

## Adaptér typu C na USB A 3.0 Manuál



### 1. Zavedenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš adaptér typu C na USB A 3.0. Táto príručka vás prevedie inštaláciou, používaním a riešením problémov s vaším novým adaptérom. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

### 2. Obsah balenia

- Adaptér typu C na USB A 3.0

### 3. Funkcie

- **Vysokorýchlostný prenos dát:** Podporuje USB 3.0 s rýchlosťou prenosu dát až 5 Gbps.
- **Kompaktný a prenosný:** Malá veľkosť pre ľahké prenášanie.
- **Odolný dizajn:** Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov pre dlhotrvajúce používanie.
- **Plug and Play:** Nie sú potrebné žiadne ovládače.
- **Spätná kompatibilita:** Funguje so zariadeniami USB 2.0 a 1.1.
- **Všestranné použitie:** Kompatibilné s rôznymi zariadeniami vrátane notebookov, tabletov a smartfónov s portom typu C.

### 4. Špecifikácie

- **Konektor 1:** Samec typu C
- **Konektor 2:** USB A 3.0 samica
- **Rýchlosť prenosu dát:** až 5 Gbps
- **Kompatibilita:** USB 1.1, 2.0 a 3.0
- **Materiál:** Puzdro z hliníkovej zliatiny

### 5. Inštalácia a nastavenie

Krok 1: Rozbaľte adaptér

Opatrne vyberte adaptér z obalu.

Krok 2: Pripojte sa k zariadeniu

1. Zasuňte konektor typu C do portu typu C vášho zariadenia (napr. notebooku, tabletu, smartfónu).
2. Pripojte zariadenie USB A (napr. flash disk, klávesnicu, myš) k portu USB A na adaptéri.

Krok 3: Overte pripojenie

Vaše zariadenie by malo automaticky rozpoznať adaptér a všetky pripojené zariadenia.

### 6. Návod na použitie

- **Prenos dát:** Pomocou adaptéra pripojte zariadenia USB A na prenos dát. Pred odpojením sa uistite, že ste zariadenia bezpečne vysunuli, aby ste predišli strate údajov.
- **Nabíjanie:** Pomocou adaptéra pripojte nabíjacie káble USB A na nabíjanie kompatibilných zariadení. Upozorňujeme, že rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od zdroja napájania a zariadenia.

### 7. Riešenie problémov

Problém: Zariadenie nerozpoznalo adaptér

- Uistite sa, že je adaptér správne pripojený k portu typu C.
- Skúste pripojiť adaptér k inému portu typu C na vašom zariadení.
- Reštartujte zariadenie.

Problém: Pripojené zariadenia nefungujú

- Skontrolujte, či sú zariadenia správne zapojené do adaptéra.
- Uistite sa, že adaptér je napájaný.
- Skúste pripojiť zariadenia priamo k zariadeniu, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

Problém: Pomalé rýchlosti prenosu dát

- Uistite sa, že na vysokorýchlostné prenosy používate porty a káble USB 3.0.
- Skontrolujte ďalšie zariadenia, ktoré môžu používať rovnakú šírku pásma.

## 8. Bezpečnostné informácie

- Nevystavujte adaptér vlhkosti alebo extrémnym teplotám.
- Zabráňte pádu alebo vystaveniu adaptéra silným nárazom.
- Udržujte adaptér mimo dosahu horľavých materiálov.
- Pred čistením odpojte adaptér od zariadenia. Na čistenie použite suchú handričku.