

### Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White



Dviced **MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** je zasnovan za tiste, ki želijo zaščititi svoj telefon, hkrati pa videti izvirno zasnovo iPhonea. Prozorno ohišje zagotavlja čist videz, nežni beli detajli pa ustvarjajo eleganten, sodoben videz, ne da bi odvrčali pozornost od naprave.

Posebnost ohišja je magnet MagSafe v obliki črke C, ki je rezultat zavestne zasnove. To omogoča, da je Apple logotip prosto viden, ne zakrit s polnim magnetnim obročem, hkrati pa zagotavlja varno in stabilno magnetno pritrnitev za MagSafe polnilce in dodatke. Tako sta funkcionalnost in estetika popolnoma uravnoreženi.

Trpežen, a hkrati prilagodljiv material nudi učinkovito zaščito pred praskami, manjšimi udarci in padci, ki se pojavijo med vsakodnevno uporabo. Natančno prileganje omogoča enostavno pritiskanje gumbov, konektorjev in zvočnikov brez ovir.

Paket vključuje tudi zatič za vrstico, ki je praktična rešitev, če želite telefon povezati z zapestnico, vratnim trakom ali drugim pritrdilnim elementom – kar vam zagotavlja dodatno varnost med potovanjem, delom ali aktivno uporabo.

### Zakaj je to dobra izbira?

- Posebej zasnovano za iPhone 17 Pro Max.
- Prosojna zasnova z nežnimi belimi detajli.
- MagSafe magnet v obliki črke C, ki ne prekriva logotipa Apple.
- Stabilna MagSafe združljivost s polnilci in dodatki.
- Zanesljiva zaščita pred vsakodnevnimi poškodbami.
- Dodatni zavihek za varnejše nošenje.
- Enostavno za oblačenje, natančno prileganje.

## Navodila za uporabo

### Prilagajanje ohišju

1. Postavite svoj iPhone 17 Pro Max na dno ohišja.
2. Nežno pritisnite zgornji del telefona, dokler se popolnoma ne namesti na svoje mesto.
3. Preveri, da se ohišje pravilno prilega na vseh straneh.

### Uporaba MagSafe

- Magnet v obliki črke C vam omogoča varno pritrditev polnilcev in dodatkov MagSafe.
- Polnilec ali pripomoček postavite na zadnjo stran telefona, kjer se bo samodejno prilagodil v pravilen položaj.
- Polnjenje in uporaba dodatkov potekata neprekinjeno brez odstranitve ovitka.

### Uporaba zavihka Tether

1. Postavite vezni jeziček med ovitek in telefon na izhod polnilnega priključka.
2. Telefon spravite nazaj v ovitek.
3. Pašček ali vrvico pritrdite na jeziček za varno nošenje.

### Čiščenje in nega

- Ohišje lahko očistite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Za težjo umazanijo lahko uporabite mlačno vodo in blag detergent.
- Izogibajte se alkoholnim in agresivnim kemikalijam, da bo prozorna površina dolgo časa lepa.

### Koristne informacije

Ovitek zagotavlja zanesljivo zaščito pri vsakodnevni uporabi, hkrati pa ni nadomestilo za zaščitne ovitke, namenjene ekstremnim razmeram.