

Adaptér typu C na USB A 3.0 Uživatelský manuál



1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš adaptér typu C na USB A 3.0. Tato příručka vás provede instalací, používáním a odstraňováním problémů s vaším novým adaptérem. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.

2. obsah balení

- Adaptér typu C na USB A 3.0

3. Rysy

- **Vysokorychlostní přenos dat:** Podporuje USB 3.0 s rychlostí přenosu dat až 5 Gb/s.
- **Kompaktní a přenosný:** Malá velikost pro snadné přenášení.
- **Odolný design:** Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů pro dlouhodobé používání.
- **Plug and Play:** Nejsou potřeba žádné ovladače.
- **Zpětně kompatibilní:** Funguje se zařízeními USB 2.0 a 1.1.
- **Všestranné použití:** Kompatibilní s různými zařízeními včetně notebooků, tabletů a smartphonů s portem typu C.

4. Specifikace

- **Konektor 1:** Samec typu C
- **Konektor 2:** USB A 3.0 samice
- **Rychlost přenosu dat:** až 5 Gb/s
- **Kompatibilita:** USB 1.1, 2.0 a 3.0

- **Materiál:** Pouzdro z hliníkové slitiny

5. Instalace a nastavení

Krok 1: Vybalte adaptér

Opatrně vyjměte adaptér z obalu.

Krok 2: Připojte se k zařízení

1. Zasuňte konektor typu C do portu typu C vašeho zařízení (např. notebooku, tabletu, smartphonu).
2. Připojte zařízení USB A (např. flash disk, klávesnici, myš) k portu USB A na adaptéru.

Krok 3: Ověřte připojení

Vaše zařízení by mělo automaticky rozpoznat adaptér a všechna připojená zařízení.

6. Návod k použití

- **Přenos dat:** Pomocí adaptéru připojte zařízení USB A pro přenos dat. Před odpojením zařízení se ujistěte, že jste je bezpečně vysunuli, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- **Nabíjení:** Pomocí adaptéru připojte nabíjecí kabely USB A pro nabíjení kompatibilních zařízení. Upozorňujeme, že rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na zdroji napájení a zařízení.

7. Řešení problémů

Problém: Zařízení nerozpozná adaptér

- Ujistěte se, že je adaptér správně připojen k portu typu C.
- Zkuste připojit adaptér k jinému portu typu C na vašem zařízení.
- Restartujte zařízení.

Problém: Připojená zařízení nefungují

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně zapojena do adaptéru.
- Ujistěte se, že je adaptér napájen.
- Zkuste zařízení připojit přímo k vašemu zařízení, abyste se ujistili, že fungují správně.

Problém: Pomalý přenos dat

- Ujistěte se, že používáte porty a kabely USB 3.0 pro vysokorychlostní přenosy.
- Zkontrolujte, zda jiná zařízení nepoužívají stejnou šířku pásma.

8. Bezpečná informace

- Nevystavujte adaptér vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Vyvarujte se pádu nebo vystavení adaptéru silným nárazům.
- Udržujte adaptér mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním odpojte adaptér od zařízení. K čištění použijte suchý hadřík.