

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Caja transparente C – Blanco



El **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White** está diseñado para quienes quieren proteger su teléfono sin perder el diseño original del iPhone. La funda transparente ofrece un aspecto limpio, y los delicados detalles blancos generan un aspecto moderno y elegante sin distraer del dispositivo.

La característica especial de la caja es el imán MagSafe en forma de C, que es el resultado de un diseño consciente. Esto permite que el logo de Apple permanezca libremente visible, sin estar oculto por un anillo magnético completo, pero proporcionando un acoplamiento magnético seguro y estable para los cargadores y accesorios MagSafe. Por tanto, funcionalidad y estética están perfectamente equilibradas.

El material duradero pero flexible proporciona una protección eficaz contra arañazos, pequeños golpes y caídas que ocurren durante el uso diario. El ajuste preciso facilita pulsar los botones, los conectores y altavoces sin obstáculos.

El paquete también incluye una pestaña de anclaje, que es una solución práctica si quieres conectar tu teléfono a una pulsera, correa para el cuello u otro sujetador, lo que te proporciona una seguridad extra al viajar, trabajar o usarlo activamente.

¿Por qué es una buena elección?

- Diseñado específicamente para iPhone 17 Pro Max.
- Diseño transparente con delicados detalles blancos.
- Un imán MagSafe en forma de C que no cubre el logo de Apple.
- Compatibilidad estable con MagSafe con cargadores y accesorios.
- Protección fiable contra daños cotidianos.
- Pestaña de anclaje accesoria para llevar algo más seguro.
- Fácil de poner, ajuste preciso.

Instrucciones de uso

Ajuste al caso

1. Coloca tu iPhone 17 Pro Max en la parte inferior de la funda.
2. Presiona suavemente la parte superior del teléfono hasta que encaje completamente en su sitio.
3. Comprueba que la funda encaje correctamente en todos los lados.

Uso de MagSafe

- El imán en forma de C te permite fijar de forma segura tus cargadores y accesorios MagSafe.
- Coloca el cargador o accesorio en la parte trasera del móvil, donde se ajustará automáticamente a la posición correcta.
- La carga y el uso de accesorios se realizan sin interrupciones sin quitar la funda.

Uso de la pestaña de Tether

1. Coloca la pestaña de conexión entre la funda y el teléfono en el recorte del puerto de carga.
2. Vuelve a meter el móvil en la funda.
3. Sujeta la correa o el cordón a la pestaña de la cuerda para llevarla de forma segura.

Limpieza y cuidado

- La funda se puede limpiar con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Para suciedad más pesada, se puede usar agua tibia y un detergente suave.
- Evita los productos alcohólicos y los productos químicos agresivos para mantener la superficie transparente bonita durante mucho tiempo.

Información útil

La funda proporciona una protección fiable en el uso diario, pero al mismo tiempo no sustituye a las fundas protectoras diseñadas para condiciones extremas.