

Tip C na USB A 3.0 adapter Uputstvo za upotrebu



1. Uvod

Hvala vam što ste kupili naš Tipe C na USB A 3.0 adapter. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, upotrebu i rešavanje problema vašeg novog adaptera. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja.

2. Sadržaj pakovanja

- Tip C na USB A 3.0 adapter

3. Funkcije

- **Brzi prenos podataka:** Podržava USB 3.0 sa brzinama prenosa podataka do 5 Gbps.
- **Kompaktan i prenosiv:** Mala veličina za lako nošenje.
- **Izdržljiv dizajn:** Napravljen od visokokvalitetnih materijala za dugotrajnu upotrebu.
- **Plug and Play:** Nisu potrebni drajveri.
- **Kompatibilan sa unazad:** Radi sa USB 2.0 i 1.1 uređajima.
- **Svestrana upotreba:** Kompatibilan sa različitim uređajima, uključujući laptopove, tablete i pametne telefone sa portom tipa C.

4. Specifikacije

- **Konektor 1:** Tip C Muški
- **Konektor 2:** USB A 3.0 Ženski
- **Brzina prenosa podataka:** do 5 Gbps
- **Kompatibilnost:** USB 1.1, 2.0 i 3.0

- **Materijal:** Kućište od legure aluminijuma

5. Instalacija i podešavanje

Korak 1: Raspakujte adapter

Pažljivo izvadite adapter iz pakovanja.

Korak 2: Povežite se sa uređajem

1. Ubacite konektor tipa C u tip C port vašeg uređaja (npr. laptop, tablet, pametni telefon).
2. Povežite USB A uređaj (npr, fleš disk, tastatura, miš) na USB A port na adapteru.

Korak KSNUMKS: Potvrdite vezu

Vaš uređaj bi trebalo da automatski prepozna adapter i sve povezane uređaje.

6. Uputstvo za upotrebu

- **Prenos podataka:** Koristite adapter za povezivanje USB A uređaja za prenos podataka. Uverite se da bezbedno izbacite uređaje pre nego što ih isključite kako biste izbegli gubitak podataka.
- **Punjenje:** Koristite adapter za povezivanje USB A kablova za punjenje za punjenje kompatibilnih uređaja. Imajte na umu da brzina punjenja može varirati u zavisnosti od izvora napajanja i uređaja.

7. Rešavanja problema

Problem: Adapter ne prepoznaje uređaj

- Uverite se da je adapter pravilno povezan sa portom tipa C.

- Pokušajte da povežete adapter na drugi tip C port na vašem uređaju.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Problem: Povezani uređaji ne rade

- Proverite da li su uređaji pravilno priključeni na adapter.
- Uverite se da adapter prima napajanje.
- Pokušajte da povežete uređaje direktno na uređaj kako biste bili sigurni da rade ispravno.

Problem: Spore brzine prenosa podataka

- Uverite se da koristite USB 3.0 portove i kablove za brze prenose.
- Proverite za druge uređaje koji mogu da koriste isti propusni opseg.

8. Bezbednosne informacije

- Ne izlažite adapter vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Izbegavajte ispuštanje ili izlaganje adaptera jakim udarima.
- Držite adapter dalje od zapaljivih materijala.
- Isključite adapter iz uređaja pre čišćenja. Koristite suhu krpu za čišćenje.