

## في USB 7 1 دليل استخدام محور

الخاص بنا USB المقدمة شكرًا لشرائك محور 1. سيساعدك هذا الدليل في تثبيت واستخدام واستكشاف الجديد الخاص بك. يرجى قراءة قراءة USB مشكلات محور هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

### 2. محتويات العبوة

- في USB 7 1 محور

### 3. الميزات

- في 1: يوفر منافذ متعددة USB 7 محور لأجهزة متنوعة.
- USB 3.0 يتضمن 2 منفذ Type C محور فتحة، HDMI منفذ، USB C منفذ 2 (A)، Ethernet RJ45 منفذ، SD بطاقة.
- هيكل ألومنيوم: تصميم متين وأنيق.
- التوصيل والتشغيل: لا يتطلب برنامج تشغيل.
- USB التوافق: يعمل مع أجهزة 2.0/3.0/3.1.
- نقل بيانات عالي السرعة: يدعم سرعات نقل البيانات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية (لنقل USB 3.0).
- حماية من التيار الزائد: يضمن التشغيل الآمن.

### 4. المواصفات

المنفذ	الكمية	المواصفات
USB3.0 A/F	2	جيجابايت في الثانية 5
USBC/F	1	جيجابايت في الثانية 5
USBC/F	1	PD/100W
HDMI/F	1	4K 60Hz
SD	1	3.0
RJ45	1	10/100/1000

### 5. USB التثبيت والإعداد الخطوة 1: قم بإزالة محور 5. بعناية من العبوة

#### الخطوة 2: قم بتوصيل الكمبيوتر

1. متاح USB بمنفذ USB قم بتوصيل محور USB على جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل المرفق.
2. إذا كان الموديل الخاص بك يتطلب محول طاقة وقم USB خارجي، قم بتوصيله بمحول بتوصيله بمقبس الطاقة.

**الخطوة 3:** قم بتوصيل الأجهزة قم بتوصيل أجهزتك (مثل الماوس، لوحة المفاتيح، محرك الفلاش) USB بالمنافذ المتاحة على المحور.

**الخطوة 4:** تحقق من التثبيت يجب أن يتعرف جهاز ويثبت أي برامج USB الكمبيوتر تلقائيًا على محور تشغيل ضرورية.

### 6. تعليمات الاستخدام

- **نقل البيانات:** قم بتوصيل أجهزة التخزين لنقل الملفات. تأكد من إخراج الأجهزة بأمان قبل فصلها لتجنب فقدان البيانات.
- **الشحن:** إذا كان المحور يدعم الشحن، قم بتوصيل جهازك بالمنفذ المناسب للشحن. لاحظ أن سرعة الشحن قد تختلف بناءً على مصدر الطاقة والجهاز.
- **HDMI مخرج الفيديو:** استخدم منفذ HDMI للاتصال بشاشة تدعم إخراج 4K 60Hz.
- **SD أدخل بطاقة SD:** الخاصة بك في الفتحة لنقل البيانات.
- **RJ45 الاتصال بالشبكة:** استخدم منفذ للاتصال بشبكة سلكية للحصول على اتصال إنترنت مستقر.

### 7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها المشكلة: لم يتم بواسطة الكمبيوتر USB التعرف على محور

- متصل بشكل USB تأكد من أن محور صحيح بالكمبيوتر.
- آخر USB بمنفذ USB حاول توصيل محور على الكمبيوتر.
- أعد تشغيل الكمبيوتر.

### المشكلة: الأجهزة المتصلة لا تعمل

- تحقق من أن الأجهزة متصلة بشكل صحيح بـ USB.
- حاول توصيل الأجهزة مباشرة بالكمبيوتر للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

### المشكلة: سرعات نقل البيانات بطيئة

- USB تأكد من أنك تستخدم منافذ وكابلات لنقل عالي السرعة 3.0.
- تحقق من وجود أجهزة أخرى قد تستخدم نفس النطاق الترددي.

### RJ45 المشكلة: لا يوجد اتصال بالشبكة عبر منفذ

- متصل بشكل Ethernet تأكد من أن كابل RJ45 صحيح بـمنفذ
- تحقق من إعدادات الشبكة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من أنه يتعرف على الاتصال السلكي.
- أعد تشغيل الكمبيوتر والموجه

## 8. معلومات الأمان

- للرطوبة أو درجات USB لا تعرض محور الحرارة القصوى
- قد يتسبب إسقاط المحور في إتلافه
- بعيداً عن المواد القابلة USB لابق محور للاشتعال
- من الطاقة قبل تنظيفه USB افصل محور استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف