

متعدد الاستخدامات 6 في USB دليل المستخدم لموزع 1

1. المقدمة

الخاص بنا. سيرشك هذا USB شكرًا لشرائك موزع الدليل خلال عملية التثبيت والاستخدام واستكشاف الجديد الخاص بك USB الأخطاء وإصلاحها لموزع. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

2. محتويات العبوة

- متعدد الاستخدامات 6 في USB موزع

3. الميزات

- **متعدد الاستخدامات 6 في USB موزع:** يوفر منافذ متعددة لأجهزة متنوعة
- **USB 3.0 (A)،** يشمل 2 **Type C موزع**، SD، وفتحة بطاقة، HDMI، 2 USB C،
- **هيكل من الألومنيوم:** تصميم متين وأنيق
- **التوصيل والتشغيل:** لا يتطلب تثبيت برنامج تشغيل
- **USB متوافق:** يعمل مع أجهزة 2.0/3.0/3.1.
- **نقل بيانات عالي السرعة:** يدعم سرعات نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية (لـ USB 3.0).
- **حماية من زيادة التيار:** يضمن التشغيل الآمن

4. المواصفات

المنفذ	الكمية	المواصفات
USB3.0 A/F 2	5	جيجابايت في الثانية
USBC/F 1	5	جيجابايت في الثانية
USBC/F 1	1	PD/100W
HDMI/F 1	1	4K 60Hz
SD 1	1	3.0

5. التثبيت والإعداد

USB الخطوة 1: فك تغليف موزع
بعناية من العبوة USB قم بإزالة موزع

الخطوة 2: التوصيل بالكمبيوتر

1. المتاح USB بمنفذ USB قم بتوصيل موزع على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الكابل المرفق.

2. إذا كان طرازك يتطلب محول طاقة خارجي، وقم بتوصيله USB فقم بتوصيله بموزع بمأخذ الطاقة

الخطوة 3: توصيل الأجهزة

،الخاصة بك (مثل الفأرة USB قم بتوصيل أجهزة لوحة المفاتيح، وحدة تخزين فلاش) بالمنافذ المتاحة على الموزع.

الخطوة 4: التحقق من التثبيت

يجب أن يتعرف جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا على ويثبت أي برامج تشغيل ضرورية USB موزع.

6. تعليمات الاستخدام

- **نقل البيانات:** قم بتوصيل أجهزة التخزين لنقل الملفات. تأكد من إخراج الأجهزة بأمان قبل فصلها لتجنب فقدان البيانات
- **الشحن:** إذا كان الموزع يدعم الشحن، فقم بتوصيل جهازك بالمنفذ المناسب للشحن. لاحظ أن سرعة الشحن قد تختلف بناءً على مصدر الطاقة والجهاز
- **HDMI إخراج الفيديو:** استخدم منفذ K 60Hz للتوصيل بشاشة تدعم إخراج 4 SD أدخل بطاقة SD: **الوصول إلى بطاقة** الخاصة بك في الفتحة لنقل البيانات

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

بواسطة USB المشكلة: لم يتم التعرف على موزع الكمبيوتر

- بشكل صحيح USB تأكد من توصيل موزع بالكمبيوتر
- آخر USB بمنفذ USB حاول توصيل موزع على الكمبيوتر
- أعد تشغيل الكمبيوتر

المشكلة: الأجهزة المتصلة لا تعمل

- تحقق من توصيل الأجهزة بشكل صحيح بـ USB.
- حاول توصيل الأجهزة مباشرة بالكمبيوتر للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح

المشكلة: سرعات نقل البيانات بطيئة

- USB 3.0 تأكد من استخدام منافذ وكابلات للنقل عالي السرعة
- تحقق من وجود أجهزة أخرى قد تستخدم نفس النطاق الترددي

8. معلومات السلامة

- للرطوبة أو درجات USB لا تعرض موزع الحرارة القصوى.
- إلى تلفه USB قد يؤدي إسقاط موزع بعيداً عن المواد القابلة USB احفظ موزع للاشتعال.
- من الطاقة قبل تنظيفه USB افصل موزع. استخدم قطعة فماش جافة للتنظيف.