

حامل بطاقات قابل للطي من الجلد المقاوم للطي وحامل من الجلد

4 . استخدام Magsafe

- المرفق: يضمن الاتصال المغناطيسي مرفقا ثابتا بالجزء الخلفي من جهاز iPhone الخاص بك. ما عليك سوى محاذاة حامل البطاقة مع منطقة Magsafe لتثبيت آمن.
- الانفصال: لإزالة حامل البطاقة، اسحبه برفق بعيدا عن الجزء الخلفي من الهاتف.

5 . التنظيف والصيانة

- التنظيف: امسح الجلد بقطعة قماش ناعمة ومبللة للحفاظ على نظافته. تجنب المواد الكيميائية القاسية أو الرطوبة الزائدة ، لأنها قد تتلف الجلد.
- العناية بالجلد: استخدم مكيف جلدي بشكل دوري للحفاظ على نسيج الجلد ومظهره. احتفظ بحامل البطاقة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وتجنب الحرارة الشديدة.
- التخزين: عندما لا تكون قيد الاستخدام ، قم بتخزين حامل البطاقة في مكان بارد وجاف.

6 . أسئلة مكررة

- كم عدد البطاقات التي يمكن لحامل البطاقة حملها؟
 - تم تصميم حامل البطاقة لحمل ما يصل إلى 3 بطاقات بشكل آمن.
- هل يمكنني استخدام الشحن اللاسلكي مع إرفاق حامل البطاقة؟
 - للحصول على أفضل أداء للشحن اللاسلكي ، قم بإزالة حامل البطاقة قبل وضع iPhone على شاحن لاسلكي.
- هل الحامل مستقر عند استخدام طرز iPhone أكبر؟
 - نعم ، تم تصميم الحامل القابل للطي لدعم مجموعة متنوعة من أحجام iPhone ، مما يوفر الاستقرار للاستخدام بدون استخدام اليدين.

7 . معلومات الضمان

حامل وحامل البطاقات القابل للطي من جلد ماجسيف مغطى بضمان. إذا واجهت أي مشاكل مع المنتج ، فيرجى الاتصال بفريق دعم العملاء للحصول على المساعدة.

1 . منتج وصف

شكرا لاختيارك حامل وحامل البطاقات القابل للطي من جلد ماجسيف من Dviced. سيرشدك هذا الدليل خلال استخدام حامل بطاقتك وصيانتته والعناية به لضمان أداء ووظائف طويلة الأمد.

2 . نظرة عامة على المنتج

- التوافق: أجهزة iPhone متوافقة مع Magsafe
- الخامة: جلد فاخر
- اللون: رمادي
- المميزات:
 - حامل البطاقة: يحمل بشكل آمن بطاقات متعددة (بطاقات الائتمان ، الهوية ، إلخ).
 - الحامل: تصميم قابل للطي يتحول إلى حامل للعرض بدون استخدام اليدين.
- Magsafe: نظام مغناطيسي مدمج لربط سريع وآمن بجهاز iPhone الخاص بك.

3 . تعليمات التثبيت

1 . الإرفاق بجهاز iPhone:

- قم بمحاذاة الجانب المغناطيسي لحامل البطاقة مع الجزء الخلفي من جهاز iPhone المتوافق مع Magsafe.
- سيقوم مغناطيس Magsafe المدمج تلقائيا بتوصيل حامل البطاقة بجهازك بشكل آمن.

2 . إدخال البطاقات:

- حرك بطاقتك في فتحة حامل البطاقة. يمكن أن تستوعب بشكل مريح ما يصل إلى ثلاث بطاقات ، مع الجلد المصمم للتمدد قليلا لملاءمة مريحة.

3 . باستخدام الحامل:

- قم بطي الجزء الخلفي من حامل البطاقة لإنشاء حامل.
- اضبط الزاوية حسب تفضيلاتك للعرض بدون استخدام اليدين ، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو مكالمات الفيديو أو التصفح.