

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Jasan slučaj C – Bela



Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – White je dizajniran za one koji žele da zaštite svoj telefon dok još uvek vide originalni dizajn iPhone-a. Jasno kućište pruža čist izgled, a delikatni beli detalji stvaraju elegantan, moderan izgled bez odvlačenja pažnje od uređaja.

Posebnost kućišta je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat svesnog dizajna. Ovo omogućava da Apple logo ostane slobodno vidljiv, ne zaklonjen punim magnetnim prstenom, ali obezbeđuje sigurno i stabilno magnetno pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatnu opremu. Dakle, funkcionalnost i estetika su savršeno izbalansirani.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža efikasnu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se javljaju tokom svakodnevne upotrebe. Precizno uklapanje olakšava pritiskanje tastera i konektora i zvučnika koji se koriste bez prepreka.

Paket takođe uključuje jezičak za povezivanje, što je praktično rešenje ako želite da povežete svoj telefon sa narukvicom, remenom za vrat ili drugim zatvaračem – što vam daje dodatnu sigurnost kada putujete, radite ili ga aktivno koristite.

Zašto je to dobar izbor?

- Dizajniran specijalno za iPhone 17 Pro Max.
- Transparentan dizajn sa delikatnim belim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne pokriva Apple logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost sa punjačima i priborom.
- Pouzdana zaštita od svakodnevni oštećenja.
- Dodatna veza kartica za sigurnije nošenje.
- Lako se stavlja, precizno pristaje.

Uputstva za upotrebu

Postavljanje slučaja

1. Postavite svoj iPhone 17 Pro Max na dnu kućišta.
2. Lagano pritisnite na vrhu telefona dok se potpuno ne sjedne na svoje mesto.
3. Proverite da li se kućište pravilno uklapa sa svih strana.

Korišćenje MagSafe-a

- Magnet u obliku slova C omogućava vam da sigurno pričvrstite MagSafe punjače i dodatnu opremu.
- Postavite punjač ili dodatnu opremu na poleđini telefona, gde će se automatski podesiti u ispravan položaj.
- Punjenje i korišćenje pribora su neprekidno bez skidanja kućišta.

Korišćenje kartice Tether

1. Postavite jezičak između kućišta i telefona na izrez porta za punjenje.
2. Vratite telefon u kućište.
3. Pričvrstite kaiš ili kabl na jezičak za bezbedno nošenje.

Čišćenje i nega

- Kućište se može očistiti mekom, blago vlažnom krpom.
- Za jaču prljavštinu može se koristiti mlaka voda i blagi deterdžent.
- Izbegavajte alkoholne i agresivne hemikalije kako bi prozirna površina bila lepa dugo vremena.

Korisne informacije

Futrola pruža pouzdanu zaštitu u svakodnevnoj upotrebi, ali istovremeno nije zamena za zaštitne futrole dizajnirane za ekstremne uslove.