Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Carcasă transparentă C – Albă

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Alb este conceput pentru cei care doresc să-și protejeze telefonul, păstrând totodată designul original al iPhone-ului. Carcasa transparentă oferă un aspect curat, iar detaliile delicate albe creează un aspect modern și elegant, fără a distrage atenția de la dispozitiv.

Caracteristica specială a carcasei este magnetul MagSafe în formă de C, rezultatul unui design conștient. Acest lucru permite ca logo-ul Apple să rămână vizibil liber, neacoperit de un inel magnetic complet, dar oferă un ataș magnetic sigur și stabil pentru încărcătoarele și accesoriile MagSafe. Astfel, funcționalitatea și estetica sunt perfect echilibrate.

Materialul durabil, dar flexibil, oferă o protecție eficientă împotriva zgârieturilor, denivelărilor minore și căzăturilor care apar în timpul utilizării zilnice. Potrivirea precisă face ușoară apăsarea butoanelor, conectorilor și difuzoarelor pentru a fi folosite fără obstacole.

Pachetul include și o clapetă de cablu, o soluție practică dacă vrei să conectezi telefonul la o brățară, o curea la gât sau alt element de fixare – oferindu-ți o siguranță suplimentară atunci când călătorești, lucrezi sau îl folosești activ.

De ce este o alegere bună?

- Proiectat special pentru iPhone 17 Pro Max.
- Design transparent cu detalii albe delicate.
- Un magnet MagSafe în formă de C care nu acoperă logo-ul Apple.
- Compatibilitate stabilă MagSafe cu încărcătoare și accesorii.
- Protecție fiabilă împotriva daunelor zilnice.
- Tab accesoriu pentru legături pentru un port mai sigur.
- Ușor de pus, potrivire precisă.

Instrucțiuni de utilizare

Potrivirea cazului

1. Pune-ți iPhone 17 Pro Max în partea de jos a carcasei.
2. Apasă ușor partea de sus a telefonului până când se fixează complet la locul lui.
3. Verifică dacă carcasa se potrivește corect pe toate părțile.

Folosirea MagSafe

- Magnetul în formă de C îți permite să atașezi în siguranță încărcătoarele și accesoriile MagSafe.
- Pune încărcătorul sau accesoriul pe spatele telefonului, unde acesta se va ajusta automat la poziția corectă.
- Încărcarea și folosirea accesoriilor sunt neîntrerupte fără a scoate carcasa.

Utilizarea tab-ului Tether

1. Pune fileta de legătură între husă și telefon, la decupajul portului de încărcare.
2. Pune-ți telefonul înapoi în husă.
3. Atașează cureaua sau sfoarul de tab-ul de legătură pentru a o purta în siguranță.

Curățare și îngrijire

- Carcasa poate fi curățată cu o cârpă moale, ușor umedă.
- Pentru murdărie mai grea, se poate folosi apă călduță și un detergent blând.
- Evită substanțele alcoolice și substanțele agresive pentru a menține suprafața transparentă frumoasă pentru o perioadă lungă de timp.

Informații utile

Husa oferă protecție fiabilă în utilizarea zilnică, dar în același timp nu înlocuiește husele de protecție concepute pentru condiții extreme.