


DVICED

DV230003 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:


English →	p. 2
Hungarian →	p. 5
Arabic →	p. 8
Bulgarian →	p. 11
Croatian →	p. 14
Czech →	p. 17
French →	p. 20
German →	p. 23
Romanian →	p. 26
Serbian →	p. 29
Slovak →	p. 32
Slovenian →	p. 35
Spanish →	p. 38

DV230003
3-in-1 foldable magnetic wireless charger
User Manual



Preface:

Dear customers, thank you for purchasing our products. In order to understand the product further. Please read this manual carefully before use. We wish you a pleasant experience!





1. Magnetic charging area for Mobile phone
2. Wireless charging area for Apple Watch
3. Phone or earphone charging area
4. Mobile phone charging indicator
5. Apple Watch charging indicator
6. Earphone charging indicator
7. Foldable storage silicone design
8. Foldable storage silicone design
9. Anti-slip silicone
10. USB-C interface
11. Anti-slip silicone

Storage Tips:

- If you only want to charge your phone or headphones, you can fold up the wireless charger to take up the least amount of

space for you and

still charge your



- Similarly, when you just want to charge your watch, you can fold up the wireless charger to take up the least amount of space for you and still charge your Apple Watch.

Appearance after folding



Thank you for you choosing our product

Specifications

- 3 in 1 Folding Magnetic Wireless Charger
- Input: 9V 2.66A
- Phone output (Magnetic): 7.5W Max
- Watch: 3W Max
- Earphone output: 5W Max or Phone: 15W Max
- Input interface: USB-C
- Compatible Devices
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (and other magnetic phone wireless chargers)
- AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (right) without magnetic suction
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note

8/Note7/Note 6/Note 5 (Folding screen)

- Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(For the best charging experience, please use QC3.0/24W power adapter or a larger power adapter)

Indicator light description

Charging instructions	iPhone		20 seconds to go off
	Watch		20 seconds to go off
	Earphone or Phone		20 seconds to go off
When the product is fully charged for your device			Indicator light remains off
When the power supply to the adapter is insufficient			All lights will flash continuously
When there is a foreign object on the product			The corresponding light flashes when the position is abnormal!

Safety Notes

- Use indoor or under dry environment, avoid placing or using in the environment of high temperature, humidity, strong static electricity and strong magnetic field; For your safety, please do not use wet hand plug and unplug electrical appliances;
- Avoid putting it in a place easily accessible to infants and children;

- Do not use the product if it is contaminated with water or dirt;
- Non-professional personnel are not allowed to open and repair without authorization.

Using instructions

- Turn on the power, the device will enter the standby state after the blue indicator flashes once.
- Place the Apple Watch in the stand charging area for wireless charger.
- Place the mobile phone with magnetic suction on the magnetic suction position for wireless fast charger.
- Connect the wireless charging headset to the headset charging slot for wireless charger.

How to solve abnormal charging:

- Please confirm whether your mobile phone has wireless charging function before use;
"Check whether the phone deviates from the wireless inductive charging area of the charger;
'Whether a non-metallic protective case is used for charging mobile phones, and the thickness of the protective case is recommended not to exceed 4mm;
When metal objects touch the charging area, the charger will automatically identify and provide power off protection.
When the temperature of the charger is too high, it will automatically start the protection. Please unplug the power supply first and use it after the charger recovers the temperature.

Q&A:

Q: Why is there heating in the charging of wireless charging inductive products?

A: During the charging process, there will be a certain loss of magnetoelectric conversion, which will be converted into heat, causing the mobile phone and charger


to generate heat, which is a normal phenomenon.

Suggestions:

- When the device is fully charged, disconnect it from charging time to avoid a long cycle of charging, which may lead to continuous heating of the device and charger;
- It is recommended to stop running the background software when charging the phone.
- If your iPhone is not charging, it may be a version issue. Please upgrade your phone to the latest system, or restart your phone to resolve the issue.
- If the device does not charge your watch, please check if your watch is up to date, if not, please upgrade to the latest system to solve the problem.
- Please charge after the temperature cools. Our chargers have temperature control to ensure your device is safe while charging.


DV230003

3 az 1-ben összecsuksukható mágneses vezeték nélküli töltő felhasználói kézikönyv



Előszó:


Kedves vásárlóink, köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket. A termék további megértése érdekében. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kellemes élményt kívánunk!



1. Mágneses töltőterület mobiltelefonhoz
2. Vezeték nélküli töltőterület az Apple Watchhoz
3. Telefon vagy fülhallgató töltési területe
4. Mobiltelefon töltésjelző
5. Az Apple Watch töltésjelzője
6. Fülhallgató töltésjelző
7. Összecsuksukható tároló szilikon kialakítás
8. Összecsuksukható tároló szilikon kialakítás
9. Csúszásgátló szilikon
10. USB-C interfész
11. Csúszásgátló szilikon

Tárolási tippek:

- Ha csak a telefont vagy a fejhallgatót szeretné tölteni, összecsuksukhatja a vezeték nélküli töltőt, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja el az Ön számára, és továbbra is töltsse eszközeit.



- Hasonlóképpen, ha csak az órát szeretné tölteni, összecsuksukhatja a vezeték nélküli töltőt, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja el az Ön számára, és továbbra is töltsse az Apple Watchot.

Megjelenés összecsuksukás után



Köszönjük, hogy termékünket választotta

Előírások

- 3 az 1-ben összecsuksukható mágneses vezeték nélküli töltő
- Bemenet: 9V 2.66A
- Telefon kimenet (mágneses): 7,5 W Max
- Óra: 3W Max
- Fülhallgató kimenet: 5W Max vagy telefon: 15W Max
- Bemeneti interfész: USB-C
- Kompatibilis eszközök
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (és más mágneses telefon vezeték nélküli töltők)
- AirPods Pro 2. generációs / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generáció (jobbra) mágneses szívás nélkül
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/

S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (összecukható képernyő)

• Apple Watch Series Ultra 2/9/8 / Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2

(A legjobb töltési élmény érdekében használjon QC3.0/24 W-os hálózati adaptert vagy nagyobb hálózati adaptert)

Indicator fény leírása

Töltési utasítások	iPhone		20 másodperc a kiszálláshoz
	iWatch		20 másodperc a kiszálláshoz
	Fülhallgató vagy a Telefon		20 másodperc a kiszálláshoz
Amikor a készülék teljesen fel van töltve			Jelzőfény kikapcsolva marad
Amikor a tápegység az adapterhez nem elegendő			Minden jelzőfény villogni fog folyamatosan
Ha idegen tárgy van a terméken			A megfelelő fény villog, ha a helyzet rendellenes!

Biztonsági megjegyzések

- Használjon beltéri vagy száraz környezetet, kerülje a magas hőmérséklet, páratartalom, erős statikus környezet elhelyezését vagy használatát villamos energia és erős mágneses mező; Az Ön biztonsága érdekében kérjük, ne használjon nedves kézi csatlakozót és húzza ki az elektromos készülékeket;
- Ne tegye csecsemők és gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyre;
- Ne használja a terméket, ha vízzel vagy szennyeződéssel szennyezett;
- A nem hivatásos személyzet engedély nélkül nem nyithat és javíthat.

Használati utasítás

- Kapcsolja be a készüléket, a készülék készenléti állapotba lép, miután a kék jelzőfény egyszer felvillan.
- Helyezze az Apple Watchot az állvány töltési területére a vezeték nélküli töltőhöz.
- Helyezze a mágneses szívással ellátott mobiltelefont a mágneses szívópozícióba a vezeték nélküli gyorstöltő számára.
- Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltő fejhallgatót a vezeték nélküli töltő fejhallgató töltőnyílásához.

Hogyan lehet megoldani a rendellenes töltést:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy mobiltelefonja rendelkezik-e vezeték nélküli töltési funkcióval;
- "Ellenőrizze, hogy a telefon eltér-e a vezeték nélküli induktív töltő a töltő töltési területe;
- "Használ-e nemfém védőtokot mobiltelefonok töltésére, és a védőtok vastagsága nem ajánlott 4 mm-nél vastagabb;
- Amikor fémtárgyak érintik a töltési területet, a töltő automatikusan azonosítja és biztosítja a kikapcsolás elleni védelmet.
- Ha a töltő hőmérséklete túl magas,

automatikusan elindítja a védelmet. Kérjük, először húzza ki a tápegységet, és használja, miután a töltő visszanyerte a hőmérsékletet.

Kérdések és válaszok:

K: Miért van fűtés a vezeték nélküli töltési induktív termékek töltése során?


V: A töltési folyamat során a magnetoelektromos átalakítás bizonyos veszteséget szenved, amely hővé alakul, ami a mobiltelefon és a töltő hőtermelését okozza, ami normális jelenség.

Javaslatok:

- Amikor a készülék teljesen fel van töltve, húzza ki a töltési időből, hogy elkerülje a hosszú töltési ciklust, amely a készülék és a töltő folyamatos felmelegedéséhez vezethet;
- Javasoljuk, hogy a telefon töltésekor hagyja abba a háttérsoftver futtatását.
- Ha az iPhone nem töltődik, lehet, hogy verzióprobléma van. A probléma megoldásához frissítse telefonját a legújabb rendszerre, vagy indítsa újra a telefont.
- Ha a készülék nem tölti az órát, kérjük, ellenőrizze, hogy az óra naprakész-e, ha nem, kérjük, frissítsen a legújabb rendszerre a probléma megoldásához.
- Kérjük, töltse fel, miután a hőmérséklet lehűlt. Töltőink hőmérséklet-szabályozóval rendelkeznek, hogy készüléke biztonságos legyen töltés közben.


DV230003

شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطّي 3 في 1 دليل المستخدم



ترجمة:



أعزائي العملاء ، شكرا لكم على شراء منتجاتنا. من أجل فهم المنتج بشكل أكبر. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. نتمنى لكم تجربة ممتعة!



- 1 . منطقة شحن مغناطيسية للهاتف المحمول
- 2 . منطقة الشحن اللاسلكي لساعة أبل
- 3 . منطقة شحن الهاتف أو سماعة الأذن
- 4 . مؤشر شحن الهاتف المحمول
- 5 . مؤشر شحن ساعة أبل
- 6 . مؤشر شحن سماعة الأذن
- 7 . تصميم سيليكون تخزين قابل للطّي
- 8 . تصميم سيليكون تخزين قابل للطّي
- 9 . سيليكون مضاد للانزلاق
- 10 . واجهة USB-C
- 11 . سيليكون مضاد للانزلاق


نصائح التخزين:

- إذا كنت ترغب فقط في شحن هاتفك أو سماعات الرأس ، فيمكنك طي الشاحن اللاسلكي لشغل أقل مساحة لك مع الاستمرار في شحن أجهزتك.



- وبالمثل ، عندما تريد فقط شحن ساعتك ، يمكنك طي الشاحن اللاسلكي لشغل أقل مساحة لك مع الاستمرار في شحن Apple Watch.

المظهر بعد الطّي



شكرا لك على اختيارك لمنتجاتنا

المواصفات

- شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطّي 3 في 1
- الإدخال: 9 فولت 2.66 أمبير
- إخراج الهاتف (المغناطيسي): 7.5W كحد أقصى
- الساعة: 3 واط كحد أقصى
- إخراج السماعة: 5 واط كحد أقصى أو الهاتف: 15 واط كحد أقصى
- واجهة الإدخال: USB-C
- الأجهزة المتوافقة
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus
- Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 14/15
- Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max
- Pro / 12/12 mini 12 / (وأجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى للهاتف المغناطيسي)
- AirPods Pro الجيل الثاني / AirPods 3
- AirPods Pro / AirPods الجيل الثاني (يمين) بدون شفت مغناطيسي
- سامسونج جالاكسي S23 FE / Z Fold5 / Z Flip5
- S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 / S22 + / S21 FE / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9
- S9 + / S8 + / S7 / S7 + / S7 Edge / S7 Active
- Z Flip4 / Z Flip3 / S6 / 6 Edge + / S6 / Z Fold4 / Z Fold3 / Z Fold2 / Note / فليب Z
- Ultra / Note 20 / Note10 (5G) 20
- / Note10+ (5G) / Note9 / Note 8 / Note7
- Note 6 / Note 5 (قابلة للطّي شاشة)
- Apple Watch Series Ultra 2/9/8 / Ultra
- SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2
- للحصول على أفضل تجربة شحن ، يرجى استخدام

محول الطاقة 24W / QC3.0 أو محول طاقة أكبر

وصف ضوء المسند

تعليمات الشحن	اي فون		20 ثانية للانطلاق
	شاهد		20 ثانية للانطلاق
	سماعة أو الهاتف		20 ثانية للانطلاق
	عندما يتم شحن المنتج بالكامل لجهازك		ضوء المؤشر لا يزال خارج
	عندما امدادات الطاقة إلى المحول غير كاف		ستومض جميع الأضواء استمرار
	عندما يكون هناك جسم غريب على المنتج		المقابلة يومض الضوء عندما يكون الموقف غير طبيعي!

ملاحظات السلامة

- استخدم بيئة داخلية أو تحت بيئة جافة ، وتجنب وضعها أو استخدامها في بيئة ذات درجة حرارة عالية ، ورطوبة ، وكهرباء ساكنة قوية الكهربياء والمجال المغناطيسي القوي.
- من أجل سلامتك ، يرجى عدم استخدام قابس اليد الرطب وفصل الأجهزة الكهربائية ؛
- تجنب وضعه في مكان يسهل على الرضع والأطفال الوصول إليه ؛
- لا تستخدم المنتج إذا كان ملوثاً بالماء أو الأوساخ ؛
- لا يسمح للموظفين غير المحترفين بالفتح والإصلاح دون إذن.

باستخدام التعليمات

- قم بتشغيل الطاقة ، سيدخل الجهاز في حالة الاستعداد بعد وميض المؤشر الأزرق مرة واحدة.
- ضع Apple Watch في منطقة شحن الحامل للشاحن اللاسلكي.
- ضع الهاتف المحمول مع شفت مغناطيسي على موضع الشفت المغناطيسي للشاحن اللاسلكي السريع.
- قم بتوصيل سماعة الشحن اللاسلكي بفتحة شحن سماعة الرأس للشاحن اللاسلكي.

كيفية حل الشحن غير الطبيعي:

- يرجى تأكيد ما إذا كان هاتفك المحمول يحتوي على وظيفة الشحن اللاسلكي قبل الاستخدام ؛
- "تحقق مما إذا كان الهاتف ينحرف عن الحث اللاسلكي منطقة شحن الشاحن ؛
- "ما إذا كان يتم استخدام حقيبة واقية غير معدنية لشحن الهواتف المحمولة ، ويوصى بألا يتجاوز سمك العلية الواقية 4 مم ؛
- عندما تلمس الأجسام المعدنية منطقة الشحن ، فإن الشاحن سوف
- تحديد وتوفير الحماية من انقطاع التيار الكهربائي تلقائياً.
- عندما تكون درجة حرارة الشاحن مرتفعة جداً ، ستبدأ الحماية تلقائياً. يرجى فصل مصدر الطاقة أولاً واستخدامه بعد أن يستعيد الشاحن درجة الحرارة.

سؤال وجواب:

- س: لماذا يوجد تسخين في شحن المنتجات الاستقرائية للشحن اللاسلكي؟
- ج: أثناء عملية الشحن ، سيكون هناك فقدان معين للتحويل الكهرومغناطيسي ، والذي سيتم تحويله إلى حرارة ، مما يتسبب في توليد الهاتف المحمول والشاحن للحرارة ، والتي هي ظاهرة طبيعية.


اقتراحات:

- عندما يكون الجهاز مشحوناً بالكامل ، افصله عن وقت الشحن لتجنب دورة طويلة من الشحن ، مما قد يؤدي إلى التسخين المستمر للجهاز والشاحن ؛
- يوصى بإيقاف تشغيل برنامج الخلفية عند شحن الهاتف.
- إذا كان جهاز iPhone الخاص بك لا يشحن ، فقد تكون مشكلة في الإصدار. يرجى ترقية هاتفك إلى أحدث نظام ، أو إعادة تشغيل هاتفك لحل المشكلة.
- إذا كان الجهاز لا يشحن ساعتك ، فيرجى التحقق مما إذا كانت ساعتك محدثة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى الترقية إلى أحدث نظام لحل المشكلة.
- يرجى الشحن بعد أن تبرد درجة الحرارة. تتمتع أجهزة الشحن الخاصة بنا بالتحكم في درجة الحرارة لضمان

أمان جهازك أثناء الشحن.


DV230003

3-в-1 съвременно магнитно безжично
зарядно устройство Ръководство за
потребителя



Предговор:

Уважаеми клиенти, благодарим ви, че закупихте нашите продукти. За да разберете продукта допълнително. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Желаем Ви приятно преживяване!




- А. Магнитна зона за зареждане на мобилен телефон
- Б. Зона за безжично зареждане за Apple Watch
- В. Зона за зареждане на телефон или слушалки
- Г. Индикатор за зареждане на мобилен телефон
- Д. Индикатор за зареждане на Apple Watch
- Е. Индикатор за зареждане на слушалки
- Ж. Съвременно силиконов дизайн за съхранение
- З. Съвременно силиконов дизайн за съхранение

- И. Силикон против хлъзгане
- К. USB-C интерфейс
- Л. Силикон против хлъзгане

Съвети за съхранение:

- Ако искате да зареждате само телефона или слушалките си, можете да съгнете безжичното зарядно устройство, за да заема най-малко място за вас и все пак да зареждате устройствата си.



- По същия начин, когато просто искате да заредите часовника си, можете да съгнете безжичното зарядно устройство, за да заема най-малко място за вас и все пак да зареждате вашия Apple Watch.

Външен вид след съгване



Благодарим ви, че избрахте нашия продукт

Спецификации

- Съвременно магнитно безжично зарядно устройство 3 в 1
- Вход: 9V 2.66A
- Изход на телефона (магнитен): 7.5W Макс
- Часовник: 3W Max
- Изход за слушалки: 5W Max или Телефон: 15W Max
- Входен интерфейс: USB-C
- Съвместими устройства
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (и други безжични зарядни устройства за магнитни телефони)
- AirPods Pro 2-по поколение/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2-по поколение

(вдясно) без магнитно засмукване

● Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE / S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10+/S9/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Сгъваема екран)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(За най-добро зареждане, моля, използвайте захранващ адаптер QC3.0/24W или по-голям захранващ адаптер)

Описание на светлината Indicator

Инструкции за зареждане	iPhone		20 секунди до изгасване
	Гледате		20 секунди до изгасване
	Слушалка		20 секунди до изгасване
	или Телефон		
Когато продуктът е напълно зареден за вашето устройство			Светлинен индикатор остава изключен
Когато захранването към адаптера е недостатъчно			Всички светлини ще мигат непрекъснато
Когато върху продукта има чужд предмет			Съответният Светлината мига, когато позицията е необичайна!

Бележки за безопасност

- Използвайте на закрито или под суха среда, избягвайте поставянето или използването в среда с висока температура, влажност, силно статично електричество
- електричество и силно магнитно поле;
- За ваша безопасност, моля, не използвайте мокър щепсел и изключвайте електрическите уреди;
- Избягвайте да го поставяте на място, лесно достъпно за бебета и деца;
- Не използвайте продукта, ако е замърсен с вода или мръсотия;
- Непрофесионален персонал няма право да отваря и ремонтира без разрешение.

Използване на инструкции

- Включете захранването, устройството ще влезе в състояние на готовност, след като синият индикатор мига веднъж.
- Поставете Apple Watch в зоната за зареждане на стойката за безжично зарядно устройство.
- Поставете мобилния телефон с магнитно засмукване на магнитно смукателно положение за безжично бързо зарядно устройство.
- Свържете слушалките за безжично зареждане към слота за зареждане на слушалките за безжично зарядно устройство.

Как да разрешите необичайното зареждане:

- Моля, проверете дали мобилният ви телефон има функция за безжично зареждане преди употреба;
- "Проверете дали телефонът се отклонява от безжичния индуктивен зона за зареждане на зарядното устройство;
- "Дали за зареждане на мобилни телефони се използва неметален защитен калъф и се препоръчва дебелината на защитния калъф да не

надвишава 4 mm;

Когато метални предмети докоснат зоната за зареждане, зарядното устройство ще

автоматично идентифициране и осигуряване на защита от изключване на захранването.

Когато температурата на зарядното устройство е твърде висока, то автоматично ще стартира защитата.

Моля, първо изключете захранването и го използвайте, след като зарядното устройство възстанови температурата.

температурата се охлади. Нашите зарядни устройства имат контрол на температурата, за да гарантират, че вашето устройство е безопасно по време на зареждане.

Въпроси и отговори:

Въпрос: Защо има отопление при зареждането на индуктивни продукти за безжично зареждане?


О: По време на процеса на зареждане ще има известна загуба на магнетоелектрическо преобразуване, което ще се превърне в топлина, което ще доведе до генериране на топлина от мобилния телефон и зарядното устройство, което е нормално явление.

Предложения:

- Когато устройството е напълно заредено, изключете го от времето за зареждане, за да избегнете дълъг цикъл на зареждане, който може да доведе до непрекъснато нагряване на устройството и зарядното устройство;
- Препоръчително е да спрете да работите с фоновия софтуер при зареждане на телефона.
- Ако вашият iPhone не се зарежда, това може да е проблем с версията. Моля, надстройте телефона си до най-новата система или рестартирайте телефона, за да разрешите проблема.
- Ако устройството не зарежда часовника ви, моля, проверете дали часовникът ви е актуален, ако не, моля, надстройте до най-новата система, за да разрешите проблема.
- Моля, зареждайте, след като


DV230003

3-u-1 sklopivi magnetski bežični punjač Korisnički priručnik



Predgovor:

Poštovani kupci, hvala vam što ste kupili naše proizvode. Kako bi se proizvod dalje razumio. Prije upotrebe pažljivo pročitate ovaj priručnik. Želimo vam ugodno iskustvo!




1. Magnetsko područje punjenja za mobitel
2. Područje bežičnog punjenja za Apple Watch
3. Područje punjenja telefona ili slušalice
4. Indikator punjenja mobilnog telefona
5. Indikator punjenja Apple Watcha
6. Indikator punjenja slušalice
7. Sklopivi silikonski dizajn za pohranu
8. Sklopivi silikonski dizajn za pohranu
9. Protuklizni silikon
10. USB-C sučelje
11. Protuklizni silikon

Savjeti za pohranu:

- Ako želite puniti samo telefon ili slušalice, možete preklopiti bežični punjač kako biste

zauzeli što manje prostora i još uvijek punili uređaje.



- Slično tome, kada samo želite napuniti sat, možete preklopiti bežični punjač kako biste zauzeli najmanje prostora i još uvijek punili Apple Watch.

Izgled nakon sklapanja



Hvala vam što ste odabrali naš proizvod

Specifikacije

- 3 u 1 sklopivi magnetski bežični punjač
- Ulaz: 9V 2.66A
- Izlaz telefona (magnetski): 7,5 W Max
- Sat: 3W Max
- Izlaz za slušalice: 5W Max ili telefon: 15W Max
- Ulazno sučelje: USB-C
- Kompatibilni uređaji
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (i drugi magnetski bežični punjači za telefon)
- AirPods Pro 2. generacije / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generacije (desno) bez magnetskog usisavanja
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 + / S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note

8/Note7/Note 6/Note 5 (Folding zaslon)

- Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra / SE 2/7/6/SE / 5/4/3/2

(Za najbolje iskustvo punjenja koristite QC3.0/24W adapter za napajanje ili veći adapter za napajanje)

Opis svjetla Indicatora

Upute za punjenje	iPhone		20 sekundi do gašenja
	Gledati		20 sekundi do gašenja
	Slušalice ili Telefon		20 sekundi do gašenja
Kada je proizvod potpuno napunjen za vaš uređaj			Indikatorska lampica ostaje isključen
Kada je napajanje na adapter nije dovoljan			Sva svjetla će treptati neprekidno
Kada se na proizvodu nalazi strani predmet			Odgovarajući Svjetlo treperi kada je položaj nenormalan!

Sigurnosne napomene

- Koristite zatvoreno ili pod suhim okruženjem, izbjegavajte postavljanje ili korištenje u okruženju visoke temperature, vlage, jakog statičkog elektriciteta struja i jako magnetsko polje;
- Radi vaše sigurnosti, nemojte koristiti mokri ručni utikač i isključite električne uređaje;
- Izbjegavajte ga stavljati na mjesto koje je lako dostupno dojenčadi i djeci;

- Nemojte koristiti proizvod ako je kontaminiran vodom ili prljavštinom;
- Neprofesionalno osoblje ne smije otvarati i popravljati bez odobrenja.

Korištenje uputa

- Uključite napajanje, uređaj će ući u stanje pripravnosti nakon što plavi indikator jednom zatreperi.
- Postavite Apple Watch u područje za punjenje bežičnog punjača.
- Postavite mobilni telefon s magnetskim usisavanjem na položaj magnetskog usisavanja za bežični brzi punjač.
- Spojite slušalice s bežičnim punjenjem u utor za punjenje slušalica za bežični punjač.

Kako riješiti abnormalno punjenje:

- Prije upotrebe provjerite ima li vaš mobilni telefon funkciju bežičnog punjenja; "Provjerite odstupa li telefon od bežične induktivne područje punjenja punjača; 'Koristi li se nemetalna zaštitna maska za punjenje mobilnih telefona, a preporučuje se da debljina zaštitne maske ne prelazi 4 mm;
- Kada metalni predmeti dodirnu područje punjenja, punjač će automatski identificirati i pružiti zaštitu od isključivanja.
- Kada je temperatura punjača previsoka, automatski će pokrenuti zaštitu. Prvo isključite napajanje i upotrijebite ga nakon što punjač oporavi temperaturu.

Pitanja i odgovori:


- P: Zašto postoji grijanje u punjenju induktivnih proizvoda za bežično punjenje?
- O: Tijekom procesa punjenja doći će do određenog gubitka magnetoelektrične pretvorbe, koja će se pretvoriti u toplinu, uzrokujući da mobilni telefon i punjač stvaraju toplinu, što je normalna pojava.

Prijedlozi:

- Kada je uređaj potpuno napunjen, isključite ga iz vremena punjenja kako biste izbjegli dugi ciklus punjenja, što može dovesti do kontinuiranog zagrijavanja uređaja i punjača;
- Preporuča se zaustaviti pokretanje pozadinskog softvera prilikom punjenja telefona.
- Ako se vaš iPhone ne puni, to može biti problem s verzijom. Nadogradite telefon na najnoviji sustav ili ponovno pokrenite telefon da biste riješili problem.
- Ako uređaj ne puni vaš sat, provjerite je li vaš sat ažuran, ako nije, nadogradite na najnoviji sustav kako biste riješili problem.
- Napunite nakon što se temperatura ohladi. Naši punjači imaju kontrolu temperature kako bi se osiguralo da je vaš uređaj siguran tijekom punjenja.


DV230003

Skládací magnetická bezdrátová nabíječka 3 v 1 v 1 Uživatelská příručka



Předmluva:

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našich produktů. Aby bylo možné produktu dále porozumět. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod. Přejeme vám příjemný zážitek!




1. Magnetická nabíjecí plocha pro mobilní telefon
2. Oblast pro bezdrátové nabíjení Apple Watch
3. Oblast nabíjení telefonu nebo sluchátek
4. Indikátor nabíjení mobilního telefonu
5. Indikátor nabíjení Apple Watch
6. Indikátor nabíjení sluchátek
7. Skládací úložný silikonový design
8. Skládací úložný silikonový design
9. Protiskluzový silikon
10. Rozhraní USB-C
11. Protiskluzový silikon

Tipy pro skladování:

- Pokud chcete nabíjet pouze telefon nebo

sluchátka, můžete bezdrátovou nabíječku složit tak, aby vám zabírala co nejméně místa, a přesto nabíjet svá zařízení.



- Podobně, když chcete jen nabíjet hodinky, můžete složit bezdrátovou nabíječku tak, aby vám zabírala co nejméně místa, a přesto nabíjet Apple Watch.

Vzhled po složení



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt

Specifikace

- Skládací magnetická bezdrátová nabíječka 3 v 1
- Vstup: 9V 2,66A
- Telefonní výstup (magnetický): 7,5 W Max
- Hodinky: 3W Max
- Výstup pro sluchátka: 5W Max nebo telefon: 15W Max
- Vstupní rozhraní: USB-C
- Kompatibilní zařízení
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (a další magnetické bezdrátové nabíječky pro telefony)
- AirPods Pro 2. generace / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generace (vpravo) bez magnetického odsávání
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note

20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Skládací obrazovka)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(Pro nejlepší zážitek z nabíjení použijte napájecí adaptér QC3.0/24W nebo větší napájecí adaptér)

Popis světla indikátoru

Pokyny k nabíjení	Iolej		20 sekund do vypnutí
	Sledovat		20 sekund do vypnutí
	Sluchátko nebo Telefon		20 sekund do vypnutí
Když je produkt pro vaše zařízení plně nabitý			Kontrolka zůstává vypnutá
Když je napájecí zdroj k adaptéru je nedostatečný			Všechna světla budou blikat nepřetržitě
Pokud je na výrobku cizí předmět			Odpovídající Kontrolka bliká, když je poloha abnormální!

Bezpečnostní poznámky

- Používejte uvnitř nebo v suchém prostředí, vyhněte se umístění nebo použití v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, silnou statickou elektřinou, elektrinou a silné magnetické pole;
Pro vaši bezpečnost prosím nepoužívejte

mokrou zástrčku a odpojte elektrické spotřebiče;

- Neumísťujte jej na místo snadno přístupné kojencům a dětem;
- Výrobek nepoužívejte, pokud je znečištěn vodou nebo nečistotami;
- Neodborným osobám není dovoleno otevírat a opravovat bez povolení.

Použití instrukcí

- Zapněte napájení, zařízení přejde do pohotovostního stavu poté, co modrý indikátor jednou blikne.
- Umístěte hodinky Apple Watch do nabíjecí oblasti stojanu pro bezdrátovou nabíječku.
- Umístěte mobilní telefon s magnetickým odsáváním do polohy magnetického odsávání pro bezdrátovou rychlonabíječku.
- Připojte náhlavní soupravu s bezdrátovým nabíjením do nabíjecího slotu náhlavní soupravy pro bezdrátovou nabíječku.

Jak vyřešit abnormální nabíjení:

- Před použitím si ověřte, zda má váš mobilní telefon funkci bezdrátového nabíjení;
"Zkontrolujte, zda se telefon neodchyluje od bezdrátového induktivního nabíjecí oblasti nabíječky;
"Zda se k nabíjení mobilních telefonů používá nekovové ochranné pouzdro a zda se doporučuje, aby tloušťka ochranného pouzdra nepřesáhla 4 mm;
Když se kovové předměty dotknou nabíjecí oblasti, nabíječka se Automaticky identifikuje a zajistí ochranu proti vypnutí.
Když je teplota nabíječky příliš vysoká, automaticky se spustí ochrana. Nejprve odpojte napájecí zdroj a použijte jej, až nabíječka obnoví teplotu.

Otázky a odpovědi:

Otázka: Proč dochází k zahřívání při nabíjení indukčních produktů s bezdrátovým nabíjením?


Odpověď: Během procesu nabíjení dojde k určité ztrátě magnetoelektrické přeměny, která se přemění na teplo, což způsobí, že mobilní telefon a nabíječka budou generovat teplo, což je normální jev.

Návrhy:

- Když je zařízení plně nabité, odpojte jej od doby nabíjení, abyste předešli dlouhému cyklu nabíjení, který může vést k nepřetržitému zahřívání zařízení a nabíječky;
- Při nabíjení telefonu se doporučuje přestat spouštět software na pozadí.
- Pokud se váš iPhone nenabíjí, může se jednat o problém s verzí. Chcete-li problém vyřešit, upgradujte telefon na nejnovější systém nebo jej restartujte.
- Pokud zařízení nenabíjí vaše hodinky, zkontrolujte, zda jsou vaše hodinky aktuální, pokud ne, upgradujte na nejnovější systém, abyste problém vyřešili.
- Nabijte prosím po ochlazení teploty. Naše nabíječky mají regulaci teploty, která zajistí, že vaše zařízení bude během nabíjení v bezpečí.


DV230003

Manuel d'utilisation du chargeur magnétique sans fil pliable 3 en 1



Préface:


Chers clients, merci d'avoir acheté nos produits. Afin de mieux comprendre le produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Nous vous souhaitons une agréable expérience !



1. Zone de charge magnétique pour téléphone portable
2. Zone de charge sans fil pour Apple Watch
3. Zone de charge du téléphone ou des écouteurs
4. Indicateur de charge de téléphone portable
5. Indicateur de charge de l'Apple Watch
6. Indicateur de charge des écouteurs
7. Conception de rangement pliable en silicone
8. Conception de rangement pliable en silicone
9. Silicone antidérapant
10. Interface USB-C
11. Silicone antidérapant

Conseils de stockage :

- Si vous souhaitez uniquement charger votre téléphone ou vos écouteurs, vous pouvez plier le chargeur sans fil pour prendre le moins d'espace possible tout en chargeant vos appareils.



- De même, lorsque vous souhaitez simplement charger votre montre, vous pouvez plier le chargeur sans fil pour prendre le moins d'espace possible et continuer à charger votre Apple Watch.

Aspect après pliage



Merci d'avoir choisi notre produit

Spécifications

- Chargeur magnétique sans fil pliable 3 en 1
- Entrée : 9V 2.66A
- Sortie téléphone (magnétique) : 7,5 W Max
- Montre : 3W Max
- Sortie des écouteurs : 5W Max ou Téléphone : 15W Max
- Interface d'entrée : USB-C
- Appareils compatibles
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (et autres chargeurs sans fil magnétiques pour téléphones)
- AirPods Pro 2e génération/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2e génération (à droite) sans aspiration magnétique
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/

S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20
FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/
S9/S9 +/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7
Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z
Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note
20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+
(5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5
(Pliage écran)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE
2/7/6/SE/5/4/3/2

(Pour une expérience de charge optimale,
veuillez utiliser un adaptateur secteur
QC3.0/24W ou un adaptateur secteur plus
grand)

Description de la lumière de l'indicateur

Instructions de charge	iPhone		20 secondes pour se déclencher
	Montre		20 secondes pour se déclencher
	Écouteur ou Téléphone		20 secondes pour se déclencher
Lorsque le produit est complètement chargé pour votre appareil			Voyant reste éteint
Lorsque l'alimentation à l'adaptateur est insuffisant			Tous les voyants clignoteront continuellement
Lorsqu'il y a un corps étranger sur le produit			L' clignote lorsque la position est anormale !

Consignes de sécurité

- Utiliser à l'intérieur ou dans un environnement sec, évitez de placer ou d'utiliser dans un environnement de température élevée, d'humidité, de forte statique l'électricité et les champs magnétiques puissants ;
Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser de prise à main mouillée et débrancher les appareils électriques ;
- Évitez de le mettre dans un endroit facilement accessible aux nourrissons et aux enfants ;
- N'utilisez pas le produit s'il est contaminé par de l'eau ou de la saleté ;
- Le personnel non professionnel n'est pas autorisé à ouvrir et à réparer sans autorisation.

Instructions d'utilisation

- Mettez l'appareil sous tension, l'appareil entrera en état de veille après que le voyant bleu ait clignoté une fois.
- Placez l'Apple Watch dans la zone de charge du chargeur sans fil.
- Placez le téléphone portable avec aspiration magnétique sur la position d'aspiration magnétique pour chargeur rapide sans fil.
- Connectez le casque de charge sans fil à la fente de charge du casque pour chargeur sans fil.

Comment résoudre la charge anormale :

- Veuillez confirmer si votre téléphone portable dispose d'une fonction de charge sans fil avant de l'utiliser ;
"Vérifiez si le téléphone s'écarte de l'inductif sans fil zone de charge du chargeur ;
« S'il est recommandé d'utiliser un étui de protection non métallique pour charger les téléphones portables et s'il est recommandé de ne pas dépasser 4 mm d'épaisseur ;

Lorsque des objets métalliques touchent la zone de charge, le chargeur identifiez et fournit automatiquement une protection contre la mise hors tension. Lorsque la température du chargeur est trop élevée, il démarre automatiquement la protection. Veuillez d'abord débrancher l'alimentation électrique et l'utiliser une fois que le chargeur a récupéré la température.

Q&R :

Q : Pourquoi y a-t-il du chauffage dans la charge des produits inductifs de charge sans fil ?


R : Pendant le processus de charge, il y aura une certaine perte de conversion magnétoélectrique, qui sera convertie en chaleur, ce qui entraînera la génération de chaleur du téléphone portable et du chargeur, ce qui est un phénomène normal.

Suggestions:

- Lorsque l'appareil est complètement chargé, débranchez-le du temps de charge pour éviter un long cycle de charge, ce qui peut entraîner un chauffage continu de l'appareil et du chargeur ;
- Il est recommandé d'arrêter d'exécuter le logiciel d'arrière-plan lors de la charge du téléphone.
- Si votre iPhone ne se charge pas, il peut s'agir d'un problème de version. Veuillez mettre à niveau votre téléphone vers le dernier système ou redémarrer votre téléphone pour résoudre le problème.
- Si l'appareil ne charge pas votre montre, veuillez vérifier si votre montre est à jour, si ce n'est pas le cas, veuillez passer au dernier système pour résoudre le problème.
- Veuillez charger après que la température ait refroidi. Nos chargeurs disposent d'un contrôle de la température pour garantir la sécurité de votre appareil pendant la charge.


DV230003

3-in-1 faltbares magnetisches kabelloses Ladegerät Benutzerhandbuch



Vorwort:

Sehr geehrte Kunden, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um das Produkt besser zu verstehen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Erfahrung!




1. Magnetischer Ladebereich für Mobiltelefon
2. Kabelloser Ladebereich für die Apple Watch
3. Ladebereich für Telefone oder Kopfhörer
4. Ladeanzeige für Mobiltelefone
5. Ladeanzeige für die Apple Watch
6. Anzeige zum Aufladen des Kopfhörers
7. Faltbares Aufbewahrungs-Silikon-Design
8. Faltbares Aufbewahrungs-Silikon-Design
9. Rutschfestes Silikon
10. USB-C-Schnittstelle

11. Rutschfestes Silikon

Tipps zur Lagerung:

- Wenn Sie nur Ihr Telefon oder Ihre Kopfhörer aufladen möchten, können Sie das kabellose Ladegerät zusammenklappen, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen und Ihre Geräte trotzdem aufzuladen.



- Wenn Sie Ihre Uhr nur aufladen möchten, können Sie das kabellose Ladegerät zusammenklappen, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen und Ihre Apple Watch trotzdem aufzuladen.

Aussehen nach dem Falten



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben

Leistungsbeschreibung

- 3 in 1 faltbares magnetisches kabelloses Ladegerät
- Eingang: 9V 2,66A
- Telefonausgang (magnetisch): 7,5 W max.
- Uhr: 3W Max
- Kopfhörerausgang: max. 5 W oder Telefon: max. 15 W
- Eingangsschnittstelle: USB-C
- Kompatible Geräte
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (und andere magnetische kabellose Ladegeräte für Telefone)
- AirPods Pro 2. Generation / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. Generation (rechts) ohne magnetische Absaugung

- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S20 FE/S20/S20+/S20 S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Faltbar) Bildschirm)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Für das beste Ladeerlebnis verwenden Sie bitte ein QC3.0/24-W-Netzteil oder ein größeres Netzteil)

Beschreibung des Leuchtturms

Anweisungen zum Aufladen	Mit dem iPhone		Noch 20 Sekunden bis zum Start
	Uhr		Noch 20 Sekunden bis zum Start
	Kopfhörer		Noch 20 Sekunden bis zum Start
	oder Telefon		
Wenn das Produkt für Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist			Kontrollleuchte bleibt aus
Wenn das Netzteil zum Adapter ist nicht ausreichend			Alle Lichter blinken ununterbrochen
Wenn sich ein Fremdkörper auf dem Produkt befindet			Die entsprechenden Das Licht blinkt, wenn die Position abnormal ist!

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie es in Innenräumen oder in trockener Umgebung, vermeiden Sie es, es in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und starker statischer Aufladung zu platzieren oder zu verwenden Elektrizität und starkes Magnetfeld; Bitte verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit keine nassen Handstecker und ziehen Sie den Netzstecker.
- Vermeiden Sie es, es an einem Ort aufzustellen, der für Säuglinge und Kinder leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es mit Wasser oder Schmutz verunreinigt ist.
- Laien dürfen ohne Genehmigung nicht öffnen und reparieren.

Gebrauchsanweisung

- Schalten Sie das Gerät ein, das Gerät wechselt in den Standby-Zustand, nachdem die blaue Anzeige einmal blinkt.
- Legen Sie die Apple Watch für das kabellose Ladegerät in den Ladebereich des Ständers.
- Legen Sie das Mobiltelefon mit magnetischem Sog auf die magnetische Saugposition für das kabellose Schnellladegerät.
- Schließen Sie den kabellosen Lade-Kopfhörer an den Ladesteckplatz des Headsets an, um das kabellose Ladegerät zu erhalten.

So lösen Sie abnormales Laden:

- Bitte bestätigen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Mobiltelefon über eine kabellose Ladefunktion verfügt.
- "Prüfen Sie, ob das Telefon von der drahtlosen induktiven Ladebereich des Ladegeräts;
- "Ob eine nichtmetallische Schutzhülle zum Aufladen von Mobiltelefonen verwendet wird und ob die Dicke der Schutzhülle 4 mm nicht überschreiten sollte;

Wenn Metallgegenstände den Ladebereich berühren, wird das Ladegerät Automatisches Erkennen und Bereitstellen von Schutz vor Ausschalten.

Wenn die Temperatur des Ladegeräts zu hoch ist, startet es automatisch den Schutz. Bitte ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose und verwenden Sie es, nachdem das Ladegerät die Temperatur wiederhergestellt hat.

sicher ist.

Fragen und Antworten:

F: Warum kommt es beim Laden von kabellosen induktiven Produkten zu Erwärmung?


A: Während des Ladevorgangs kommt es zu einem gewissen Verlust der magnetoelektrischen Umwandlung, die in Wärme umgewandelt wird, wodurch das Mobiltelefon und das Ladegerät Wärme erzeugen, die ist ein normales Phänomen.

Anregungen:

- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es von der Ladezeit, um einen langen Ladezyklus zu vermeiden, der zu einer kontinuierlichen Erwärmung des Geräts und des Ladegeräts führen kann.
- Es wird empfohlen, die Ausführung der Hintergrundsoftware beim Aufladen des Telefons zu beenden.
- Wenn Ihr iPhone nicht aufgeladen wird, kann es sich um ein Versionsproblem handeln. Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste System, oder starten Sie Ihr Telefon neu, um das Problem zu beheben.
- Wenn das Gerät Ihre Uhr nicht auflädt, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Uhr auf dem neuesten Stand ist, wenn nicht, aktualisieren Sie bitte auf das neueste System, um das Problem zu lösen.
- Bitte laden Sie auf, nachdem die Temperatur abgekühlt ist. Unsere Ladegeräte verfügen über eine Temperaturregelung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Ladevorgangs


DV230003

Încărcător magnetic wireless pliabil 3-în-1 Manual de utilizare



Prefață:


Stimați clienți, vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre. Pentru a înțelege produsul în continuare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Vă dorim o experiență plăcută!



1. Zona de încărcare magnetică pentru telefonul mobil
2. Zona de încărcare wireless pentru Apple Watch
3. Zona de încărcare a telefonului sau a căștilor auriculare
4. Indicator de încărcare a telefonului mobil
5. Indicator de încărcare Apple Watch
6. Indicator de încărcare a căștilor
7. Design pliabil din silicon pentru depozitare
8. Design pliabil din silicon pentru depozitare
9. Silicon anti-alunecare
10. Interfață USB-C
11. Silicon anti-alunecare

Sfaturi pentru depozitare:

- Dacă doriți doar să încărcați telefonul sau căștile, puteți plia încărcătorul wireless pentru a ocupa cel mai mic spațiu pentru dvs. și pentru a încărca în continuare dispozitivele.



- În mod similar, atunci când doriți doar să încărcați ceasul, puteți plia încărcătorul wireless pentru a ocupa cel mai mic spațiu pentru dvs. și pentru a încărca în continuare Apple Watch-ul.

Aspect după pliere



Vă mulțumim că ați ales produsul nostru

Specificatii

- Încărcător magnetic fără fir pliabil 3 în 1
- Intrare: 9V 2.66A
- Leșire telefon (magnetic): 7.5W Max
- Ceas: 3W Max
- Leșire căști: 5W Max sau telefon: 15W Max
- Interfață de intrare: USB-C
- Dispozitive compatibile
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (și alte încărcătoare wireless magnetice pentru telefon)
- AirPods Pro generația a 2-a / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods generația a 2-a (dreapta) fără aspirație magnetică
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 + / S20 FE / S20 / S20 +

/ S20Ultra / S10E / S10 + / S9 / S9 / S20 s9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Pliere ecran)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8 / Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2

(Pentru cea mai bună experiență de încărcare, vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare QC3.0/24W sau un adaptor de alimentare mai mare)

Descrierea luminii LNDICATOR

Instrucțiuni de încărcare	iPhone		20 de secunde pentru a pleca
	Ceas		20 de secunde pentru a pleca
	Cască		20 de secunde pentru a pleca
	sau Telefon		
Când produsul este încărcat complet pentru dispozitivul dvs.			Indicator luminos rămâne oprit
Când sursa de alimentare la adaptor este insuficientă			Toate luminile vor clipi încontinuu
Când există un obiect străin pe produs			Correspondentul Lumina clipește atunci când poziția este anormală!

Note de siguranță

- Utilizați în interior sau în mediu uscat,

evitați plasarea sau utilizarea în mediu cu temperatură ridicată, umiditate, statică puternică

electricitate și câmp magnetic puternic;

Pentru siguranța dvs., vă rugăm să nu folosiți priza de mână umedă și să deconectați aparatele electrice;

● Evitați să-l puneți într-un loc ușor accesibil sugarilor și copiilor;

● Nu utilizați produsul dacă este contaminat cu apă sau murdărie;

● Personalul neprofesionist nu are voie să deschidă și să repare fără autorizație.

Utilizarea instrucțiunilor

● Porniți alimentarea, dispozitivul va intra în starea de așteptare după ce indicatorul albastru clipește o dată.

● Așezați Apple Watch-ul în zona de încărcare a suportului pentru încărcătorul wireless.

● Așezați telefonul mobil cu aspirație magnetică în poziția de aspirație magnetică pentru încărcătorul rapid wireless.

● Conectați setul cu cască de încărcare fără fir la slotul de încărcare pentru încărcătorul wireless.

Cum se rezolvă încărcarea anormală:

● Vă rugăm să confirmați dacă telefonul mobil are funcție de încărcare wireless înainte de utilizare;

"Verificați dacă telefonul se abate de la inductivul wireless

zona de încărcare a încărcătorului;

"Dacă se utilizează o carcasă de protecție nemetalică pentru încărcarea telefoanelor mobile, iar grosimea carcasei de protecție este recomandată să nu depășească 4 mm; Când obiectele metalice ating zona de încărcare, încărcătorul va Identificați automat și asigurați protecția împotriva opririi.

Când temperatura încărcătorului este prea mare, acesta va porni automat protecția. Vă rugăm să deconectați mai întâi sursa de alimentare și să o utilizați după ce

Încărcătorul recuperează temperatura.

Întrebări și răspunsuri:


Î: De ce există încălzire în încărcarea produselor inductive de încărcare fără fir?

R: În timpul procesului de încărcare, va exista o anumită pierdere de conversie magnetoelectrică, care va fi transformată în căldură, determinând telefonul mobil și încărcătorul să genereze căldură, care este un fenomen normal.


Sugestii:

- Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați-l de la timpul de încărcare pentru a evita un ciclu lung de încărcare, care poate duce la încălzirea continuă a dispozitivului și a încărcătorului;
- Este recomandat să opriți rularea software-ului de fundal atunci când încărcați telefonul.
- Dacă iPhone-ul dvs. nu se încarcă, poate fi o problemă de versiune. Faceți upgrade telefonului la cel mai recent sistem sau reporniți telefonul pentru a rezolva problema.
- Dacă dispozitivul nu vă încarcă ceasul, vă rugăm să verificați dacă ceasul este actualizat, dacă nu, vă rugăm să faceți upgrade la cel mai recent sistem pentru a rezolva problema.
- Vă rugăm să încărcați după ce temperatura se răcește. Încărcătoarele noastre au control al temperaturii pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. este în siguranță în timpul încărcării.

DV230003

3-u-1 sklopivi magnetni bežični punjač**Uputstvo za upotrebu****Predgovor:**


Poštovani kupci, hvala vam što ste kupili naše proizvode. Da bi se proizvod dalje razumeo. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe. Želimo Vam prijatno iskustvo!



1. Magnetna površina za punjenje za mobilni telefon
2. Prostor za bežično punjenje za Apple Vatch
3. Područje za punjenje telefona ili slušalica
4. Indikator punjenja mobilnog telefona
5. Indikator punjenja Apple Vatch-a
6. Indikator punjenja slušalica
7. Sklopivi silikonski dizajn za skladištenje
8. Sklopivi silikonski dizajn za skladištenje
9. Silikon protiv klizanja
10. USB-C interfejs
11. Silikon protiv klizanja

Saveti za skladištenje:

- Ako želite samo da napunite telefon ili slušalice, možete da preklopite bežični punjač kako biste zauzeli najmanje prostora za vas i da i dalje punite svoje uređaje.



- Slično tome, kada samo želite da napunite sat, možete da preklopite bežični punjač kako biste zauzeli najmanje prostora za vas i još uvek punili Apple Vatch.

Izgled nakon savijanja

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod

Specifikacije

- KSNUMKS u KSNUMKS sklopivi magnetni bežični punjač
- Ulaz: 9V 2.66A
- Izlaz telefona (magnetni): 7.5V Mak
- Gledajte: KSNUMKSV Mak
- Izlaz za slušalice: KSNUMKSV Mak ili telefon: KSNUMKSV Mak
- Ulazni interfejs: USB-C
- Kompatibilni uređaji
- iPhone 15 Pro Mak / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Mak / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Mak / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Mak / 12 Pro / 12/12 mini (i drugi bežični punjači za magnetne telefone)
- AirPods Pro KSNUMKSnd Generation / AirPods KSNUMKS / AirPods Pro / AirPods KSNUMKSnd Generation (desno) bez magnetnog usisavanja
- Samsung Galaki Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10

+ / S9 / S9 S9 + / S8 / S8 + / S7 / S7 + / S7
Edge / S7 Aktivno / S6 / 6 Edge + / S6 Aktivno
/ Z Flip4 / Z Flip3 / Z Flip / Z Fold4 / Z Fold3 /
Z Fold2 / Napomena 20 Ultra / Napomena
20 / Note10 (5G) / Note10 + (5G) / Note9 /
Napomena 8 / Note7 / Napomena 6 /
Napomena 5 (savijanje ekran)

● Apple Vatch Series Ultra KSNUMKS /
KSNUMKS / KSNUMKS / ULTRA / SE
KSNUMKS / KSNUMKS / SE / KSNUMKS /
KSNUMKS

(Za najbolje iskustvo punjenja, koristite
KC3.0 / 24V adapter za napajanje ili veći
adapter za napajanje)

Indicator svetlo opis

Uputstva za punjenje	iPhone		20 sekundi da se ugasi
	Gledaj		20 sekundi da se ugasi
	Slušalice		20 sekundi da se ugasi
	ili telefon		
Kada je proizvod potpuno napunjen za vaš uređaj			Indikatorska lampica ostaje isključen
Kada je napajanje na adapter je nedovoljna			Sva svetla će treptati Neprekidno
Kada se na proizvodu nalazi strani predmet			Odgovarajući svetlo treperi kada je položaj nenormalan!

Napomene o bezbednosti

- Koristite zatvoreni ili pod suvim

okruženjem, izbegavajte postavljanje ili korišćenje u okruženju visoke temperature, vlažnosti, jake statičke

struja i snažno magnetno polje;

Radi vaše sigurnosti, nemojte koristiti mokri ručni utikač i isključite električne uređaje;

- Izbegavajte da ga stavite na mesto koje je lako dostupno bebama i deci;

- Nemojte koristiti proizvod ako je kontaminiran vodom ili prljavštinom;

- Neprofesionalnom osoblju nije dozvoljeno otvaranje i popravku bez odobrenja.

Korišćenje instrukcija

- Uključite napajanje, uređaj će ući u stanje pripravnosti nakon što plavi indikator jednom zatreperi.

- Postavite Apple Vatch u područje za punjenje postolja za bežični punjač.

- Postavite mobilni telefon sa magnetnim usisavanjem na položaj magnetnog usisavanja za bežični brzi punjač.

- Povežite slušalice za bežično punjenje u utor za punjenje slušalica za bežični punjač.

Kako rešiti abnormalno punjenje:

- Pre upotrebe potvrdite da li vaš mobilni telefon ima funkciju bežičnog punjenja;

"Proverite da li telefon odstupa od bežičnog induktivnog

područje punjenja punjača;

"Da li se nemetalna zaštitna futrola koristi za punjenje mobilnih telefona, a debljina zaštitnog kućišta se preporučuje da ne prelazi 4 mm;

Kada metalni predmeti dodiruju područje punjenja, punjač će

automatski identifikuju i obezbeđuju zaštitu od isključivanja.

Kada je temperatura punjača previsoka, automatski će pokrenuti zaštitu. Prvo isključite napajanje i koristite ga nakon što punjač oporavi temperaturu.

Pitanja i odgovori:

P: Zašto postoji grejanje u punjenju


induktivnih proizvoda za bežično punjenje?
O: Tokom procesa punjenja, doći će do određenog gubitka magnetoelektrične konverzije, koja će se pretvoriti u toplotu, uzrokujući mobilni telefon i punjač da generišu toplotu, koja je normalna pojava.

Predloge:

- Kada je uređaj potpuno napunjen, isključite ga iz vremena punjenja kako biste izbegli dug ciklus punjenja, što može dovesti do kontinuiranog zagrevanja uređaja i punjača;
- Preporučuje se da zaustavite pokretanje pozadinskog softvera prilikom punjenja telefona.
- Ako se vaš iPhone ne puni, to može biti problem sa verzijom. Nadogradite svoj telefon na najnoviji sistem ili ponovo pokrenite telefon da biste rešili problem.
- Ako uređaj ne puni vaš sat, proverite da li je vaš sat ažuran, ako ne, nadogradite na najnoviji sistem da biste rešili problem.
- Napunite nakon što se temperatura ohladi. Naši punjači imaju kontrolu temperature kako bi se osiguralo da je vaš uređaj bezbedan tokom punjenja.


DV230003

Návod na použitie skladacej magnetickej bezdrôtovej nabíjačky 3 v 1



Predhovor:


Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty. Aby sme produktu lepšie porozumeli. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Prajeme vám príjemný zážitok!



1. Magnetická nabíjacia plocha pre mobilný telefón
2. Oblasť bezdrôtového nabíjania hodínok Apple Watch
3. Oblasť nabíjania telefónu alebo slúchadiel
4. Indikátor nabíjania mobilného telefónu
5. Indikátor nabíjania hodínok Apple Watch
6. Indikátor nabíjania slúchadiel
7. Skladací úložný silikónový dizajn
8. Skladací úložný silikónový dizajn
9. Protišmykový silikón
10. Rozhranie USB-C
11. Protišmykový silikón

Tipy na skladovanie:

- Ak chcete nabíjať iba telefón alebo slúchadlá, môžete bezdrôtovú nabíjačku zložiť tak, aby vám zaberala čo najmenej miesta a stále nabíjala vaše zariadenia.



- Podobne, keď chcete hodinky len nabiť, môžete zložiť bezdrôtovú nabíjačku tak, aby vám zaberala čo najmenej miesta, a stále nabíjať hodinky Apple Watch.

Vzhľad po zložení



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt

Špecifikácie

- Skladacia magnetická bezdrôtová nabíjačka 3 v 1
- Vstup: 9V 2,66A
- Výstup telefónu (magnetický): maximálne 7,5 W
- Hodinky: 3W Max
- Výstup slúchadiel: 5 W Max alebo telefón: 15 W Max
- Vstupné rozhranie: USB-C
- Kompatibilné zariadenia
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (a ďalšie bezdrôtové nabíjačky magnetických telefónov)
- AirPods Pro 2. generácie / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generácie (vpravo) bez magnetického odsávania
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 s9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7

Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (skladanie obrazovka)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2

(Pre najlepší zážitok z nabíjania použite napájací adaptér QC3.0/24W alebo väčší napájací adaptér)

Popis svetla Indicator

Pokyny na nabíjanie	iPhone		20 sekúnd do vypnutia
	Hodinky		20 sekúnd do vypnutia
	Slúchadlá alebo telefón		20 sekúnd do vypnutia
Keď je produkt úplne nabitý pre vaše zariadenie			Kontrolka zostane vypnutý
Keď napájací zdroj k adaptéru nie je dostatočný			Všetky svetlá budú blikáť nepretržite
Keď je na produkte cudzí predmet			Zodpovedajúci Svetlo bliká, keď je poloha abnormálna!

Bezpečnostné poznámky

● Používajte v interiéri alebo v suchom prostredí, neumiestňujte alebo nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou, silnou statickou

elektrinou

elektrina a silné magnetické pole;

Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte mokré zástrčku a odpájajte elektrické spotrebiče;

- Neumiestňujte ho na miesto ľahko prístupné pre dojčatá a deti;
- Výrobok nepoužívajte, ak je znečistený vodou alebo nečistotami;
- Neodborný personál nesmie otvárať a opravovať bez povolenia.

Používanie pokynov

- Zapnite napájanie, zariadenie prejde do pohotovostného stavu po jednom zablikaní modrého indikátora.
- Umiestnite hodinky Apple Watch do oblasti nabíjania stojana pre bezdrôtovú nabíjačku.
- Umiestnite mobilný telefón s magnetickým odsávaním do polohy magnetického odsávania pre bezdrôtovú rýchlonabíjačku.
- Pripojte bezdrôtovú nabíjaciu náhlavnú súpravu k nabíjacímu otvoru náhlavnej súpravy pre bezdrôtovú nabíjačku.

Ako vyriešiť abnormálne nabíjanie:

- Pred použitím skontrolujte, či má váš mobilný telefón funkciu bezdrôtového nabíjania;

"Skontrolujte, či sa telefón neodchyľuje od bezdrôtovej indukčnej nabíjacia oblasť nabíjačky;

"Či sa na nabíjanie mobilných telefónov používa nekovové ochranné puzdro a hrúbka ochranného puzdra sa odporúča nepresiahnuť 4 mm;

Keď sa kovové predmety dotknú oblasti nabíjania, nabíjačka automaticky identifikovať a poskytnúť ochranu proti vypnutiu.

Keď je teplota nabíjačky príliš vysoká, automaticky spustí ochranu. Najskôr odpojte napájací zdroj a použite ho, keď nabíjačka obnoví teplotu.

Otázky a odpovede:

Otázka: Prečo sa pri nabíjaní indukčných produktov bezdrôtového nabíjania zahrieva?


Odpoveď: Počas procesu nabíjania dôjde k určitej strate magnetoelektrickej premeny, ktorá sa premení na teplo, čo spôsobí, že mobilný telefón a nabíjačka budú generovať teplo, čo je normálny jav.

Návrhy:

- Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte ho od nabíjania, aby ste predišli dlhému cyklu nabíjania, ktorý môže viesť k nepretržitému zahrievaniu zariadenia a nabíjačky;
- Pri nabíjaní telefónu sa odporúča zastaviť spúšťanie softvéru na pozadí.
- Ak sa iPhone nenabíja, môže ísť o problém s verziou. Inovujte telefón na najnovší systém alebo reštartujte telefón, aby ste problém vyriešili.
- Ak zariadenie nenabíja hodinky, skontrolujte, či sú hodinky aktuálne, ak nie, inovujte na najnovší systém, aby ste problém vyriešili.
- Po ochladení teploty nabite. Naše nabíjačky majú reguláciu teploty, aby bolo vaše zariadenie počas nabíjania bezpečné.


DV230003

Uporabniški priročnik za zložljiv magnetni brezžični polnilnik 3 v 1



Predgovor:


Spoštovane stranke, hvala za nakup naših izdelkov. Da bi izdelek bolje razumeli. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Želimo vam prijetno izkušnjo!



1. Magnetno polnilno območje za mobilni telefon
2. Območje za brezžično polnjenje ure Apple Watch
3. Območje polnjenja telefona ali slušalk
4. Indikator polnjenja mobilnega telefona
5. Indikator polnjenja ure Apple Watch
6. Indikator polnjenja slušalk
7. Zložljiva silikonska zasnova za shranjevanje
8. Zložljiva silikonska zasnova za shranjevanje
9. Protizdrsni silikon
10. Vmesnik USB-C
11. Protizdrsni silikon

Nasveti za shranjevanje:

- Če želite polniti samo telefon ali slušalke, lahko brezžični polnilnik zložite, da zavzame najmanj prostora, in še vedno polnite naprave.



- Podobno, ko želite samo napolniti uro, lahko zložite brezžični polnilnik, da zavzamete najmanj prostora in še vedno polnite uro Apple Watch.

Videz po zlaganju



Hvala, ker ste izbrali naš izdelek

Specifikacije

- 3 v 1 zložljiv magnetni brezžični polnilnik
- Vhod: 9V 2.66A
- Telefonski izhod (magnetni): 7,5 W Max
- Ura: 3W Max
- Izhod za slušalke: 5W Max ali telefon: 15W Max
- Vhodni vmesnik: USB-C
- Združljive naprave
 - iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (in drugi brezžični polnilniki magnetnih telefonov)
 - AirPods Pro 2. generacije / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generacije (desno) brez magnetnega sesanja
 - Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 s9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7

Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Folding zaslon)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8 / Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2

(Za najboljšo izkušnjo polnjenja uporabite napajalnik QC3.0/24W ali večji napajalnik)

Opis luči Indicator

Navodila za polnjenje	iPhone		20 sekund do izklopa
	Gledati		20 sekund do izklopa
	Slušalke ali Telefon		20 sekund do izklopa
Ko je izdelek popolnoma napolnjen za vašo napravo			Indikatorska lučka ostane izklopljen
Ko je napajalnik na adapter je nezadosten			Vse lučke bodo utripale Nenehno
Ko je na izdelku tujek			Ustrezna lučka utripa, ko je položaj nenormalen!

Varnostne opombe

● Uporabljajte v zaprtih prostorih ali v suhem okolju, izogibajte se postavljanju ali uporabi v okolju z visoko temperaturo, vlago, močnim statičnim elektrikom električna in močno magnetno polje;

Zaradi vaše varnosti ne uporabljajte mokrega ročnega vtiča in odklopite električne naprave;

- Izogibajte se postavljanju na mesto, ki je lahko dostopno dojenčkom in otrokom;
- Ne uporabljajte izdelka, če je onesnažen z vodo ali umazanijo;
- Nestrokovno osebje ne sme odpreti in popraviti brez dovoljenja.

Uporaba navodil

- Vključite napajanje, naprava bo prešla v stanje pripravljenosti, ko bo modri indikator enkrat utripal.
- Uro Apple Watch postavite v stojalo za polnjenje brezžičnega polnilnika.
- Mobilni telefon z magnetnim sesanjem postavite na magnetni sesalni položaj za brezžični hitri polnilnik.
- Priključite slušalke za brezžično polnjenje v režo za polnjenje slušalk za brezžični polnilnik.

Kako rešiti nenormalno polnjenje:

- Pred uporabo preverite, ali ima vaš mobilni telefon funkcijo brezžičnega polnjenja;
"Preverite, ali telefon odstopa od brezžične induktivne polnilno območje polnilnika;
"Ali se za polnjenje mobilnih telefonov uporablja nekovinska zaščitna torbica in debelina zaščitne ohišja ne sme presegati 4 mm;
Ko se kovinski predmeti dotaknejo polnilnega območja, bo polnilnik samodejno prepoznal in zagotovite zaščito pred izklopom.
Ko je temperatura polnilnika previsoka, bo samodejno zagnal zaščito. Najprej odklopite napajalnik in ga uporabite, ko polnilnik povrne temperaturo.

Vprašanja in odgovori:

V: Zakaj se pri polnjenju induktivnih izdelkov brezžičnega polnjenja segreva?

O: Med postopkom polnjenja bo prišlo do


določene izgube magnetoelektrične pretvorbe, ki se bo pretvorila v toploto, zaradi česar bosta mobilni telefon in polnilnik proizvedla toploto, kar je običajen pojav.

Predloge:

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odklopite iz časa polnjenja, da se izognete dolgemu ciklu polnjenja, ki lahko povzroči stalno segrevanje naprave in polnilnika;
- Priporočljivo je, da med polnjenjem telefona prenehate izvajati programsko opremo v ozadju.
- Če se vaš iPhone ne polni, je morda težava z različico. Nadgradite telefon na najnovejši sistem ali znova zaženite telefon, da odpravite težavo.
- Če naprava ne polni ure, preverite, ali je ura posodobljena, če ne, nadgradite na najnovejši sistem, da odpravite težavo.
- Prosimo, polnite, ko se temperatura ohladi. Naši polnilniki imajo nadzor temperature, ki zagotavlja, da je vaša naprava varna med polnjenjem.


DV230003

Cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1 Manual del usuario



Prefacio:


Estimados clientes, gracias por comprar nuestros productos. Con el fin de comprender mejor el producto. Lea atentamente este manual antes de usarlo. ¡Te deseamos una grata experiencia!



1. Área de carga magnética para teléfono móvil
2. Área de carga inalámbrica para Apple Watch
3. Área de carga de teléfonos o auriculares
4. Indicador de carga del teléfono móvil
5. Indicador de carga del Apple Watch
6. Indicador de carga de auriculares
7. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
8. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
9. Silicona antideslizante
10. Interfaz USB-C
11. Silicona antideslizante

Consejos de almacenamiento:

- Si solo desea cargar su teléfono o auriculares, puede plegar el cargador inalámbrico para ocupar la menor cantidad de espacio posible y aún así cargar sus dispositivos.



- Del mismo modo, cuando solo desee cargar su reloj, puede plegar el cargador inalámbrico para ocupar la menor cantidad de espacio posible y aún así cargar su Apple Watch.

Aspecto después del plegado



¡Gracias por elegir nuestro producto

Características técnicas

- Cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1
- Entrada: 9V 2.66A
- Salida del teléfono (magnética): 7,5 W máx.
- Reloj: 3W Max
- Salida de auriculares: 5 W máx. o teléfono: 15 W máx.
- Interfaz de entrada: USB-C
- Dispositivos compatibles
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (y otros cargadores inalámbricos magnéticos para teléfonos)
- AirPods Pro de 2.ª generación/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods de 2.ª generación (derecha) sin aspiración magnética
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE

/ S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 / S9 9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (plegable) pantalla)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(Para obtener la mejor experiencia de carga, utilice el adaptador de corriente QC3.0/24W o un adaptador de corriente más grande)

Descripción de la luz LNDICATOR

Instrucciones de carga	iPhone		20 segundos para sonar
	Reloj		20 segundos para sonar
	Auricular o Teléfono		20 segundos para sonar
Quando el producto esté completamente cargado para su dispositivo			Luz indicadora permanece apagado
Quando la fuente de alimentación al adaptador es insuficiente			Todas las luces parpadearán continuamente
Quando hay un objeto extraño en el producto			El correspondiente ¡La luz parpadea cuando la posición es anormal!

Notas de seguridad

- Úselo en interiores o en ambientes secos, evite colocarlo o usarlo en ambientes de alta temperatura, humedad, estática fuerte electricidad y fuerte campo magnético; Por su seguridad, no use el enchufe de mano mojado y desenchufe los aparatos eléctricos;
- Evite colocarlo en un lugar de fácil acceso para bebés y niños;
- No utilice el producto si está contaminado con agua o suciedad;
- No se permite que personal no profesional abra y repare sin autorización.

Instrucciones de uso

- Encienda la alimentación, el dispositivo entrará en el estado de espera después de que el indicador azul parpadee una vez.
- Coloque el Apple Watch en el área de carga del soporte para el cargador inalámbrico.
- Coloque el teléfono móvil con succión magnética en la posición de succión magnética para el cargador rápido inalámbrico.
- Conecte los auriculares de carga inalámbrica a la ranura de carga de auriculares para el cargador inalámbrico.

Cómo resolver la carga anormal:

- Confirme si su teléfono móvil tiene función de carga inalámbrica antes de usarlo;
- "Compruebe si el teléfono se desvía del inductivo inalámbrico
área de carga del cargador;
«Si se utiliza una funda protectora no metálica para cargar teléfonos móviles, y se recomienda que el grosor de la funda protectora no supere los 4 mm;
Cuando los objetos metálicos tocan el área de carga, el cargador
Identifique automáticamente y proporcione protección contra apagado.
Cuando la temperatura del cargador es

demasiado alta, se iniciará automáticamente la protección. Desconecte primero la fuente de alimentación y utilícela después de que el cargador recupere la temperatura.

Preguntas y respuestas:

P: ¿Por qué hay calentamiento en la carga de productos inductivos de carga inalámbrica?

R: Durante el proceso de carga, habrá una cierta pérdida de conversión magnetoeléctrica, que se convertirá en calor, lo que hará que el teléfono móvil y el cargador generen calor, lo que es un fenómeno normal.

Sugerencias:

- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconéctelo del tiempo de carga para evitar un ciclo prolongado de carga, lo que puede provocar un calentamiento continuo del dispositivo y el cargador;
- Se recomienda dejar de ejecutar el software en segundo plano al cargar el teléfono.
- Si su iPhone no se está cargando, puede ser un problema de versión. Actualice su teléfono al sistema más reciente o reinicie su teléfono para resolver el problema.
- Si el dispositivo no carga su reloj, verifique si su reloj está actualizado, si no, actualice al sistema más reciente para resolver el problema.
- Cargue después de que la temperatura se enfríe. Nuestros cargadores tienen control de temperatura para garantizar que su dispositivo esté seguro mientras se carga.