


DVICED

DV230006 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:


English →	p. 2
Hungarian →	p. 5
Arabic →	p. 8
Bulgarian →	p. 10
Croatian →	p. 13
Czech →	p. 15
French →	p. 17
German →	p. 20
Romanian →	p. 23
Serbian →	p. 25
Slovak →	p. 27
Slovenian →	p. 30
Spanish →	p. 32

DV230006
3-in-1 foldable magnetic wireless charger
User Manual



Preface:

Dear customers, thank you for purchasing our products. In order to understand the product further. Please read this manual carefully before use. We wish you a pleasant experience!





1. Magnetic charging area for Mobile phone
2. Wireless charging area for Apple Watch
3. Phone or earphone charging area
4. Mobile phone charging indicator
5. Apple Watch charging indicator
6. Earphone charging indicator
7. Foldable storage silicone design
8. Foldable storage silicone design
9. Anti-slip silicone
10. USB-C interface
11. Anti-slip silicone

Storage Tips:

- If you only want to charge your phone or headphones, you can fold up the wireless charger to take up the least amount of


space for you and

still charge your



- Similarly, when you just want to charge your watch, you can fold up the wireless charger to take up the least amount of space for you and still charge your Apple Watch.

Appearance after folding



Thank you for you choosing our product

Specifications

- 3 in 1 Folding Magnetic Wireless Charger
- Input: 9V 2.66A
- Phone output (Magnetic): 7.5W Max
- Watch: 3W Max
- Earphone output: 5W Max or Phone: 15W Max
- Input interface: USB-C
- Compatible Devices
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (and other magnetic phone wireless chargers)
- AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (right) without magnetic suction
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note

8/Note7/Note 6/Note 5 (Folding screen)

- Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(For the best charging experience, please use QC3.0/24W power adapter or a larger power adapter)

Indicator light description

Charging instructions	iPhone		20 seconds to go off
	Watch		20 seconds to go off
	Earphone or Phone		20 seconds to go off
When the product is fully charged for your device			Indicator light remains off
When the power supply to the adapter is insufficient			All lights will flash continuously
When there is a foreign object on the product			The corresponding light flashes when the position is abnormal!

Safety Notes

- Use indoor or under dry environment, avoid placing or using in the environment of high temperature, humidity, strong static electricity and strong magnetic field; For your safety, please do not use wet hand plug and unplug electrical appliances;
- Avoid putting it in a place easily accessible to infants and children;

- Do not use the product if it is contaminated with water or dirt;
- Non-professional personnel are not allowed to open and repair without authorization.

Using instructions

- Turn on the power, the device will enter the standby state after the blue indicator flashes once.
- Place the Apple Watch in the stand charging area for wireless charger.
- Place the mobile phone with magnetic suction on the magnetic suction position for wireless fast charger.
- Connect the wireless charging headset to the headset charging slot for wireless charger.

How to solve abnormal charging:

- Please confirm whether your mobile phone has wireless charging function before use;
"Check whether the phone deviates from the wireless inductive charging area of the charger;
'Whether a non-metallic protective case is used for charging mobile phones, and the thickness of the protective case is recommended not to exceed 4mm;
When metal objects touch the charging area, the charger will automatically identify and provide power off protection.
When the temperature of the charger is too high, it will automatically start the protection. Please unplug the power supply first and use it after the charger recovers the temperature.

Q&A:

Q: Why is there heating in the charging of wireless charging inductive products?


A: During the charging process, there will be a certain loss of magnetoelectric conversion, which will be converted into heat, causing the mobile phone and charger

to generate heat, which is a normal phenomenon.


Suggestions:

- When the device is fully charged, disconnect it from charging time to avoid a long cycle of charging, which may lead to continuous heating of the device and charger;
- It is recommended to stop running the background software when charging the phone.
- If your iPhone is not charging, it may be a version issue. Please upgrade your phone to the latest system, or restart your phone to resolve the issue.
- If the device does not charge your watch, please check if your watch is up to date, if not, please upgrade to the latest system to solve the problem.
- Please charge after the temperature cools. Our chargers have temperature control to ensure your device is safe while charging.

DV230006

3 az 1-ben összecsatolható mágneses vezeték nélküli töltő felhasználói kézikönyv**Előszó:**


Kedves vásárlóink, köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket. A termék további megértése érdekében. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kellemes élményt kívánunk!



1. Mágneses töltőterület mobiltelefonhoz
2. Vezeték nélküli töltőterület az Apple Watchhoz
3. Telefon vagy fülhallgató töltési területe
4. Mobiltelefon töltésjelző
5. Az Apple Watch töltésjelzője
6. Fülhallgató töltésjelző
7. Összecsatolható tároló szilikon kialakítás
8. Összecsatolható tároló szilikon kialakítás
9. Csúszásgátló szilikon
10. USB-C interfész
11. Csúszásgátló szilikon

Tárolási tippek:

- Ha csak a telefont vagy a fejhallgatót szeretné tölteni, összecsatolhatja a vezeték nélküli töltőt, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja el az Ön számára, és továbbra is töltsön eszközeit.



- Hasonlóképpen, ha csak az órát szeretné tölteni, összecsatolhatja a vezeték nélküli töltőt, hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja el az Ön számára, és továbbra is töltsön az Apple Watchot.

Megjelenés összecsatolás után

Köszönjük, hogy termékünket választotta

Előírások

- 3 az 1-ben összecsatolható mágneses vezeték nélküli töltő
- Bemenet: 9V 2.66A
- Telefon kimenet (mágneses): 7,5 W Max
- Óra: 3W Max
- Fülhallgató kimenet: 5W Max vagy telefon: 15W Max
- Bemeneti interfész: USB-C
- Kompatibilis eszközök
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (és más mágneses telefon vezeték nélküli töltők)
- AirPods Pro 2. generációs / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generáció (jobbra) mágneses szívás nélkül
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/

S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (összecukható képernyő)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8 / Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2

(A legjobb töltési élmény érdekében használjon QC3.0/24 W-os hálózati adaptert vagy nagyobb hálózati adaptert)

Indicator fény leírása

Töltési utasítások	iPhone		20 másodperc a kiszálláshoz
	iWatch		20 másodperc a kiszálláshoz
	Fülhallgató vagy a Telefon		20 másodperc a kiszálláshoz
Amikor a készülék teljesen fel van töltve			Jelzőfény kikapcsolva marad
Amikor a tápegység az adapterhez nem elegendő			Minden jelzőfény villogni fog folyamatosan
Ha idegen tárgy van a terméken			A megfelelő fény villog, ha a helyzet rendellenes!

Biztonsági megjegyzések

- Használjon beltéri vagy száraz környezetet, kerülje a magas hőmérséklet, páratartalom, erős statikus környezet elhelyezését vagy használatát villamos energia és erős mágneses mező; Az Ön biztonsága érdekében kérjük, ne használjon nedves kézi csatlakozót és húzza ki az elektromos készülékeket;
- Ne tegye csecsemők és gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyre;
- Ne használja a terméket, ha vízzel vagy szennyeződéssel szennyezett;
- A nem hivatásos személyzet engedély nélkül nem nyithat és javíthat.

Használati utasítás

- Kapcsolja be a készüléket, a készülék készenléti állapotba lép, miután a kék jelzőfény egyszer felvillan.
- Helyezze az Apple Watchot az állvány töltési területére a vezeték nélküli töltőhöz.
- Helyezze a mágneses szívással ellátott mobiltelefont a mágneses szívópozícióba a vezeték nélküli gyorstöltő számára.
- Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltő fejhallgatót a vezeték nélküli töltő fejhallgató töltőnyílásához.

Hogyan lehet megoldani a rendellenes töltést:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy mobiltelefonja rendelkezik-e vezeték nélküli töltési funkcióval;
- "Ellenőrizze, hogy a telefon eltér-e a vezeték nélküli induktív töltő a töltő töltési területe;
- "Használ-e nemfém védőtokot mobiltelefonok töltésére, és a védőtok vastagsága nem ajánlott 4 mm-nél vastagabb;
- Amikor fémtárgyak érintik a töltési területet, a töltő automatikusan azonosítja és biztosítja a kikapcsolás elleni védelmet.
- Ha a töltő hőmérséklete túl magas,

automatikusan elindítja a védelmet. Kérjük, először húzza ki a tápegységet, és használja, miután a töltő visszanyerte a hőmérsékletet.

Kérdések és válaszok:

K: Miért van fűtés a vezeték nélküli töltési induktív termékek töltése során?

V: A töltési folyamat során a magnetoelektromos átalakítás bizonyos veszteséget szenved, amely hővé alakul, ami a mobiltelefon és a töltő hőtermelését okozza, ami normális jelenség.



Javaslatok:

- Amikor a készülék teljesen fel van töltve, húzza ki a töltési időből, hogy elkerülje a hosszú töltési ciklust, amely a készülék és a töltő folyamatos felmelegedéséhez vezethet;
- Javasoljuk, hogy a telefon töltésekor hagyja abba a háttérsoftver futtatását.
- Ha az iPhone nem töltődik, lehet, hogy verzióprobléma van. A probléma megoldásához frissítse telefonját a legújabb rendszerre, vagy indítsa újra a telefont.
- Ha a készülék nem tölti az órát, kérjük, ellenőrizze, hogy az óra naprakész-e, ha nem, kérjük, frissítsen a legújabb rendszerre a probléma megoldásához.
- Kérjük, töltse fel, miután a hőmérséklet lehűlt. Töltőink hőmérséklet-szabályozóval rendelkeznek, hogy készüléke biztonságos legyen töltés közben.

DV230006

دليل المستخدم


المظهر بعد الطي



شكرًا لاختيارك منتجاتنا.

مقدمة:

عزيزي العميل، شكرًا لك على شراء أحد منتجاتنا. لفهم المنتج بشكل أفضل، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. نتمنى لك تجربة ممتعة!



1. منطقة شحن مغناطيسية للهاتف المحمول
2. منطقة شحن لاسلكية لـ Apple Watch
3. منطقة شحن للهاتف أو سماعة الأذن
4. مؤشر شحن الهاتف المحمول
5. مؤشر شحن Apple Watch
6. مؤشر شحن سماعة الأذن
7. تخزين قابل للطّي لتصميم سيليكون
8. تخزين قابل للطّي لتصميم سيليكون
9. سيليكون مانع للانزلاق
10. واجهة USB C
11. سيليكون مانع للانزلاق

نصائح التخزين:

- إذا كنت ترغب فقط في شحن هاتفك أو سماعات الرأس، فيمكنك طي الشاحن اللاسلكي لشغل أقل مساحة ممكنة مع الاستمرار في شحن أجهزتك.



- وبالمثل، إذا كنت ترغب فقط في شحن ساعتك، فيمكنك طي الشاحن اللاسلكي لشغل أقل مساحة ممكنة وشحن Apple Watch.

المواصفات

- شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطّي 3 في 1
- الإدخال: 9 فولت 2.66 أمبير
- خرج الهاتف (مغناطيسي): 7.5 واط كحد أقصى
- الساعة: 3 واط كحد أقصى
- خرج سماعات الأذن: 5 واط كحد أقصى أو الهاتف: 15 واط كحد أقصى
- واجهة الإدخال: USB C
- الأجهزة المتوافقة
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/ 13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (وشواحن الهواتف اللاسلكية المغناطيسية الأخرى)
- AirPods Pro الجيل الثاني / AirPods 3/AirPods Pro الجيل الثاني (يمين) بدون شفط مغناطيسي
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (شاشة قابلة للطّي)
- Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (للحصول على أفضل تجربة شحن، يرجى استخدام محول طاقة QC3.0/24W أو محول طاقة أكبر)

وصف مصباح المؤشر

تعليمات الشحن	هاتف	20 ثانية للانطلاق
سماعة		20 ثانية للانطلاق
سماعات أذن أو هاتف		20 ثانية للانطلاق
عندما يكون الشاحن مشحونًا بالكامل،		يظل مصباح المؤشر مضاءً
عندما يكون مصدر الطاقة للمحول غير كافٍ		ستومض جميع الأضواء باستمرار
عندما يكون هناك جسم غريب على المنتج،		ويومض المصباح المقليل عندما يكون الموضع غير طبيعي!

ملاحظات السلامة

- استخدمه في الأماكن المغلقة أو في بيئة جافة، وتجنب وضعه أو استخدامه في بيئة ذات درجة حرارة عالية ورطوبة وكهرباء ساكنة قوية ومجال مغناطيسي قوي. من أجل سلامتك، يرجى عدم توصيل الأجهزة الكهربائية وفصلها والأيدي مبللة.
- تجنب ترك الجهاز في مكان يسهل على الرضع والأطفال الوصول إليه.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان ملوثًا بالماء أو الأوساخ.
- لا يجوز فتح الجهاز وإصلاحه إلا من قبل أشخاص يتمتعون بالمؤهلات المهنية المناسبة.

تعليمات الاستخدام

- قم بتشغيل الطاقة، وسيدخل الجهاز في وضع الاستعداد بعد أن يومض المؤشر الأزرق مرة واحدة.
- ضع Apple Watch على منطقة الشحن في الشاحن اللاسلكي.
- ضع هاتفك المحمول مع شفت مغناطيسي على لوحة الشفط المغناطيسية للشاحن اللاسلكي السريع.
- قم بتوصيل سماعات الشحن اللاسلكية بفتحة شحن سماعة الرأس للشاحن اللاسلكي.

كيفية حل مشكلة الشحن غير الطبيعي:

- يرجى تأكيد ما إذا كان هاتفك المحمول يحتوي على وظيفة الشحن اللاسلكي قبل الاستخدام؛
- تحقق مما إذا كان الهاتف موضوعًا بشكل صحيح على منطقة الشحن الحثي اللاسلكي للشاحن؛
- تحقق مما إذا كان يتم استخدام حافظة واقية غير معدنية عند شحن الهواتف المحمولة، ويوصى ألا يتجاوز سمك الحافظة الواقية 4 مم؛
- عندما تلمس الأجسام المعدنية منطقة الشحن، سيتعرف الشاحن تلقائيًا على ذلك ويحمي الجهاز عن طريق إيقاف تشغيل الطاقة.
- إذا كانت درجة حرارة الشاحن مرتفعة للغاية، فستبدأ حماية الجهاز تلقائيًا. يرجى فصل مصدر الطاقة أولاً وعدم استخدام الجهاز إلا بعد أن يبرد الشاحن.

أسئلة وأجوبة:

- سؤال: لماذا تتولد الحرارة أثناء شحن منتجات الشحن اللاسلكي الاستقرائي؟
- جواب: أثناء عملية الشحن، سيكون هناك فقدان معين للتحويل الكهرومغناطيسي، والذي سيتحول إلى حرارة، مما يتسبب في توليد الهاتف المحمول والشاحن للحرارة، وهي ظاهرة طبيعية.


الاقتراحات:

- عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل، قم بإزالته من الشاحن لتجنب دورة شحن طويلة، مما قد يؤدي إلى التسخين المستمر للجهاز والشاحن.
- نوصيك بالتوقف عن تشغيل برنامج الخلفية عند شحن الهاتف.
- إذا كان جهاز iPhone الخاص بك لا يشحن، فقد تكون هناك مشكلة في الإصدار. يرجى ترقية هاتفك إلى أحدث نظام، أو إعادة تشغيل هاتفك لحل المشكلة.
- إذا كان الجهاز لا يشحن ساعتك، فيرجى التحقق مما إذا


كان برنامج ساعتك محدثًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى الترقية إلى أحدث إصدار من النظام لحل المشكلة.

- يرجى الشحن بعد أن تبرد درجة الحرارة. تتميز أجهزة الشحن لدينا بالتحكم في درجة الحرارة لضمان أمان جهازك أثناء الشحن.

DV230006

Ръководство за потребителя**Предговор:**

Уважаеми клиенти, благодарим ви, че закупихте един от нашите продукти. За да разберете по-добре продукта, моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Пожелаваме ви приятно преживяване!




1. Магнитна зона за зареждане на мобилен телефон
2. Зона за безжично зареждане за Apple Watch
3. Зона за зареждане на телефон или слушалки
4. Индикатор за зареждане на мобилен телефон
5. Индикатор за зареждане на Apple Watch
6. Индикатор за зареждане на слушалките
7. Сгъваем силиконов дизайн за съхранение
8. Сгъваем силиконов дизайн за съхранение
9. Силикон против приплъзване
10. USB-C интерфейс
11. Силикон против приплъзване

Съвети за съхранение:

- Ако искате да зареждате само телефона или слушалките си, можете да сгънете безжичното зарядно

устройство, за да заема най-малко място и да зареждате устройствата си.



- По същия начин, ако искаш само да заредиш часовника си, можеш да сгънеш безжичното зарядно устройство, за да заема най-малко място и да заредиш Apple Watch.

Външен вид след сгъване

Благодарим ви, че сте избрали нашия продукт

Спецификации

- 3 в 1 сгъваемо магнитно безжично зарядно устройство
 - Вход: 9 V 2,66 A
 - Изход за телефон (магнитен): 7,5 W макс.
 - Часовник: 3 W макс.
 - Изход за слушалки: 5 W макс. или телефон: 15 W макс.
 - Входен интерфейс: USB-C
Съвместими устройства
 - iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (и други магнитни безжични зарядни за телефони)
 - AirPods Pro^{2nd} Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods^{2nd} Generation (вдясно) без магнитно засмукване
 - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (сгъваем дисплей)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (За най-добро зареждане, моля, използвайте захранващ адаптер QC3.0/24W или по-голям захранващ

адаптер)

Описание на индикаторната светлина

Инструкции за зареждане	Телефон		20 секунди до изключване
	Часовник		20 секунди до изключване
	Слушалки или телефон		20 секунди до изключване
Когато зарядното устройство зареди напълно устройството ви			Индикаторната светлина остава изключена
Когато захранването на адаптера е недостатъчно			Всички светлини ще мигат непрекъснато
Когато върху продукта има чужд предмет			Съответната светлина мига, когато позицията е необичайна!

Бележки за безопасност

- Използвайте на закрито или в суха среда, избягвайте да поставяте или използвате в среда с висока температура, влажност, силно статично електричество и силно магнитно поле. За ваша безопасност, моля, не използвайте мокри ръце, за да включвате и изключвате електрически уреди.
- Не оставяйте устройството на място, лесно достъпно за бебета и деца.
- Не използвайте устройството, ако е замърсено с вода или мръсотия.
- Устройството може да се отваря и ремонтира само от лица с подходяща професионална квалификация.

Инструкция за работа

- Включете захранването, устройството ще влезе в режим на готовност, след като синият индикатор мигне веднъж.
- Поставете своя Apple Watch върху зоната за зареждане на безжичното зарядно устройство.
- Поставете мобилния си телефон с магнитно засмукване върху магнитната засмукваща подложка на безжичното бързо зарядно устройство.
- Свържете слушалките си за безжично зареждане към гнездото за зареждане на слушалки на безжичното зарядно устройство.

Как да разрешите проблема с необичайното зареждане:

- Моля, потвърдете дали вашият мобилен телефон има функция за безжично зареждане, преди да го използвате.
- Проверете дали телефонът е поставен правилно върху зоната за безжично индуктивно зареждане на

зарядното устройство;

- Проверете дали при зареждане на мобилни телефони се използва неметален защитен калъф, като се препоръчва дебелината на защитния калъф да не надвишава 4 mm; Когато метални предмети се допрат до зоната за зареждане, зарядното устройство автоматично разпознава това и защитава устройството, като изключва захранването.

Ако температурата на зарядното устройство е твърде висока, защитата на устройството ще се задейства автоматично. Моля, първо изключете захранването от електрическата мрежа и не използвайте устройството, докато зарядното устройство не изстине.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

В: Защо се генерира топлина по време на зареждането на индуктивни продукти за безжично зареждане?


О: По време на процеса на зареждане ще има известна загуба на магнитоелектрическо преобразуване, което ще се превърне в топлина, което ще доведе до генериране на топлина от мобилния телефон и зарядното устройство, което е нормално явление.

Предложения:


- Когато устройството е напълно заредено, извадете го от зарядното устройство, за да избегнете дълъг цикъл на зареждане, който може да доведе до продължително нагряване на устройството и зарядното устройство.
- Препоръчваме ви да спрете работата на фоновия софтуер, когато зареждате телефона.
- Ако iPhone не се зарежда, това може да е проблем с версията. Моля, актуализирайте телефона си до най-новата система или рестартирайте телефона, за да разрешите проблема.
- Ако устройството не зарежда часовника ви, проверете дали софтуерът на часовника ви е актуален. Ако това не е така, моля, преминете към най-новата версия на системата, за да разрешите проблема.
- Моля, зареждайте след като температурата се охлади. Нашите зарядни устройства имат контрол на температурата, за да гарантират безопасността на устройството ви по

време на зареждане.

DV230006

Korisnički priručnik**Predgovor:**



Poštovani kupče, zahvaljujemo vam što ste kupili jedan od naših proizvoda. Kako biste bolje razumjeli proizvod, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe. Želimo vam ugodno iskustvo!



1. Magnetsko područje za punjenje mobilnog telefona
2. Područje za bežično punjenje za Apple Watch
3. Područje za punjenje telefona ili slušalice
4. Indikator punjenja mobilnog telefona
5. Indikator punjenja Apple Watcha
6. Indikator punjenja slušalice
7. Sklopivi silikonski dizajn za pohranu
8. Sklopivi silikonski dizajn za pohranu
9. Neclizajući silikon
10. Sučelje USB-C
11. Neclizajući silikon

Savjeti za pohranu:

- Ako samo želite puniti telefon ili slušalice, možete sklopiti bežični punjač kako bi zauzeo najmanje prostora i još uvijek punio uređaje.



- Slično tome, ako samo želite napuniti sat, možete sklopiti bežični punjač kako bi zauzeo najmanje prostora i još uvijek punio Apple Watch.

Izgled nakon sklapanja

Zahvaljujemo što ste odabrali naš proizvod

Specifikacije

- 3 u 1 sklopivi magnetski bežični punjač
 - Ulaz: 9 V 2,66 A
 - Izlaz za telefon (magnetski): Maks. 7,5 W
 - Sat: Maks. 3 W
 - Izlaz za slušalice: Maks. 5 W ili telefon: Maks. 15 W
 - Ulazno sučelje USB-C
 - Kompatibilni uređaji
 - iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (i drugi magnetski bežični punjači za telefon)
 - AirPods Pro 2. generacije/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2. generacije (desno) bez magnetskog držanja
 - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (preklopni zaslon)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Za najbolje iskustvo punjenja koristite QC strujni adapter ili veći strujni adapter od 3,0/24 W)

Opis svjetlosnog indikatora

Upute za punjenje	Telefon		20 sekundi do isključivanja
	Sat		20 sekundi do isključivanja
	Slušalice ili telefon		20 sekundi do isključivanja
Kada je punjač u potpunosti napunio vaš uređaj			Svjetlosni indikator ostaje isključen
Kada napajanje adaptera nije dovoljno			Sve će lampice treptati neprekidno
Kada se na proizvodu nalazi strano tijelo			Odgovarajuća lampica treperi kada je položaj nenormalan!

Sigurnosne napomene

- Koristite u zatvorenom prostoru ili u suhom okruženju, izbjegavajte postavljanje ili korištenje u okruženju s visokom temperaturom, vlagom, jakim statičkim elektricitetom i jakim magnetskim poljem. Radi vaše sigurnosti nemojte mokrim rukama uključivati i isključivati električne uređaje.
- Izbjegavajte ostavljanje uređaja na mjestu koje je lako dostupno dojenčadi i djeci.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kontaminiran vodom ili prljavštinom.
- Uređaj smiju otvarati i popravljati samo osobe s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.

Upute za uporabu

- Uključite napajanje, uređaj će prijeći u stanje pripravnosti nakon što plavi indikator zatreperi jednom.
- Stavite Apple Watch na područje punjenja bežičnog punjača.
- Stavite mobilni telefon s magnetskom podlogom na magnetsku podlogu bežičnog brzog punjača.
- Spojite slušalice za bežično punjenje u utor za punjenje slušalica bežičnog punjača.

Kako riješiti neuobičajeno punjenje:

- Provjerite ima li vaš mobilni telefon funkciju bežičnog punjenja prije upotrebe;
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na područje bežičnog induktivnog punjenja punjača;
- Provjerite koristi li se nemetalna zaštitna maska prilikom punjenja mobilnog telefona. Preporučuje se da debljina zaštitne maske ne prelazi 4 mm;

- Kada metalni predmeti dodirnu područje punjenja, punjač će to automatski prepoznati i zaštititi uređaj isključivanjem napajanja.

Ako je temperatura punjača previsoka, automatski će se aktivirati zaštita uređaja. Najprije isključite napajanje i ne koristite uređaj dok se punjač ne ohladi.

Pitanja i odgovori:

P: Zašto se stvara toplina tijekom punjenja proizvoda za indukcijsko bežično punjenje?


O: Tijekom procesa punjenja doći će do određenog gubitka magnetoelektrične pretvorbe, koja će se pretvoriti u toplinu, uzrokujući da mobilni telefon i punjač stvaraju toplinu, što je normalna pojava.

Prijedlozi:

- Kada je uređaj potpuno napunjen, uklonite ga s punjača kako biste izbjegli dugi ciklus punjenja koji može dovesti do kontinuiranog zagrijavanja uređaja i punjača.
- Preporučujemo da zaustavite pokretanje pozadinskog softvera kada puniti telefon.
- Ako se vaš iPhone ne puni, to može biti problem s verzijom. Nadogradite telefon na najnoviju sustav ili ponovno pokrenite telefon kako biste riješili problem.
- Ako uređaj ne puni vaš sat, provjerite je li softver vašeg sata ažuriran. Ako nije, nadogradite na najnoviju verziju sustava kako biste riješili problem.
- Puniti nakon što se temperatura smanji. Naši punjači imaju kontrolu temperature kako bi vaš uređaj bio siguran tijekom punjenja.


DV230006

Uživatelská příručka



Předmluva:

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení jednoho z našich výrobků. Abyste výrobku lépe porozuměli, před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento návod. Přejeme Vám příjemné zážitky!



1. Magnetická nabíjecí plocha pro mobilní telefon
2. Plocha pro bezdrátové nabíjení hodinek Apple Watch
3. Plocha pro nabíjení telefonu nebo sluchátek
4. Indikátor nabíjení mobilního telefonu
5. Indikátor nabíjení Apple Watch
6. Indikátor nabíjení sluchátek
7. Skládací silikonová konstrukce
8. Skládací silikonová konstrukce
9. Protiskluzový silikon
10. Rozhraní USB-C
11. Protiskluzový silikon

Tipy pro uložení:

- Pokud chcete nabíjet pouze telefon nebo sluchátka, můžete bezdrátovou nabíječku složit, aby zabírala co nejméně místa, a přesto nabíjela vaše zařízení.



- Obdobně, pokud chcete nabít jen hodinky, můžete bezdrátovou nabíječku složit, aby zabírala co nejméně místa, a přesto nabíjela hodinky Apple Watch.

Vzhled po složení



Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

Specifikace

- Skládací magnetická bezdrátová nabíječka 3 v 1
 - Vstup: 9 V 2,66 A
 - Výstup pro telefon (magnetický): max. 7,5 W
 - Hodinky: max. 3 W
 - Výstup pro sluchátka: max. 5 W nebo pro telefon: max. 15 W
 - Vstupní rozhraní: USB-C
 - Kompatibilní zařízení
 - iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15 / 14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14 / 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 mini (a další telefony s magnetickým bezdrátovým nabíjením)
 - AirPods Pro 2. generace / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generace (vpravo) bez magnetického přichycení
 - Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23+ / S23 / S22 Ultra / S22+ / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21+ / S20 FE / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10E / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / S7 / S7+ / S7 Edge / S7 Active / S6 / S6 Edge+ / S6 Active / Z Flip4 / Z Flip3 / Z Flip / Z Fold4 / Z Fold3 / Z Fold2 / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 (5G) / Note 10+ (5G) / Note 9 / Note 8 / Note 7 / Note 6 / Note 5 (skládací displej)
 - Apple Watch řady Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Pro nejlepší nabíjení použijte napájecí adaptér QC 3.0 / 24 W nebo větší napájecí adaptér)

Popis indikátoru

Pokyny pro nabíjení	 Telefon		Do vypnutí zbývá 20 sekund
	 Hodinky		Do vypnutí zbývá 20 sekund
	 Sluchátka nebo telefon		Do vypnutí zbývá 20 sekund
Po úplném nabití zařízení nabíječkou			Indikátor zůstává zhasnutý
Při nedostatečném napájení adaptéru			Všechny kontrolky budou nepřetržitě blikat
Pokud je na výrobku cizí předmět			Při abnormální poloze bliká příslušná kontrolka!

Bezpečnostní upozornění

- Používejte v interiéru nebo v suchém prostředí, neumísťujte a nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, silnou statickou elektřinou a silným magnetickým polem. V zájmu vaší bezpečnosti nepoužívejte k zapojování a odpojování elektrických spotřebičů mokré ruce.
- Nenechávejte zařízení na místech snadno přístupných kojencům a dětem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je potřísněné vodou nebo nečistotami.
- Zařízení smí otevírat a opravovat pouze osoby s příslušnou odbornou kvalifikací.

Návod k použití

- Zapněte napájení, zařízení přejde do pohotovostního režimu poté, co modrý indikátor jednou zabliká.
- Položte hodinky Apple Watch na nabíjecí plochu bezdrátové nabíječky.
- Umístěte mobilní telefon s magnetickým přichycením na magnetickou podložku bezdrátové rychlonabíječky.
- Připojte sluchátka s bezdrátovým nabíjením do slotu pro nabíjení sluchátek na bezdrátové nabíječce.

Jak vyřešit abnormální nabíjení:

- Před použitím si ověřte, zda má váš mobilní telefon funkci bezdrátového nabíjení.
- Zkontrolujte, zda je telefon správně umístěn na ploše nabíječky určené pro bezdrátové indukční nabíjení.
- Zkontrolujte, zda se při nabíjení mobilních telefonů používá nekovové ochranné pouzdro, přičemž se doporučuje, aby tloušťka ochranného pouzdra nepřesáhla 4 mm.
- Pokud se nabíjecí plochy dotknou kovové předměty, nabíječka to automaticky rozpozná a ochrání zařízení

vypnutím napájení.

Pokud je teplota nabíječky příliš vysoká, automaticky se spustí ochrana zařízení. Nejprve odpojte napájení a zařízení nepoužívejte, dokud nabíječka nevychladne.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Otázka: Proč se při nabíjení produktů s indukčním bezdrátovým nabíjením vytváří teplo?


Odpověď: Během procesu nabíjení dochází k určitým ztrátám při magneto-elektrické přeměně, které se přemění na teplo. To způsobí, že mobilní telefon a nabíječka generují teplo, což je normální jev.

Doporučení:

- Po úplném nabití zařízení ho sejměte z nabíječky, abyste zabránili dlouhému cyklu nabíjení, který může vést k neustálému zahřívání zařízení a nabíječky.
- Při nabíjení telefonu doporučujeme zastavit běh softwaru na pozadí.
- Pokud se iPhone nenabíjí, může se jednat o problém s verzí. Pro vyřešení problému aktualizujte telefon na nejnovější systém nebo telefon restartujte.
- Pokud zařízení nenabíjí hodinky, zkontrolujte, zda je software hodinek aktuální. Pokud ne, aktualizujte jej na nejnovější verzi, abyste problém vyřešili.
- Nabíjejte až poté, co teplota klesne. Naše nabíječky mají regulaci teploty, která zajistí, že vaše zařízení bude během nabíjení v bezpečí.


DV230006

Manuel d'utilisation du chargeur magnétique sans fil pliable 3 en 1



Préface:


Chers clients, merci d'avoir acheté nos produits. Afin de mieux comprendre le produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Nous vous souhaitons une agréable expérience !



1. Zone de charge magnétique pour téléphone portable
2. Zone de charge sans fil pour Apple Watch
3. Zone de charge du téléphone ou des écouteurs
4. Indicateur de charge de téléphone portable
5. Indicateur de charge de l'Apple Watch
6. Indicateur de charge des écouteurs
7. Conception de rangement pliable en silicone
8. Conception de rangement pliable en silicone
9. Silicone antidérapant
10. Interface USB-C
11. Silicone antidérapant

Conseils de stockage :

- Si vous souhaitez uniquement charger votre téléphone ou vos écouteurs, vous pouvez plier le chargeur sans fil pour prendre le moins d'espace possible tout en chargeant vos appareils.



- De même, lorsque vous souhaitez simplement charger votre montre, vous pouvez plier le chargeur sans fil pour prendre le moins d'espace possible et continuer à charger votre Apple Watch.

Aspect après pliage



Merci d'avoir choisi notre produit

Spécifications

- Chargeur magnétique sans fil pliable 3 en 1
- Entrée : 9V 2.66A
- Sortie téléphone (magnétique) : 7,5 W Max
- Montre : 3W Max
- Sortie des écouteurs : 5W Max ou Téléphone : 15W Max
- Interface d'entrée : USB-C
- Appareils compatibles
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (et autres chargeurs sans fil magnétiques pour téléphones)
- AirPods Pro 2e génération/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2e génération (à droite) sans aspiration magnétique
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/

S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20
FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/
S9/S9 +/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7
Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z
Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note
20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+
(5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5
(Pliage écran)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE
2/7/6/SE/5/4/3/2

(Pour une expérience de charge optimale,
veuillez utiliser un adaptateur secteur
QC3.0/24W ou un adaptateur secteur plus
grand)

Description de la lumière de l'indicateur

Instructions de charge	iPhone		20 secondes pour se déclencher
	Montre		20 secondes pour se déclencher
	Écouteur ou Téléphone		20 secondes pour se déclencher
Lorsque le produit est complètement chargé pour votre appareil			Voyant reste éteint
Lorsque l'alimentation à l'adaptateur est insuffisante			Tous les voyants clignoteront continuellement
Lorsqu'il y a un corps étranger sur le produit			L' clignote lorsque la position est anormale !

Consignes de sécurité

- Utiliser à l'intérieur ou dans un environnement sec, évitez de placer ou d'utiliser dans un environnement de température élevée, d'humidité, de forte statique l'électricité et les champs magnétiques puissants ;
Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser de prise à main mouillée et débrancher les appareils électriques ;
- Évitez de le mettre dans un endroit facilement accessible aux nourrissons et aux enfants ;
- N'utilisez pas le produit s'il est contaminé par de l'eau ou de la saleté ;
- Le personnel non professionnel n'est pas autorisé à ouvrir et à réparer sans autorisation.

Instructions d'utilisation

- Mettez l'appareil sous tension, l'appareil entrera en état de veille après que le voyant bleu ait clignoté une fois.
- Placez l'Apple Watch dans la zone de charge du chargeur sans fil.
- Placez le téléphone portable avec aspiration magnétique sur la position d'aspiration magnétique pour chargeur rapide sans fil.
- Connectez le casque de charge sans fil à la fente de charge du casque pour chargeur sans fil.

Comment résoudre la charge anormale :

- Veuillez confirmer si votre téléphone portable dispose d'une fonction de charge sans fil avant de l'utiliser ;
"Vérifiez si le téléphone s'écarte de l'inductif sans fil zone de charge du chargeur ;
« S'il est recommandé d'utiliser un étui de protection non métallique pour charger les téléphones portables et s'il est recommandé de ne pas dépasser 4 mm d'épaisseur ;

Lorsque des objets métalliques touchent la zone de charge, le chargeur identifiez et fournit automatiquement une protection contre la mise hors tension. Lorsque la température du chargeur est trop élevée, il démarre automatiquement la protection. Veuillez d'abord débrancher l'alimentation électrique et l'utiliser une fois que le chargeur a récupéré la température.

Q&R :

Q : Pourquoi y a-t-il du chauffage dans la charge des produits inductifs de charge sans fil ?


R : Pendant le processus de charge, il y aura une certaine perte de conversion magnétoélectrique, qui sera convertie en chaleur, ce qui entraînera la génération de chaleur du téléphone portable et du chargeur, ce qui est un phénomène normal.

Suggestions:

- Lorsque l'appareil est complètement chargé, débranchez-le du temps de charge pour éviter un long cycle de charge, ce qui peut entraîner un chauffage continu de l'appareil et du chargeur ;
- Il est recommandé d'arrêter d'exécuter le logiciel d'arrière-plan lors de la charge du téléphone.
- Si votre iPhone ne se charge pas, il peut s'agir d'un problème de version. Veuillez mettre à niveau votre téléphone vers le dernier système ou redémarrer votre téléphone pour résoudre le problème.
- Si l'appareil ne charge pas votre montre, veuillez vérifier si votre montre est à jour, si ce n'est pas le cas, veuillez passer au dernier système pour résoudre le problème.
- Veuillez charger après que la température ait refroidi. Nos chargeurs disposent d'un contrôle de la température pour garantir la sécurité de votre appareil pendant la charge.


DV230006

3-in-1 faltbares magnetisches kabelloses Ladegerät Benutzerhandbuch



Vorwort:

Sehr geehrte Kunden, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um das Produkt besser zu verstehen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Erfahrung!




1. Magnetischer Ladebereich für Mobiltelefon
2. Kabelloser Ladebereich für die Apple Watch
3. Ladebereich für Telefone oder Kopfhörer
4. Ladeanzeige für Mobiltelefone
5. Ladeanzeige für die Apple Watch
6. Anzeige zum Aufladen des Kopfhörers
7. Faltbares Aufbewahrungs-Silikon-Design
8. Faltbares Aufbewahrungs-Silikon-Design
9. Rutschfestes Silikon
10. USB-C-Schnittstelle

11. Rutschfestes Silikon

Tipps zur Lagerung:

- Wenn Sie nur Ihr Telefon oder Ihre Kopfhörer aufladen möchten, können Sie das kabellose Ladegerät zusammenklappen, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen und Ihre Geräte trotzdem aufzuladen.



- Wenn Sie Ihre Uhr nur aufladen möchten, können Sie das kabellose Ladegerät zusammenklappen, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen und Ihre Apple Watch trotzdem aufzuladen.

Aussehen nach dem Falten



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben

Leistungsbeschreibung

- 3 in 1 faltbares magnetisches kabelloses Ladegerät
- Eingang: 9V 2,66A
- Telefonausgang (magnetisch): 7,5 W max.
- Uhr: 3W Max
- Kopfhörerausgang: max. 5 W oder Telefon: max. 15 W
- Eingangsschnittstelle: USB-C
- Kompatible Geräte
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (und andere magnetische kabellose Ladegeräte für Telefone)
- AirPods Pro 2. Generation / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. Generation (rechts) ohne magnetische Absaugung

- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S20 FE/S20/S20+/S20 S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Faltbar) Bildschirm)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Für das beste Ladeerlebnis verwenden Sie bitte ein QC3.0/24-W-Netzteil oder ein größeres Netzteil)

Beschreibung des Leuchtturms

Anweisungen zum Aufladen	Mit dem iPhone		Noch 20 Sekunden bis zum Start
	Uhr		Noch 20 Sekunden bis zum Start
	Kopfhörer		Noch 20 Sekunden bis zum Start
	oder Telefon		
Wenn das Produkt für Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist			Kontrollleuchte bleibt aus
Wenn das Netzteil zum Adapter ist nicht ausreichend			Alle Lichter blinken ununterbrochen
Wenn sich ein Fremdkörper auf dem Produkt befindet			Die entsprechenden Das Licht blinkt, wenn die Position abnormal ist!

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie es in Innenräumen oder in trockener Umgebung, vermeiden Sie es, es in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und starker statischer Aufladung zu platzieren oder zu verwenden Elektrizität und starkes Magnetfeld; Bitte verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit keine nassen Handstecker und ziehen Sie den Netzstecker.
- Vermeiden Sie es, es an einem Ort aufzustellen, der für Säuglinge und Kinder leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es mit Wasser oder Schmutz verunreinigt ist.
- Laien dürfen ohne Genehmigung nicht öffnen und reparieren.

Gebrauchsanweisung

- Schalten Sie das Gerät ein, das Gerät wechselt in den Standby-Zustand, nachdem die blaue Anzeige einmal blinkt.
- Legen Sie die Apple Watch für das kabellose Ladegerät in den Ladebereich des Ständers.
- Legen Sie das Mobiltelefon mit magnetischem Sog auf die magnetische Saugposition für das kabellose Schnellladegerät.
- Schließen Sie den kabellosen Lade-Kopfhörer an den Ladesteckplatz des Headsets an, um das kabellose Ladegerät zu erhalten.

So lösen Sie abnormales Laden:

- Bitte bestätigen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Mobiltelefon über eine kabellose Ladefunktion verfügt.
- "Prüfen Sie, ob das Telefon von der drahtlosen induktiven Ladebereich des Ladegeräts;
- "Ob eine nichtmetallische Schutzhülle zum Aufladen von Mobiltelefonen verwendet wird und ob die Dicke der Schutzhülle 4 mm nicht überschreiten sollte;

Wenn Metallgegenstände den Ladebereich berühren, wird das Ladegerät Automatisches Erkennen und Bereitstellen von Schutz vor Ausschalten.

Wenn die Temperatur des Ladegeräts zu hoch ist, startet es automatisch den Schutz. Bitte ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose und verwenden Sie es, nachdem das Ladegerät die Temperatur wiederhergestellt hat.

sicher ist.

Fragen und Antworten:

F: Warum kommt es beim Laden von kabellosen induktiven Produkten zu Erwärmung?


A: Während des Ladevorgangs kommt es zu einem gewissen Verlust der magnetoelektrischen Umwandlung, die in Wärme umgewandelt wird, wodurch das Mobiltelefon und das Ladegerät Wärme erzeugen, die ist ein normales Phänomen.

Anregungen:

- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es von der Ladezeit, um einen langen Ladezyklus zu vermeiden, der zu einer kontinuierlichen Erwärmung des Geräts und des Ladegeräts führen kann.
- Es wird empfohlen, die Ausführung der Hintergrundsoftware beim Aufladen des Telefons zu beenden.
- Wenn Ihr iPhone nicht aufgeladen wird, kann es sich um ein Versionsproblem handeln. Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste System, oder starten Sie Ihr Telefon neu, um das Problem zu beheben.
- Wenn das Gerät Ihre Uhr nicht auflädt, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Uhr auf dem neuesten Stand ist, wenn nicht, aktualisieren Sie bitte auf das neueste System, um das Problem zu lösen.
- Bitte laden Sie auf, nachdem die Temperatur abgekühlt ist. Unsere Ladegeräte verfügen über eine Temperaturregelung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Ladevorgangs


DV230006

Manual de utilizare



PREFAȚĂ:

Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea unuia dintre produsele noastre. Pentru a înțelege mai bine produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Vă dorim o experiență plăcută!




1. Zona de încărcare magnetică pentru telefonul mobil
2. Zona de încărcare wireless pentru Apple Watch
3. Zona de încărcare a telefonului sau a căștilor
4. Indicator de încărcare a telefonului mobil
5. Indicator de încărcare Apple Watch
6. Indicator de încărcare a căștii
7. Design siliconic de depozitare pliabil
8. Design siliconic de depozitare pliabil
9. Silicon anti-alunecare
10. Interfață USB-C
11. Silicon anti-alunecare

Sfaturi de depozitare:

- Dacă doriți doar să vă încărcați telefonul sau căștile, puteți plia încărcătorul wireless pentru a ocupa cel mai puțin spațiu și

pentru a vă încărca dispozitivele.



- În mod similar, dacă doriți doar să vă încărcați ceasul, puteți plia încărcătorul wireless pentru a ocupa cât mai puțin spațiu și pentru a vă încărca Apple Watch.

Aspect după pliere



Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru

Specificații

- Încărcător wireless magnetic pliabil 3 în 1
 - Intrare: 9 V 2,66 A
 - Leșire telefon (magnetic): 7,5 W max
 - Ceas: 3 W max
 - Leșire pentru căști: 5 W max sau Telefon: 15 W max
 - Interfață de intrare: USB-C
 - Dispozitive compatibile
 - iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (și alte încărcătoare magnetice pentru telefoane fără fir)
 - AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (dreapta) fără aspirație magnetică
 - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (display pliabil)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Pentru cea mai bună experiență de încărcare, vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare QC3.0/24W sau un adaptor de alimentare mai mare)

Descrierea indicatorului luminos

Instrucțiuni de încărcare	Telefon		20 de secunde până la declanșare
	Ceas		20 de secunde până la declanșare
	Căști sau telefon		20 de secunde până la declanșare
Când încărcătorul a încărcat complet dispozitivul dvs			Indicatorul luminos rămâne stins
Când alimentarea cu energie a adaptorului este insuficientă			Toate luminile vor clipi continuu
Când există un obiect străin pe produs			Lumina corespunzătoare clipește atunci când poziția este anormală!

Note de siguranță

- Utilizați în interior sau într-un mediu uscat, evitați plasarea sau utilizarea într-un mediu cu o temperatură ridicată, umiditate, electricitate statică puternică și câmp magnetic puternic. Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să nu folosiți mâinile ude pentru a conecta și deconecta aparatele electrice.
- Evitați să lăsați dispozitivul într-un loc ușor accesibil sugarilor și copiilor.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este contaminat cu apă sau murdărie.
- Dispozitivul poate fi deschis și reparat numai de către persoane cu calificări profesionale corespunzătoare.

Instrucțiuni de utilizare

- Porniți alimentarea, dispozitivul va intra în modul de așteptare după ce indicatorul albastru clipește o dată.
- Așezați Apple Watch pe zona de încărcare a încărcătorului wireless.
- Așezați telefonul mobil cu aspirație magnetică pe suportul magnetic de aspirație al încărcătorului rapid fără fir.
- Conectați căștile de încărcare fără fir la fanta de încărcare pentru căști a încărcătorului fără fir.

Cum să rezolvați încărcarea anormală:

- Vă rugăm să confirmați dacă telefonul dvs. mobil are funcția de încărcare fără fir înainte de utilizare;
- Verificați dacă telefonul este plasat corect pe zona de încărcare inductivă fără fir a încărcătorului;
- Verificați dacă se utilizează o carcasă de protecție nemetalică atunci când încărcați telefoanele mobile, iar grosimea carcasei de protecție este recomandată să nu

depășească 4 mm;

- Atunci când obiectele metalice ating zona de încărcare, încărcătorul va identifica automat acest lucru și va proteja dispozitivul prin oprirea alimentării. Dacă temperatura încărcătorului este prea ridicată, protecția dispozitivului va porni automat. Vă rugăm să deconectați mai întâi sursa de alimentare și să nu utilizați dispozitivul până când încărcătorul nu se răcește.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:


Î: De ce este generată căldură în timpul încărcării produselor de încărcare fără fir inductive?

R: În timpul procesului de încărcare, va exista o anumită pierdere a conversiei magnetoelectrice, care va fi transformată în căldură, determinând telefonul mobil și încărcătorul să genereze căldură, care este un fenomen normal.


Sugestii:

- Când dispozitivul este complet încărcat, scoateți-l din încărcător pentru a evita un ciclu lung de încărcare, care poate duce la încălzirea continuă a dispozitivului și a încărcătorului.
- Vă recomandăm să opriți rularea software-ului în fundal atunci când încărcați telefonul.
- Dacă iPhone-ul dvs. nu se încarcă, este posibil să fie o problemă de versiune. Vă rugăm să actualizați telefonul la cel mai recent sistem sau să reporniți telefonul pentru a rezolva problema.
- Dacă dispozitivul nu vă încarcă ceasul, vă rugăm să verificați dacă software-ul ceasului dvs. este actualizat. Dacă nu, vă rugăm să faceți upgrade la cea mai recentă versiune a sistemului pentru a rezolva problema.
- Vă rugăm să încărcați după ce temperatura s-a răcit. Încărcătoarele noastre au control al temperaturii pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. este în siguranță în timpul încărcării.

DV230006

Korisnički priručnik**Uvod:**



Poštovani kupče, hvala vam što ste kupili jedan od naših proizvoda. Da biste bolje razumeli proizvod, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe. Želimo vam prijatno iskustvo!



1. Magnetna oblast za punjenje za mobilni telefon
2. Područje za bežično punjenje za Apple Watch
3. Područje za punjenje telefona ili slušalice
4. Indikator punjenja mobilnog telefona
5. Indikator punjenja Apple Watch-a
6. Indikator punjenja slušalice
7. Sklopivi silikonski dizajn za spremanje
8. Sklopivi silikonski dizajn za spremanje
9. Neklizajući silikon
10. USB-C interfejs
11. Neklizajući silikon

Saveti za spremanje:

- Ako želite da punite samo telefon ili slušalice, možete da preklomite bežični punjač da zauzme najmanje prostora i da i dalje punite svoje uređaje.



- Slično tome, ako samo želite da punite sat, možete da preklomite bežični punjač da biste zauzeli najmanje prostora i da i dalje punite Apple Watch.

Izgled nakon preklapanja

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod

Specifikacije

- 3 u 1 sklopivi magnetni bežični punjač
 - Ulaz: 9 V 2,66 A
 - Izlaz za telefon (magnetni): 7,5 W maks.
 - Sat: 3 W maks.
 - Izlaz za slušalice: 5 V maks. ili telefon: 15 W maks.
 - Ulaz Interfejs: USB-C
 - Kompatibilni uređaji
 - iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (i drugi magnetni punjači za bežične telefone)
 - AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (desno) bez magnetnog držanja
 - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (preklpivi ekran)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Za najbolje iskustvo punjenja, koristite adapter za napajanje QC3.0/24W ili veći adapter za napajanje)

Opis lampice indikatora

Uputstva za punjenje	Telefon		20 sekundi do isključenja
	Sat		20 sekundi do isključenja
	Slušalice ili telefon		20 sekundi do isključenja
Kada je punjač u potpunosti napunio vaš uređaj			Indikatorska lampica ostaje isključena
Kada je napajanje adaptera nedovoljno			Sva svjetla će neprekidno treptati
Kada se na proizvodu nalazi strano telo			Odgovarajuće svetlo treperi kada je položaj nenormalan!

Bezbednosne napomene

- Koristite u zatvorenom ili u suvom okruženju, izbegavajte postavljanje ili korišćenje u okruženju sa visokom temperaturom, vlažnošću, jakim statičkim elektricitetom i jakim magnetnim poljem. Radi vaše bezbednosti, nemojte koristiti mokre ruke za uključivanje i isključivanje električnih uređaja.
- Izbegavajte da ostavljate uređaj na mestu lako dostupnom za bebe i decu.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kontaminiran vodom ili prljavštinom.
- Uređaj smeju da otvaraju i popravljaju samo osobe sa odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.

Uputstvo za upotrebu

- Uključite napajanje, uređaj će ući u režim pripravnosti nakon što plavi indikator jednom zatreperi.
- Postavite svoj Apple Watch na područje za punjenje bežičnog punjača.
- Postavite svoj mobilni telefon sa magnetnim držanjem na magnetnu podlogu bežičnog brzog punjača.
- Povežite slušalice za bežično punjenje sa utorom za punjenje slušalica na bežičnom punjaču.

Kako rešiti nenormalno punjenje:

- Pre upotrebe proverite da li vaš mobilni telefon ima funkciju bežičnog punjenja;
- Proverite da li je telefon pravilno postavljen na područje za bežično induktivno punjenje punjača;
- Proverite da li se prilikom punjenja mobilnih telefona koristi nemetalna zaštitna futrola, a debljina zaštitne futrole se preporučuje da ne prelazi 4 mm;
- Kada metalni predmeti dodirnu područje

punjenja, punjač će to automatski identifikovati i zaštititi uređaj tako što će isključiti napajanje.

Ako je temperatura punjača previsoka, zaštita uređaja će se automatski pokrenuti. Prvo isključite napajanje i nemojte koristiti uređaj dok se punjač ne ohladi.

Pitanja i odgovori:

P: Zašto se toplota stvara tokom punjenja proizvoda za induktivno bežično punjenje?


O: Tokom procesa punjenja, doći će do određenog gubitka magnetoelektrične konverzije, koja će se pretvoriti u toplotu, uzrokujući da mobilni telefon i punjač generišu toplotu, što je normalna pojava.

Predlozi:

- Kada je uređaj potpuno napunjen, uklonite ga iz punjača da biste izbegli dug ciklus punjenja, što može dovesti do neprekidnog zagrevanja uređaja i punjača.
- Preporučujemo da zaustavite pozadinski softver kada puniti telefon.
- Ako se vaš iPhone ne puni, možda je problem u verziji. Nadogradite telefon na najnoviju sistem ili ponovo pokrenite telefon da biste rešili problem.
- Ako uređaj ne puni vaš sat, proverite da li je softver vašeg sata ažuriran. Ako ne, nadogradite na najnoviju verziju sistema da biste rešili problem.
- Napunite nakon što se temperatura smanji. Naši punjači imaju kontrolu temperature kako bi bili sigurni da je vaš uređaj bezbedan tokom punjenja.


DV230006

Návod na použitie skladacej magnetickej bezdrôtovej nabíjačky 3 v 1



Predhovor:


Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty. Aby sme produktu lepšie porozumeli. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Prajeme vám príjemný zážitok!



1. Magnetická nabíjacia plocha pre mobilný telefón
2. Oblasť bezdrôtového nabíjania hodínok Apple Watch
3. Oblasť nabíjania telefónu alebo slúchadiel
4. Indikátor nabíjania mobilného telefónu
5. Indikátor nabíjania hodínok Apple Watch
6. Indikátor nabíjania slúchadiel
7. Skladací úložný silikónový dizajn
8. Skladací úložný silikónový dizajn
9. Protišmykový silikón
10. Rozhranie USB-C
11. Protišmykový silikón

Tipy na skladovanie:

- Ak chcete nabíjať iba telefón alebo slúchadlá, môžete bezdrôtovú nabíjačku zložiť tak, aby vám zaberala čo najmenej miesta a stále nabíjala vaše zariadenia.



- Podobne, keď chcete hodinky len nabiť, môžete zložiť bezdrôtovú nabíjačku tak, aby vám zaberala čo najmenej miesta, a stále nabíjať hodinky Apple Watch.

Vzhľad po zložení



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt

Špecifikácie

- Skladacia magnetická bezdrôtová nabíjačka 3 v 1
- Vstup: 9V 2,66A
- Výstup telefónu (magnetický): maximálne 7,5 W
- Hodinky: 3W Max
- Výstup slúchadiel: 5 W Max alebo telefón: 15 W Max
- Vstupné rozhranie: USB-C
- Kompatibilné zariadenia
- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (a ďalšie bezdrôtové nabíjačky magnetických telefónov)
- AirPods Pro 2. generácie / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generácie (vpravo) bez magnetického odsávania
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 s9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7

Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (skladanie obrazovka)

• Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra / SE 2/7/6 / SE / 5/4/3/2

(Pre najlepší zážitok z nabíjania použite napájací adaptér QC3.0/24W alebo väčší napájací adaptér)

Popis svetla Indicator

Pokyny na nabíjanie	iPhone		20 sekúnd do vypnutia
	Hodinky		20 sekúnd do vypnutia
	Slúchadlá alebo telefón		20 sekúnd do vypnutia
Keď je produkt úplne nabitý pre vaše zariadenie			Kontrolka zostane vypnutá
Keď napájací zdroj k adaptéru nie je dostatočný			Všetky svetlá budú blikať nepretržite
Keď je na produkte cudzí predmet			Zodpovedajúci Svetlo blika, keď je poloha abnormálna!

Bezpečnostné poznámky

• Používajte v interiéri alebo v suchom prostredí, neumiestňujte alebo nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou, silnou statickou

elektrinou

elektrina a silné magnetické pole;

Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte mokrá zástrčku a odpájajte elektrické spotrebiče;

- Neumiestňujte ho na miesto ľahko prístupné pre dojčatá a deti;
- Výrobok nepoužívajte, ak je znečistený vodou alebo nečistotami;
- Neodborný personál nesmie otvárať a opravovať bez povolenia.

Používanie pokynov

- Zapnite napájanie, zariadenie prejde do pohotovostného stavu po jednom zablikaní modrého indikátora.
- Umiestnite hodinky Apple Watch do oblasti nabíjania stojana pre bezdrôtovú nabíjačku.
- Umiestnite mobilný telefón s magnetickým odsávaním do polohy magnetického odsávania pre bezdrôtovú rýchlonabíjačku.
- Pripojte bezdrôtovú nabíjaciu náhlavnú súpravu k nabíjacímu otvoru náhlavnej súpravy pre bezdrôtovú nabíjačku.

Ako vyriešiť abnormálne nabíjanie:

- Pred použitím skontrolujte, či má váš mobilný telefón funkciu bezdrôtového nabíjania;

"Skontrolujte, či sa telefón neodchyľuje od bezdrôtovej indukčnej nabíjacia oblasť nabíjačky;

"Či sa na nabíjanie mobilných telefónov používa nekovové ochranné puzdro a hrúbka ochranného puzdra sa odporúča nepresiahnuť 4 mm;

Keď sa kovové predmety dotknú oblasti nabíjania, nabíjačka automaticky identifikovať a poskytnúť ochranu proti vypnutiu.

Keď je teplota nabíjačky príliš vysoká, automaticky spustí ochranu. Najskôr odpojte napájací zdroj a použite ho, keď nabíjačka obnoví teplotu.

Otázky a odpovede:

Otázka: Prečo sa pri nabíjaní indukčných produktov bezdrôtového nabíjania zahrieva?


Odpoveď: Počas procesu nabíjania dôjde k určitej strate magnetoelektrickej premeny, ktorá sa premení na teplo, čo spôsobí, že mobilný telefón a nabíjačka budú generovať teplo, čo je normálny jav.

Návrhy:

- Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte ho od nabíjania, aby ste predišli dlhému cyklu nabíjania, ktorý môže viesť k nepretržitému zahrievaniu zariadenia a nabíjačky;
- Pri nabíjaní telefónu sa odporúča zastaviť spúšťanie softvéru na pozadí.
- Ak sa iPhone nenabíja, môže ísť o problém s verziou. Inovujte telefón na najnovší systém alebo reštartujte telefón, aby ste problém vyriešili.
- Ak zariadenie nenabíja hodinky, skontrolujte, či sú hodinky aktuálne, ak nie, inovujte na najnovší systém, aby ste problém vyriešili.
- Po ochladení teploty nabite. Naše nabíjačky majú reguláciu teploty, aby bolo vaše zariadenie počas nabíjania bezpečné.


DV230006

Uporabniški priročnik



Uvod:

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov. Da bi bolje razumeli izdelek, pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Želimo vam prijetno izkušnjo!




1. Magnetno polnilno območje za mobilni telefon
2. Območje brezžičnega polnjenja za Apple Watch
3. Območje za polnjenje telefona ali slušalk
4. Indikator polnjenja mobilnega telefona
5. Indikator polnjenja ure Apple Watch
6. Indikator polnjenja slušalk
7. Zložljiva silikonska oblika za shranjevanje
8. Zložljiva silikonska oblika za shranjevanje
9. Protidsni silikon
10. Vmesnik USB-C
11. Protidsni silikon

Nasveti za shranjevanje:

- Če želite polniti le telefon ali slušalke, lahko brezžični polnilnik zložite, da zavzame najmanj prostora in še vedno

polnite svoje naprave.



- Podobno, če želite le napolniti uro, lahko zložite brezžični polnilnik, da zavzame najmanj prostora in še vedno polnite uro Apple Watch.

Videz po zlaganju



Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali naš izdelek

Specifikacije

- Zložljiv magnetni brezžični polnilec 3 v 1
- Vhod: 9 V 2,66 A
- Izhod za telefon (magnetni): 7,5 W maks.
- Ura: 3 W maks.
- Izhod za slušalke: 5 W maks. ali telefon: 15 W maks.
- Vhodni vmesnik: USB-C
- Združljive naprave
 - iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (in drugi magnetni brezžični polnilci za telefone)
 - AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (desno) brez magnetnega držanja
 - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (zložljiv zaslon)
 - Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2
- (Za najboljšo izkušnjo polnjenja uporabite napajalnik QC3.0/24 W ali večji napajalnik)

Opis indikatorske lučke

Navodila za polnjenje	Telefon		20 sekund za izklop
	Ura		20 sekund za izklop
	Slušalke ali telefon		20 sekund za izklop
Ko je polnilnik popolnoma napolnil napravo			Indikatorska lučka ostane ugasnjena
Ko napajanje adapterja ni zadostno			Vse lučke bodo neprekinjeno utripale
Ko je na izdelku tujek			Ustrezna lučka utripa, ko položaj ni normalen!

Varnostne opombe

- Uporabljajte v zaprtih prostorih ali v suhem okolju, izogibajte se postavljanju ali uporabi v okolju z visoko temperaturo, vlažnostjo, močno statično elektriko in močnim magnetnim poljem. Zaradi vaše varnosti električnih naprav ne priklaplajte in izklaplajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne puščajte na mestih, ki so zlahka dostopna dojenčkom in otrokom.
- Naprave ne uporabljajte, če je onesnažena z vodo ali umazanijo.
- Napravo smejo odpirati in popravljati samo osebe z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami.

Navodila za uporabo

- Vključite napajanje, naprava bo prešla v stanje pripravljenosti, ko modri indikator enkrat utripne.
- Postavite Apple Watch na polnilno območje brezžičnega polnilnika.
- Postavite mobilni telefon z magnetnim držanjem na magnetno podlago brezžičnega hitrega polnilnika.
- Priključite slušalke za brezžično polnjenje v režo za polnjenje slušalk na brezžičnem polnilniku.

Kako rešiti nenormalno polnjenje:

- Pred uporabo preverite, ali ima vaš mobilni telefon funkcijo brezžičnega polnjenja;
- Preverite, ali je telefon pravilno nameščen na območju brezžičnega induktivnega polnjenja polnilnika;
- Preverite, ali se pri polnjenju mobilnih telefonov uporablja nekovinsko zaščitno ohišje, pri čemer je priporočljivo, da debelina zaščitnega ohišja ne presega 4 mm;

- Ko se kovinski predmeti dotaknejo območja polnjenja, bo polnilnik to samodejno prepoznal in zaščitil napravo tako, da izklopi napajanje. Če je temperatura polnilnika previsoka, se samodejno zažene zaščita naprave. Najprej odklopite napajalnik in naprave ne uporabljajte, dokler se polnilnik ne ohladi.

Vprašanja in odgovori:


V Zakaj nastaja toplota med polnjenjem izdelkov z induktivnim brezžičnim polnjenjem?

O: Med postopkom polnjenja bo prišlo do določene izgube magnetoelektrične pretvorbe, ki se bo pretvorila v toploto, zaradi česar bosta mobilni telefon in polnilnik proizvajala toploto, kar je običajen pojav.


Priporočila:

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odstranite iz polnilnika, da se izognete dolgemu ciklu polnjenja, ki lahko povzroči neprekinjeno segrevanje naprave in polnilnika.
- Priporočamo, da med polnjenjem telefona prenehate uporabljati programsko opremo v ozadju.
- Če se iPhone ne polni, gre morda za težavo z različico. Nadgradite telefon na najnovejši sistem ali znova zaženite telefon, da odpravite težavo.
- Če naprava ne polni vaše ure, preverite, ali je programska oprema ure posodobljena. Če ne, nadgradite sistem na najnovejšo različico, da odpravite težavo.
- Polnite, ko se temperatura zniža. Naši polnilniki imajo nadzor temperature, ki zagotavlja, da je vaša naprava med polnjenjem varna.

DV230006

Cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1 Manual del usuario**Prefacio:**


Estimados clientes, gracias por comprar nuestros productos. Con el fin de comprender mejor el producto. Lea atentamente este manual antes de usarlo. ¡Te deseamos una grata experiencia!



1. Área de carga magnética para teléfono móvil
2. Área de carga inalámbrica para Apple Watch
3. Área de carga de teléfonos o auriculares
4. Indicador de carga del teléfono móvil
5. Indicador de carga del Apple Watch
6. Indicador de carga de auriculares
7. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
8. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
9. Silicona antideslizante
10. Interfaz USB-C
11. Silicona antideslizante

Consejos de almacenamiento:

- Si solo desea cargar su teléfono o auriculares, puede plegar el cargador inalámbrico para ocupar la menor cantidad de espacio posible y aún así cargar sus dispositivos.



- Del mismo modo, cuando solo desee cargar su reloj, puede plegar el cargador inalámbrico para ocupar la menor cantidad de espacio posible y aún así cargar su Apple Watch.

Aspecto después del plegado

¡Gracias por elegir nuestro producto

Características técnicas

- Cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1
- Entrada: 9V 2.66A
- Salida del teléfono (magnética): 7,5 W máx.
- Reloj: 3W Max
- Salida de auriculares: 5 W máx. o teléfono: 15 W máx.
- Interfaz de entrada: USB-C
- Dispositivos compatibles
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (y otros cargadores inalámbricos magnéticos para teléfonos)
- AirPods Pro de 2.ª generación/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods de 2.ª generación (derecha) sin aspiración magnética
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE

/ S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 / S9 9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (plegable) pantalla)

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(Para obtener la mejor experiencia de carga, utilice el adaptador de corriente QC3.0/24W o un adaptador de corriente más grande)

Descripción de la luz LNDICATOR

Instrucciones de carga	iPhone		20 segundos para sonar
	Reloj		20 segundos para sonar
	Auricular o Teléfono		20 segundos para sonar
Quando el producto esté completamente cargado para su dispositivo			Luz indicadora permanece apagado
Quando la fuente de alimentación al adaptador es insuficiente			Todas las luces parpadearán continuamente
Quando hay un objeto extraño en el producto			El correspondiente ¡La luz parpadea cuando la posición es anormal!

Notas de seguridad

- Úselo en interiores o en ambientes secos, evite colocarlo o usarlo en ambientes de alta temperatura, humedad, estática fuerte electricidad y fuerte campo magnético; Por su seguridad, no use el enchufe de mano mojado y desenchufe los aparatos eléctricos;
- Evite colocarlo en un lugar de fácil acceso para bebés y niños;
- No utilice el producto si está contaminado con agua o suciedad;
- No se permite que personal no profesional abra y repare sin autorización.

Instrucciones de uso

- Encienda la alimentación, el dispositivo entrará en el estado de espera después de que el indicador azul parpadee una vez.
- Coloque el Apple Watch en el área de carga del soporte para el cargador inalámbrico.
- Coloque el teléfono móvil con succión magnética en la posición de succión magnética para el cargador rápido inalámbrico.
- Conecte los auriculares de carga inalámbrica a la ranura de carga de auriculares para el cargador inalámbrico.

Cómo resolver la carga anormal:

- Confirme si su teléfono móvil tiene función de carga inalámbrica antes de usarlo;
- "Compruebe si el teléfono se desvía del inductivo inalámbrico
 área de carga del cargador;
 «Si se utiliza una funda protectora no metálica para cargar teléfonos móviles, y se recomienda que el grosor de la funda protectora no supere los 4 mm;
 Cuando los objetos metálicos tocan el área de carga, el cargador
 Identifique automáticamente y proporcione protección contra apagado.
 Cuando la temperatura del cargador es

demasiado alta, se iniciará automáticamente la protección. Desconecte primero la fuente de alimentación y utilícela después de que el cargador recupere la temperatura.

Preguntas y respuestas:

P: ¿Por qué hay calentamiento en la carga de productos inductivos de carga inalámbrica?

R: Durante el proceso de carga, habrá una cierta pérdida de conversión magnetoeléctrica, que se convertirá en calor, lo que hará que el teléfono móvil y el cargador generen calor, lo que es un fenómeno normal.

Sugerencias:

- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconéctelo del tiempo de carga para evitar un ciclo prolongado de carga, lo que puede provocar un calentamiento continuo del dispositivo y el cargador;
- Se recomienda dejar de ejecutar el software en segundo plano al cargar el teléfono.
- Si su iPhone no se está cargando, puede ser un problema de versión. Actualice su teléfono al sistema más reciente o reinicie su teléfono para resolver el problema.
- Si el dispositivo no carga su reloj, verifique si su reloj está actualizado, si no, actualice al sistema más reciente para resolver el problema.
- Cargue después de que la temperatura se enfríe. Nuestros cargadores tienen control de temperatura para garantizar que su dispositivo esté seguro mientras se carga.