

DVICED

# DV230008 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <a href="#">English</a> →   | p. 2  |
| <a href="#">Hungarian</a> → | p. 4  |
| <a href="#">Arabic</a> →    | p. 6  |
| <a href="#">Bulgarian</a> → | p. 8  |
| <a href="#">Croatian</a> →  | p. 10 |
| <a href="#">Czech</a> →     | p. 12 |
| <a href="#">French</a> →    | p. 14 |
| <a href="#">German</a> →    | p. 16 |
| <a href="#">Romanian</a> →  | p. 18 |
| <a href="#">Serbian</a> →   | p. 20 |
| <a href="#">Slovak</a> →    | p. 22 |
| <a href="#">Slovenian</a> → | p. 24 |
| <a href="#">Spanish</a> →   | p. 26 |

DV230008

## 2-in-1 foldable magnetic wireless charger User Manual

### Preface

Dear customers, thank you for purchasing our products. In order to understand the product further. Please read this manual carefully before use. We wish you a pleasant experience!



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❹ Foldable storage silicone design |
| ❷ Phone or earphone charging area         | ❺ Anti-slip silicone               |
| ❸ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Magnetic charging area for Mobile phone
2. Phone or earphone charging area
3. Anti-slip silicone
4. Foldable storage silicon design
5. Anti-slip silicone
6. USB-C interface

Thank you for you choosing our product

### Specifications

- 2 in 1 Folding Magnetic Wireless Charger
- Input: 9V 2.66A
- Phone output (Magnetic): 15W Max
- TWS output: 5W Max
- Input interface: USB-C

### Compatible Devices

- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (and other magnetic phone wireless chargers)
- AirPods Pro 2nd Generation/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2nd Generation (right) without magnetic suction
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Folding screen)

**(For the best charging experience, please use QC3.0/24W power adapter or a larger power adapter)**

### Using instructions

- Place the mobile phone with magnetic suction on the magnetic suction position for wireless fast charger.
- Connect the wireless charging headset to the headset charging slot for wireless charger.

### How to solve abnormal charging

- Please confirm whether your mobile phone has wireless charging function before use.  
Check whether the phone deviates from the wireless inductive charging area of the charger.  
Check whether a non-metallic protective case is used for charging mobile phones, and the thickness of the protective case is recommended not to exceed 4mm.

When metal objects touch the charging area, the charger will automatically identify and provide power off protection.

When the temperature of the charger is too high, it will automatically start the protection. Please unplug the power supply first and use it after the charger recovers the temperature.

### Q&A

Q: Why is there heating in the charging of wireless charging inductive products?

A: During the charging process, there will be a certain loss of magnetoelectric conversion, which will be converted into heat, causing the mobile phone and charger to generate heat, which is a normal phenomenon.

### Safety Notes

- Use indoor or under dry environment, avoid placing or using in the environment of high temperature, humidity, strong static electricity and strong magnetic field. For your safety, please do not use wet hand to plug and unplug electrical appliances.
- Avoid putting it in a place easily accessible to infants and children
- Do not use the product if it is contaminated with water or dirt.
- Non-professional personnel are not allowed to open and repair without authorization.

### Suggestions

- When the device is fully charged, disconnect it from charging time to avoid a long cycle of charging, which may lead to continuous heating of the device and charger.
- It is recommended to stop running the background software when charging the phone.
- If your iPhone is not charging, it may be a

version issue. Please upgrade your phone to the latest system, or restart your phone to resolve the issue.

- If the device does not charge your watch, please check if your watch is up to date, if not, please upgrade to the latest system to solve the problem.
- Please charge after the temperature cools. Our chargers have temperature control to ensure your device is safe while charging.




DV230008

## 2 az 1-ben összecukható mágneses vezeték nélküli töltő felhasználói kézikönyv

### Előszó

Kedves vásárlóink, köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket. A termék további megértése érdekében. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kellemes élményt kívánunk!



- ❶ Magnetic charging area for Mobile phone
- ❷ Phone or earphone charging area
- ❸ Anti-slip silicone
- ❹ Foldable storage silicone design
- ❺ Anti-slip silicone
- ❻ USB-C interface

1. Mágneses töltőterület mobiltelefonhoz
2. Telefon vagy fülhallgató töltési területe
3. Csúszásgátló szilikon
4. Összecukható tároló szilícium kialakítás
5. Csúszásgátló szilikon
6. USB-C interfész

Köszönjük, hogy termékünket választotta

### Előírások

- 2 az 1-ben összecukható mágneses vezeték nélküli töltő
- Bemenet: 9V 2.66A
- Telefon kimenet (mágneses): max. 15 W
- TWS kimenet: max. 5W
- Bemeneti interfész: USB-C

### Kompatibilis eszközök

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (és más mágneses telefon vezeték nélküli töltők)
  - AirPods Pro 2. generációs / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generáció (jobbra) mágneses töltés nélkül
  - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Összecukható képernyő)
- (A legjobb töltési élmény érdekében használjon QC3.0/24 W-os hálózati adaptert vagy nagyobb hálózati adaptert)

### Használati utasítás

- Helyezze a mágneses szívással ellátott mobiltelefont a mágneses szívópozícióba a vezeték nélküli gyorstöltő számára.
- Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltő fejhallgatót a vezeték nélküli töltő fejhallgató töltőnyílásához.

### Hogyan lehet megoldani a rendellenes töltést

- Használat előtt ellenőrizze, hogy mobiltelefonja rendelkezik-e vezeték nélküli töltési funkcióval. Ellenőrizze, hogy a telefon eltér-e a töltő vezeték nélküli indukciós töltési területétől. Ellenőrizze, hogy nem fémes védőtokot használ-e a mobiltelefonok töltéséhez, és a védőtok vastagsága nem haladhatja meg a 4 mm-t.

Amikor fémtárgyak érintik a töltési területet, a töltő automatikusan azonosítja és biztosítja a kikapcsolás elleni védelmet. Ha a töltő hőmérséklete túl magas, automatikusan elindítja a védelmet. Kérjük, először húzza ki a tápegységet, és használja, miután a töltő visszanyerte a hőmérsékletet.

### Kérdések és válaszok

K: Miért van fűtés a vezeték nélküli töltési induktív termékek töltése során?

V: A töltési folyamat során a magnetoelektromos átalakítás bizonyos veszteséget szenved, amely hővé alakul, ami a mobiltelefon és a töltő hőtermelését okozza, ami normális jelenség.

### Biztonsági megjegyzések

- Használjon beltéri vagy száraz környezetet, kerülje a magas hőmérséklet, páratartalom, erős statikus környezet elhelyezését vagy használatát elektromosság és erős mágneses mező. Az Ön biztonsága érdekében kérjük, ne használjon nedves kézzel az elektromos készülékek csatlakoztatásához és kihúzásához.
- Ne tegye csecsemők és gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyre
- Ne használja a terméket, ha vízzel vagy szennyeződéssel szennyezett.
- A nem hivatalos személyzet engedély nélkül nem nyithat és javíthat.

### Javaaslatok

- Amikor a készülék teljesen fel van töltve, húzza ki a töltési időből, hogy elkerülje a hosszú töltési ciklust, amely a készülék és a töltő folyamatos felmelegedéséhez vezethet.
- Javasoljuk, hogy a telefon töltésekor hagyja abba a háttérsoftver futtatását.
- Ha az iPhone nem töltődik, lehet, hogy

verzióprobléma van. A probléma megoldásához frissítse telefonját a legújabb rendszerre, vagy indítsa újra a telefont.

- Ha a készülék nem tölti az órát, kérjük, ellenőrizze, hogy az óra naprakész-e, ha nem, kérjük, frissítsen a legújabb rendszerre a probléma megoldásához.
- Kérjük, töltsen fel, miután a hőmérséklet lehűlt. Töltőink hőmérséklet-szabályozóval rendelkeznek, hogy készüléke biztonságos legyen töltés közben.




DV230008

## شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطي 2 في 1 دليل المستخدم

### ترجمة

أعزائي العملاء ، شكرا لكم على شراء منتجاتنا. من أجل فهم المنتج بشكل أكبر. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام. نتمنى لكم تجربة ممتعة!



- ❶ Magnetic charging area for Mobile phone
- ❷ Phone or earphone charging area
- ❸ Anti-slip silicone
- ❹ Foldable storage silicone design
- ❺ Anti-slip silicone
- ❻ USB-C interface

1. منطقة شحن مغناطيسية للهاتف المحمول
2. منطقة شحن الهاتف أو سماعة الأذن
3. سيليكون مضاد للانزلاق
4. تصميم تخزين سيليكون قابل للطي
5. سيليكون مضاد للانزلاق
6. واجهة USB-C

شكرا لك على اختيارك لمنتجاتنا

### المواصفات

- شاحن لاسلكي مغناطيسي قابل للطي 2 في 1
- الإدخال: 9 فولت 2.66 أمبير
- إخراج الهاتف (مغناطيسي): 15 واط كحد أقصى
- إخراج TWS: 5 واط كحد أقصى
- واجهة الإدخال: USB-C

### الأجهزة المتوافقة

- آيفون 15 برو ماكس / 15 برو / 15 بلس / 14/15
- برو ماكس / 14 برو / 14 بلس / 14
- 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro 13 Pro Max

Max / 12 Pro / 12/12 mini (وشواحن لاسلكية مغناطيسية أخرى للهاتف)

- AirPods Pro الجيل الثاني / AirPods 3
- AirPods Pro / AirPods الجيل الثاني

(يمين) بدون شفت مغناطيسي

- سامسونج جالاكسي S23 FE / Z Fold5 / Z Flip5
- S22 Ultra / S22 + / S23 / S23 Ultra

/ S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 / FE / S20 / S20 + / S20 Ultra / S10E / S10 / + S10

S9 / S9 + / S8 / S8 + / S7 / S7 + / S7 Edge / S7 / Z Flip4 / S6 / حافة / S6 نشط / Z Flip3 / Z Flip / Z Fold4 / Z Fold3 / Z Fold2

/ Note 20 Ultra / Note 20 / Note10 (5G) / Note10 + (5G) / Note9 / Note 8 / Note7

Note 6 / Note 5 (شاشة قابلة للطي)

(للحصول على أفضل تجربة شحن ، يرجى استخدام محول الطاقة QC3.0 / 24W أو محول طاقة أكبر)

### باستخدام التعليمات

- ضع الهاتف المحمول مع شفت مغناطيسي على موضع الشفت المغناطيسي للشاحن اللاسلكي السريع.
- قم بتوصيل سماعة الشحن اللاسلكي بفتحة شحن سماعة الرأس للشاحن اللاسلكي.

### كيفية حل الشحن غير الطبيعي

- يرجى تأكيد ما إذا كان هاتفك المحمول يحتوي على وظيفة الشحن اللاسلكي قبل الاستخدام.
- تحقق مما إذا كان الهاتف ينحرف عن منطقة الشحن الاستقرار اللاسلكي للشاحن.
- تحقق مما إذا كان يتم استخدام حقيبة واقية غير معدنية لشحن الهواتف المحمولة ، ويوصى ألا يتجاوز سمك اللعبة الواقية 4 مم.
- عندما تلمس الأجسام المعدنية منطقة الشحن ، سيتعرف الشاحن تلقائياً ويوفر حماية من انقطاع التيار الكهربائي.
- عندما تكون درجة حرارة الشاحن مرتفعة جداً ، ستبدأ الحماية تلقائياً. يرجى فصل مصدر الطاقة أولاً واستخدامه بعد أن يستعيد الشاحن درجة الحرارة.

### سؤال وجواب

س: لماذا يوجد تسخين في شحن المنتجات الاستقرائية للشحن اللاسلكي؟

ج: أثناء عملية الشحن ، سيكون هناك فقدان معين للتحويل الكهرومغناطيسي ، والذي سيتم تحويله إلى حرارة ، مما يتسبب في توليد الهاتف المحمول والشاحن للحرارة ، وهي ظاهرة طبيعية.

#### ملاحظات السلامة

- استخدم بيئة داخلية أو تحت بيئة جافة ، وتجنب وضعها أو استخدامها في بيئة ذات درجة حرارة عالية ، ورطوبة ، وكهرباء ساكنة قوية الكهرباء والمجال المغناطيسي القوي.
- من أجل سلامتك ، يرجى عدم استخدام اليد المبللة لتوصيل الأجهزة الكهربائية وفصلها.
- تجنب وضعه في مكان يسهل على الرضع والأطفال الوصول إليه
- لا تستخدم المنتج إذا كان ملوثًا بالماء أو الأوساخ.
- لا يسمح للموظفين غير المحترفين بالفتح والإصلاح دون إذن.

#### اقتراحات


- عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل ، افصله عن وقت الشحن لتجنب دورة الشحن الطويلة ، مما قد يؤدي إلى التسخين المستمر للجهاز والشاحن.
- يوصى باستخدام LT لإيقاف تشغيل برنامج الخلفية عند شحن الهاتف.
- إذا كان جهاز iPhone الخاص بك لا يشحن ، فقد تكون مشكلة في الإصدار. يرجى ترقية هاتفك إلى أحدث نظام ، أو إعادة تشغيل هاتفك لحل المشكلة.
- إذا كان الجهاز لا يشحن ساعتك ، فيرجى التحقق مما إذا كانت ساعتك محدثة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى الترقية إلى أحدث نظام لحل المشكلة.
- يرجى الشحن بعد أن تبرد درجة الحرارة. تتمتع أجهزة الشحن الخاصة بنا بالتحكم في درجة الحرارة لضمان أمان جهازك أثناء الشحن.

DV230008

## 2-в-1 съвместимо магнитно безжично зарядно устройство Ръководство за потребителя

### Предговор

Уважаеми клиенти, благодарим ви, че закупихте нашите продукти. За да разберете продукта допълнително. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Желаем Ви приятно преживяване!



- ❶ Magnetic charging area for Mobile phone
- ❷ Phone or earphone charging area
- ❸ Anti-slip silicone
- ❹ Foldable storage silicone design
- ❺ Anti-slip silicone
- ❻ USB-C interface

- А. Магнитна зона за зареждане на мобилен телефон
- Б. Зона за зареждане на телефон или слушалки
- В. Силикон против хлъзгане
- Г. Съвместим силиконов дизайн за съхранение
- Д. Силикон против хлъзгане
- Е. USB-C интерфейс

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт

### Спецификации

- 2 в 1 съвместимо магнитно безжично зарядно устройство
- Вход: 9V 2.66A

- Изход на телефона (магнитен): 15W Max
- TWS изход: 5W Max
- Входен интерфейс: USB-C

### Съвместими устройства

- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (и други безжични зарядни устройства за телефони с магнитен телефон)
- AirPods Pro 2-ро поколение/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2-ро поколение (вдясно) без магнитно засмукване
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (съвместим екран)

(За най-добро зареждане, моля, използвайте захранващ адаптер QC3.0/24W или по-голям захранващ адаптер)

### Използване на инструкции

- Поставете мобилния телефон с магнитно засмукване на магнитно смукателно положение за безжично бързо зарядно устройство.
- Свържете слушалките за безжично зареждане към слота за зареждане на слушалките за безжично зарядно устройство.

Как да разрешим необичайното зареждане

- Моля, проверете дали вашият мобилен телефон има функция за безжично зареждане преди употреба.

Проверете дали телефонът се отклонява от зоната за безжично индуктивно зареждане на зарядното устройство.

Проверете дали за зареждане на мобилни телефони се използва неметален защитен калъф и се препоръчва дебелината на защитния калъф да не надвишава 4 мм.

Когато метални предмети докоснат зоната за зареждане, зарядното устройство автоматично ще идентифицира и осигури защита от изключване на захранването.

Когато температурата на зарядното устройство е твърде висока, то автоматично ще стартира защитата. Моля, първо изключете захранването и го използвайте, след като зарядното устройство възстанови температурата.

## Въпроси и отговори

**Въпрос:** Защо има отопление при зареждането на индуктивни продукти за безжично зареждане?

**О:** По време на процеса на зареждане ще има известна загуба на магнитоелектрическо преобразуване, което ще се превърне в топлина, което ще доведе до генериране на топлина от мобилния телефон и зарядното устройство, което е нормално явление.

## Бележки за безопасност

- Използвайте на закрито или под суха среда, избягвайте поставянето или използването в среда с висока температура, влажност, силно статично електричество и силно магнитно поле. За ваша безопасност, моля, не използвайте мокра ръка за включване и изключване на електрически уреди.

- Избягвайте да го поставяте на място, лесно достъпно за бебета и деца

- Не използвайте продукта, ако е замърсен с вода или мръсотия.

- Непрофесионален персонал няма право да отваря и ремонтира без разрешение.

## Предложения

- Когато устройството е напълно заредено, изключете го от времето за зареждане, за да избегнете дълъг цикъл на зареждане, който може да доведе до непрекъснато нагряване на устройството и зарядното устройство.

- Препоръчително е да спрете да работите с фоновия софтуер при зареждане на телефона.

- Ако вашият iPhone не се зарежда, това може да е проблем с версията. Моля, надстройте телефона си до най-новата система или рестартирайте телефона, за да разрешите проблема.

- Ако устройството не зарежда часовника ви, моля, проверете дали часовникът ви е актуален, ако не, моля, надстройте до най-новата система, за да разрешите проблема.

- Моля, зареждайте, след като температурата се охлади. Нашите зарядни устройства имат контрол на температурата, за да гарантират, че вашето устройство е безопасно по време на зареждане.




DV230008

## 2-u-1 sklopivi magnetski bežični punjač Korisnički priručnik

### Predgovor

Poštovani kupci, hvala vam što ste kupili naše proizvode. Kako bi se proizvod dalje razumio. Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Želimo vam ugodno iskustvo!



- ❶ Magnetic charging area for Mobile phone
- ❷ Phone or earphone charging area
- ❸ Anti-slip silicone
- ❹ Foldable storage silicone design
- ❺ Anti-slip silicone
- ❻ USB-C interface

1. Magnetsko područje punjenja za mobitel
2. Područje punjenja telefona ili slušalica
3. Protuklizni silikon
4. Sklopivi silikonski dizajn za pohranu
5. Protuklizni silikon
6. USB-C sučelje

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod

### Specifikacije

- 2 u 1 sklopivi magnetski bežični punjač
- Ulaz: 9V 2.66A
- Izlaz telefona (magnetski): 15W Max
- TWS izlaz: 5W Max
- Ulazno sučelje: USB-C

### Kompatibilni uređaji

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus /

15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (i drugi magnetski bežični punjači za telefone)

- AirPods Pro 2. generacije / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generacije (desno) bez magnetskog usisavanja
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (preklopni zaslon)

(Za najbolje iskustvo punjenja koristite QC3.0/24W adapter za napajanje ili veći adapter za napajanje)

### Korištenje uputa

- Postavite mobilni telefon s magnetskim usisavanjem na položaj magnetskog usisavanja za bežični brzi punjač.
- Spojite slušalice s bežičnim punjenjem u utor za punjenje slušalica za bežični punjač.

### Kako riješiti abnormalno punjenje

- Prije upotrebe provjerite ima li vaš mobilni telefon funkciju bežičnog punjenja. Provjerite odstupa li telefon od područja bežičnog induktivnog punjenja punjača. Provjerite koristi li se za punjenje mobitela nemetalna zaštitna maska, a debljina zaštitne maske preporučuje se da ne prelazi 4 mm.

Kada metalni predmeti dodirnu područje punjenja, punjač će automatski prepoznati i pružiti zaštitu od isključivanja.

Kada je temperatura punjača previsoka, automatski će pokrenuti zaštitu. Prvo isključite napajanje i upotrijebite ga nakon što punjač oporavi temperaturu.

## Pitanja i odgovori

P: Zašto postoji grijanje u punjenju induktivnih proizvoda za bežično punjenje?

O: Tijekom procesa punjenja doći će do određenog gubitka magnetoelektrične pretvorbe, koja će se pretvoriti u toplinu, uzrokujući stvaranje topline mobilnog telefona i punjača, što je normalna pojava.

## Sigurnosne napomene

- Koristite zatvoreno ili pod suhim okruženjem, izbjegavajte postavljanje ili korištenje u okruženju visoke temperature, vlage, jakog statičkog elektriciteta i jako magnetsko polje. Radi vaše sigurnosti, nemojte koristiti mokre ruke za uključivanje i isključivanje električnih uređaja.
- Izbjegavajte ga stavljati na mjesto lako dostupno dojenčadi i djeci
- Nemojte koristiti proizvod ako je kontaminiran vodom ili prljavštinom.
- Neprofesionalno osoblje ne smije otvarati i popravljati bez odobrenja.

## Prijedlozi

- Kada je uređaj potpuno napunjen, isključite ga iz vremena punjenja kako biste izbjegli dugi ciklus punjenja, što može dovesti do kontinuiranog zagrijavanja uređaja i punjača.
- Preporuča se zaustaviti pokretanje pozadinskog softvera prilikom punjenja telefona.
- Ako se vaš iPhone ne puni, to može biti problem s verzijom. Nadogradite telefon na najnoviji sustav ili ponovno pokrenite telefon da biste riješili problem.
- Ako uređaj ne puni vaš sat, provjerite je li vaš sat ažuran, ako nije, nadogradite na najnoviji sustav kako biste riješili problem.
- Napunite nakon što se temperatura ohladi. Naši punjači imaju kontrolu

temperature kako bi se osiguralo da je vaš uređaj siguran tijekom punjenja.




DV230008

## Skládací magnetická bezdrátová nabíječka 2 v 1 Uživatelská příručka

### Předmluva

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našich produktů. Aby bylo možné produktu dále porozumět. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Přejeme vám příjemný zážitek!



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❷ Foldable storage silicone design |
| ❸ Phone or earphone charging area         | ❹ Anti-slip silicone               |
| ❺ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Magnetická nabíjecí plocha pro mobilní telefon
2. Oblast nabíjení telefonu nebo sluchátek
3. Protiskluzový silikon
4. Skládací úložné silikonové provedení
5. Protiskluzový silikon
6. Rozhraní USB-C

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt

### Specifikace

- Skládací magnetická bezdrátová nabíječka 2 v 1
- Vstup: 9V 2,66A
- Telefonní výstup (magnetický): 15W Max
- Výstup TWS: 5W Max
- Vstupní rozhraní: USB-C

### Kompatibilní zařízení

- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (a další magnetické bezdrátové nabíječky na telefony)
  - AirPods Pro 2. generace / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generace (vpravo) bez magnetického odsávání
  - Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3 / Z Flip / Z Fold4 / Z Fold3 / Z Fold2/Note 20 Ultra / Note 20 / Note10 (5G) / Note10+ (5G) / Note9 / Note 8 / Note 7 / Note 6 / Note 5 (skládací obrazovka)
- (Pro nejlepší zážitek z nabíjení použijte napájecí adaptér QC3.0/24W nebo větší napájecí adaptér)**

### Použití instrukcí

- Umístěte mobilní telefon s magnetickým odsáváním do polohy magnetického odsávání pro bezdrátovou rychlonabíječku.
- Připojte náhlavní soupravu s bezdrátovým nabíjením do nabíjecího slotu náhlavní soupravy pro bezdrátovou nabíječku.

### Jak vyřešit abnormální nabíjení

- Před použitím si ověřte, zda má váš mobilní telefon funkci bezdrátového nabíjení.

Zkontrolujte, zda se telefon neodchyluje od oblasti bezdrátového indukčního nabíjení nabíječky.

Zkontrolujte, zda se pro nabíjení mobilních telefonů používá nekovové ochranné pouzdro, a doporučuje se, aby tloušťka ochranného pouzdra nepřesáhla 4 mm.

Když se kovové předměty dotknou nabíjecí

oblasti, nabíječka automaticky identifikuje a poskytne ochranu proti vypnutí.

Když je teplota nabíječky příliš vysoká, automaticky se spustí ochrana. Nejprve odpojte napájecí zdroj a použijte jej, až nabíječka obnoví teplotu.

### Otázky a odpovědi

Otázka: Proč dochází k zahřívání při nabíjení indukčních produktů s bezdrátovým nabíjením?

Odpověď: Během procesu nabíjení dojde k určité ztrátě magnetoelektrické přeměny, která se přemění na teplo, což způsobí, že mobilní telefon a nabíječka budou generovat teplo, což je normální jev.

### Bezpečnostní poznámky

- Používejte uvnitř nebo v suchém prostředí, vyhněte se umístění nebo použití v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, silnou statickou elektřinou, elektřina a silné magnetické pole.

Pro vaši bezpečnost nepoužívejte k zapojování a odpojování elektrických spotřebičů mokré ruce.

- Neumísťujte jej na místo snadno přístupné kojencům a dětem
- Výrobek nepoužívejte, pokud je znečištěn vodou nebo nečistotami.
- Neodborným osobám není dovoleno otevírat a opravovat bez povolení.

### Návrhy

- Když je zařízení plně nabité, odpojte jej od doby nabíjení, abyste předešli dlouhému cyklu nabíjení, který může vést k nepřetržitému zahřívání zařízení a nabíječky.

- Při nabíjení telefonu se doporučuje přestat spouštět software na pozadí.

- Pokud se váš iPhone nenabíjí, může se jednat o problém s verzí. Chcete-li problém vyřešit, upgradujte telefon na nejnovější

systém nebo jej restartujte.

- Pokud zařízení nenabíjí vaše hodinky, zkontrolujte, zda jsou vaše hodinky aktuální, pokud ne, upgradujte na nejnovější systém, abyste problém vyřešili.

- Nabijte prosím po ochlazení teploty. Naše nabíječky mají regulaci teploty, která zajistí, že vaše zařízení bude během nabíjení v bezpečí.




DV230008

## Manuel d'utilisation du chargeur magnétique sans fil pliable 2 en 1

### Préface

Chers clients, merci d'avoir acheté nos produits. Afin de mieux comprendre le produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Nous vous souhaitons une agréable expérience !



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❷ Foldable storage silicone design |
| ❸ Phone or earphone charging area         | ❹ Anti-slip silicone               |
| ❺ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Zone de charge magnétique pour téléphone portable
2. Zone de charge du téléphone ou des écouteurs
3. Silicone antidérapant
4. Conception de stockage pliable en silicone
5. Silicone antidérapant
6. Interface USB-C

### Merci d'avoir choisi notre produit

### Spécifications

- Chargeur magnétique sans fil pliable 2 en 1
- Entrée : 9V 2.66A
- Sortie téléphone (magnétique) : 15W Max
- Sortie TWS : 5W Max
- Interface d'entrée : USB-C

### Appareils compatibles

- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (et autres chargeurs sans fil magnétiques pour téléphones)
- AirPods Pro 2e génération/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods 2e génération (à droite) sans aspiration magnétique
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Paravent)

(Pour une expérience de charge optimale, veuillez utiliser un adaptateur secteur QC3.0/24W ou un adaptateur secteur plus grand)

### Instructions d'utilisation

- Placez le téléphone portable avec aspiration magnétique sur la position d'aspiration magnétique pour chargeur rapide sans fil.
- Connectez le casque de charge sans fil à la fente de charge du casque pour chargeur sans fil.

### Comment résoudre la charge anormale

- Veuillez confirmer si votre téléphone portable dispose d'une fonction de charge sans fil avant de l'utiliser. Vérifiez si le téléphone s'écarte de la zone de charge inductive sans fil du chargeur. Vérifiez si un étui de protection non métallique est utilisé pour charger les

téléphones portables, et il est recommandé de ne pas dépasser 4 mm d'épaisseur.

Lorsque des objets métalliques touchent la zone de charge, le chargeur identifie et fournit automatiquement une protection contre la mise hors tension.

Lorsque la température du chargeur est trop élevée, il démarre automatiquement la protection. Veuillez d'abord débrancher l'alimentation électrique et l'utiliser une fois que le chargeur a récupéré la température.

## Q&R

Q : Pourquoi y a-t-il du chauffage dans la charge des produits inductifs de charge sans fil ?

R : Pendant le processus de charge, il y aura une certaine perte de conversion magnétoélectrique, qui sera convertie en chaleur, ce qui fera que le téléphone portable et le chargeur généreront de la chaleur, ce qui est un phénomène normal.

## Consignes de sécurité

- Utiliser à l'intérieur ou dans un environnement sec, évitez de placer ou d'utiliser dans un environnement de température élevée, d'humidité, de forte statique l'électricité et un champ magnétique puissant.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas utiliser la main mouillée pour brancher et débrancher les appareils électriques.
- Évitez de le mettre dans un endroit facilement accessible aux nourrissons et aux enfants
- N'utilisez pas le produit s'il est contaminé par de l'eau ou de la saleté.
- Le personnel non professionnel n'est pas autorisé à ouvrir et à réparer sans autorisation.

## Suggestions

- Lorsque l'appareil est complètement chargé, débranchez-le du temps de charge pour éviter un long cycle de charge, ce qui pourrait entraîner un chauffage continu de l'appareil et du chargeur.
- Il est recommandé d'arrêter d'exécuter le logiciel d'arrière-plan lors de la charge du téléphone.
- Si votre iPhone ne se charge pas, il peut s'agir d'un problème de version. Veuillez mettre à niveau votre téléphone vers le dernier système ou redémarrer votre téléphone pour résoudre le problème.
- Si l'appareil ne charge pas votre montre, veuillez vérifier si votre montre est à jour, si ce n'est pas le cas, veuillez passer au dernier système pour résoudre le problème.
- Veuillez charger après que la température ait refroidi. Nos chargeurs disposent d'un contrôle de la température pour garantir la sécurité de votre appareil pendant la charge.




DV230008

## 2-in-1 faltbares magnetisches kabelloses Ladegerät Benutzerhandbuch

### Vorwort

Sehr geehrte Kunden, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um das Produkt besser zu verstehen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Erfahrung!



- ❶ Magnetic charging area for Mobile phone
- ❷ Phone or earphone charging area
- ❸ Anti-slip silicone
- ❹ Foldable storage silicone design
- ❺ Anti-slip silicone
- ❻ USB-C interface

1. Magnetischer Ladebereich für Mobiltelefon
2. Ladebereich für Telefone oder Kopfhörer
3. Rutschfestes Silikon
4. Faltbares Speicher-Silikon-Design
5. Rutschfestes Silikon
6. USB-C-Schnittstelle

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben

### Leistungsbeschreibung

- 2-in-1-faltbares magnetisches kabelloses Ladegerät
- Eingang: 9V 2,66A
- Telefonausgang (magnetisch): 15W Max

- TWS-Ausgang: 5W Max
- Eingangsschnittstelle: USB-C

### Kompatible Geräte

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14 / 13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (und andere kabellose Ladegeräte für magnetische Telefone)
- AirPods Pro 2. Generation / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. Generation (rechts) ohne magnetische Absaugung
- Samsung Galaxy Z Fold5/Z Flip5/S23 FE/S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Aktiv/S6/6 Edge+/S6 Aktiv/Z Flip4/ Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Faltbildschirm)

(Für das beste Ladeerlebnis verwenden Sie bitte ein QC3.0/24-W-Netzteil oder ein größeres Netzteil)

### Gebrauchsanweisung

- Legen Sie das Mobiltelefon mit magnetischem Sog auf die magnetische Saugposition für das kabellose Schnellladegerät.
- Schließen Sie den kabellosen Lade-Kopfhörer an den Ladesteckplatz des Headsets an, um das kabellose Ladegerät zu erhalten.

### So lösen Sie abnormale Ladevorgänge

- Bitte bestätigen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Mobiltelefon über eine kabellose Ladefunktion verfügt. Überprüfen Sie, ob das Telefon vom kabellosen induktiven Ladebereich des

Ladegeräts abweicht.

Prüfen Sie, ob zum Aufladen von Mobiltelefonen eine nichtmetallische Schutzhülle verwendet wird, und es wird empfohlen, die Dicke der Schutzhülle nicht mehr als 4 mm zu überschreiten.

Wenn Metallgegenstände den Ladebereich berühren, erkennt das Ladegerät dies automatisch und bietet Schutz vor dem Ausschalten.

Wenn die Temperatur des Ladegeräts zu hoch ist, startet es automatisch den Schutz. Bitte ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose und verwenden Sie es, nachdem das Ladegerät die Temperatur wiederhergestellt hat.

### Fragen und Antworten

F: Warum kommt es beim Laden von kabellosen induktiven Produkten zu Erwärmung?

A: Während des Ladevorgangs kommt es zu einem gewissen Verlust der magnetoelektrischen Umwandlung, die in Wärme umgewandelt wird, wodurch das Mobiltelefon und das Ladegerät Wärme erzeugen, was ein normales Phänomen ist.

### Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie es in Innenräumen oder in trockener Umgebung, vermeiden Sie es, es in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und starker statischer Aufladung zu platzieren oder zu verwenden Elektrizität und ein starkes Magnetfeld. Bitte verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit keine nassen Hände zum Ein- und Ausstecken von Elektrogeräten.
- Vermeiden Sie es, es an einem Ort aufzustellen, der für Säuglinge und Kinder leicht zugänglich ist
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es mit Wasser oder Schmutz verunreinigt ist.
- Laien dürfen ohne Genehmigung nicht

öffnen und reparieren.

### Anregungen

- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es von der Ladezeit, um einen langen Ladezyklus zu vermeiden, der zu einer kontinuierlichen Erwärmung des Geräts und des Ladegeräts führen kann.
- Es wird empfohlen, die Ausführung der Hintergrundsoftware beim Aufladen des Telefons zu beenden.
- Wenn Ihr iPhone nicht aufgeladen wird, kann es sich um ein Versionsproblem handeln. Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste System, oder starten Sie Ihr Telefon neu, um das Problem zu beheben.
- Wenn das Gerät Ihre Uhr nicht auflädt, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Uhr auf dem neuesten Stand ist, wenn nicht, aktualisieren Sie bitte auf das neueste System, um das Problem zu lösen.
- Bitte laden Sie auf, nachdem die Temperatur abgekühlt ist. Unsere Ladegeräte verfügen über eine Temperaturregelung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Ladevorgangs sicher ist.




DV230008

## Manual de utilizare încărcător magnetic wireless pliabil 2-în-1

### Prefață

Stimați clienți, vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre. Pentru a înțelege produsul în continuare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Vă dorim o experiență plăcută!



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❷ Foldable storage silicone design |
| ❸ Phone or earphone charging area         | ❹ Anti-slip silicone               |
| ❺ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Zona de încărcare magnetică pentru telefonul mobil
2. Zona de încărcare a telefonului sau a căștilor auriculare
3. Silicon anti-alunecare
4. Design pliabil din siliciu de stocare
5. Silicon anti-alunecare
6. Interfață USB-C

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru

### Specificatii

- Încărcător magnetic fără fir pliabil 2 în 1
- Intrare: 9V 2.66A
- Leșire telefon (magnetică): 15W Max
- Leșire TWS: 5W Max
- Interfață de intrare: USB-C

### Dispozitive compatibile

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (și alte încărcătoare wireless magnetice pentru telefon)
- AirPods Pro generația a 2-a / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods generația a 2-a (dreapta) fără aspirație magnetică
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/ Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (Ecran pliabil)

(Pentru cea mai bună experiență de încărcare, vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare QC3.0/24W sau un adaptor de alimentare mai mare)

### Utilizarea instrucțiunilor

- Așezați telefonul mobil cu aspirație magnetică în poziția de aspirație magnetică pentru încărcătorul rapid wireless.
- Conectați setul cu cască de încărcare fără fir la slotul de încărcare pentru încărcătorul wireless.

### Cum se rezolvă încărcarea anormală

- Vă rugăm să confirmați dacă telefonul mobil are funcție de încărcare wireless înainte de utilizare. Verificați dacă telefonul se abate de la zona de încărcare inductivă wireless a încărcătorului. Verificați dacă pentru încărcarea telefoanelor mobile se utilizează o carcasă de protecție nemetalică, iar grosimea

carcasei de protecție este recomandată să nu depășească 4 mm.

Când obiectele metalice ating zona de încărcare, încărcătorul va identifica automat și va oferi protecție împotriva opririi.

Când temperatura încărcătorului este prea mare, acesta va porni automat protecția. Vă rugăm să deconectați mai întâi sursa de alimentare și să o utilizați după ce încărcătorul recuperează temperatura.

### Întrebări și răspunsuri

Î: De ce există încălzire în încărcarea produselor inductive de încărcare fără fir?

R: În timpul procesului de încărcare, va exista o anumită pierdere de conversie magnetoelectrică, care va fi transformată în căldură, determinând telefonul mobil și încărcătorul să genereze căldură, ceea ce este un fenomen normal.

### Note de siguranță

- Utilizați în interior sau în mediu uscat, evitați plasarea sau utilizarea în mediu cu temperatură ridicată, umiditate, statică puternică

electricitate și câmp magnetic puternic.

Pentru siguranța dvs., vă rugăm să nu folosiți mâna umedă pentru a conecta și deconecta aparatele electrice.

- Evitați să-l puneți într-un loc ușor accesibil sugariilor și copiilor

- Nu utilizați produsul dacă este contaminat cu apă sau murdărie.

- Personalul neprofesionist nu are voie să deschidă și să repare fără autorizație.

### Sugestii

- Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați-l de la timpul de încărcare pentru a evita un ciclu lung de încărcare, care poate duce la încălzirea continuă a dispozitivului și a încărcătorului.

- Este recomandat să opriți rularea software-ului de fundal atunci când încărcați telefonul.

- Dacă iPhone-ul dvs. nu se încarcă, poate fi o problemă de versiune. Faceți upgrade telefonului la cel mai recent sistem sau reporniți telefonul pentru a rezolva problema.

- Dacă dispozitivul nu vă încarcă ceasul, vă rugăm să verificați dacă ceasul este actualizat, dacă nu, vă rugăm să faceți upgrade la cel mai recent sistem pentru a rezolva problema.

- Vă rugăm să încărcați după ce temperatura se răcește. Încărcătoarele noastre au control al temperaturii pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. este în siguranță în timpul încărcării.




DV230008

## 2-u-1 sklopivi magnetni bežični punjač Uputstvo za upotrebu

### Predgovor

Poštovani kupci, hvala vam što ste kupili naše proizvode. Da bi se proizvod dalje razumeo. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe. Želimo Vam prijatno iskustvo!



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❸ Foldable storage silicone design |
| ❷ Phone or earphone charging area         | ❹ Anti-slip silicone               |
| ❺ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Magnetna površina za punjenje za mobilni telefon
2. Područje za punjenje telefona ili slušalice
3. Silikon protiv klizanja
4. Sklopivi silikonski dizajn za skladištenje
5. Silikon protiv klizanja
6. USB-C interfejs

Hvala vam što ste izabrali naš proizvod

### Specifikacije

- KSNUMKS u KSNUMKS sklopivi magnetni bežični punjač
- Ulaz: 9V 2.66A
- Izlaz telefona (magnetni): KSNUMKSV Mak
- TVS izlaz: KSNUMKSV Mak
- Ulazni interfejs: USB-C

### Kompatibilni uređaji

- iPhone 15 Pro Mak / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Mak / 14 Pro / 14 Plus / 14 / 13 Pro Mak / 13 Pro / 13/13 Mini / 12 Pro Mak / 12 Pro / 12/12 mini (i drugi bežični punjači za magnetne telefone)
  - AirPods Pro KSNUMKSnd Generation / AirPods KSNUMKS / AirPods Pro / AirPods KSNUMKSnd Generation (desno) bez magnetnog usisavanja
  - Samsung Galaki Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20 Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 + / S8 / S8 + / S7 / S7 + / S7 Edge / S7 Aktivno / S6 / 6 Edge + / S6 Aktivno / Z Flip4 / Z Flip3 / Z Flip / Z Fold4 / Z Fold3 / Z Fold2 / Napomena 20 Ultra / Napomena 20 / Note10 (5G) / Note10 + (5G) / Note9 / Napomena 8 / Note7 / Napomena 6 / Napomena 5 (Preklopni ekran)
- (Za najbolje iskustvo punjenja, koristite KC3.0 / 24V adapter za napajanje ili veći adapter za napajanje)

### Korišćenje instrukcija

- Postavite mobilni telefon sa magnetnim usisavanjem na položaj magnetnog usisavanja za bežični brzi punjač.
- Povežite slušalice za bežično punjenje u utor za punjenje slušalice za bežični punjač.

### Kako rešiti abnormalno punjenje

- Pre upotrebe potvrdite da li vaš mobilni telefon ima funkciju bežičnog punjenja. Proverite da li telefon odstupa od područja bežičnog induktivnog punjenja punjača. Proverite da li se za punjenje mobilnih telefona koristi nemetalna zaštitna futrola, a debljina zaštitnog kućišta se preporučuje da ne prelazi 4 mm. Kada metalni predmeti dodiruju područje

punjenja, punjač će automatski identifikovati i obezbediti zaštitu od isključivanja.

Kada je temperatura punjača previsoka, automatski će pokrenuti zaštitu. Prvo isključite napajanje i koristite ga nakon što punjač oporavi temperaturu.

### Pitanja i odgovori

P: Zašto postoji grejanje u punjenju induktivnih proizvoda za bežično punjenje?

O: Tokom procesa punjenja doći će do određenog gubitka magnetoelektrične konverzije, koja će se pretvoriti u toplotu, uzrokujući da mobilni telefon i punjač generišu toplotu, što je normalna pojava.

### Napomene o bezbednosti

- Koristite zatvoreni ili pod suvim okruženjem, izbegavajte postavljanje ili korišćenje u okruženju visoke temperature, vlažnosti, jake statičke struja i jako magnetno polje.

Radi vaše sigurnosti, nemojte koristiti mokru ruku za uključivanje i isključivanje električnih uređaja.


- Izbegavajte da ga stavite na mesto koje je lako dostupno dojenčadi i deci
- Nemojte koristiti proizvod ako je kontaminiran vodom ili prljavštinom.
- Neprofesionalnom osoblju nije dozvoljeno otvaranje i popravku bez odobrenja.

### Predloge

- Kada je uređaj potpuno napunjen, isključite ga iz vremena punjenja kako biste izbegli dug ciklus punjenja, što može dovesti do kontinuiranog zagrevanja uređaja i punjača.
- Preporučuje se da zaustavite pokretanje pozadinskog softvera prilikom punjenja telefona.
- Ako se vaš iPhone ne puni, to može biti

problem sa verzijom. Nadogradite svoj telefon na najnoviji sistem ili ponovo pokrenite telefon da biste rešili problem.

- Ako uređaj ne puni vaš sat, proverite da li je vaš sat ažuran, ako ne, nadogradite na najnoviji sistem da biste rešili problem.
- Napunite nakon što se temperatura ohladi. Naši punjači imaju kontrolu temperature kako bi se osiguralo da je vaš uređaj bezbedan tokom punjenja.




DV230008

## Návod na použitie skladacej magnetickej bezdrôtovej nabíjačky 2 v 1

### Predhovor

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty. Aby sme produktu lepšie porozumeli. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Prajeme vám príjemný zážitok!



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❹ Foldable storage silicone design |
| ❷ Phone or earphone charging area         | ❺ Anti-slip silicone               |
| ❸ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Magnetická nabíjacia plocha pre mobilný telefón
2. Oblasť nabíjania telefónu alebo slúchadiel
3. Protišmykový silikón
4. Skladací úložný silikónový dizajn
5. Protišmykový silikón
6. Rozhranie USB-C

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt

### Špecifikácie

- Skladacia magnetická bezdrôtová nabíjačka 2 v 1
- Vstup: 9V 2,66A
- Výstup telefónu (magnetický): 15 W Max
- Výstup TWS: 5W Max
- Vstupné rozhranie: USB-C

### Kompatibilné zariadenia

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14 / 13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (a ďalšie magnetické bezdrôtové nabíjačky telefónov)
- AirPods Pro 2. generácie / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generácie (vpravo) bez magnetického odsávania
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Aktivny/S6/6 Edge+/S6 Aktivny/Z Flip4/ Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (skladacia obrazovka)

(Pre najlepšiu zážitok z nabíjania použite napájací adaptér QC3.0/24W alebo väčší napájací adaptér)

### Používanie pokynov

- Umiestnite mobilný telefón s magnetickým odsávaním do polohy magnetického odsávania pre bezdrôtovú rýchlonabíjačku.
- Pripojte bezdrôtovú nabíjaciu náhlavnú súpravu k nabíjacímu otvoru náhlavnej súpravy pre bezdrôtovú nabíjačku.

### Ako vyriešiť abnormálne nabíjanie

- Pred použitím skontrolujte, či má váš mobilný telefón funkciu bezdrôtového nabíjania. Skontrolujte, či sa telefón neodchyľuje od oblasti bezdrôtového indukčného nabíjania nabíjačky. Skontrolujte, či sa na nabíjanie mobilných telefónov nepoužíva nekovové ochranné puzdro a hrúbka ochranného puzdra sa

odporúča nepresiahnuť 4 mm.

Keď sa kovové predmety dotknú oblasti nabíjania, nabíjačka automaticky identifikuje a poskytne ochranu proti vypnutiu.

Keď je teplota nabíjačky príliš vysoká, automaticky spustí ochranu. Najskôr odpojte napájací zdroj a použite ho, keď nabíjačka obnoví teplotu.

### Otázky a odpovede

Otázka: Prečo sa pri nabíjaní indukčných produktov bezdrôtového nabíjania zahrieva?

Odpoveď: Počas procesu nabíjania dôjde k určitej strate magnetoelektrickej premeny, ktorá sa premení na teplo, čo spôsobí, že mobilný telefón a nabíjačka budú generovať teplo, čo je normálny jav.

### Bezpečnostné poznámky

- Používajte v interiéri alebo v suchom prostredí, neumiestňujte alebo nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou, silnou statickou elektrinou

elektrina a silné magnetické pole.

Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte na zapájanie a odpájanie elektrických spotrebičov mokré ruky.

- Neumiestňujte ho na miesto ľahko prístupné pre dojčatá a deti
- Výrobok nepoužívajte, ak je znečistený vodou alebo nečistotami.
- Neodborný personál nesmie otvárať a opravovať bez povolenia.

### Návrhy

- Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte ho od nabíjania, aby ste predišli dlhému cyklu nabíjania, ktorý môže viesť k nepretržitému zahrievaniu zariadenia a nabíjačky.

- Pri nabíjaní telefónu sa odporúča zastaviť

spúšťanie softvéru na pozadí.

- Ak sa iPhone nenabíja, môže ísť o problém s verziou. Inovujte telefón na najnovší systém alebo reštartujte telefón, aby ste problém vyriešili.
- Ak zariadenie nenabíja hodinky, skontrolujte, či sú hodinky aktuálne, ak nie, inovujte na najnovší systém, aby ste problém vyriešili.
- Po ochladení teploty nabite. Naše nabíjačky majú reguláciu teploty, aby bolo vaše zariadenie počas nabíjania bezpečné.




DV230008

## Uporabniški priročnik za zložljiv magnetni brezžični polnilnik 2 v 1

### Predgovor

Spoštovane stranke, hvala za nakup naših izdelkov. Da bi izdelek bolje razumeli. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Želimo vam prijetno izkušnjo!



- ❶ Magnetic charging area for Mobile phone
- ❷ Phone or earphone charging area
- ❸ Anti-slip silicone
- ❹ Foldable storage silicone design
- ❺ Anti-slip silicone
- ❻ USB-C interface

1. Magnetno polnilno območje za mobilni telefon
2. Območje polnjenja telefona ali slušalk
3. Protizdrsni silikon
4. Zložljiva silikonska zasnova
5. Protizdrsni silikon
6. Vmesnik USB-C

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek

### Specifikacije

- Zložljiv magnetni brezžični polnilnik 2 v 1
- Vhod: 9V 2.66A
- Izhod telefona (magnetni): 15W Max
- Izhod TWS: 5W Max
- Vhodni vmesnik: USB-C

### Združljive naprave

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus /

15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14 / 13 Pro Max / 13 Pro / 13/13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12/12 mini (in drugi magnetni brezžični polnilniki telefonov)

- AirPods Pro 2. generacije / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2. generacije (desno) brez magnetnega sesanja

- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + /

S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/ Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (zložljivi zaslon)

**(Za najboljšo izkušnjo polnjenja uporabite napajalnik QC3.0/24W ali večji napajalnik)**

### Uporaba navodil

- Mobilni telefon z magnetnim sesanjem postavite na magnetni sesalni položaj za brezžični hitri polnilnik.
- Priključite slušalke za brezžično polnjenje v režo za polnjenje slušalk za brezžični polnilnik.

### Kako rešiti nenormalno polnjenje

- Pred uporabo preverite, ali ima vaš mobilni telefon funkcijo brezžičnega polnjenja.

Preverite, ali telefon odstopa od območja brezžičnega induktivnega polnjenja polnilnika.

Preverite, ali se za polnjenje mobilnih telefonov uporablja nekovinska zaščitna torbica, debelina zaščitnega ohišja pa ne sme presegati 4 mm.

Ko se kovinski predmeti dotaknejo polnilnega območja, polnilnik samodejno prepozna in zagotovi zaščito pred izklopom.

Ko je temperatura polnilnika previsoka, bo

samodejno zagnal zaščito. Najprej odklopite napajalnik in ga uporabite, ko polnilnik povrne temperaturo.

### Vprašanja in odgovori

V: Zakaj se pri polnjenju induktivnih izdelkov brezžičnega polnjenja segreva?

O: Med postopkom polnjenja bo prišlo do določene izgube magnetoelektrične pretvorbe, ki se bo pretvorila v toploto, zaradi česar bosta mobilni telefon in polnilnik proizvedla toploto, kar je normalen pojav.

### Varnostne opombe

- Uporabljajte v zaprtih prostorih ali v suhem okolju, izogibajte se postavljanju ali uporabi v okolju z visoko temperaturo, vlago, močnim statičnim elektrikom električna in močno magnetno polje. Zaradi vaše varnosti ne uporabljajte mokrih rok za priključitev in odklop električnih naprav.
- Izogibajte se postavljanju na mesto, ki je lahko dostopno dojenčkom in otrokom
- Ne uporabljajte izdelka, če je kontaminiran z vodo ali umazanijo.
- Nestrokovno osebje ne sme odpreti in popraviti brez dovoljenja.

### Predloge

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odklopite iz časa polnjenja, da se izognete dolgemu ciklu polnjenja, kar lahko povzroči neprekinjeno segrevanje naprave in polnilnika.
- Priporočljivo je, da med polnjenjem telefona prenehate izvajati programsko opremo v ozadju.
- Če se vaš iPhone ne polni, je morda težava z različico. Nadgradite telefon na najnovejši sistem ali znova zaženite telefon, da odpravite težavo.
- Če naprava ne polni ure, preverite, ali je

ura posodobljena, če ne, nadgradite na najnovejši sistem, da odpravite težavo.

- Prosimo, polnite, ko se temperatura ohladi. Naši polnilniki imajo nadzor temperature, ki zagotavlja, da je vaša naprava varna med polnjenjem.




DV230008

## Cargador inalámbrico magnético plegable 2 en 1 Manual del usuario

### Prefacio

Estimados clientes, gracias por comprar nuestros productos. Con el fin de comprender mejor el producto. Lea atentamente este manual antes de usarlo. ¡Te deseamos una grata experiencia!



- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Magnetic charging area for Mobile phone | ❷ Foldable storage silicone design |
| ❸ Phone or earphone charging area         | ❹ Anti-slip silicone               |
| ❺ Anti-slip silicone                      | ❻ USB-C interface                  |

1. Área de carga magnética para teléfono móvil
2. Área de carga de teléfonos o auriculares
3. Silicona antideslizante
4. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
5. Silicona antideslizante
6. Interfaz USB-C

### ¡Gracias por elegir nuestro producto

#### Características técnicas

- Cargador inalámbrico magnético plegable 2 en 1
- Entrada: 9V 2.66A
- Salida de teléfono (magnética): 15 W máx.
- Salida TWS: 5W Max

- Interfaz de entrada: USB-C

#### Dispositivos compatibles

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15/14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (y otros cargadores inalámbricos magnéticos para teléfonos)
- AirPods Pro de 2.ª generación/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods de 2.ª generación (derecha) sin aspiración magnética
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 + / S22/S21 FE/S21 Ultra/S21/S21+/S20 FE/S20/S20+/S20 Ultra/S10E/S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/ Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/ Note10+ (5G)/Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (pantalla plegable)

(Para obtener la mejor experiencia de carga, utilice el adaptador de corriente QC3.0/24W o un adaptador de corriente más grande)

#### Instrucciones de uso

- Coloque el teléfono móvil con succión magnética en la posición de succión magnética para el cargador rápido inalámbrico.
- Conecte los auriculares de carga inalámbrica a la ranura de carga de auriculares para el cargador inalámbrico.

#### Cómo solucionar la carga anormal

- Confirme si su teléfono móvil tiene función de carga inalámbrica antes de usarlo. Compruebe si el teléfono se desvía del área de carga inductiva inalámbrica del cargador. Compruebe si se utiliza una funda

protectora no metálica para cargar teléfonos móviles, y se recomienda que el grosor de la funda protectora no supere los 4 mm.

Cuando los objetos metálicos tocan el área de carga, el cargador identificará automáticamente y proporcionará protección contra el apagado.

Cuando la temperatura del cargador es demasiado alta, se iniciará automáticamente la protección. Desconecte primero la fuente de alimentación y utilícela después de que el cargador recupere la temperatura.

### Preguntas y respuestas

P: ¿Por qué hay calentamiento en la carga de productos inductivos de carga inalámbrica?

R: Durante el proceso de carga, habrá una cierta pérdida de conversión magnetoeléctrica, que se convertirá en calor, lo que hará que el teléfono móvil y el cargador generen calor, lo cual es un fenómeno normal.

### Notas de seguridad

- Úselo en interiores o en ambientes secos, evite colocarlo o usarlo en ambientes de alta temperatura, humedad, estática fuerte electricidad y fuerte campo magnético. Por su seguridad, no use las manos mojadas para enchufar y desenchufar aparatos eléctricos.
- Evite colocarlo en un lugar de fácil acceso para bebés y niños
- No utilice el producto si está contaminado con agua o suciedad.
- No se permite que personal no profesional abra y repare sin autorización.

### Sugerencias

- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconéctelo del

tiempo de carga para evitar un ciclo prolongado de carga, que puede provocar un calentamiento continuo del dispositivo y el cargador.

- Se recomienda dejar de ejecutar el software en segundo plano al cargar el teléfono.
- Si su iPhone no se está cargando, puede ser un problema de versión. Actualice su teléfono al sistema más reciente o reinicie su teléfono para resolver el problema.
- Si el dispositivo no carga su reloj, verifique si su reloj está actualizado, si no, actualice al sistema más reciente para resolver el problema.
- Cargue después de que la temperatura se enfríe. Nuestros cargadores tienen control de temperatura para garantizar que su dispositivo esté seguro mientras se carga.

