

DVICED

DV240001 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

<u>English</u> →	p. 2
<u>Hungarian</u> →	p. 6
<u>Arabic</u> →	p. 10
<u>Bulgarian</u> →	p. 14
<u>Croatian</u> →	p. 18
<u>Czech</u> →	p. 22
<u>French</u> →	p. 26
<u>German</u> →	p. 30
<u>Romanian</u> →	p. 34
<u>Serbian</u> →	p. 38
<u>Slovak</u> →	p. 42
<u>Slovenian</u> →	p. 46
<u>Spanish</u> →	p. 50



World Travel Adapter
With 65W PD (4Type-C&1 USB)

PRODUCT OVERVIEW



1. Multi-socket
 - a. LED solid: normal operation
 - b. LED does not light: Possible overload, unplug one device and check status indicator again.
2. US/AU/UK/EU Plugs
3. LED Indicator
4. USB-A1/A2 Ports
5. USB-C1/C2/C3 Ports
6. USB-C4 Ports

SPECIFICATIONS


- Model: DV240001
- AC Input: 100V-250V,50/60Hz
- Single port output mode
 - USB-C1/C2/C3:5.0V---3.0A 15.0W
 - USB-A1:5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4:5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A

45.0W, 20.0V---3.25A 65.0W


- Combined output mode
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W,USB-A1:5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W,9.0V---3.0A 27.0W,12.0V---3.0A 36.0W,15.0V---3.0A 45.0W,20.0V---2.25A 45.0W
- Total DC Output: 65.0W
- Operating Temperature: 0 °C-40 °C
- Dimensions: 78mmx55mmx53.5mm

APPLICABLE OUTLETS


1. Adapter can accept Type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N plugs.



Please notice that type D,H,K,M and O plugs are not accepted.



2. Adapter can plug into Type A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N and O outlets.



2-POLE UNEARTHED DEVICES

The product is suitable for use with most electronic devices up to 2500W at 250V and 1000W at 100V. It can be used with a multitude of appliances such as: Laptops, Small travel hair dryers, Travel irons, Electric fan, Table lamp, Electric razors, etc.

Please check the safety data sheet or data plate on the device to find this information before plugging it in.

USB DEVICES

Camera, Smartphone, Tablet, Portable Game Console, Bluetooth speaker, Power bank, etc.


HOW TO USE THE ADAPTER

Features:

Built-in multi-nation plugs can be selected to fit all outlets in different countries. Safety function switch ensure only one plug energized.


Attentions:

1. Please make sure that the button is reset when the button is pushed out and retracted to the bottom, and if the button is not reset, it means that the plug has not been pushed in place and will affect the normal use.
2. Only one plug-type can be used at one time by sliding the knob selection, other plug-pins are locked automatically.




Use USA Plug

Use USA Plug




Use AUS Plug

Use AUS Plug



Use UK Plug

Use UK Plug




Use EU Plug

Use EU Plug

Slightly press the corresponding button and slide to the down for plug completely as shown. Make sure the contact blades are turned to the parallel position.

Recover the plug: press and hold the corresponding button to release and continue to pull up, until the plug completely pulls to the top and then release the button, then the button will reset and lock the plug.

REPLACEMENT OF THE FUSE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
Standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

Notes:

1. You should remove all the device before you change the new fuse.
2. Please confirm whether there is water flowed out from the access equipment in the power rating.
3. Please confirm whether the product is wet and there is water flowed out.

CAUTION

- Always disconnect Adapter from the outlet when not in use.
- Before use, please read this instruction carefully! This product does not convert voltage(AC-AC), in order to avoid possible damage to your device or other safety hazards, please make sure the power outlet you intend to use has the proper voltage to run your device before using this adapter.
- Indoor use only.
- Misuse can lead to electrical shock.
- The length of the USB cable should be less than 3M.
- The travel adaptor is for temporary use only and it shall not be used permanently.

- Do not insert an adaptor into another adaptor.
- No grounding. This product is for use with unearthed or double insulated appliances only.

COMPATIBLE COUNTRIES

EU PLUG:

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azores, Balearic Islands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Island, Cape Verde, Central African Republic, Channel Islands, Chile, Comoros, Congo, Croatia, Cote d' Ivoire, Cyprus, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Faeroe Islands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Zambia.

AUS PLUG:

American Samoa, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, New Zealand, Panama, Papua New Guinea, St. Vincent, Tajikistan, Tonga, Uruguay.

USA PLUG:

American Samoa, Anguilla, Antilles, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala,

Guyana, Haiti, Honduras, Japan, Jamaica, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherlands, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, St. Vincent, Saudi Arabia, Tahiti, Taiwan, Yemen

UK PLUG:

Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Channel Islands, Cyprus, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Lucia, St. Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe



Waste Electrical Products Disposal

- Do not dispose of with household waste
- Please recycle where facilities exist
- Check with your Local Authority for recycling advice





World Travel Adapter 65 W-os PD-vel (4Type-C&1 USB)

TERMÉK ÁTTEKINTÉS



1. Több aljzat
2. US/AU/UK/EU csatlakozók
3. LED kijelző
 - a. LED szilárd: normál működés
 - b. A LED nem világít: Lehetséges túlterhelés, húzza ki az egyik eszközt, és ellenőrizze újra az állapotjelzőt.
4. USB-A1/A2 portok
5. USB-C1/C2/C3 portok
6. USB-C4 portok

ELŐÍRÁSOK


- Modell: DV240001
- AC bemenet: 100V-250V, 50 / 60Hz
- Egyportos kimeneti mód
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0A 15,0 W
 - USB-A1: 5,0 V = --2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0A 15,0 W, 9,0 V---3,0A 27,0 W, 12,0 V---3,0 A

36,0 W, 15,0 V---3,0A 45,0 W,
20,0 V---3,25A 65,0 W

- Kombinált kimeneti mód
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0A 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0A 15,0 W, 9,0 V---3,0A 27,0 W, 12,0 V---3,0A, 36,0 W, 15,0 V = -3,0A 45,0 W, 20,0 V = --2,25 A 45,0 W
- Teljes DC kimenet: 65,0 W
- Működési hőmérséklet: 0 °C-40 °C
- Méretek: 78mmx55mmx53.5mm

ALKALMAZHATÓ ÜZLETEK


1. Az adapter A, B, C, E, F, G, I, J, L, N típusú csatlakozókat tud fogadni.



Felhívjuk figyelmét, hogy D, H, K, M és O típusú dugókat nem fogadunk el.



2. Az adapter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N és O típusú aljzatokhoz csatlakoztatható.



2 PÓLUSÚ FÖLDELT ESZKÖZÖK

A termék alkalmas a legtöbb elektronikus eszközzel való használatra, legfeljebb 2500 W-ig 250 V-on és 1000 W-ig 100 V-on. Számos készülékkel használható, például: laptopok, kis utazási hűtőszekrények, utazóvasalók, elektromos ventilátor, asztali lámpa, elektromos borotvák stb.

Kérjük, ellenőrizze a készülék biztonsági adatlapját vagy adattábláját, hogy megtalálja ezeket az információkat, mielőtt csatlakoztatná.

USB-ESZKÖZÖK

Kamera, okostelefon, táblagép, hordozható játékkonzol, Bluetooth hangszóró, Power bank stb.

AZ ADAPTER HASZNÁLATA


Funkciók:

A beépített többnemzetiségű csatlakozók kiválaszthatók, hogy illeszkedjenek a különböző országok összes aljzatához. A biztonsági funkciókapcsoló biztosítja, hogy csak egy dugó legyen feszültség alatt.

Figyelmét:


1. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a gomb alaphelyzetbe áll, amikor a gombot kinyomja és visszahúzza az aljára, és ha a gombot nem állítja vissza, ez azt jelenti, hogy a mopszot nem nyomták a helyére, és ez befolyásolja a normál használatot.

2. Egyszerre csak egy dugótípus használható a gombválasztó csúsztatásával, a többi dugaszolócsap automatikusan reteszelődik.




Use USA Plug

USA csatlakozó
használata




Use AUS Plug

AUS csatlakozó
használata



Use UK Plug

UK csatlakozó
használata




Use EU Plug

EU csatlakozó
használata

Enyhén nyomja meg a megfelelő gombot, és csúsztassa lefelé a dugóhoz teljesen az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy az érintkező pengék párhuzamos helyzetbe vannak fordítva.

Helyezze vissza a dugót: nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot a kioldáshoz és a felfelé húzáshoz, amíg a dugó teljesen fel nem húzódik, majd engedje el a gombot, majd a gomb visszaállítja és lezárja a dugót.

A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Vegye ki ❶
2. Vegye ki a ❷-t, és tegye a ❷-t az eredeti ❶ helyzetbe, az adapter újra működhet.
3. Új biztosítékot is cserélhet.
Szabvány: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Megjegyzések:

1. Az új biztosíték cseréje előtt távolítsa el az összes eszközt.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a névleges teljesítményű hozzáférési berendezésből folyik-e ki víz.
3. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék nedves-e, és van-e víz kifolyva.

FIGYELMEZTET

- Mindig húzza ki az adaptert a konnektorból, ha nem használja.
- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az utasítást! Ez a termék nem alakítja át a feszültséget (AC-AC), a készülék esetleges károsodásának vagy más biztonsági veszélyeknek az elkerülése érdekében az adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a használni kívánt konnektor megfelelő feszültséggel rendelkezik-e a készülék működtetéséhez.
- Csak beltéri használatra.
- A helytelen használat áramütéshez vezethet.
- Az USB-kábel hosszának 3M-nél kisebbnek kell lennie.

- Az úti adapter csak ideiglenes használatra szolgál, állandó használata tilos.
- Ne helyezzen adaptert másik adapterbe.
- Nincs földelés. Ez a termék csak földeletlen vagy kettős szigetelésű készülékekkel használható.

KOMPATIBILIS ORSZÁGOK

EU CSATLAKOZÓ:

Albánia, Algéria, Angola, Argentína, Ausztria, Azori-szigetek, Baleár-szigetek, Banglades, Belgium, Bolívia, Bosznia, Brazília, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanári-szigetek, Zöld-foki-szigetek, Közép-afrikai Köztársaság, Csatorna-szigetek, Chile, Comore-szigetek, Kongó, Horvátország, Elefántcsontpart, Ciprus, Dánia, Dzsibuti, Egyiptom, Salvador, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Feröer-szigetek, Finnország, Franciaország, Gabon, Németország, Gibraltár, Görögország, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Izrael, Olaszország, Kazahsztán, Korea, Kuvait, Laosz, Libanon, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Madagaszkár, Madeira, Mali, Martinique, Mauritánia, Mauritius, Monaco, Marokkó, Mozambik, Mianmar, Nepál, Hollandia, Niger, Norvégia, Omán, Pakisztán, Paraguay, Peru, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Ruanda, Szenegál, Szomália, Spanyolország, Szudán, Suriname, Svédország, Svájc, Szíria, Thaiföld, Togo, Tunézia, Törökország, Uruguay, Vietnam, Zambia.

AUS CSATLAKOZÓ:

Amerikai Szamoa, Argentína, Ausztrália, Kína, El Salvador, Fidzsi-szigetek, Guatemala, Kiribati, Nauru, Új-Zéland, Panama, Pápua Új-Guinea, Saint Vincent, Tádzsikisztán, Tonga, Uruguay.

USA CSATLAKOZÓ:

Amerikai Szamoa, Anguilla, Antillák, Aruba, Bahama-szigetek, Banglades, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brazília, Kambodzsa, Kanada, Kajmán-szigetek, Kína, Kolumbia, Costa Rica, Kuba, Ecuador, Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japán, Jamaica, Laosz, Libanon, Libéria, Maldív-szigetek, Mexikó, Mikronézia, Montserrat, Hollandia, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Fülöp-szigetek, Puerto Rico, Saint Vincent, Szaúd-Arábia, Tahiti, Tajvan, Jemen

UK CSATLAKOZÓ:

Bahrein, Banglades, Belize, Botswana, Brunei, Kamerun, Csatorna-szigetek, Ciprus, Dominika, Salvador, Gambia, Ghána, Gibráltár, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irak, Írország, Man-sziget, Jordánia, Kuvait, Libanon, Makaó, Malawi, Malajzia, Maldív-szigetek, Málta, Mauritius, Mianmar, Nigéria, Omán, Katar, St. Lucia, Saint Vincent, Szaúd-Arábia, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szingapúr, Tanzánia, Uganda, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Vietnam, Jemen, Zambia, Zimbabwe

**Elektromos termékek hulladékainak ártalmatlanítása**

- Ne dobja a háztartási hulladékkal együtt
- Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak létesítmények
- Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatósághoz





محول السفر العالمي
مع 65 واط (4Type-C&1 USB) PD

نظرة عامة على المنتج



1. متعدد المقابس
2. الولايات المتحدة / الاتحاد الافريقي / المملكة المتحدة / الاتحاد الأوروبي المقابس
3. مؤشر إل إي دي
أ. الصمام الصلبة: التشغيل العادي
ب. لا يضيء مؤشر LED: الحمل الزائد المحتمل ، افصل جهازا واحدا وتحقق من مؤشر الحالة مرة أخرى.
4. منافذ USB-A1/A2
5. منافذ USB-C1 / C2 / C3
6. منافذ يو إس بي-سي ٤

المواصفات

- الموديل: DV240001
- مدخل التيار المتردد: 100 فولت - 250 فولت ، 60/50 هرتز
- وضع إخراج منفذ واحد
 - 3.0 --- فولت USB-C1 / C2 / C3: 5.0 أمبير
 - 15.0 واط
 - 2.4 - 5.0V = USB-A1: 5.0 أمبير 12.0 واط
 - 3.0 --- فولت USB-C4: 5.0 أمبير 15.0 واط


- واط ، 9.0 فولت --- 3.0 أمبير 27.0 واط ، 12.0 فولت --- 3.0 أمبير 36.0 واط ، 15.0 فولت --- 3.0 أمبير 45.0 واط ، 20.0 فولت --- 3.25 أمبير 65.0 واط

• وضع الإخراج المشترك

- 3.0 --- فولت USB-C1 / C2 / C3: 5.0 أمبير 15.0 واط ، 2.4 أمبير 12.0 واط ---
- 3.0 --- فولت USB-C4: 5.0 أمبير 15.0 واط ، 9.0 فولت --- 3.0 أمبير 27.0 واط ، 12.0 فولت --- 3.0 أمبير 36.0 واط ، 15.0 فولت --- 3.0 أمبير 45.0 واط ، 20.0 فولت --- 2.25 أمبير 45.0 واط
- إجمالي خرج التيار المستمر: 65.0 واط
- درجة حرارة التشغيل: 0 °C - 40 °C
- الأبعاد: 78 مم × 55 مم × 53.5 مم

منافذ البيع القابلة للتطبيق


1. يمكن أن يقبل المحول المقابس من النوع A ، B ، C ، E ، F ، G ، I ، J ، L ، N



- يرجى ملاحظة أنه لا يتم قبول المقابس من النوع D و H و K و M و O.



2. يمكن توصيل المحول بمنافذ النوع A و B و C و D و E و F و G و H و I و J و K و L و M و N و O.



2-قطب الأجهزة المكتشفة

المنتج مناسب للاستخدام مع معظم الأجهزة الإلكترونية حتى 2500 واط عند 250 فولت و 1000 واط عند 100 فولت. يمكن استخدامه مع العديد من الأجهزة مثل: أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، مجففات الشعر الصغيرة للسفر ، السفر ، المروحة الكهربائية ، مصباح الطاولة ، شفرات الحلاقة الكهربائية ، إلخ. يرجى التحقق من ورقة بيانات السلامة أو لوحة البيانات الموجودة على الجهاز للعثور على هذه المعلومات قبل توصيله.

أجهزة يو إس بي

كاميرا ، هاتف ذكي ، جهاز لوحي ، وحدة تحكم ألعاب محمولة ، مكبر صوت بلوتوث ، بنك طاقة ، إلخ.


كيفية استخدام المحول

ملاحظ:

يمكن اختيار المقابس المدمجة متعددة الجنسيات لتناسب جميع المنافذ في مختلف البلدان. يتضمن مفتاح وظيفة الأمان تنشيط قابس واحد فقط.


اهتمامه:

1. يرجى التأكد من إعادة ضبط الزر عند الضغط على الزر للخارج وسحبه إلى الأسفل ، وإذا لم يتم إعادة ضبط الزر ، فهذا يعني أنه لم يتم دفع الصلصال في مكانه وسيؤثر على الاستخدام العادي.
2. يمكن استخدام نوع قابس واحد فقط في وقت واحد عن طريق تحريك اختيار المقبض ، ويتم قفل دبابيس المكونات الأخرى تلقائياً.




Use USA Plug

استخدم قابس الولايات المتحدة الأمريكية




Use AUS Plug

استخدم قابس AUS



Use UK Plug


استخدم قابس المملكة المتحدة



Use EU Plug

استخدم قابس الاتحاد الأوروبي

اضغط قليلاً على الزر المقابل ومرر لأسفل للقابس تماماً كما هو موضح. تأكد من تشغيل شفرات التلامس إلى الوضع المتوازي. استعادة القابس: اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لتحرير والاستمرار في السحب ، حتى يتم سحب القابس تماماً إلى الأعلى ثم حرر الزر ، ثم سيتم إعادة ضبط الزر وقفل القابس.



1. Take out ①
2. Take out ②, and put ② into the original position of ①, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A,
6.3*25.4mm

1. إخراج ①
 2. أخرج ②، وضع ② في الموضع الأصلي ل ①، يمكن أن يعمل المحول مرة أخرى.
 3. يمكنك أيضا تغيير الصمامات الجديدة.
- قياسي: 250 فولت تيار متردد 10 أمبير، 6.3 * 25.4 ملم

تلاحظ:

1. يجب عليك إزالة كل الجهاز قبل تغيير المصهر الجديد.
2. يرجى تأكيد ما إذا كان هناك مياه متدفقة من معدات الوصول في تصنيف الطاقة.
3. يرجى تأكيد ما إذا كان المنتج مبللا وهناك مياه متدفقة.

أنذر

- افصل المحول دائما عن مأخذ التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- قبل الاستخدام، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية! لا يقوم هذا المنتج بتحويل الجهد (AC-) (AC)، لتجنب التلف المحتمل لجهازك أو مخاطر السلامة الأخرى، يرجى التأكد من أن مأخذ الطاقة الذي تنوي استخدامه يحتوي على الجهد المناسب لتشغيل جهازك قبل استخدام هذا المحول.
- للاستخدام الداخلي فقط.
- سوء الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.
- يجب أن يكون طول كبل USB أقل من 3 أمتار.
- محول السفر للاستخدام المؤقت فقط ولا يجوز استخدامه بشكل دائم.
- لا تقم بإدخال محول في محول آخر.
- لا أساس. هذا المنتج مخصص للاستخدام مع الأجهزة المكتشفة أو المعزولة المزدوجة فقط.

قابس الاتحاد الأوروبي:

ألبانيا، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، النمسا، جزر الأزور، جزر البليار، بنغلاديش، بلجيكا، بوليفيا، البوسنة، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بروندي، الكاميرون، جزر الكناري، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القنال، تشيلي، جزر القمر، الكونغو، كرواتيا، كوت ديفوار، قبرص، الدنمارك، جيبوتي، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، جزر فارو، فنلندا، فرنسا، الغابون، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، جرينلاند، جوادلوب، غينيا، غينيا بيساو، المجر، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إسرائيل، إيطاليا، كازاخستان، كوريا، الكويت، لاوس، لبنان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مدغشقر، ماديرا، مالي، مارتينيك، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، المغرب، موزمبيق، ميانمار، نيبال، هولندا، النيجر، النرويج، عمان، باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، رواندا، السنغال، الصومال، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سوريا، تايلاند، توغو، تونس، تركيا، أوروغواي، فيتنام، زامبيا.

قابس AUS:

الأرجنتين، أستراليا، أوروغواي، بابوا غينيا الجديدة، بنما، تونغوا، ساموا الأمريكية، سانت فنسنت، السلفادور، الصين، طاجيكستان، غواتيمالا، فيجي، كيريباس، ناورو، نيوزيلندا.

قابس الولايات المتحدة الأمريكية:

ساموا الأمريكية، أنغولا، جزر الأنتيل، أروبا، جزر البهاما، بنغلاديش، بربادوس، برمودا، بوليفيا، البرازيل، كمبوديا، كندا، جزر كايمان، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، إكوادور، السلفادور، غوام، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، اليابان، جامايكا، لاوس، لبنان، ليبيريا، جزر المالديف، المكسيك، ميكرونيزيا، مونتسيرات، هولندا، نيكاراغوا، النيجر، أوكتيناوا، بنما، بيرو، الفلبين، بورتوريكو، سانت فنسنت، المملكة العربية السعودية، تاهيتي، تايوان، اليمن.

قابس المملكة المتحدة:

البحرين، بنغلاديش، بليز، بوتسوانا، بروناي، الكاميرون، جزر القنال، قبرص، دومينيكا، السلفادور، غامبيا، غانا، جبل طارق، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هونغ كونغ، العراق، أيرلندا، جزيرة مان، الأردن، الكويت، لبنان، ملاكو، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالطا، موريشيوس، ميانمار، نيجيريا، عمان، قطر، سانت لوسيا، سانت فنسنت، المملكة العربية السعودية،

سيشيل ، سيراليون ، سنغافورة ، تنزانيا ، أوغندا ، الإمارات
العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، فيتنام ، اليمن ،
زامبيا ، زيمبابوي



التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية

- لا تتخلص منها مع النفايات المنزلية
- يرجى إعادة التدوير حيثما توجد المرافق
- تحقق مع السلطة المحلية للحصول على نصائح إعادة التدوير





Адаптер за световно пътуване
С 65W PD (4Type-C и 1 USB)

ПРОДУКТЪТ СВЪРШИВ



- A. Мулти-гнездо
- B. Щепсели за САЩ/Австралия/Великобритания/ЕС
- B. LED индикатор
 - A. LED плътен: нормална работа
 - B. Светодиодът не свети: Възможно претоварване, изключете едно устройство и проверете отново индикатора за състоянието.
- Г. USB-A1/A2 портове
- Д. USB-C1/C2/C3 портове
- Е. USB-C4 портове

СПЕЦИФИКАЦИИ


- Модел: DV240001
- AC вход: 100V-250V, 50/60Hz
- Еднопортов изходен режим
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A

15.0W

- USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
- USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A 45.0W, 20.0V---3.25A 65.0W
- Комбиниран изходен режим
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W, USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A, 36.0W, 15.0V---3.0A 45.0W, 20.0V---2.25A 45.0W
- Обща DC мощност: 65.0W
- Работна температура: 0 °C-40 °C
- Размери: 78 мм x 55 мм x 53,5 мм

ПРИЛОЖИМИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ


- A. Адаптерът може да приема щепсели тип A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Моля, обърнете внимание, че щепселите тип D, H, K, M и O не се приемат.



- B. Адаптерът може да се включи в контакти тип A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N и O.



2-ПОЛЮСНИ НЕЗАЗЕМЕНИ УСТРОЙСТВА

Продуктът е подходящ за използване с повечето електронни устройства до 2500W при 250V и 1000W при 100V. Може да се използва с множество уреди като: лаптопи, малки сешоари за пътуване, ютии за пътуване, електрически вентилатор, настолна лампа, електрически самобръсначки и др.

Моля, проверете информационния лист за безопасност или табелката с данни на устройството, за да намерите тази информация, преди да го включите.

USB УСТРОЙСТВА

Камера, смартфон, таблет, преносима игрова конзола, Bluetooth високоговорител, външна батерия и др.


КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АДАПТЕРА

Функции:

Вградените многонационални щепсели могат да бъдат избрани, за да паснат на всички контакти в различни страни. Превключвателят на функцията за безопасност осигурява хранване само на един щепсел.


Вниманието:

1. Моля, уверете се, че бутонът е нулиран, когато бутонът е натиснат и прибран надолу, а ако бутонът не е нулиран, това означава, че мопсът не е натиснат на място и ще повлияе на нормалната употреба.
2. Само един тип щепсел може да се използва едновременно чрез плъзгане на избора на копче, други щепсели се заключват автоматично.




Use USA Plug

Използвайте щепсела на САЩ




Use AUS Plug

Използвайте AUS щепсел



Use UK Plug

Използвайте UK Plug




Use EU Plug

Използвайте EU Plug

Натиснете леко съответния бутон и плъзнете надолу за щепсела докрай, както е показано. Уверете се, че контактните остриета са обърнати в успоредно положение.

Възстановете щепсела: натиснете и задръжте съответния бутон, за да освободите и продължете да дърпате нагоре, докато щепселът се издърпа напълно отгоре и след това освободете бутона, след което бутонът ще се нулира и заключи щепсела.

СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



1. Take out ①
2. Take out ②, and put ② into the original position of ①, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A,
6.3*25.4mm

- A. Изваждане ①
- Б. Извадете ② и поставете ② в първоначалното положение на ①, адаптерът може да работи отново.
- В. Можете също така да смените нов предпазител.
Стандартно: 250Vac 10A, 6.3 * 25.4 мм

Бележки:

1. Трябва да премахнете цялото устройство, преди да смените новия предпазител.
2. Моля, потвърдете дали има изтичане на вода от оборудването за достъп в номиналната мощност.
3. Моля, потвърдете дали продуктът е мокър и има изтичане на вода.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Винаги изключвайте адаптера от контакта, когато не се използва.
- Преди употреба, моля, прочетете внимателно тази инструкция! Този продукт не преобразува voltage (AC-AC), за да избегнете възможни повреди на вашето устройство или други опасности за безопасността, моля, уверете се, че контактът, който възнамерявате да използвате, има подходящия обемtage за работа на вашето устройство, преди да използвате този

адаптер.

- Само за вътрешна употреба.
- Неправилната употреба може да доведе до токов удар.
- Дължината на USB кабела трябва да бъде по-малка от 3М.
- Адаптерът за пътуване е само за временно ползване и не трябва да се използва постоянно.
- Не поставяйте адаптер в друг адаптер.
- Без заземяване. Този продукт е предназначен за използване само с незаземени или двойно изолирани уреди.

СЪВМЕСТИМИ ДЪРЖАВИ

ЩЕПСЕЛ ЗА ЕС:

Албания, Алжир, Ангола, Аржентина, Австрия, Азорски острови, Балеарски острови, Бангладеш, Белгия, Боливия, Босна, Бразилия, България, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Канарски острови, Кабо Верде, Централноафриканска република, Нормандски острови, Чили, Коморски острови, Конго, Хърватия, Кот д'Ивоар, Кипър, Дания, Джибути, Египет, Ел Салвадор, Екваториална Гвинея, Еритрея, Фарьорски острови, Финландия, Франция, Габон, Германия, Гибралтар, Гърция, Гренландия, Гвиделупа, Гвинея-Бисау, Унгария, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израел, Италия, Казахстан, Корея, Кувейт, Лаос, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Мадагаскар, Мадейра, Мали, Мартиника, Мавриций, Монако, Мароко, Мозамбик, Мианмар, Непал, Нидерландия, Нигер, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Филипините, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Руанда, Сенегал, Сомалия, Испания, Судан, Суринам, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайланд, Того, Тунис, Турция, Уругвай, Замбия, Швеция.

AUS ЩЕПСЕЛ:

Американска Самоа, Аржентина, Австралия, Китай, Ел Салвадор, Фиджи, Гватемала, Кирибати, Науру, Нова Зеландия, Панама, Папуа Нова Гвинея, Сейнт Винсент, Таджикистан, Тонга, Уругвай.

ЩЕПСЕЛ ЗА САЩ:

Американска Самоа, Ангила, Антили, Аруба, Бахами, Бангладеш, Барбадос, Бермудските острови, Боливия, Бразилия, Камбоджа, Канада, Кайманови острови, Китай, Колумбия, Коста Рика, Куба, Еквадор, Ел Салвадор, Гуам, Гватемала, Гвайана, Хаити, Хондурас, Япония, Ямайка, Лаос, Ливан, Либерия, Малдиви, Мексико, Микронезия, Монсерат, Нидерландия, Никарагуа, Нигер, Окинава, Панама, Перу, Филипините, Пуерто Рико, Сейнт Винсент, Саудитска Арабия, Таити, Тайван, Йемен

ЩЕПСЕЛ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО:

Бахрейн, Бангладеш, Белиз, Ботсвана, Бруней, Камерун, Нормандски острови, Кипър, Доминика, Ел Салвадор, Гамбия, Гана, Гибралтар, Гренада, Гватемала, Гвиана, Хонконг, Ирак, Ирландия, остров Ман, Йордания, Кувейт, Ливан, Макао, Малави, Малайзия, Малдиви, Малта, Мавриций, Мианмар, Нигерия, Оман, Катар, Сейнджър, Сейшелски острови, Сиера Леоне, Сингапур, Танзания, Уганда, Обединени арабски емирства, Обединеното кралство, Виетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве

**Изхвърляне на отпадъци от електрически продукти**

- Не изхвърляйте с битовите отпадъци
- Моля, рециклирайте там, където има съоръжения
- Консултирайте се с местните власти за съвети за рециклиране





Svjetski putni adapter
Sa 65 W PD (4Type-C i 1 USB)

PROIZVOD GOTOVVIEW



1. Višestruka utičnica
2. US/AU/UK/EU utikači
3. LED indikator
 - a. LED svijetli: normalan rad
 - b. LED ne svijetli: Moguće preopterećenje, isključite jedan uređaj i ponovno provjerite indikator statusa.
4. USB-A1/A2 priključci
5. USB-C1/C2/C3 priključci
6. USB-C4 priključci

SPECIFIKACIJE


- Model: DV240001
- AC ulaz: 100V-250V, 50/60Hz
- Način izlaza s jednim priključkom
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W
 - USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A

45.0W, 20.0V---3.25A 65.0W

- Kombinirani izlazni način rada
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W, USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A 45.0W, 20.0V---2.25A 45.0W
- Ukupna istosmjerna izlazna snaga: 65.0W
- Radna temperatura: 0 °C -40 °C
- Dimenzije: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

PRIMJENJIVA PRODAJNA MJESTA


1. Adapter može prihvatiti utikače tipa A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Imajte na umu da utikači tipa D, H, K, M i O nisu prihvaćeni.




2. Adapter se može priključiti u utičnice tipa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O.



2-POLNI NEUZEMLJENI UREĐAJI


Proizvod je prikladan za korištenje s većinom elektroničkih uređaja do 2500W na 250V i 1000W na 100V. Može se koristiti s mnoštvom uređaja kao što su: prijenosna računala, mala putna sušila za kosu, putna glačala, električni ventilator, stolna svjetiljka, električni brijачi itd.

Provjerite sigurnosno-tehnički list ili pločicu s podacima na uređaju kako biste pronašli ove informacije prije nego što ga uključite.




Use USA Plug

Koristite USA utikač




Use AUS Plug

Koristite AUS utikač



Use UK Plug

Koristite UK utikač



Use EU Plug

Koristite EU utikač

USB UREĐAJI

Kamera, pametni telefon, tablet, prijenosna igraća konzola, Bluetooth zvučnik, Power bank itd.

KAKO KORISTITI ADAPTER

Značajkama:

Ugrađeni višenacionalni utikači mogu se odabrati tako da odgovaraju svim utičnicama u različitim zemljama. Prekidač sigurnosne funkcije osigurava da je samo jedan utikač pod naponom.


Pažnje:

1. Provjerite je li gumb resetiran kada je gumb pritisnut i uvučen na dno, a ako se gumb ne resetira, to znači da mops nije pritisnut na mjesto i da će utjecati na normalnu upotrebu.
2. Klizanjem gumba za odabir gumba može se koristiti samo jedan tip utikača, ostali utikači se automatski zaključavaju.

Lagano pritisnite odgovarajuću tipku i povucite prema dolje za utikač u potpunosti kao što je prikazano. Provjerite jesu li kontaktne oštrice okrenute u paralelni položaj.

Oporavite utikač: pritisnite i držite odgovarajuću tipku za otpuštanje i nastavite povlačiti prema gore, dok se utikač potpuno ne povuče do vrha, a zatim otpustite gumb, tada će se gumb resetirati i zaključati utikač.

ZAMJENA OSIGURAČA



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Izvadite ❶
2. Izvadite ❷ i stavite ❷ u prvobitni položaj ❶, adapter bi mogao ponovno raditi.
3. Također možete promijeniti novi osigurač.
Standardno: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Bilješke:

1. Trebali biste ukloniti sav uređaj prije nego što promijenite novi osigurač.
2. Provjerite istječe li voda iz pristupne opreme u nazivnoj snazi.
3. Provjerite je li proizvod mokar i je li voda istjecala.

OPREZ

- Uvijek isključite adapter iz utičnice kada se ne koristi.
- Prije upotrebe pažljivo pročitajte ove upute! Ovaj proizvod ne pretvara voltage(AC-AC), kako biste izbjegli moguće oštećenje vašeg uređaja ili druge sigurnosne opasnosti, provjerite ima li utičnica koju namjeravate koristiti odgovarajući voltage za pokretanje vašeg uređaja prije upotrebe ovog adaptera.
- Samo za unutarnju upotrebu.
- Zloupotreba može dovesti do strujnog udara.
- Duljina USB kabela trebala bi biti manja od 3M.

- Putni adapter namijenjen je samo privremenoj upotrebi i ne smije se trajno koristiti.
- Nemojte umetati adapter u drugi adapter.
- Bez uzemljenja. Ovaj proizvod je namijenjen samo za upotrebu s neuzemljenim ili dvostruko izoliranim uređajima.

KOMPATIBILNE ZEMLJE

EU UTIKAČ:

Albanija, Alžir, Angola, Argentina, Austrija, Azori, Balearski otoci, Bangladeš, Belgija, Bolivija, Bosna, Brazil, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanarski otoci, Zelenortski otoci, Srednjoafrička Republika, Kanalski otoci, Čile, Komori, Kongo, Hrvatska, Obala Bjelokosti, Cipar, Danska, Džibuti, Egipat, El Salvador, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Farski Otoci, Finska, Francuska, Gabon, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Grenland, Guadeloupe, Gvineja, Gvineja Bisau, Mađarska, Island, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Izrael, Italija, Kazahstan, Koreja, Kuvajt, Laos, Libanon, Litva, Luksemburg, Makedonija, Madagaskar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritanija, Mauricijus, Monako, Maroko, Mozambik, Mjanmar, Nepal, Nizozemska, Niger, Norveška, Oman, Pakistan, Paragvaj, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Ruanda, Senegal, Somalijska, Španjolska, Sudan, Surinam, Švedska, Švicarska, Sirija, Tajland, Togo, Tunis, Turska, Urugvaj, Vijetnam, Zambija.

AUS UTIKAČ:

Američka Samoa, Argentina, Australija, Kina, El Salvador, Fidži, Gvatemala, Kiribati, Nauru, Novi Zeland, Panama, Papua Nova Gvineja, Sveti Vincent, Tadžikistan, Tonga, Urugvaj.

UTIKAČ U SAD-u:

Američka Samoa, Angvila, Antili, Aruba,

Bahami, Bangladeš, Barbados, Bermudi, Bolivija, Brazil, Kambodža, Kanada, Kajmanski otoci, Kina, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japan, Jamajka, Laos, Libanon, Liberija, Maldivi, Meksiko, Mikronezija, Montserrat, Nizozemska, Nikaragva, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, Sveti Vincent, Saudijska Arabija, Tahiti, Tajvan, Jemen

UTIKAČ UK:

Bahrein, Bangladeš, Belize, Bocvana, Brunej, Kamerun, Kanalski otoci, Cipar, Dominika, El Salvador, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Hong Kong, Irak, Irska, Otok Man, Jordan, Kuvajt, Libanon, Makao, Malavi, Malezija, Maldivi, Malta, Mauricijus, Mjanmar, Nigerija, Oman, Katar, Sveta Lucija, Sveti Vincent, Saudijska Arabija, Sejšeli, Sijera Leone, Singapur, Tanzanija, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Vijetnam, Jemen, Zambija, Zimbabve



Odlaganje otpadnih električnih proizvoda

- Ne odlagati s kućnim otpadom
- Molimo reciklirajte tamo gdje postoje objekti
- Obratite se lokalnim vlastima za savjet o recikliranju



RoHS



Adaptér na cestování po světě
S 65W PD (4Type-C&1 USB)

PŘEHLED PRODUKTU



1. Vícenásobná zásuvka
2. Zástrčky US/AU/UK/EU
3. LED indikátor
 - a. LED svítí: normální provoz
 - b. LED nesvítí: Možné přetížení, odpojte jedno zařízení a znovu zkontrolujte indikátor stavu.
4. Porty USB-A1/A2
5. Porty USB-C1/C2/C3
6. Porty USB-C4

SPECIFIKACE


- Modelka: DV240001
- AC vstup: 100V-250V, 50/60Hz
- Režim výstupu s jedním portem
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W
 - USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A

45.0W, 20.0V---3.25A 65.0W

- Kombinovaný výstupní režim
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3.0 A 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2.4 A 12.0 W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A 45.0W, 20.0V---2.25A 45.0W
- Celkový stejnosměrný výstup: 65,0W
- Provozní teplota: 0 °C-40 °C
- Rozměry: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

POUŽITELNÉ PRODEJNY


1. Adaptér může přijímat zástrčky typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Vezměte prosím na vědomí, že zástrčky typu D, H, K, M a O nejsou akceptovány.



2. Adaptér lze zapojit do zásuvek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N a O.



2-PÓLOVÁ NEUZEMNĚNÁ ZAŘÍZENÍ

Výrobek je vhodný pro použití s většinou elektronických zařízení do 2500W při 250V a 1000W při 100V. Lze jej použít s mnoha spotřebiči, jako jsou: notebooky, malé cestovní vysoušeče vlasů, cestovní žehličky, elektrický ventilátor, stolní lampa, elektrické holicí strojky atd.

Před zapojením zařízení zkontrolujte bezpečnostní list nebo datový štítek na štítku, abyste tyto informace našli.

ZAŘÍZENÍ USB

Fotoaparát, smartphone, tablet, přenosná herní konzole, reproduktor Bluetooth, powerbanka atd.

JAK POUŽÍVAT ADAPTÉR


Rysy:

Vestavěné zástrčky pro více zemí lze vybrat tak, aby vyhovovaly všem zásuvkám v různých zemích. Bezpečnostní funkční spínač zajistěte, aby byla pod napětím pouze jedna zástrčka.

Upozornění:


1. Ujistěte se, že je tlačítko resetováno, když je tlačítko vytlačeno a zasunuto dolů, a pokud tlačítko není resetováno, znamená to, že mops nebyl zatlačen na místo a ovlivní normální používání.

2. Posunutím výběru knoflíku lze najednou použít pouze jeden typ zástrčky, ostatní kolíky zástrčky se automaticky uzamknou.




Use USA Plug

Použijte zástrčku
USA




Use AUS Plug

Použijte zástrčku
AUS



Use UK Plug

Použijte britskou
zástrčku




Use EU Plug

Použijte zástrčku
EU

Lehce stiskněte příslušné tlačítko a zcela zasuněte zástrčku dolů, jak je znázorněno. Ujistěte se, že jsou kontaktní čepele otočeny do rovnoběžné polohy.

Obnovte zástrčku: stisknutím a podržením příslušného tlačítka uvolněte a pokračujte v tahu nahoru, dokud zástrčka zcela nevytáhne nahoru, a poté tlačítko uvolněte, poté se tlačítko resetuje a uzamkne zástrčku.

VÝMĚNA POJISTKY



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Vyndat ❶
2. Vyjměte ❷ a vložte ❷ do původní polohy ❶, adaptér by mohl znovu fungovat.
3. Můžete také vyměnit novou pojistku.
Standardní: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Poznámky:

1. Před výměnou nové pojistky byste měli vyjmout všechna zařízení.
2. Potvrďte prosím, zda z přístupového zařízení nevytéká voda ve jmenovitém výkonu.
3. Potvrďte, zda je výrobek mokrá a zda z něj nevytéká voda.

OPATRNOST

- Pokud adaptér nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod! Tento produkt nepřevádí napětí (AC-AC), aby se předešlo možnému poškození vašeho zařízení nebo jiným bezpečnostním rizikům, ujistěte se, že elektrická zásuvka, kterou hodláte použít, má správný objemtage pro provoz vašeho zařízení před použitím tohoto adaptéru.
- Pouze pro vnitřní použití.

- Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Délka kabelu USB by měla být menší než 3 m.
- Cestovní adaptér je určen pouze k dočasnému použití a nesmí být používán trvale.
- Nevkládejte adaptér do jiného adaptéru.
- Žádné uzemnění. Tento výrobek je určen pouze pro použití s neuzemněnými spotřebiči nebo spotřebiči s dvojistou izolací.

KOMPATIBILNÍ ZEMĚ

ZÁSTRČKA EU:

Albánie, Alžírsko, Angola, Argentina, Rakousko, Azory, Baleárské ostrovy, Bangladéš, Belgie, Bolívie, Bosna, Brazílie, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanárské ostrovy, Kapverdy, Středoafriická republika, Normanské ostrovy, Chile, Komory, Kongo, Chorvatsko, Pobřeží slonoviny, Kypr, Dánsko, Džibutsko, Egypt, Salvador, Rovnicková Guinea, Eritrea, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gabon, Německo, Gibraltar, Řecko, Grónsko, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Maďarsko, Island, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Izrael, Itálie, Kazachstán, Korea, Kuvajt, Laos, Libanon, Litva, Lucembursko, Makedonie, Madagaskar, Madeira, Mali, Martinik, Mauritánie, Mauricius, Monako, Maroko, Mosambik, Myanmar, Nepál, Nizozemsko, Niger, Norsko, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Senegal, Somálsko, Španělsko, Súdán, Surinam, Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Thajsko, Togo, Tunisko, Turecko, Uruguay, Vietnam, Zambie.

AUS ZÁSTRČKA:

Americká Samoa, Argentina, Austrálie, Čína, Salvador, Fidži, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Panama, Papua-Nová Guinea,

Svatý Vincent, Tádžikistán, Tonga, Uruguay.

USA ZÁSTRČKA:

Americká Samoa, Anguilla, Antily, Aruba, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Kambodža, Kanada, Kajmanské ostrovy, Čína, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japonsko, Jamajka, Laos, Libanon, Libérie, Maledivy, Mexiko, Mikronésie, Montserrat, Nizozemsko, Nikaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Filipíny, Portoriko, Svatý Vincent, Saúdská Arábie, Tahiti, Tchaj-wan, Jemen

ZÁSTRČKA PRO VELKOU BRITÁNIE:

Bahrajn, Bangladéš, Belize, Botswana, Brunej, Kamerun, Normanské ostrovy, Kypr, Dominika, Salvador, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irák, Irsko, Ostrov Man, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Macao, Malawi, Malawi, Malajsie, Maledivy, Malta, Mauricius, Myanmar, Nigérie, Omán, Katar, Svatá Lucie, Svatý Vincent, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Tanzanie, Uganda, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Vietnam, Jemen, Zambie, Zimbabwe



Likvidace odpadních elektrických výrobků


- Nevyhazujte do domovního odpadu
- Recyklujte prosím tam, kde je k tomu zařízení
- Poradte se s místním úřadem o recyklaci





Adaptateur de voyage autour du monde
Avec 65W (4Type-C et 1 USB)

APERÇU DU PRODUIT



1. Multi-prise
2. Prises US/AU/UK/EU
3. Indicateur LED
 - a. LED fixe : fonctionnement normal
 - b. La LED ne s'allume pas : Surcharge possible, débranchez un appareil et vérifiez à nouveau l'indicateur d'état.
4. USB-A1/A2 Ports
5. USB-C1/C2/C3 Ports
6. USB-C4 Ports

SPÉCIFICATIONS


- Modèle : DV240001
- Entrée CA : 100 V-250 V, 50/60 Hz
- Mode de sortie à port unique
 - USB-C1/C2/C3 : 5,0 V---3,0 A 15,0 W
 - USB-A1:5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4 : 5,0 V---3,0 A 15,0 W,

9,0 V---3,0 A 27,0 W, 12,0 V---
3,0 A 36,0 W, 15,0 V---3,0 A
45,0 W, 20,0 V---3,25 A 65,0 W

- Mode de sortie combiné
 - USB-C1/C2/C3 : 5,0 V---3,0 A 15,0 W, USB-A1 : 5,0 V---2,4 A 12,0 W
 - USB-C4 : 5,0 V---3,0 A 15,0 W, 9,0 V---3,0 A 27,0 W.12,0 V---3,0 A, 36,0 W, 15,0 V---3,0 A 45,0 W, 20,0 V---2,25 A 45,0 W
- Sortie CC totale : 65,0 W
- Température de fonctionnement : 0 °C-40 °C
- Dimensions : 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

PRISES APPLICABLES


1. L'adaptateur peut accepter les prises de type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Veuillez noter que les prises de type D, H, K, M et O ne sont pas acceptées.



2. L'adaptateur peut se brancher sur les prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O.



APPAREILS DÉTERRÉS À 2 PÔLES

Le produit peut être utilisé avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500 W à 250 V et 1000 W à 100 V. Il peut être utilisé avec une multitude d'appareils tels que : Ordinateurs portables, Petits sèche-cheveux de voyage, Fers à repasser de voyage, Ventilateur électrique, Lampe de table, Rasoirs électriques, etc.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil pour trouver ces informations avant de le brancher.

PÉRIPHÉRIQUES USB


Appareil photo, smartphone, tablette, console de jeu portable, haut-parleur Bluetooth, banque d'alimentation, etc.

COMMENT UTILISER L'ADAPTATEUR

Fonctionnalités:


Les prises multinationales intégrées peuvent être sélectionnées pour s'adapter à toutes les prises dans différents pays. L'interrupteur de fonction de sécurité garantit qu'une seule prise est sous tension. Attentions:

1. Veuillez vous assurer que le bouton est réinitialisé lorsque le bouton est poussé vers l'extérieur et rétracté vers le bas, et si le bouton n'est pas réinitialisé, cela signifie que le carlin n'a pas été poussé en place et affectera l'utilisation normale.
2. Un seul type de prise peut être utilisé à la fois en faisant glisser la sélection du bouton, les autres broches de prise sont verrouillées automatiquement.




Use USA Plug

Utiliser la prise
USA




Use AUS Plug

Utiliser la prise
AUS



Use UK Plug

Utiliser UK Plug




Use EU Plug

Utiliser la prise UE

Appuyez légèrement sur le bouton correspondant et faites glisser vers le bas pour la prise complètement comme indiqué. Assurez-vous que les lames de contact sont tournées en position parallèle. Récupérez la prise : appuyez sur le bouton correspondant et maintenez-le enfoncé pour libérer et continuez à tirer vers le haut, jusqu'à ce que la prise tire complètement vers le haut, puis relâchez le bouton, puis le bouton réinitialisera et verrouillera la prise.

REPLACEMENT DU FUSIBLE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. À emporter ❶
2. Retirez ❷ et mettez ❷ dans la position d'origine de ❶, l'adaptateur pourrait fonctionner à nouveau.
3. Vous pouvez également changer un nouveau fusible.
Standard : 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Notes:

1. Vous devez retirer tout l'appareil avant de changer le nouveau fusible.
2. Veuillez confirmer s'il y a de l'eau qui s'est écoulée de l'équipement d'accès dans la puissance nominale.
3. Veuillez confirmer si le produit est humide et s'il y a de l'eau qui s'est écoulée.

PRUDENCE

- Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions ! Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC), afin d'éviter d'éventuels dommages à votre appareil ou d'autres risques pour la sécurité, assurez-vous que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser a le bon voltage pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.

- Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique.
- La longueur du câble USB doit être inférieure à 3 m.
- L'adaptateur de voyage est destiné à un usage temporaire uniquement et ne doit pas être utilisé de manière permanente.
- N'insérez pas un adaptateur dans un autre adaptateur.
- Pas de mise à la terre. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.

PAYS COMPATIBLES

PRISE UE :

Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Autriche, Açores, Îles Baléares, Bangladesh, Belgique, Bolivie, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Îles Canaries, Cap-Vert, République centrafricaine, Îles Anglo-Normandes, Chili, Comores, Congo, Croatie, Côte d'Ivoire, Chypre, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Îles Féroé, Finlande, France, Gabon, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Israël, Italie, Kazakhstan, Corée, Koweït, Laos, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Madère, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Monaco, Maroc, Mozambique, Myanmar, Népal, Pays-Bas, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Sénégal, Somalie, Espagne, Soudan, Suriname, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vietnam, Zambie.

PRISE AUS :

Samoa américaines, Argentine, Australie, Chine, El Salvador, Fidji, Guatemala, Kiribati,

Nauru, Nouvelle-Zélande, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent,
Tadjikistan, Tonga, Uruguay.

PRISE AMÉRICAINE :

Samoa américaines, Anguilla, Antilles,
Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbade,
Bermudes, Bolivie, Brésil, Cambodge,
Canada, Îles Caïmans, Chine, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador,
Guam, Guatemala, Guyane, Haïti,
Honduras, Japon, Jamaïque, Laos, Liban,
Libéria, Maldives, Mexique, Micronésie,
Montserrat, Pays-Bas, Nicaragua, Niger,
Okinawa, Panama, Pérou, Philippines, Porto
Rico, Saint-Vincent, Arabie saoudite, Tahiti,
Taïwan, Yémen

PRISE BRITANNIQUE :

Arabie saoudite, Arabie saoudite, Bahreïn,
Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei,
Cameroun, Chypre, Dominique, El Salvador,
Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade,
Guatemala, Guyane, Hong Kong, Irak,
Irlande, Île de Man, Jordanie, Koweït, Liban,
Macao, Malawi, Malaisie, Maldives, Malte,
Maurice, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles,
Sierra Leone, Singapour, Tanzanie,
Ouganda, Vietnam, Yémen, Zambie,
Zimbabwe



**Élimination des déchets de produits
électriques**

- Ne pas jeter avec les ordures ménagères
- Veuillez recycler là où les installations existent
- Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage





Weltreise-Adapter Mit 65W PD (4Type-C & 1 USB)

PRODUKTÜBERSICHT



1. Mehrfach-Steckdose
2. US/AU/UK/EU-Stecker
3. LED-Anzeige
 - a. LED durchgehend: Normalbetrieb
 - b. LED leuchtet nicht: Mögliche Überlastung, ziehen Sie den Netzstecker eines Geräts und überprüfen Sie die Statusanzeige erneut.
4. USB-A1/A2-Anschlüsse
5. USB-C1/C2/C3-Anschlüsse
6. USB-C4-Anschlüsse

LEISTUNGSBESCHREIBUNG


- Modell: DV240001
- AC-Eingang: 100V-250V, 50/60Hz
- Single-Port-Ausgabemodus
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A 15,0 W
 - USB-A1: 5,0 V = --2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0 A 15,0 W,

9,0 V---3,0 A 27,0 W, 12,0 V---
3,0 A 36,0 W, 15,0 V---3,0 A
45,0 W, 20,0 V---3,25 A 65,0 W

- Kombiniertes Ausgabemodus
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0 A, 15,0 W, 9,0 V---3,0 A, 27,0 W, 12,0 V---3,0 A, 36,0 W, 15,0 V = -3,0 A 45,0 W, 20,0 V = --2,25 A 45,0 W
- Gesamt-DC-Leistung: 65,0 W
- Betriebstemperatur: 0 °C-40 °C
- Abmessungen: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

ANWENDBARE STECKDOSEN


1. Der Adapter kann Stecker vom Typ A, B, C, E, F, G, I, J, L, N aufnehmen.



Bitte beachten Sie, dass Stecker vom Typ D, H, K, M und O nicht akzeptiert werden.



2. Der Adapter kann an die Steckdosen vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und O angeschlossen werden.



2-POLIGE UNGEERDETE GERÄTE

Das Produkt ist für die Verwendung mit den meisten elektronischen Geräten bis zu 2500 W bei 250 V und 1000 W bei 100 V geeignet. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, wie z. B.: Laptops, kleine Reiseföhne, Reisebügeleisen, elektrischer Ventilator, Tischlampe, elektrische Rasierer usw.

Bitte überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild auf dem Gerät, um diese Informationen zu finden, bevor Sie es einstecken.

USB-GERÄTE


Kamera, Smartphone, Tablet, tragbare Spielkonsole, Bluetooth-Lautsprecher, Powerbank usw.

SO VERWENDEN SIE DEN ADAPTER

Funktionen:


Eingebaute Stecker für mehrere Nationen können so ausgewählt werden, dass sie für alle Steckdosen in verschiedenen Ländern geeignet sind. Der Sicherheitsfunktionsschalter stellt sicher, dass nur ein Stecker unter Spannung steht. Aufmerksamkeiten:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Knopf zurückgesetzt wird, wenn der Knopf herausgeschoben und nach unten zurückgezogen wird, und wenn der Knopf nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Mops nicht an seinen Platz gedrückt wurde und den normalen Gebrauch beeinträchtigt.
2. Durch Schieben der Knopfauswahl kann jeweils nur ein Steckertyp verwendet werden, andere Steckerstifte werden automatisch gesperrt.




Use USA Plug

Verwenden Sie den USA-Stecker




Use AUS Plug

Verwenden Sie den AUS-Stecker



Use UK Plug

UK-Stecker verwenden




Use EU Plug

EU-Stecker verwenden

Drücken Sie leicht die entsprechende Taste und schieben Sie den Stecker vollständig wie abgebildet nach unten. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktmesser in die parallele Position gedreht sind.

Stellen Sie den Stecker wieder her: Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um sie zu lösen und weiter nach oben zu ziehen, bis der Stecker vollständig nach oben gezogen ist, und lassen Sie dann die Taste los, dann wird die Taste zurückgesetzt und der Stecker verriegelt.

AUSTAUSCH DER SICHERUNG



1. Take out ①
2. Take out ②, and put ② into the original position of ①, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A,
6.3*25.4mm

1. Mitnehmen ①
2. Nehmen Sie ② heraus und setzen Sie ② in die ursprüngliche Position von ①, der Adapter könnte wieder funktionieren.
3. Sie können auch eine neue Sicherung austauschen.
Standard: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Notizen:

1. Sie sollten alle Geräte entfernen, bevor Sie die neue Sicherung austauschen.
2. Bitte bestätigen Sie, ob in der Nennleistung Wasser aus dem Steigerät ausgetreten ist.
3. Bitte bestätigen Sie, ob das Produkt nass ist und Wasser ausgetreten ist.

VORSICHT

- Trennen Sie den Adapter immer von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt keine Spannung (AC-AC) um, um mögliche Schäden an Ihrem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung hat, um Ihr Gerät zu betreiben, bevor Sie diesen Adapter verwenden.

- Nur für den Innenbereich.
- Missbrauch kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Die Länge des USB-Kabels sollte weniger als 3 m betragen.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Stecken Sie einen Adapter nicht in einen anderen Adapter.
- Keine Erdung. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten bestimmt.

KOMPATIBLE LÄNDER

EU-STECKER:

Albanien, Algerien, Angola, Argentinien, Österreich, Azoren, Balearen, Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanarische Inseln, Kap Verde, Zentralafrikanische Republik, Kanalinseln, Chile, Komoren, Kongo, Kroatien, Côte d'Ivoire, Zypern, Dänemark, Dschibuti, Ägypten, El Salvador, Äquatorialguinea, Eritrea, Färöer, Finnland, Frankreich, Gabun, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Italien, Kasachstan, Korea, Kuwait, Laos, Libanon, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Madagaskar, Madeira, Mali, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Marokko, Mosambik, Myanmar, Nepal, Niederlande, Niger, Norwegen, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Ruanda, Senegal, Somalia, Spanien, Sudan, Suriname, Schweden, Schweiz, Syrien, Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Uruguay, Vietnam, Sambia.

AUS-STECKER:

Amerikanisch-Samoa, Argentinien,
Australien, China, El Salvador, Fidschi,
Guatemala, Kiribati, Nauru, Neuseeland,
Panama, Papua-Neuguinea, St. Vincent,
Tadschikistan, Tonga, Uruguay.



USA-STECKER:

Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Antillen,
Aruba, Bahamas, Bangladesch, Barbados,
Bermuda, Bolivien, Brasilien, Kambodscha,
Kanada, Kaimaninseln, China, Kolumbien,
Costa Rica, Kuba, Ecuador, El Salvador,
Guam, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Japan, Jamaika, Laos, Libanon,
Liberia, Malediven, Mexiko, Mikronesien,
Montserrat, Niederlande, Nicaragua, Niger,
Okinawa, Panama, Peru, Philippinen,
Puerto Rico, St. Vincent, Saudi-Arabien,
Tahiti, Taiwan, Jemen

UK-STECKER:

Bahrain, Bangladesch, Belize, Botswana,
Brunei, Kamerun, Kanalinseln, Zypern,
Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana,
Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana,
Hongkong, Irak, Irland, Isle of Man,
Jordanien, Kuwait, Libanon, Macau, Malawi,
Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius,
Myanmar, Nigeria, Oman, Katar, St. Lucia,
St. Vincent, Saudi-Arabien, Seychellen,
Sierra Leone, Singapur, Tansania, Uganda,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes
Königreich, Vietnam, Jemen, Sambia,
Simbabwe

**Entsorgung von Elektroaltprodukten**

- Nicht mit dem Hausmüll entsorgen
- Bitte recyceln, wo Einrichtungen vorhanden sind
- Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um eine Recyclingberatung zu erhalten



Adaptor pentru călătorii mondiale
Cu 65W PD (4Type-C&1 USB)

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1. Multi-socket
2. Mufe SUA / AU / UK / EU
3. LED Indicator
 - a. LED solid: funcționare normală
 - b. LED-ul nu se aprinde: Posibilă suprasarcină, deconectați un dispozitiv și verificați din nou indicatorul de stare.
4. Porturi USB-A1/A2
5. Porturi USB-C1/C2/C3
6. Porturi USB-C4

SPECIFICAȚII


- Model: DV240001
- Intrare AC: 100V-250V, 50/60Hz
- Mod de ieșire cu un singur port
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W
 - USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A, 15.0W,

9.0V---3.0A, 27.0W, 12.0V---3.0A, 36.0W, 15.0V---3.0A, 45.0W, 20.0V---3.25A, 65.0W

- Mod de ieșire combinat
 - USB-C1/C2/C3: 5.0V---3.0A 15.0W, USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---3.0A, 36.0W, 15.0V = -3.0A 45.0W, 20.0V = -2.25A 45.0W
- Ieșire totală DC: 65.0W
- Temperatura de operare: 0 °C-40 °C
- Dimensiuni: 78mmx55mmx53.5mm

PUNCTE DE DESFACERE APLICABILE


1. Adaptorul poate accepta mufe de tip A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Vă rugăm să rețineți că mufele de tip D, H, K, M și O nu sunt acceptate.



2. Adaptorul se poate conecta la prizele de tip A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N și O.



DISPOZITIVE DEZPĂMÂNTATE CU 2 POLI

Produsul este potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor electronice de până la 2500W la 250V și 1000W la 100V. Poate fi folosit cu o multitudine de aparate precum: Laptopuri, Uscătoare de păr mici pentru călătorii, Fiare de călcat de voiaj, Ventilator electric, Lampă de masă, Aparat de ras electrice etc.

Verificați fișa cu date de securitate sau plăcuța cu date de pe dispozitiv pentru a găsi aceste informații înainte de a-l conecta.

DISPOZITIVE USB

Aparat foto, smartphone, tabletă, consolă portabilă de jocuri, difuzor Bluetooth, Power bank etc.


CUM SE UTILIZEAZĂ ADAPTORUL

Caracteristici:

Mufele multi-națiune încorporate pot fi selectate pentru a se potrivi tuturor prizelor din diferite țări. Comutatorul funcției de siguranță asigură o singură priză alimentată.


Atenția:

1. Asigurați-vă că butonul este resetat atunci când butonul este apăsat și retras în partea de jos, iar dacă butonul nu este resetat, înseamnă că mopsul nu a fost împins în poziție și va afecta utilizarea normală.
2. Un singur tip de priză poate fi utilizat simultan prin glisarea selecției butonului, alte plug-pin-uri sunt blocate automat.




Use USA Plug

Utilizați USA Plug




Use AUS Plug

Utilizați mufa AUS



Use UK Plug

Utilizați mufa din
Marea Britanie




Use EU Plug

Utilizați priza UE

Apăsați ușor butonul corespunzător și glisați în jos pentru a șterge complet așa cum se arată. Asigurați-vă că lamele de contact sunt rotite în poziția paralelă.

Recuperați ștecherul: apăsați și mențineți apăsat butonul corespunzător pentru a elibera și a continua să trageți, până când ștecherul trage complet în partea de sus și apoi eliberați butonul, apoi butonul se va reseta și bloca ștecherul.

ÎNLOCUIREA SIGURANȚEI



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Scoate ❶
2. Scoateți ❷ și puneți ❷ în poziția inițială a ❶, adaptorul ar putea funcționa din nou.
3. De asemenea, puteți schimba siguranța nouă.
Standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

Note:

1. Ar trebui să scoateți tot dispozitivul înainte de a schimba noua siguranță.
2. Vă rugăm să confirmați dacă există apă care curge din echipamentul de acces în clasa de putere.
3. Vă rugăm să confirmați dacă produsul este umed și există apă care curge.

PRUDENȚĂ

- Deconectați întotdeauna adaptorul de la priză atunci când nu îl utilizați.
- Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție această instrucțiune! Acest produs nu convertește tensiunea (AC-AC), pentru a evita posibilele deteriorări ale dispozitivului sau alte pericole de siguranță, asigurați-vă că priza pe care intenționați să o utilizați are tensiunea corespunzătoare pentru a rula dispozitivul înainte de a utiliza acest adaptor.
- Numai pentru uz interior.
- Utilizarea incorectă poate duce la șocuri electrice.
- Lungimea cablului USB trebuie să fie

mai mică de 3M.

- Adaptorul de călătorie este destinat exclusiv utilizării temporare și nu poate fi utilizat permanent.
- Nu introduceți un adaptor într-un alt adaptor.
- Fără împământare. Acest produs este destinat utilizării numai cu aparate fără împământare sau cu izolație dublă.

ȚĂRI COMPATIBILE

MUFĂ UE:

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Azore, Insulele Baleare, Bangladesh, Belgia, Bolivia, Bosnia, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Insula Canare, Capul Verde, Republica Centrafricană, Insulele Canalului, Chile, Comore, Congo, Croația, Coasta de Fildeș, Cipru, Danemarca, Djibouti, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Insulele Feroe, Finlanda, Franța, Gabon, Germania, Gibraltar, Grecia, Groenlanda, Guadelupa, Guineea, Guineea-Bissau, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Iran, Irak, Israel, Italia, Kazahstan, Coreea, Kuweit, Laos, Liban, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinica, Mauritania, Mauritius, Monaco, Maroc, Mozambic, Myanmar, Nepal, Olanda, Niger, Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Rwanda, Senegal, Somalia, Spania, Sudan, Surinam, Suedia, Elveția, Siria, Thailanda, Togo, Tunisia, Turcia, Uruguay, Vietnam, Zambia.

MUJĂ AUS:

Samoa Americană, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Noua Zeelandă, Panama, Papua Noua Guinee, St. Vincent, Tadjikistan, Tonga, Uruguay.

USA PLUG:

Samoa Americană, Anguilla, Antile, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Canada, Insulele Cayman, China, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japonia, Jamaica, Laos, Liban, Liberia, Maldive, Mexic, Micronezia, Montserrat, Olanda, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Filipine, Puerto Rico, St. Vincent, Arabia Saudită, Tahiti, Taiwan, Yemen

Marea Britanie PLUG:

Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Camerun, Insulele Canalului, Cipru, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Irak, Irlanda, Insula Man, Iordania, Kuweit, Liban, Macao, Malawi, Malaezia, Maldive, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Lucia, St. Vincent, Arabia Saudită, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

**Eliminarea deșeurilor de produse electrice**

- A nu se arunca împreună cu deșeurile menajere
- Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități
- Consultați autoritatea locală pentru sfaturi privind reciclarea





World Travel adapter
Sa 65W PD (4Type-C & 1 USB)

PREGLED PROIZVODA



1. Multi-utičnica
2. SAD / AU / VELIKA BRITANIJA / EU utikači
3. LED indikator
 - a. LED čvrsto: normalan rad
 - b. LED ne svetli: Moguće preopterećenje, isključite jedan uređaj i ponovo proverite indikator statusa.
4. USB-A1 / A2 portovi
5. USB-C1 / C2 / C3 portovi
6. USB-C4 portovi

SPECIFIKACIJE


- Model: DV240001
- AC ulaz: 100V-250V, 50 / 60Hz
- Izlazni režim sa jednim portom
 - USB-C1 / C2 / C3: 5.0V---3.0A 15.0W
 - USB-A1: 5.0V = - 2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---

3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A
45.0W, 20.0V---3.25A 65.0W

- Kombinovani izlazni režim
 - USB-C1 / C2 / C3: 5.0V---3.0A 15.0W, USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A, 27.0V.12.0V---3.0A, 36.0W, 15.0V=---3.0A, 45.0W, 20.0V=---2.25A, 45.0W
- Ukupna DC izlaz: 65.0W
- Radna temperatura: 0 °C -40 °C
- Dimenzije: 78mmx55mmx53.5mm

PRIMENLJIVI PRODAJNA MESTA


1. Adapter može da prihvati utikače tipa A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Imajte na umu da tip D, H, K, M i O utikači nisu prihvaćeni.



2. Adapter se može priključiti na utičnice tipa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O.



2-POLNI OTKRIVENI UREĐAJI

Proizvod je pogodan za upotrebu sa većinom elektronskih uređaja do 2500V na 250V i 1000V na 100V. Može se koristiti sa mnoštvom uređaja kao što su: laptopovi, mali putni sušači za kosu, putne pegle, električni ventilator, stolna lampa, električni brijači itd.

Proverite sigurnosni list ili pločicu sa podacima na uređaju da biste pronašli ove informacije pre nego što ga uključite.

USB UREĐAJI

Kamera, pametni telefon, tablet, prenosna igraća konzola, Bluetooth zvučnik, banka napajanja itd.


KAKO KORISTITI ADAPTER

Funkcije:

Ugrađeni multi-nation utikači mogu biti izabrani tako da odgovaraju svim utičnicama u različitim zemljama. Prekidač sigurnosne funkcije osigurava samo jedan utikač pod naponom.


Pažnja:

1. Proverite da li je dugme resetovano kada se dugme gurne i uvuče na dno, a ako se dugme ne resetuje, to znači da mops nije gurnut na mesto i da će uticati na normalnu upotrebu.
2. Samo jedan tip utikača može se koristiti u jednom trenutku pomicanjem izbora dugmeta, ostali utikači se automatski zaključavaju.




Use USA Plug

Koristite SAD utikač




Use AUS Plug

Koristite AUS utikač



Use UK Plug

Koristite UK Plug




Use EU Plug

Koristite EU utikač

Lagano pritisnite odgovarajuće dugme i gurnite prema dole za utikač u potpunosti kao što je prikazano. Proverite da li su kontaktne lopatice okrenute u paralelni položaj.

Oporavite utikač: pritisnite i držite odgovarajuće dugme za otpuštanje i nastavite da se povučete, sve dok se utikač potpuno ne povuče na vrh, a zatim otpustite dugme, a zatim će se dugme resetovati i zaključati utikač.

ZAMENA OSIGURAČA



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Izvadi ❶
2. Izvadite ❷ i stavite ❷ u prvobitni položaj ❶, adapter bi mogao ponovo da radi.
3. Takođe možete da promenite novi osigurač.
Standard: 250Vac 10A, 6.3 * 25.4mm

Beleške:

1. Trebalo bi da uklonite sav uređaj pre nego što promenite novi osigurač.
2. Please potvrdite da li je voda istjecala iz pristupne opreme u rejtingu snage.
3. Please potvrdite da li je proizvod mokar i da je voda istjecala.

OPREZ

- Uvek isključite adapter iz utičnice kada se ne koristi.
- Pre upotrebe, pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Ovaj proizvod ne pretvara napon (AC-AC), kako bi se izbeglo moguće oštećenje vašeg uređaja ili druge opasnosti po bezbednost, proverite da li utičnica nameravate da koristite ima odgovarajući napon za pokretanje uređaja pre upotrebe ovog adaptera.
- Samo za unutrašnju upotrebu.
- Zloupotreba može dovesti do strujnog udara.
- Dužina USB kabla treba da bude manja od 3M.
- Putni adapter je samo za

privremenu upotrebu i neće se trajno koristiti.

- Nemojte ubacivati adapter u drugi adapter.
- Nema uzemljenja. Ovaj proizvod je za upotrebu samo sa otkrivenim ili dvostruko izolovanim aparatima.

KOMPATIBILNE ZEMLJE

EU PLUG:

Albanija, Alžir, Angola, Argentina, Austrija, Azori, Balearska ostrva, Bangladeš, Belgija, Bolivija, Bosna, Brazil, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanarska ostrva, Zelenortska Ostrva, Centralnoafrička Republika, Kanalska ostrva, Čile, Komori, Kongo, Hrvatska, Obala Slonovače, Kipar, Danska, Džibuti, Egipat, El Salvador, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Farska ostrva, Finska, Francuska, Gabon, Nemačka, Gibraltar, Grčka, Grenland, Gvadalupe, Gvineja, Gvineja Bisao, Mađarska, Island, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Izrael, Italija, Kazahstan, Koreja, Kuvajt, Laos, Liban, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Madagaskar, Madeira, Mali, Martinik, Mauritanija, Mauricijus, Monako, Maroko, Mozambik, Mjanmar, Nepal, Holandija, Niger, Norveška, Oman, Pakistan, Paragvaj, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Ruanda, Senegal, Somalija, Španija, Sudan, Surinam, Švedska, Švajcarska, Sirija, Tajland, Togo, Tunis, Turska, Urugvaj, Vijetnam, Zambija.

AUS UTIKAČ:

Američka Samoa, Argentina, Australija, Kina, El Salvador, Fidži, Gvatemala, Kiribati, Nauru, Novi Zeland, Panama, Papua Nova Gvineja, Sveti Vincent, Tadžikistan, Tonga, Urugvaj.

SAD PLUG:

Američka Samoa, Angvila, Antili, Aruba, Bahami, Bangladeš, Barbados, Bermuda, Bolivija, Brazil, Kambodža, Kanada,

Kajmanska ostrva, Kina, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japan, Jamajka, Laos, Liban, Liberija, Maldivi, Meksiko, Mikronezija, Monserat, Holandija, Nikaragva, Niger, Okinava, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, Sveti Vincent, Saudijska Arabija, Tahiti, Tajvan, Jemen

VELIKA BRITANIJA PLUG:

Bahrein, Bangladeš, Belize, Bocvana, Brunej, Kamerun, Kanalska ostrva, Kipar, Dominika, El Salvador, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Hong Kong, Irak, Irska, Ostrvo Man, Jordan, Kuvajt, Liban, Makao, Malavi, Malezija, Maldivi, Malta, Mauricijus, Mjanmar, Nigerija, Oman, Katar, Sveta Lucija, Sent Vincent, Saudijska Arabija, Sejšeli, Sijera Leone, Singapur, Tanzanija, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija, Vijetnam, Jemen, Zambija, Zimbabve



Otpadnih električnih proizvoda Odlaganje

- Ne odlažite sa kućnim otpadom
- Molimo reciklirajte tamo gde postoje objekti
- Obratite se lokalnim vlastima za savet o reciklaži





Svetový cestovný adaptér
S 65 W PD (4Type-C a 1 USB)

PREHĽAD VÝROBKOV



1. Viacnásobná zásuvka
2. Zástrčky USA/AU/UK/EÚ
3. LED indikátor
 - a. LED svieti: normálna prevádzka
 - b. LED nesvieti: Možné preťaženie, odpojte jedno zariadenie a znova skontrolujte indikátor stavu.
4. Porty USB-A1/A2
5. Porty USB-C1/C2/C3
6. Porty USB-C4

ŠPECIFIKÁCIE


- Model: DV240001
- AC vstup: 100V-250V, 50/60Hz
- Režim výstupu s jedným portom
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A 15,0 W
 - USB-A1: 5,0V---2,4A 12,0W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, 9,0 V---3,0 A 27,0 W, 12,0 V---

3,0 A 36,0 W, 15,0 V---3,0 A
45,0 W, 20,0 V---3,25 A 65,0 W

- Kombinovaný výstupný režim
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, 9,0 V---3,0 A 27,0 W, 12,0 V---3,0 A, 36,0 W, 15,0 V = -3,0 A 45,0 W, 20,0 V = --2,25 A 45,0 W
- Celkový jednosmerný výstup: 65,0W
- Prevádzková teplota: 0 °C - 40 °C
- Rozmery: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

POUŽITEĽNÉ ZÁSUVKY


1. Adaptér môže akceptovať zástrčky typu A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Upozorňujeme, že zástrčky typu D, H, K, M a O nie sú akceptované.



2. Adaptér je možné zapojiť do zásuviek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N a O.



2-PÓLOVÉ NEUZEMNENÉ ZARIADENIA

Produkt je vhodný na použitie s väčšinou elektronických zariadení do 2500 W pri 250 V a 1000 W pri 100 V. Môže byť použitý s množstvom spotrebičov, ako sú: notebooky, malé cestovné sušiče vlasov, cestovné žehličky, elektrický ventilátor, stolová lamp, elektrické holiace strojčky atď. Pred zapojením skontrolujte kartu bezpečnostných údajov alebo štítok s údajmi na zariadení, aby ste našli tieto informácie.

ZARIADENIA USB

Fotoaparát, smartfón, tablet, prenosná herná konzola, Bluetooth reproduktor, powerbanka atď.


AKO POUŽÍVAŤ ADAPTÉR

Funkcie:

Vstavané zástrčky s viacerými národmi je možné zvoliť tak, aby vyhovovali všetkým zásuvkám v rôznych krajinách. Spínač bezpečnostných funkcií zaisťuje napätie iba jednej zástrčky.


Pozornosť:

1. Uistite sa, že tlačidlo je resetované, keď je tlačidlo stlačené a zasunuté na spodok, a ak tlačidlo nie je resetované, znamená to, že mops nebol zatlačený na miesto a ovplyvní to bežné používanie.
2. Posunutím výberu gombíka je možné naraz použiť iba jeden typ zástrčky, ostatné zástrčkové kolíky sa automaticky uzamknú.




Use USA Plug

Použite zástrčku
USA




Use AUS Plug

Použite zástrčku
AUS



Use UK Plug

Použite UK Plug




Use EU Plug

Použite zástrčku
EÚ

Mierne stlačte príslušné tlačidlo a posuňte sa nadol pre zástrčku úplne podľa obrázka. Uistite sa, že kontaktné čepele sú otočené do paralelnej polohy.

Obnovte zástrčku: stlačením a podržaním príslušného tlačidla uvoľníte a pokračujte v vyťahovaní, kým zástrčka úplne nevytiahne nahor, a potom tlačidlo uvoľníte, potom sa tlačidlo resetuje a zástrčka sa zablokuje.

VÝMENA POISTKY



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Vybrať ❶
2. Vyberte ❷ a vložte ❷ do pôvodnej polohy ❶, adaptér by mohol opäť fungovať.
3. Môžete tiež vymeniť novú poistku.
Štandardné: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Poznámky:

1. Pred výmenou novej poistky by ste mali vybrať všetky zariadenia.
2. Potvrďte, či z prístupového zariadenia v menovitom výkone vyteká voda.
3. Potvrďte, či je výrobok mokrý a či vyteká voda.

OPATRNOŠŤ

- Keď adaptér nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod! Tento produkt neprevádza objemtage (AC-AC), aby ste predišli možnému poškodeniu vášho zariadenia alebo iným bezpečnostným rizikám, uistite sa, že elektrická zásuvka, ktorú chcete použiť, má správny objemtage na spustenie vášho zariadenia pred použitím tohto adaptéra.
- Len na vnútorné použitie.
- Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Dĺžka kábla USB by mala byť menšia ako 3 M.
- Cestovný adaptér je určený len na

dočasné použitie a nesmie sa používať natrvalo.

- Nevkladajte adaptér do iného adaptéra.
- Žiadne uzemnenie. Tento výrobok je určený len na použitie s neuzemnenými alebo dvojito izolovanými spotrebičmi.

KOMPATIBILNÉ KRAJINY

ZÁSTRČKA EÚ:

Albánsko, Alžírsko, Angola, Argentína, Rakúsko, Azory, Baleárske ostrovy, Bangladéš, Belgicko, Bolívia, Bosna, Brazília, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanárske ostrovy, Kapverdy, Stredoafrická republika, Normanské ostrovy, Čile, Komory, Kongo, Chorvátsko, Pobrežie Slonoviny, Cyprus, Dánsko, Džibutsko, Egypt, Salvádor, Rovníková Guinea, Eritrea, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Grónsko, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Maďarsko, Island, India, Indonézia, Irán, Irak, Izrael, Taliansko, Kazachstan, Kórea, Kuvajt, Laos, Libanon, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Madagaskar, Madeira, Mali, Martinik, Mauritánia, Maurícius, Monako, Maroko, Mozambik, Mjanmarsko, Nepál, Holandsko, Niger, Nórsko, Omán, Pakistan, Paraguaj, Peru, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Senegal, Somálsko, Španielsko, Sudán, Surinam, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Thajsko, Togo, Tunisko, Turecko, Uruguaj, Vietnam, Zambia.

AUS ZÁSTRČKA:

Americká Samoa, Argentína, Austrália, Čína, Salvádor, Fidži, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Panama, Papua-Nová Guinea, Svätý Vincent, Tadžikistan, Tonga, Uruguaj.

ZÁSTRČKA USA:

Americká Samoa, Anguilla, Antily, Aruba, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Bermudy,

Bolívia, Brazília, Kambodža, Kanada, Kajmanské ostrovy, Čína, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japonsko, Jamajka, Laos, Libanon, Libéria, Maldivy, Mexiko, Mikronézia, Montserrat, Holandsko, Nikaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Filipíny, Portoriko, Svätý Vincent, Saudská Arábia, Tahiti, Taiwan, Jemen

BRITSKÁ ZÁSTRČKA:

Bahrajn, Bangladéš, Belize, Botswana, Brunej, Kamerun, Normanské ostrovy, Cyprus, Dominika, Salvádor, Gambija, Ghana, Gibraltár, Grenada, Guatemala, Guyana, Hongkong, Irak, Írsko, ostrov Man, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Macao, Malawi, Malajzia, Maldivy, Malta, Maurícius, Mjanmarsko, Nigéria, Omán, Katar, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Saudská Arábia, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Tanzánia, Uganda, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Vietnam, Jemen, Zambia, Zimbabwe



Likvidácia odpadu z elektrických výrobkov

- Nevyhadzujte do domového odpadu
- Recyklujte tam, kde existujú zariadenia
- Informujte sa na miestnom úrade o recyklácii





Svetovni potovalni adapter
S 65W PD (4Type-C&1 USB)

PREGLED IZDELKA



1. Več vtičnic
2. Vtiči ZDA/AU/UK/EU
3. LED indikator
 - a. LED svetilka: normalno delovanje
 - b. LED ne sveti: Možna preobremenitev, odklopite eno napravo in znova preverite indikator stanja.
4. Vrata USB-A1/A2
5. Vrata USB-C1/C2/C3
6. Vrata USB-C4

SPECIFIKACIJE


- Model: DV240001
- AC vhod: 100V-250V, 50 / 60Hz
- Način izhoda z enim vratom
 - USB-C1 / C2 / C3: 5.0 V---3.0 A 15.0 W
 - USB-A1: 5.0V---2.4A 12.0W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W, 12.0V---

3.0A 36.0W, 15.0V---3.0A
45.0W, 20.0V---3.25A 65.0W

- Kombinirani izhodni način
 - USB-C1 / C2 / C3: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A 12,0 W
 - USB-C4: 5,0 V---3,0 A, 15,0 W, 9,0 V---3,0 A, 27,0 W, 12,0 V---3,0 A, 36,0 W, 15,0 V---3,0 A, 45,0 W, 20,0 V---2,25 A, 45,0 W
- Skupna izhodna moč DC: 65.0W
- Delovna temperatura: 0 °C -40 °C
- Dimenzije: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

VELJAVNA PRODAJNA MESTA


1. Adapter lahko sprejme vtiče tipa A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Upoštevajte, da vtiči tipa D, H, K, M in O niso sprejeti.



2. Adapter se lahko priključi na vtičnice tipa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N in O.



2-POLNE NEOZEMELJSKE NAPRAVE

Izdelek je primeren za uporabo z večino elektronskih naprav do 2500W pri 250V in 1000W pri 100V. Uporablja se lahko s številnimi napravami, kot so: prenosni računalniki, majhni potovalni sušilniki za lase, potovalni likalniki, električni ventilator, namizna svetilka, električne britvice itd.

Preverite varnostni list ali tablico s podatki na napravi, da poiščete te informacije, preden jo priključite.

NAPRAVE USB

Kamera, pametni telefon, tablični računalnik, prenosna igralna konzola, zvočnik Bluetooth, power bank itd.


KAKO UPORABLJATI ADAPTER

Funkcije:

Vgrajene večnacionalne vtiče lahko izberete tako, da ustrezajo vsem vtičnicam v različnih državah. Stikalo za varnostne funkcije zagotavlja, da je pod napetostjo samo en vtič.


Pozornosti:

1. Prepričajte se, da je gumb ponastavljen, ko je gumb potisnjen ven in potegnjjen na dno, in če gumb ni ponastavljen, to pomeni, da mops ni bil potisnjen na mesto in bo vplival na normalno uporabo.
2. Z drsenjem izbire gumba lahko naenkrat uporabite samo en tip vtiča, drugi vtičniki se samodejno zaklenejo.




Use USA Plug

Uporabite vtič ZDA




Use AUS Plug

Uporabite vtič AUS



Use UK Plug

Uporabite UK Plug




Use EU Plug

Uporabite EU vtič

Rahlo pritisnite ustrezen gumb in povlecite navzdol za vtič, kot je prikazano. Prepričajte se, da so kontaktna rezila obrnjena v vzporedni položaj.

Obnovite vtič: pritisnite in držite ustrezen gumb, da sprostite in nadaljujete z vlečenjem navzgor, dokler se vtič popolnoma ne potegne na vrh, nato pa gumb sprostite, nato se bo gumb ponastavil in zaklenil vtič.

ZAMENJAVA VAROVALKE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Vzemite ven ❶
2. Vzemite ❷ in postavite ❷ v prvotni položaj ❶, adapter bi lahko spet deloval.
3. Prav tako lahko zamenjate novo varovalko.
Standardno: 250Vac 10A, 6,3 * 25,4 mm

Opombe:

1. Preden zamenjate novo varovalko, odstranite vso napravo.
2. Preverite, ali je voda iztekla iz dostopne opreme v nazivni moči.
3. Prosimo, potrdite, ali je izdelek moker in ali je voda iztekla.

PREVIDNOST

- Vedno odklopite adapter iz vtičnice, ko ga ne uporabljate.
- Pred uporabo natančno preberite ta navodila! Ta izdelek ne pretvarja napetosti (AC-AC), da bi se izognili morebitnim poškodbam naprave ali drugim varnostnim nevarnostim, se pred uporabo tega adapterja prepričajte, da ima električna vtičnica, ki jo nameravate uporabiti, ustrezno napetost za zagon naprave.
- Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Zloraba lahko povzroči električni udar.
- Dolžina kabla USB mora biti manjša

od 3 M.

- Potovalni adapter je namenjen samo začasni uporabi in se ne sme uporabljati trajno.
- Ne vstavljajte adapterja v drug adapter.
- Brez ozemljitve. Ta izdelek je namenjen uporabi samo z neozemljenimi ali dvojno izoliranimi napravami.

ZDRUŽLJIVE DRŽAVE

EU VTIČ:

Albanija, Alžirija, Angola, Argentina, Avstrija, Azori, Balearski otoki, Bangladeš, Belgija, Bolivija, Bosna, Brazilija, Bolgarija, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanarski otoki, Zelenortske otoki, Srednjeafriška republika, Kanalski otoki, Čile, Komori, Kongo, Hrvaška, Slonokoščena obala, Ciper, Danska, Džibuti, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Ferski otoki, Finska, Francija, Gabon, Nemčija, Gibraltar, Grčija, Grenlandija, Guadeloupe, Gvineja, Gvineja Bissau, Madžarska, Islandija, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Izrael, Italija, Kazahstan, Koreja, Kuvajt, Laos, Libanon, Litva, Luksemburg, Makedonija, Madagaskar, Madeira, Mali, Martinik, Mavretanija, Mauritius, Monako, Maroko, Mozambik, Mjanmar, Nepal, Nizozemska, Niger, Norveška, Oman, Pakistan, Paragvaj, Peru, Filipini, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Ruanda, Senegal, Somalija, Španija, Sudan, Surinam, Švedska, Švica, Sirija, Tajska, Togo, Tunizija, Turčija, Urugvaj, Vietnam, Zambija.

AUS VTIČ:

Ameriška Samoa, Argentina, Avstralija, Kitajska, Salvador, Fidži, Gvatemala, Kiribati, Nauru, Nova Zelandija, Panama, Papua Nova Gvineja, Saint Vincent, Tadžikistan, Tonga, Urugvaj.

AMERIŠKI VTIČ:

Ameriška Samoa, Angvila, Antili, Aruba, Bahami, Bangladeš, Barbados, Bermudi, Bolivija, Brazilija, Kambodža, Kanada, Kajmanski otoki, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, Salvador, Guam, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras, Japonska, Jamajka, Laos, Libanon, Liberija, Maldivi, Mehika, Mikronezija, Montserrat, Nizozemska, Nikaragva, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Filipini, Portoriko, St. Vincent, Savdska Arabija, Tahiti, Tajvan, Jemen

VTIČ V ZDRUŽENEM KRALJESTVU:

Bahrajn, Bangladeš, Belize, Bocvana, Brunej, Kamerun, Kanalski otoki, Ciper, Dominika, Salvador, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Hongkong, Irak, Irska, otok Man, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Macao, Malavi, Malezija, Maldivi, Malta, Mauritius, Mjanmar, Nigerija, Oman, Katar, Sveta Lucija, Sveti Vincencij, Savdska Arabija, Sejšeli, Sierra Leone, Singapur, Tanzanija, Uganda, Združeni arabski emirati, Združeno kraljestvo, Vietnam, Jemen, Zambija, Zimbabve

**Odstranjevanje odpadnih električnih izdelkov**

- Ne odvrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki
- Prosimo, reciklirajte, kjer obstajajo objekti
- Za nasvet o recikliranju se obrnite na lokalno upravo





Adaptador de viaje por el mundo
Con PD de 65 W (4 tipos C y 1 USB)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



1. Multi-socket
2. Enchufes de EE. UU./AU/REINO UNIDO/UE
3. Indicador LED
 - a. LED fijo: funcionamiento normal
 - b. El LED no se enciende: Posible sobrecarga, desconecte un dispositivo y vuelva a comprobar el indicador de estado.
4. Puertos USB-A1/A2
5. Puertos USB-C1/C2/C3
6. Puertos USB-C4


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: DV240001
- Entrada de CA: 100V-250V, 50/60Hz
- Modo de salida de puerto único
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A, 15,0 W
 - USB-A1: 5.0V = --2.4A 12.0W

- USB-C4: 5,0 V---3,0 A 15,0 W, 9,0 V---3,0 A 27,0 W, 12,0 V---3,0 A 36,0 W, 15,0 V---3,0 A 45,0 W, 20,0 V---3,25 A 65,0 W
- Modo de salida combinado
 - USB-C1/C2/C3: 5,0 V---3,0 A, 15,0 W, USB-A1: 5,0 V---2,4 A, 12,0 W
 - USB-C4: 5.0V---3.0A 15.0W, 9.0V---3.0A 27.0W.12.0V---3.0A, 36.0W, 15.0V ---3.0A 45.0W, 20.0V ---2.25A 45.0W
- Salida total de CC: 65,0 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C-40 °C
- Dimensiones: 78 mm x 55 mm x 53,5 mm

PUNTOS DE VENTA APLICABLES


1. El adaptador puede aceptar enchufes de tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Tenga en cuenta que no se aceptan enchufes de tipo D, H, K, M y O.



2. El adaptador se puede conectar a los tomacorrientes tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O.



DISPOSITIVOS DE 2 POLOS ENTERRADOS

El producto es adecuado para su uso con la mayoría de los dispositivos electrónicos de hasta 2500 W a 250 V y 1000 W a 100 V. Se puede utilizar con multitud de electrodomésticos como: Ordenadores portátiles, Pequeños secadores de pelo de viaje, Planchas de viaje, Ventilador eléctrico, Lámpara de mesa, Maquinillas de afeitarse eléctricas, etcétera.

Consulte la hoja de datos de seguridad o la placa de datos del dispositivo para encontrar esta información antes de enchufarlo.

DISPOSITIVOS USB

Cámara, teléfono inteligente, tableta, consola de juegos portátil, altavoz Bluetooth, banco de energía, etcétera.


CÓMO UTILIZAR EL ADAPTADOR

Funciones:

Los enchufes multinacionales incorporados se pueden seleccionar para adaptarse a todos los tomacorrientes en diferentes países. El interruptor de función de seguridad garantiza que solo un enchufe esté energizado.


Atenciones:

1. Asegúrese de que el botón se reinicie cuando el botón se empuje hacia afuera y se retraiga hacia la parte inferior, y si el botón no se reinicia, significa que el botón no se ha empujado en su lugar y afectará el uso normal.
2. Solo se puede usar un tipo de enchufe a la vez deslizando la selección de la perilla, los otros pines de enchufe se bloquean automáticamente.




Use USA Plug

Usar enchufe de EE. UU.




Use AUS Plug

Utilice el enchufe AUS



Use UK Plug

Usar enchufe del Reino Unido




Use EU Plug

Usar enchufe de la UE

Presione ligeramente el botón correspondiente y deslícelo hacia abajo para enchufar completamente como se muestra. Asegúrese de que las cuchillas de contacto estén giradas a la posición paralela.

Recuperar el enchufe: mantenga presionado el botón correspondiente para soltar y continúe tirando hacia arriba, hasta que el enchufe tire completamente hacia la parte superior y luego suelte el botón, luego el botón se reiniciará y bloqueará el enchufe.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE



1. Take out ❶
2. Take out ❷, and put ❷ into the original position of ❶, the adapter could work again.
3. You also could change new fuse.
standard: 250Vac 10A, 6.3*25.4mm

1. Comida para llevar ❶
2. Saque ❷ y coloque ❷ en la posición original de ❶, el adaptador podría funcionar nuevamente.
3. También puede cambiar el fusible nuevo.
Estándar: 250Vac 10A, 6.3 * 25.4mm

Notas:

1. Debe quitar todo el dispositivo antes de cambiar el nuevo fusible.
2. Confirme si fluye agua desde el equipo de acceso en la clasificación de potencia.
3. Confirme si el producto está mojado y si sale agua.

CAUTELA

- Desconecte siempre el adaptador del tomacorriente cuando no esté en uso.
- Antes de usar, lea atentamente estas instrucciones. Este producto no convierte el voltaje (CA-CA), para evitar posibles daños a su dispositivo u otros peligros de seguridad, asegúrese de que la toma de corriente que pretende utilizar tenga el voltaje adecuado para hacer funcionar su dispositivo antes de usar este adaptador.
- Solo para uso en interiores.
- El mal uso puede provocar una descarga eléctrica.

- La longitud del cable USB debe ser inferior a 3 m.
- El adaptador de viaje es solo para uso temporal y no debe usarse de forma permanente.
- No inserte un adaptador en otro adaptador.
- Sin conexión a tierra. Este producto es solo para usar con electrodomésticos sin conexión a tierra o con doble aislamiento.

PAÍSES COMPATIBLES

ENCHUFE DE LA UE:

Albania, Argelia, Angola, Argentina, Austria, Azores, Islas Baleares, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Islas Canarias, Cabo Verde, República Centroafricana, Islas del Canal, Chile, Comoras, Congo, Croacia, Côte d'Ivoire, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Gabón, Alemania, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Italia, Kazajistán, Corea, Kuwait, Laos, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Madeira, Malí, Martinica, Mauritania, Mauricio, Mónaco, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Países Bajos, Níger, Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Senegal, Somalia, España, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam, Zambia.

ENCHUFE AUS:

Samoa Americana, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nueva Zelandia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Samoa Americana, San Vicente, Tayikistán, Tonga, Uruguay.

ENCHUFE DE EE. UU.:

Anguila, Antillas, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Islas Caimán, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Japón, Jamaica, Laos, Líbano, Liberia, Maldivas, México, Micronesia, Montserrat, Nicaragua, Níger, Países Bajos, Países Bajos, Okinawa, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, San Vicente, Arabia Saudita, Tahití, Taiwán, Yemen

ENCHUFE DEL REINO UNIDO:

Bahréin, Bangladesh, Belice, Botsuana, Brunei, Camerún, Islas del Canal, Chipre, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Irak, Irlanda, Isla de Man, Jordania, Kuwait, Líbano, Macao, Malawi, Malasia, Maldivas, Malta, Mauricio, Myanmar, Nigeria, Omán, Qatar, Santa Lucía, San Vicente, Arabia Saudita, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Tanzania, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue

**Eliminación de residuos de productos eléctricos**

- No lo deseche con la basura doméstica
- Por favor, recicle donde existan instalaciones
- Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje

