

DVICED

DV300004 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English →	p. 2
Hungarian →	p. 4
Arabic →	p. 6
Bulgarian →	p. 8
Croatian →	p. 10
Czech →	p. 12
French →	p. 14
German →	p. 16
Romanian →	p. 18
Serbian →	p. 20
Slovak →	p. 22
Slovenian →	p. 24
Spanish →	p. 26

Type C to USB A 3.0 Adapter User Manual



1. Introduction

Thank you for purchasing our Type C to USB A 3.0 Adapter. This manual will guide you through the installation, usage, and troubleshooting of your new adapter. Please read this manual carefully before using the device.

2. Package Contents

- Type C to USB A 3.0 Adapter

3. Features

- **High-Speed Data Transfer:** Supports USB 3.0 with data transfer rates up to 5 Gbps.
- **Compact and Portable:** Small size for easy carrying.
- **Durable Design:** Made with high-quality materials for long-lasting use.
- **Plug and Play:** No drivers required.
- **Backward Compatible:** Works with USB 2.0 and 1.1 devices.
- **Versatile Use:** Compatible with various devices including laptops, tablets, and smartphones with a Type C port.

4. Specifications

- **Connector 1:** Type C Male
- **Connector 2:** USB A 3.0 Female
- **Data Transfer Rate:** Up to 5 Gbps
- **Compatibility:** USB 1.1, 2.0, and 3.0
- **Material:** Aluminum alloy housing

5. Installation and Setup

Step 1: Unpack the Adapter

Carefully remove the adapter from the packaging.

Step 2: Connect to Device

1. Insert the Type C connector into the Type C port of your device (e.g., laptop, tablet, smartphone).
2. Connect your USB A device (e.g., flash drive, keyboard, mouse) to the USB A port on the adapter.

Step 3: Verify Connection

Your device should automatically recognize the adapter and any connected devices.

6. Usage Instructions

- **Data Transfer:** Use the adapter to connect USB A devices for data transfer. Ensure you safely eject devices before unplugging them to avoid data loss.
- **Charging:** Use the adapter to connect USB A charging cables to charge compatible devices. Note that charging speed may vary based on the power source and device.

7. Troubleshooting

Problem: Adapter not recognized by device

- Ensure the adapter is properly connected to the Type C port.
- Try connecting the adapter to a different Type C port on your device.
- Restart your device.

Problem: Connected devices not working

- Check if the devices are properly plugged into the adapter.
- Ensure the adapter is receiving power.
- Try connecting the devices directly to your device to ensure they are working properly.

Problem: Slow data transfer rates

- Ensure you are using USB 3.0 ports and cables for high-speed transfers.
- Check for other devices that may be using the same bandwidth.

8. Safety Information

- Do not expose the adapter to moisture or extreme temperatures.
- Avoid dropping or subjecting the adapter to strong impacts.
- Keep the adapter away from flammable materials.
- Disconnect the adapter from your device before cleaning. Use a dry cloth for cleaning.

C típusú USB A 3.0 adapter Felhasználói kézikönyv



1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta C típusú USB A 3.0 adapterünket. Ez a kézikönyv végigvezeti az új adapter telepítésén, használatán és hibaelhárításán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használata előtt.

2. Csomag tartalma

- C típusú USB A 3.0 adapter

3. Funkciók

- **Nagy sebességű adatátvitel:** Támogatja az USB 3.0-t akár 5 Gbps adatátviteli sebességgel.
- **Kompakt és hordozható:** Kis méret a könnyű hordozhatóság érdekében.
- **Tartós kialakítás:** Kiváló minőségű anyagokból készült a hosszan tartó használat érdekében.
- **Plug and Play:** Nincs szükség illesztőprogramokra.
- **Visszafelé kompatibilis:** USB 2.0 és 1.1 eszközökkel működik.
- **Sokoldalú használat:** Kompatibilis különféle eszközökkel, beleértve a C típusú porttal rendelkező laptopokat, táblagépeket és okostelefonokat.

4. Előírások

- **1. csatlakozó:** C típusú apa csatlakozó

- **2. csatlakozó:** USB A 3.0 anya csatlakozó
- **Adatátviteli sebesség:** Akár 5 Gbps
- **Kompatibilitás:** USB 1.1, 2.0 és 3.0
- **Anyag:** Alumíniumötvözet ház

5. Telepítés és beállítás

1. lépés: Csomagolja ki az adaptert

Óvatosan vegye ki az adaptert a csomagolásból.

2. lépés: Csatlakozás az eszközhez

1. Dugja be a C típusú csatlakozót a készülék (pl. laptop, táblagép, okostelefon) C típusú portjába.
2. Csatlakoztassa az USB A eszközt (pl. flash meghajtó, billentyűzet, egér) az adapter USB A portjához.

3. lépés: A kapcsolat ellenőrzése

A készüléknek automatikusan fel kell ismernie az adaptert és a csatlakoztatott eszközöket.

6. Használati utasítások

- **Adatátvitel:** Az adapter segítségével csatlakoztassa az USB A-eszközöket adatátvitelhez. Az adatvesztés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy biztonságosan kivette az eszközöket, mielőtt kihúzná őket.
- **Töltés:** Az adapter segítségével csatlakoztassa az USB A töltőkábeleket a kompatibilis eszközök töltéséhez. Ne feledje, hogy a töltési sebesség az áramforrástól és az eszköztől függően változhat.

7. Hibaelhárítás

tisztításhoz használjon száraz ruhát.

Probléma: Az eszköz nem ismeri fel az adaptert

- Győződjön meg arról, hogy az adapter megfelelően csatlakozik a C típusú porthoz.
- Próbálja meg csatlakoztatni az adaptert az eszköz egy másik C típusú portjához.
- Indítsa újra a készüléket.

Probléma: A csatlakoztatott eszközök nem működnek

- Ellenőrizze, hogy az eszközök megfelelően vannak-e csatlakoztatva az adapterhez.
- Győződjön meg arról, hogy az adapter kap áramot.
- Próbálja meg közvetlenül csatlakoztatni az eszközöket az eszközhöz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működnek-e.

Probléma: Lassú adatátviteli sebesség

- Győződjön meg arról, hogy USB 3.0 portokat és kábeleket használ a nagy sebességű átvitelhez.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e más eszközök, amelyek ugyanazt a sávszélességet használják.

8. Biztonsági információk

- Ne tegye ki az adaptert nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ne ejtse le vagy ne tegye ki az adaptert erős ütéseknek.
- Az adaptert tartsa távol gyúlékony anyagoktól.
- Tisztítás előtt válassza le az adaptert a készülékről. A

محول من النوع C إلى USB A 3.0 دليل الاستخدام



1. مقدمة

شكرا لك على شراء محول Type C إلى USB A 3.0. سيرشدك هذا الدليل خلال تثبيت المحول الجديد واستخدامه واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

2. محتويات العبوة

- محول من النوع C إلى USB A 3.0

3. ملامح

- **نقل البيانات عالي السرعة:** يدعم USB 3.0 بمعدلات نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية.
- **مدمجة ومحمولة:** حجم صغير لسهولة الحمل.
- **تصميم متين:** مصنوع من مواد عالية الجودة للاستخدام طويل الأمد.
- **التوصيل والتشغيل:** لا يلزم وجود برامج تشغيل.
- **متوافق مع الإصدارات السابقة:** يعمل مع أجهزة USB 2.0 و 1.1.
- **استخدام متعدد الاستخدامات:** متوافق مع العديد من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المزودة بمنفذ من النوع C.

4. المواصفات

- **الموصل 1:** ذكر من النوع C
- **الموصل 2:** USB A 3.0 أنثى
- **معدل نقل البيانات:** حتى 5 جيجابايت في الثانية
- **التوافق:** USB 1.1 و 2.0 و 3.0
- **مواد:** الإسكان سبائك الألومنيوم

5. التثبيت والإعداد

الخطوة 1: فك ضغط المحول

قم بإزالة المحول بعناية من العبوة.

الخطوة 2: الاتصال بالجهاز

1. أدخل موصل Type C في منفذ Type C بجهازك (على سبيل المثال ، كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي).
2. قم بتوصيل جهاز USB A (على سبيل المثال ، محرك أقراص محمول ولوحة مفاتيح وماوس) بمنفذ USB A على المحول.

الخطوة 3: التحقق من الاتصال

يجب أن يتعرف جهازك تلقائياً على المحول وأي أجهزة متصلة.

6. تعليمات الاستخدام

- **نقل البيانات:** استخدم المحول لتوصيل أجهزة USB A لنقل البيانات. تأكد من إخراج الأجهزة بأمان قبل فصلها لتجنب فقدان البيانات.
- **الشحن:** استخدم المحول لتوصيل كبلات شحن USB A لشحن الأجهزة المتوافقة. لاحظ أن سرعة الشحن قد تختلف بناءً على مصدر الطاقة والجهاز.

7. استكشاف الأخطاء

المشكلة: لم يتعرف الجهاز على المحول

- تأكد من توصيل المحول بشكل صحيح بمنفذ Type C.
- حاول توصيل المحول بمنفذ Type C مختلف على جهازك.
- أعد تشغيل جهازك.

المشكلة: الأجهزة المتصلة لا تعمل

- تحقق مما إذا كانت الأجهزة متصلة بالمحول بشكل صحيح.
- تأكد من أن المحول يتلقى الطاقة.
- حاول توصيل الأجهزة مباشرة بجهازك للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

المشكلة: بطء معدلات نقل البيانات

- تأكد من أنك تستخدم منافذ وكابلات USB 3.0 لعمليات نقل عالية السرعة.
- تحقق من وجود أجهزة أخرى قد تستخدم نفس النطاق الترددي.

8. معلومات السلامة

- لا تعرض المحول للرطوبة أو درجات الحرارة القصوى.
- تجنب إسقاط المحول أو تعريضه لتأثيرات قوية.
- احتفظ بالمحول بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال.
- افصل المحول عن جهازك قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف.

Адаптер тип С към USB A 3.0 Ръководство за употреба



А. Въвеждането

Благодарим ви, че закупихте нашия адаптер тип С към USB A 3.0. Това ръководство ще ви преведе през инсталирането, използването и отстраняването на неизправности на вашия нов адаптер. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате устройството.

Б. Съдържание на пакета

- Адаптер тип С към USB A 3.0

В. Функции

- **Високоскоростен трансфер на данни:** Поддържа USB 3.0 със скорост на трансфер на данни до 5 Gbps.
- **Компактен и преносим:** Малък размер за лесно пренасяне.
- **Издръжлив дизайн:** Изработен от висококачествени материали за дълготрайна употреба.
- **Plug and Play:** Не са необходими драйвери.
- **Обратно съвместима:** Работи с USB 2.0 и 1.1 устройства.
- **Универсална употреба:** Съвместим с различни устройства, включително лаптопи, таблети и смартфони с порт тип С.

Г. Спецификации

- **Конектор 1:** Тип С мъжки
- **Конектор 2:** USB A 3.0 женски

- **Скорост на трансфер на данни:** До 5 Gbps
- **Съвместимост:** USB 1.1, 2.0 и 3.0
- **Материал:** Корпус от алуминиева сплав

Д. Инсталиране и настройка

Стъпка 1: Разопаковайте адаптера

Внимателно извадете адаптера от опаковката.

Стъпка 2: Свържете се с устройството

- А. Поставете конектора Тип С в порта Тип С на вашето устройство (напр. лаптоп, таблет, смартфон).
- Б. Свържете вашето USB A устройство (напр. флаш устройство, клавиатура, мишка) към USB A порта на адаптера.

Стъпка 3: Проверете връзката

Вашето устройство трябва автоматично да разпознае адаптера и всички свързани устройства.

Е. Инструкции за употреба

- **Прехвърляне на данни:** Използвайте адаптера, за да свържете USB A устройства за прехвърляне на данни. Уверете се, че безопасно изваждате устройствата, преди да ги изключите, за да избегнете загуба на данни.
- **Зареждане:** Използвайте адаптера, за да свържете USB A кабели за зареждане за зареждане на съвместими устройства. Имайте предвид, че скоростта на зареждане може да варира в зависимост от

източника на захранване и устройството.

Ж. Отстраняване

Проблем: Адаптерът не се разпознава от устройството

- Уверете се, че адаптерът е правилно свързан към порта тип С.
- Опитайте да свържете адаптера към друг порт тип С на вашето устройство.
- Рестартирайте устройството си.

Проблем: Свързаните устройства не работят

- Проверете дали устройствата са правилно включени в адаптера.
- Уверете се, че адаптерът получава захранване.
- Опитайте да свържете устройствата директно към вашето устройство, за да се уверите, че работят правилно.

Проблем: Бавни скорости на трансфер на данни

- Уверете се, че използвате USB 3.0 портове и кабели за високоскоростен трансфер.
- Проверете за други устройства, които може да използват същата честотна лента.

3. Информация за безопасност

- Не излагайте адаптера на влага или екстремни температури.
- Избягвайте изпускане или подлагане на адаптера на силни удари.
- Дръжте адаптера далеч от запалими материали.

- Изключете адаптера от вашето устройство преди почистване. Използвайте суха кърпа за почистване.

Adapter tipa C na USB A 3.0 Priručnik



1. Uvod

Hvala vam što ste kupili naš adapter tipa C na USB A 3.0. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, korištenje i rješavanje problema s vašim novim adapterom. Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

2. Sadržaj pakiranja

- Adapter tipa C na USB A 3.0

3. Značajkama

- **Brzi prijenos podataka:** Podržava USB 3.0 s brzinama prijenosa podataka do 5 Gbps.
- **Kompaktan i prenosiv:** Mala veličina za jednostavno nošenje.
- **Izdržljiv dizajn:** Izrađen od visokokvalitetnih materijala za dugotrajnu upotrebu.
- **Plug and Play:** Nisu potrebni upravljački programi.
- **Kompatibilan s prethodnim verzijama:** Radi s USB 2.0 i 1.1 uređajima.
- **Svestrana upotreba:** Kompatibilan s raznim uređajima uključujući prijenosna računala, tablete i pametne telefone s priključkom tipa C.

4. Specifikacije

- **Konektor 1:** Muški tip C
- **Priključak 2:** USB A 3.0 ženski

- **Brzina prijenosa podataka:** do 5 Gbps
- **Kompatibilnost:** USB 1.1, 2.0 i 3.0
- **Materijal:** Kućište od aluminijske legure

5. Instalacija i postavljanje

Korak 1: Raspakirajte adapter

Pažljivo izvadite adapter iz pakiranja.

2. korak: povežite se s uređajem

1. Umetnite konektor tipa C u priključak tipa C vašeg uređaja (npr. prijenosno računalo, tablet, pametni telefon).
2. Spojite svoj USB A uređaj (npr. flash pogon, tipkovnicu, miš) na USB A priključak na adapteru.

Korak 3: Provjerite vezu

Vaš bi uređaj trebao automatski prepoznati adapter i sve povezane uređaje.

6. Upute za korištenje

- **Prijenos podataka:** Koristite adapter za spajanje USB A uređaja za prijenos podataka. Provjerite jeste li sigurno izbacili uređaje prije nego što ih isključite kako biste izbjegli gubitak podataka.
- **Punjenje:** Upotrijebite adapter za spajanje USB A kabela za punjenje za punjenje kompatibilnih uređaja. Imajte na umu da brzina punjenja može varirati ovisno o izvoru napajanja i uređaju.

7. Rješavanje problema

Problem: Uređaj ne prepoznaje adapter

- Provjerite je li adapter pravilno spojen na priključak tipa C.
- Pokušajte spojiti adapter na drugi priključak tipa C na uređaju.
- Ponovno pokrenite uređaj.

Problem: Povezani uređaji ne rade

- Provjerite jesu li uređaji pravilno priključeni na adapter.
- Uvjerite se da adapter prima napajanje.
- Pokušajte povezati uređaje izravno s uređajem kako biste bili sigurni da rade ispravno.

Problem: Spore brzine prijenosa podataka

- Provjerite koristite li USB 3.0 priključke i kabele za brze prijenose.
- Provjerite ima li drugih uređaja koji možda koriste istu propusnost.

8. Sigurnosne informacije

- Ne izlažite adapter vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Izbjegavajte ispuštanje ili izlaganje adaptera jakim udarcima.
- Držite adapter dalje od zapaljivih materijala.
- Prije čišćenja odspojite adapter s uređaja. Za čišćenje koristite suhu krpu.

Adaptér typu C na USB A 3.0 Uživatelský manuál



1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš adaptér typu C na USB A 3.0. Tato příručka vás provede instalací, používáním a odstraňováním problémů s vaším novým adaptérem. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.

2. obsah balení

- Adaptér typu C na USB A 3.0

3. Rysy

- **Vysokorychlostní přenos dat:** Podporuje USB 3.0 s rychlostí přenosu dat až 5 Gb/s.
- **Kompaktní a přenosný:** Malá velikost pro snadné přenášení.
- **Odolný design:** Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů pro dlouhodobé používání.
- **Plug and Play:** Nejsou potřeba žádné ovladače.
- **Zpětně kompatibilní:** Funguje se zařízeními USB 2.0 a 1.1.
- **Všestranné použití:** Kompatibilní s různými zařízeními včetně notebooků, tabletů a smartphonů s portem typu C.

4. Specifikace

- **Konektor 1:** Samec typu C
- **Konektor 2:** USB A 3.0 samice
- **Rychlost přenosu dat:** až 5 Gb/s
- **Kompatibilita:** USB 1.1, 2.0 a 3.0

- **Materiál:** Pouzdro z hliníkové slitiny

5. Instalace a nastavení

Krok 1: Vybalte adaptér

Opatrně vyjměte adaptér z obalu.

Krok 2: Připojte se k zařízení

1. Zasuňte konektor typu C do portu typu C vašeho zařízení (např. notebooku, tabletu, smartphonu).
2. Připojte zařízení USB A (např. flash disk, klávesnici, myš) k portu USB A na adaptéru.

Krok 3: Ověřte připojení

Vaše zařízení by mělo automaticky rozpoznat adaptér a všechna připojená zařízení.

6. Návod k použití

- **Přenos dat:** Pomocí adaptéru připojte zařízení USB A pro přenos dat. Před odpojením zařízení se ujistěte, že jste je bezpečně vysunuli, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- **Nabíjení:** Pomocí adaptéru připojte nabíjecí kabely USB A pro nabíjení kompatibilních zařízení. Upozorňujeme, že rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na zdroji napájení a zařízení.

7. Řešení problémů

Problém: Zařízení nerozpozná adaptér

- Ujistěte se, že je adaptér správně připojen k portu typu C.
- Zkuste připojit adaptér k jinému portu typu C na vašem zařízení.
- Restartujte zařízení.

Problém: Připojená zařízení nefungují

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně zapojena do adaptéru.
- Ujistěte se, že je adaptér napájen.
- Zkuste zařízení připojit přímo k vašemu zařízení, abyste se ujistili, že fungují správně.

Problém: Pomalý přenos dat

- Ujistěte se, že používáte porty a kabely USB 3.0 pro vysokorychlostní přenosy.
- Zkontrolujte, zda jiná zařízení nepoužívají stejnou šířku pásma.

8. Bezpečná informace

- Nevystavujte adaptér vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Vyvarujte se pádu nebo vystavení adaptéru silným nárazům.
- Udržujte adaptér mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním odpojte adaptér od zařízení. K čištění použijte suchý hadřík.

Adaptateur de type C vers USB A 3.0 Manuel



1. Introduction

Merci d'avoir acheté notre adaptateur Type C vers USB A 3.0. Ce manuel vous guidera tout au long de l'installation, de l'utilisation et du dépannage de votre nouvel adaptateur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

2. Contenu de l'emballage

- Adaptateur de type C vers USB A 3.0

3. Fonctionnalités

- **Transfert de données à haut débit** : prend en charge l'USB 3.0 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.
- **Compact et portable** : Petite taille pour un transport facile.
- **Conception durable** : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une utilisation durable.
- **Plug and Play** : Aucun pilote requis.
- **Rétrocompatibilité** : Fonctionne avec les périphériques USB 2.0 et 1.1.
- **Utilisation polyvalente** : Compatible avec divers appareils, notamment les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones dotés d'un port de type C.

4. Spécifications

- **Connecteur 1** : Type C mâle
- **Connecteur 2** : USB A 3.0 Femelle

- **Taux de transfert de données** : jusqu'à 5 Gbit/s
- **Compatibilité** : USB 1.1, 2.0 et 3.0
- **Matériel** : Boîtier en alliage d'aluminium

5. Installation et configuration

Étape 1 : Déballer l'adaptateur

Retirez délicatement l'adaptateur de l'emballage.

Étape 2 : Connectez-vous à l'appareil

1. Insérez le connecteur de type C dans le port de type C de votre appareil (par exemple, ordinateur portable, tablette, smartphone).
2. Connectez votre périphérique USB A (par exemple, clé USB, clavier, souris) au port USB A de l'adaptateur.

Étape 3 : Vérifier la connexion

Votre appareil doit reconnaître automatiquement l'adaptateur et tous les appareils connectés.

6. Mode d'emploi

- **Transfert de données** : utilisez l'adaptateur pour connecter des périphériques USB A pour le transfert de données. Assurez-vous d'éjecter en toute sécurité les appareils avant de les débrancher pour éviter toute perte de données.
- **Chargement** : Utilisez l'adaptateur pour connecter des câbles de charge USB A afin de charger des appareils compatibles. Notez que la vitesse de charge peut varier en fonction de la source d'alimentation et de l'appareil.

7. Dépannage

Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.

Problème : l'adaptateur n'est pas reconnu par l'appareil

- Assurez-vous que la carte est correctement connectée au port de type C.
- Essayez de connecter l'adaptateur à un autre port de type C de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil.

Problème : les appareils connectés ne fonctionnent pas

- Vérifiez si les appareils sont correctement branchés sur l'adaptateur.
- Assurez-vous que l'adaptateur est alimenté.
- Essayez de connecter les appareils directement à votre appareil pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Problème : taux de transfert de données lents

- Assurez-vous d'utiliser des ports et des câbles USB 3.0 pour des transferts à haut débit.
- Vérifiez s'il y a d'autres appareils qui utilisent la même bande passante.

8. Informations de sécurité

- N'exposez pas l'adaptateur à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Évitez de faire tomber ou de soumettre l'adaptateur à de violents chocs.
- Gardez l'adaptateur à l'écart des matériaux inflammables.
- Débranchez l'adaptateur de votre appareil avant de le nettoyer.

Typ C auf USB A 3.0 Adapter Benutzerhandbuch



1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Typ C auf USB A 3.0 Adapter entschieden haben. Dieses Handbuch führt Sie durch die Installation, Verwendung und Fehlerbehebung Ihres neuen Adapters. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

2. Packungsinhalt

- Typ C auf USB A 3.0 Adapter

3. Funktionen

- **Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung:** Unterstützt USB 3.0 mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
- **Kompakt und tragbar:** Kleine Größe für einfaches Tragen.
- **Langlebiges Design:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.
- **Plug and Play:** Keine Treiber erforderlich.
- **Abwärtskompatibel:** Funktioniert mit USB 2.0- und 1.1-Geräten.
- **Vielseitig einsetzbar:** Kompatibel mit verschiedenen Geräten, einschließlich Laptops, Tablets und Smartphones mit Typ-C-Anschluss.

4. Leistungsbeschreibung

- **Steckverbinder 1:** Typ C Stecker
- **Anschluss 2:** USB A 3.0 Buchse

- **Datenübertragungsrate:** Bis zu 5 Gbit/s
- **Kompatibilität:** USB 1.1, 2.0 und 3.0
- **Material:** Gehäuse aus Aluminiumlegierung

5. Installation und Einrichtung

Schritt 1: Adapter auspacken

Nehmen Sie den Adapter vorsichtig aus der Verpackung.

Schritt 2: Mit Gerät verbinden

1. Stecken Sie den Typ-C-Stecker in den Typ-C-Anschluss Ihres Geräts (z. B. Laptop, Tablet, Smartphone).
2. Schließen Sie Ihr USB-A-Gerät (z. B. Flash-Laufwerk, Tastatur, Maus) an den USB-A-Anschluss des Adapters an.

Schritt 3: Überprüfen der Verbindung

Ihr Gerät sollte den Adapter und alle angeschlossenen Geräte automatisch erkennen.

6. Gebrauchsanweisung

- **Datenübertragung:** Verwenden Sie den Adapter, um USB-A-Geräte für die Datenübertragung anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass Sie Geräte sicher auswerfen, bevor Sie sie vom Stromnetz trennen, um Datenverlust zu vermeiden.
- **Aufladen:** Verwenden Sie den Adapter, um USB-A-Ladekabel anzuschließen, um kompatible Geräte aufzuladen. Beachten Sie, dass die Ladegeschwindigkeit je nach Stromquelle und Gerät variieren kann.

7. Fehlerbehebung

Problem: Adapter wird vom Gerät nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter ordnungsgemäß an den Typ-C-Anschluss angeschlossen ist.
- Versuchen Sie, den Adapter an einen anderen Typ-C-Anschluss Ihres Geräts anzuschließen.
- Starten Sie Ihr Gerät neu.

Problem: Angeschlossene Geräte funktionieren nicht

- Überprüfen Sie, ob die Geräte ordnungsgemäß an den Adapter angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter mit Strom versorgt wird.
- Versuchen Sie, die Geräte direkt an Ihr Gerät anzuschließen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Problem: Langsame Datenübertragungsraten

- Stellen Sie sicher, dass Sie USB 3.0-Anschlüsse und -Kabel für Hochgeschwindigkeitsübertragungen verwenden.
- Suchen Sie nach anderen Geräten, die möglicherweise die gleiche Bandbreite verwenden.

8. Sicherheitshinweise

- Setzen Sie den Adapter keiner Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Vermeiden Sie es, den Adapter fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.
- Halten Sie den Adapter von brennbaren Materialien fern.

- Trennen Sie den Adapter vor der Reinigung von Ihrem Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch.

Adaptor tip C la USB A 3.0 Manualul



1. Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat adaptorul nostru de tip C la USB A 3.0. Acest manual vă va ghida prin instalarea, utilizarea și depanarea noului adaptor. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul.

2. Conținutul pachetului

- Adaptor tip C la USB A 3.0

3. Caracteristici

- **Transfer de date de mare viteză:** Suportă USB 3.0 cu rate de transfer de date de până la 5 Gbps.
- **Compact și portabil:** Dimensiuni mici pentru transport ușor.
- **Design durabil:** Fabricat din materiale de înaltă calitate pentru utilizare de lungă durată.
- **Plug and Play:** Nu sunt necesare drivere.
- **Compatibil cu versiunile anterioare:** funcționează cu dispozitive USB 2.0 și 1.1.
- **Utilizare versatilă:** Compatibil cu diverse dispozitive, inclusiv laptopuri, tablete și smartphone-uri cu un port de tip C.

4. Specificatii

- **Conector 1:** tată tip C
- **Conector 2:** USB A 3.0 mamă

- **Rata de transfer de date:** până la 5 Gbps
- **Compatibilitate:** USB 1.1, 2.0 și 3.0
- **Material:** Carcasă din aliaj de aluminiu

5. Instalare și configurare

Pasul 1: Despachetați adaptorul

Scoateți cu grijă adaptorul din ambalaj.

Pasul 2: conectați-vă la dispozitiv

1. Introduceți conectorul de tip C în portul de tip C al dispozitivului (de exemplu, laptop, tabletă, smartphone).
2. Conectați dispozitivul USB A (de exemplu, unitate flash, tastatură, mouse) la portul USB A de pe adaptor.

Pasul 3: Verificați conexiunea

Dispozitivul ar trebui să recunoască automat adaptorul și toate dispozitivele conectate.

6. Instrucțiuni de utilizare

- **Transfer de date:** Utilizați adaptorul pentru a conecta dispozitive USB A pentru transferul de date. Asigurați-vă că scoateți în siguranță dispozitivele înainte de a le deconecta pentru a evita pierderea datelor.
- **Încărcare:** Utilizați adaptorul pentru a conecta cablurile de încărcare USB A pentru a încărca dispozitivele compatibile. Rețineți că viteza de încărcare poate varia în funcție de sursa de alimentare și de dispozitiv.

7. Depanare

Problemă: Adaptorul nu este recunoscut de dispozitiv

- Asigurați-vă că adaptorul este conectat corect la portul de tip C.
- Încercați să conectați adaptorul la un alt port de tip C de pe dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul.

Problemă: Dispozitivele conectate nu funcționează

- Verificați dacă dispozitivele sunt conectate corect la adaptor.
- Asigurați-vă că adaptorul este alimentat.
- Încercați să conectați dispozitivele direct la dispozitiv pentru a vă asigura că funcționează corect.

Problemă: Rate lente de transfer de date

- Asigurați-vă că utilizați porturi și cabluri USB 3.0 pentru transferuri de mare viteză.
- Verificați dacă există alte dispozitive care pot utiliza aceeași lățime de bandă.

8. Informații privind siguranța

- Nu expuneți adaptorul la umiditate sau temperaturi extreme.
- Evitați scăparea pe jos sau supunerea adaptorului la impacturi puternice.
- Păstrați adaptorul departe de materiale inflamabile.
- Deconectați adaptorul de la dispozitiv înainte de curățare. Utilizați o cârpă uscată pentru curățare.

Tip C na USB A 3.0 adapter Uputstvo za upotrebu



1. Uvod

Hvala vam što ste kupili naš Tipe C na USB A 3.0 adapter. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, upotrebu i rešavanje problema vašeg novog adaptera. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja.

2. Sadržaj pakovanja

- Tip C na USB A 3.0 adapter

3. Funkcije

- **Brzi prenos podataka:** Podržava USB 3.0 sa brzinama prenosa podataka do 5 Gbps.
- **Kompaktan i prenosiv:** Mala veličina za lako nošenje.
- **Izdržljiv dizajn:** Napravljen od visokokvalitetnih materijala za dugotrajnu upotrebu.
- **Plug and Play:** Nisu potrebni drajveri.
- **Kompatibilan sa unazad:** Radi sa USB 2.0 i 1.1 uređajima.
- **Svestrana upotreba:** Kompatibilan sa različitim uređajima, uključujući laptopove, tablete i pametne telefone sa portom tipa C.

4. Specifikacije

- **Konektor 1:** Tip C Muški
- **Konektor 2:** USB A 3.0 Ženski
- **Brzina prenosa podataka:** do 5 Gbps
- **Kompatibilnost:** USB 1.1, 2.0 i 3.0

- **Materijal:** Kućište od legure aluminijuma

5. Instalacija i podešavanje

Korak 1: Raspakujte adapter

Pažljivo izvadite adapter iz pakovanja.

Korak 2: Povežite se sa uređajem

1. Ubacite konektor tipa C u tip C port vašeg uređaja (npr. laptop, tablet, pametni telefon).
2. Povežite USB A uređaj (npr, fleš disk, tastatura, miš) na USB A port na adapteru.

Korak KSNUMKS: Potvrdite vezu

Vaš uređaj bi trebalo da automatski prepozna adapter i sve povezane uređaje.

6. Uputstvo za upotrebu

- **Prenos podataka:** Koristite adapter za povezivanje USB A uređaja za prenos podataka. Uverite se da bezbedno izbacite uređaje pre nego što ih isključite kako biste izbegli gubitak podataka.
- **Punjenje:** Koristite adapter za povezivanje USB A kablova za punjenje za punjenje kompatibilnih uređaja. Imajte na umu da brzina punjenja može varirati u zavisnosti od izvora napajanja i uređaja.

7. Rešavanja problema

Problem: Adapter ne prepoznaje uređaj

- Uverite se da je adapter pravilno povezan sa portom tipa C.

- Pokušajte da povežete adapter na drugi tip C port na vašem uređaju.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Problem: Povezani uređaji ne rade

- Proverite da li su uređaji pravilno priključeni na adapter.
- Uverite se da adapter prima napajanje.
- Pokušajte da povežete uređaje direktno na uređaj kako biste bili sigurni da rade ispravno.

Problem: Spore brzine prenosa podataka

- Uverite se da koristite USB 3.0 portove i kablove za brze prenose.
- Proverite za druge uređaje koji mogu da koriste isti propusni opseg.

8. Bezbednosne informacije

- Ne izlažite adapter vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Izbegavajte ispuštanje ili izlaganje adaptera jakim udarima.
- Držite adapter dalje od zapaljivih materijala.
- Isključite adapter iz uređaja pre čišćenja. Koristite suhu krpu za čišćenje.

Adaptér typu C na USB A 3.0 Manuál



1. Zavedenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš adaptér typu C na USB A 3.0. Táto príručka vás prevedie inštaláciou, používaním a riešením problémov s vaším novým adaptérom. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.

2. Obsah balenia

- Adaptér typu C na USB A 3.0

3. Funkcie

- **Vysokorýchlostný prenos dát:** Podporuje USB 3.0 s rýchlosťou prenosu dát až 5 Gbps.
- **Kompaktný a prenosný:** Malá veľkosť pre ľahké prenášanie.
- **Odolný dizajn:** Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov pre dlhotrvajúce používanie.
- **Plug and Play:** Nie sú potrebné žiadne ovládače.
- **Spätná kompatibilita:** Funguje so zariadeniami USB 2.0 a 1.1.
- **Všestranné použitie:** Kompatibilné s rôznymi zariadeniami vrátane notebookov, tabletov a smartfónov s portom typu C.

4. Špecifikácie

- **Konektor 1:** Samec typu C
- **Konektor 2:** USB A 3.0 samica
- **Rýchlosť prenosu dát:** až 5 Gbps
- **Kompatibilita:** USB 1.1, 2.0 a 3.0
- **Materiál:** Puzdro z hliníkovej zliatiny

5. Inštalácia a nastavenie

Krok 1: Rozbaľte adaptér

Opatrne vyberte adaptér z obalu.

Krok 2: Pripojte sa k zariadeniu

1. Zasuňte konektor typu C do portu typu C vášho zariadenia (napr. notebooku, tabletu, smartfónu).
2. Pripojte zariadenie USB A (napr. flash disk, klávesnicu, myš) k portu USB A na adaptéri.

Krok 3: Overte pripojenie

Vaše zariadenie by malo automaticky rozpoznať adaptér a všetky pripojené zariadenia.

6. Návod na použitie

- **Prenos dát:** Pomocou adaptéra pripojte zariadenia USB A na prenos dát. Pred odpojením sa uistite, že ste zariadenia bezpečne vysunuli, aby ste predišli strate údajov.
- **Nabíjanie:** Pomocou adaptéra pripojte nabíjacie káble USB A na nabíjanie kompatibilných zariadení. Upozorňujeme, že rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od zdroja napájania a zariadenia.

7. Riešenie problémov

Problém: Zariadenie nerozpoznalo adaptér

- Uistite sa, že je adaptér správne pripojený k portu typu C.
- Skúste pripojiť adaptér k inému portu typu C na vašom zariadení.
- Reštartujte zariadenie.

Problém: Pripojené zariadenia nefungujú

- Skontrolujte, či sú zariadenia správne zapojené do adaptéra.
- Uistite sa, že adaptér je napájaný.
- Skúste pripojiť zariadenia priamo k zariadeniu, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

Problém: Pomalé rýchlosti prenosu dát

- Uistite sa, že na vysokorýchlostné prenosy používate porty a káble USB 3.0.
- Skontrolujte ďalšie zariadenia, ktoré môžu používať rovnakú šírku pásma.

8. Bezpečnostné informácie

- Nevystavujte adaptér vlhkosti alebo extrémnym teplotám.
- Zabráňte pádu alebo vystaveniu adaptéra silným nárazom.
- Udržujte adaptér mimo dosahu horľavých materiálov.
- Pred čistením odpojte adaptér od zariadenia. Na čistenie použite suchú handričku.

Adapter tipa C na USB A 3.0 Uporabniški priročnik



1. Uvod

Hvala, ker ste kupili naš adapter tipa C na USB A 3.0. Ta priročnik vas bo vodil skozi namestitvev, uporabo in odpravljanje težav z vašim novim adapterjem. Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik.

2. Vsebina paketa

- Adapter tipa C na USB A 3.0

3. Funkcije

- **Hiter prenos podatkov:** Podpira USB 3.0 s hitrostjo prenosa podatkov do 5 Gbps.
- **Kompakten in prenosen:** Majhna velikost za enostavno prenašanje.
- **Trpežna zasnova:** Izdelana iz visokokakovostnih materialov za dolgotrajno uporabo.
- **Plug and Play:** gonilniki niso potrebni.
- **Združljivo s starejšimi različicami:** Deluje z napravami USB 2.0 in 1.1.
- **Vsestranska uporaba:** Združljiv z različnimi napravami, vključno s prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni z vrati tipa C.

4. Specifikacije

- **Priključek 1:** tip C moški
- **Priključek 2:** USB A 3.0 ženski
- **Hitrost prenosa podatkov:** do 5 Gbps

- **Združljivost:** USB 1.1, 2.0 in 3.0
- **Material:** Ohišje iz aluminijeve zlitine

5. Namestitvev in nastavitvev

1. korak: Razpakirajte adapter

Previdno odstranite adapter iz embalaže.

2. korak: vzpostavite povezavo z napravo

1. Vstavite priključek tipa C v vrata tipa C naprave (npr. prenosnega računalnika, tabličnega računalnika, pametnega telefona).
2. Napravo USB A (npr. bliskovni pogon, tipkovnico, miško) priključite na vrata USB A na adapterju.

3. korak: preverite povezavo

Naprava bi morala samodejno prepoznati vmesnik in vse povezane naprave.

6. Navodila za uporabo

- **Prenos podatkov:** Uporabite vmesnik za priključitev naprav USB A za prenos podatkov. Prepričajte se, da ste varno izvrgli naprave, preden jih odklopite, da se izognete izgubi podatkov.
- **Polnjenje:** Uporabite adapter za priključitev polnilnih kablov USB A za polnjenje združljivih naprav. Upoštevajte, da se hitrost polnjenja lahko razlikuje glede na vir napajanja in napravo.

7. Odpravljanje težav

Težava: Naprava ne prepozna vmesnika

- Prepričajte se, da je adapter pravilno priključen na vrata tipa C.
- Poskusite adapter priključiti na druga vrata tipa C na napravi.
- Znova zaženite napravo.

Težava: Povezane naprave ne delujejo

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene na adapter.
- Prepričajte se, da se napajalnik napaja.
- Poskusite povezati naprave neposredno z napravo, da se prepričate, da delujejo pravilno.

Težava: Počasne hitrosti prenosa podatkov

- Prepričajte se, da uporabljate vrata in kable USB 3.0 za hitre prenose.
- Preverite, ali obstajajo druge naprave, ki morda uporabljajo enako pasovno širino.

8. Varnostne informacije

- Adapterja ne izpostavljajte vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- Izogibajte se padcu ali izpostavljanju adapterja močnim udarcem.
- Adapter hranite stran od vnetljivih materialov.
- Pred čiščenjem odklopite adapter iz naprave. Za čiščenje uporabite suho krpo.

Adaptador tipo C a USB A 3.0

Manual de usuario



1. Introducción

Gracias por comprar nuestro adaptador Tipo C a USB A 3.0. Este manual lo guiará a través de la instalación, el uso y la solución de problemas de su nuevo adaptador. Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo.

2. Contenido del paquete

- Adaptador tipo C a USB A 3.0

3. Funciones

- **Transferencia de datos de alta velocidad:** Admite USB 3.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.
- **Compacto y portátil:** Tamaño pequeño para facilitar su transporte.
- **Diseño duradero:** Fabricado con materiales de alta calidad para un uso duradero.
- **Plug and Play:** No se requieren controladores.
- **Compatible con versiones anteriores:** Funciona con dispositivos USB 2.0 y 1.1.
- **Uso versátil:** Compatible con varios dispositivos, incluidos computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes con un puerto tipo C.

4. Características técnicas

- **Conector 1:** Tipo C macho
- **Conector 2:** USB A 3.0 hembra
- **Velocidad de transferencia de datos:** hasta 5 Gbps
- **Compatibilidad:** USB 1.1, 2.0 y 3.0
- **Material:** Carcasa de aleación de aluminio

5. Instalación y configuración

Paso 1: Desembalar el adaptador

Retire con cuidado el adaptador del embalaje.

Paso 2: Conéctate al dispositivo

1. Inserte el conector tipo C en el puerto tipo C de su dispositivo (por ejemplo, computadora portátil, tableta, teléfono inteligente).
2. Conecte su dispositivo USB A (por ejemplo, unidad flash, teclado, mouse) al puerto USB A del adaptador.

Paso 3: Verificar la conexión

Su dispositivo debería reconocer automáticamente el adaptador y todos los dispositivos conectados.

6. Instrucciones de uso

- **Transferencia de datos:** Utilice el adaptador para conectar dispositivos USB A para la transferencia de datos. Asegúrese de expulsar los dispositivos de forma segura antes de desenchufarlos para evitar la pérdida de datos.
- **Carga:** Utilice el adaptador para conectar cables de carga USB A para cargar dispositivos compatibles. Tenga en cuenta que

la velocidad de carga puede variar según la fuente de alimentación y el dispositivo.

7. Solución de problemas

Problema: El dispositivo no reconoce el adaptador

- Asegúrese de que el adaptador esté conectado correctamente al puerto tipo C.
- Intente conectar el adaptador a un puerto tipo C diferente en su dispositivo.
- Reinicia tu dispositivo.

Problema: Los dispositivos conectados no funcionan

- Compruebe si los dispositivos están conectados correctamente al adaptador.
- Asegúrese de que el adaptador esté recibiendo energía.
- Intente conectar los dispositivos directamente a su dispositivo para asegurarse de que funcionen correctamente.

Problema: Velocidades de transferencia de datos lentas

- Asegúrese de utilizar puertos y cables USB 3.0 para transferencias de alta velocidad.
- Compruebe si hay otros dispositivos que puedan estar utilizando el mismo ancho de banda.

8. Información de seguridad

- No exponga el adaptador a la humedad ni a temperaturas extremas.
- Evite dejar caer o someter el adaptador a impactos fuertes.

- Mantenga el adaptador alejado de materiales inflamables.
- Desconecte el adaptador de su dispositivo antes de limpiarlo. Utilice un paño seco para limpiar.