

DVICED

DV511073 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English →	p. 2
Hungarian →	p. 4
Albanian →	p. 6
Arabic →	p. 8
Bosnian →	p. 9
Bulgarian →	p. 11
Croatian →	p. 13
Czech →	p. 15
French →	p. 17
German →	p. 19
North Macedonian →	p. 21
Romanian →	p. 23
Serbian →	p. 25
Slovak →	p. 27
Slovenian →	p. 29
Spanish →	p. 31

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Smoke Case C – Black

The Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Smoke Case C – Black is designed for people who want to protect their phone while still seeing the original design of the iPhone. The clear case provides a clean look, and the delicate white details create a sleek, modern look without distracting from the device.

The special feature of the case is the C-shaped MagSafe magnet, which is the result of conscious design. This allows the Apple logo to remain freely visible, not obscured by a full magnetic ring, yet provides a secure and stable magnetic attachment for MagSafe chargers and accessories. Thus, functionality and aesthetics are perfectly balanced.

The durable yet flexible material provides effective protection against scratches, minor bumps and drops that occur during everyday use. The precise fit makes it easy to press the buttons and the connectors and speakers to be used without obstacles.

The package also includes a tether tab, which is a practical solution if you want to connect your phone to a wristband, neck strap or other fastener – giving you extra security when traveling, working or actively using it.

Why is it a good choice?

- Designed specifically for iPhone 18 Pro.
- Transparent design with delicate white details.
- A C-shaped MagSafe magnet that does not cover the Apple logo.
- Stable MagSafe compatibility with chargers and accessories
- Reliable protection against everyday damage.
- Accessory tether tab for safer carrying.
- Easy to put on, precise fit.

Instructions for use

Fitting the case

1. Place your iPhone 18 Pro in the bottom of the case.
2. Gently press in the top of the phone until it snaps completely into place.
3. Check that the case fits correctly on all sides.

Using MagSafe

- The C-shaped magnet allows you to securely attach your MagSafe chargers and accessories.
- Place the charger or accessory on the back of your phone, where it will automatically adjust to the correct position.
- Charging and using accessories are uninterrupted without removing the case.

Using Tether tab

1. Place the tether tab between the case and the phone at the cutout of the charging port.
2. Fit your phone back into the case.
3. Attach the strap or cord to the tether tab for safe carrying.

Cleaning and care

- The case can be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
- For heavier dirt, lukewarm water and a mild detergent can be used.
- Avoid alcoholic and aggressive chemicals to keep the transparent surface beautiful for a long time.

Useful information

The case provides reliable protection in everyday use, but at the same time it is not a substitute for protective cases designed for extreme conditions.

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Füstsínű tok C – Fekete**

A **Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Füstsínű tok C – Fekete** azok számára készült, akik szeretnék megvédeni telefonjukat, miközben az iPhone eredeti dizájnya továbbra is látható marad. A füstsínű, áttetsző tok letisztult és modern megjelenést biztosít, a finom fehér részletek pedig elegáns hatást keltenek anélkül, hogy elvonnák a figyelmet a készülékről.

A tok különleges jellemzője a C alakú MagSafe mágnes, amely tudatos tervezés eredménye. Ennek köszönhetően az Apple logó szabadon látható marad, nem takarja el egy teljes mágnesgyűrű, ugyanakkor biztonságos és stabil mágneses rögzítést biztosít a MagSafe töltők és kiegészítők számára. Így a funkcionalitás és az esztétikum tökéletes egyensúlyban van.

A tartós, mégis rugalmas anyag hatékony védelmet nyújt a karcok, kisebb ütések és a mindennapi használat során előforduló leejtések ellen. A precíz illeszkedés lehetővé teszi a gombok könnyű használatát, valamint a csatlakozók és hangszórók akadálymentes elérését.

A csomag egy rögzítőfület (tether) is tartalmaz, amely praktikus megoldás, ha a telefont csuklópánthoz, nyakba akasztható zsinórhoz vagy más rögzítőhöz szeretné csatlakoztatni – extra biztonságot nyújtva utazás, munka vagy aktív használat közben.

Miért jó választás?

- Kifejezetten iPhone 18 Pro készülékhez tervezve.
- Füstsínű, áttetsző dizájn finom fehér részletekkel.
- C alakú MagSafe mágnes, amely nem takarja el az Apple logót.
- Stabil MagSafe kompatibilitás töltőkkel és kiegészítőkkel.
- Megbízható védelem a mindennapi sérülésekkel szemben.
- Kiegészítő rögzítőfül a biztonságosabb hordozásért.
- Könnyen felhelyezhető, precíz illeszkedés.

Használati útmutató**A tok felhelyezése**

1. Helyezze az iPhone 18 Pro készüléket a tok alsó részébe.
2. Óvatosan nyomja be a telefon felső részét, amíg teljesen a helyére nem pattan.
3. Ellenőrizze, hogy a tok minden oldalon megfelelően illeszkedik.

A MagSafe használata

- A C alakú mágnes lehetővé teszi a MagSafe töltők és kiegészítők biztonságos rögzítését.
- Helyezze a töltőt vagy a kiegészítőt a telefon hátoldalára, ahol az automatikusan a megfelelő pozícióba igazodik.
- A töltés és a kiegészítők használata a tok eltávolítása nélkül is zavartalan.

A rögzítőfül (tether) használata

1. Helyezze a rögzítőfület a tok és a telefon közé, a töltőcsatlakozó kivágásánál.
2. Helyezze vissza a telefont a tokba.
3. Csatlakoztassa a pántot vagy zsinórt a rögzítőfülhez a biztonságos hordozás érdekében.

Tisztítás és karbantartás

- A tok puha, enyhén nedves kendővel tisztítható.
- Erősebb szennyeződés esetén langyos víz és kímélő tisztítószer használható.
- Kerülje az alkoholos és agresszív vegyszereket, hogy az áttetsző felület hosszú ideig szép maradjon.

Hasznos információ

A tok megbízható védelmet nyújt a mindennapi használat során, azonban nem helyettesíti az extrém körülményekre tervezett védőtokokat.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Këllëf Smoke C – i Zi

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Këllëf Smoke C – i Zi është projektuar për personat që duan të mbrojnë telefonin e tyre duke ruajtur njëkohësisht të dukshëm dizajnin origjinal të iPhone-it. Këllëfi transparent me efekt të errët (smoke) ofron një pamje të pastër dhe moderne, ndërsa detajet e bardha delikate krijojnë një stil elegant pa shpërqendruar vëmendjen nga pajisja.

Karakteristika e veçantë e këllëfit është magneti MagSafe në formë C, rezultat i një dizajni të menduar me kujdes. Kjo lejon që logoja e Apple të mbetet plotësisht e dukshme, pa u mbuluar nga një unazë e plotë magnetike, duke siguruar në të njëjtën kohë një lidhje magnetike të qëndrueshme dhe të sigurt për karikuesit dhe aksesoret MagSafe. Në këtë mënyrë, funksionaliteti dhe estetika janë në ekuilibër të përsosur.

Materiali i qëndrueshëm, por fleksibël, ofron mbrojtje efektive kundër gërvishtjeve, goditjeve të vogla dhe rënieve që mund të ndodhin gjatë përdorimit të përditshëm. Përshtatja e saktë e bën të lehtë shtypjen e butonave dhe përdorimin pa pengesa të lidhësve dhe altoparantëve.

Paketa përfshin gjithashtu një skedë lidhëse (tether), e cila është një zgjidhje praktike nëse dëshironi ta lidhni telefonin me një rrip dore, një litar për qafë ose një sistem tjetër fiksimit – duke ofruar siguri shtesë gjatë udhëtimeve, punës ose përdorimit aktiv.

Pse është një zgjedhje e mirë?

- Projektuar posaçërisht për iPhone 18 Pro.
- Dizajn transparent me efekt të errët dhe detaje delikate të bardha.
- Magnet MagSafe në formë C që nuk mbulon logon e Apple.
- Përputhshmëri e qëndrueshme MagSafe me karikues dhe aksesore.
- Mbrojtje e besueshme ndaj dëmtimeve të përditshme.
- Skedë shtesë lidhëse për mbajtje më të sigurt.
- Lehtë për t'u vendosur, përshtatje e saktë.

Udhëzime për përdorim

Vendosja e këllëfit

1. Vendoseni iPhone 18 Pro në pjesën e poshtme të këllëfit.
2. Shtypni butësisht pjesën e sipërme të telefonit derisa të fiksohet plotësisht në vend.
3. Kontrolloni që këllëfi të përshtatet saktë në të gjitha anët.

Përdorimi i MagSafe

- Magnetin në formë C lejon lidhjen e sigurt të karikuesve dhe aksesoreve MagSafe.
- Vendoseni karikuesin ose aksesoren në pjesën e pasme të telefonit, ku do të pozicionohet automatikisht në vendin e duhur.
- Karikimi dhe përdorimi i aksesoreve kryhen pa hequr këllëfin.

Përdorimi i skedës lidhëse (Tether)

1. Vendoseni skedën midis këllëfit dhe telefonit të hapja e portës së karikimit.
2. Vendoseni përsëri telefonin në këllëf.
3. Lidhni rripin ose litarin me skedën për mbajtje të sigurt.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

- Këllëfi mund të pastrohet me një leckë të butë, pak të lagur.
- Për papastërti më të forta, përdorni ujë të vakët dhe një detergjent të butë.
- Shmangni alkoolin dhe kimikatet agresive për të ruajtur sipërfaqen transparente të bukur për një kohë të gjatë.

Informacion i dobishëm

Këllëfi ofron mbrojtje të besueshme gjatë përdorimit të përditshëm, por nuk zëvendëson këllëfet mbrojtëse të projektuara për kushte ekstreme.

غطاء Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Smoke C – أسود

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro تم تصميم **أسود** للأشخاص الذين يرغبون في **Smoke C** حماية هواتفهم مع الحفاظ على رؤية التصميم الأصلي لهاتف، يوفر الغطاء الشفاف الداكن مظهراً أنيقاً ونظيفاً. **iPhone** بينما تصيف التفاصيل البيضاء الدقيقة لمسة عصرية راقية دون تشتيت الانتباه عن الجهاز.

MagSafe الميزة الخاصة في هذا الغطاء هي مغناطيس والذي جاء نتيجة تصميم مدرّوس **C** على شكل حرف مرئياً بالكامل دون أن **Apple** بعناية. يتيح ذلك بقاء شعار يتم تغطيته بحلقة مغناطيسية كاملة، مع توفير تثبيت **MagSafe** مغناطيسي آمن وثابت لشواحن وملحقات. وبهذا يتم تحقيق توازن مثالي بين الوظيفة والجمال.

توفر المادة المتينة والمرنة في الوقت نفسه حماية فعالة ضد الخدوش والصدمات البسيطة والسقوط الذي قد يحدث أثناء الاستخدام اليومي. كما يضمن التصميم الدقيق سهولة الضغط على الأزرار واستخدام المنافذ ومكبرات الصوت دون عوائق.

عملي، وهو **(Tether)** تتضمن العبوة أيضاً لسان تثبيت حل مناسب إذا كنت ترغب في توصيل هاتفك بسوار يد أو حبل للرقبة أو أي وسيلة تثبيت أخرى، مما يمنحك أماناً إضافياً أثناء السفر أو العمل أو الاستخدام النشط.

لماذا يُعد خياراً جيداً؟

- **iPhone 18 Pro** مصمم خصيصاً لهاتف.
- تصميم شفاف داكن مع تفاصيل بيضاء دقيقة.
- لا **C** على شكل حرف **MagSafe** مغناطيس **Apple** يغطي شعار.
- **MagSafe** توافق مستقر مع شواحن وملحقات.
- حماية موثوقة ضد الأضرار اليومية.
- لسان تثبيت إضافي لحمل أكثر أماناً.
- سهل التركيب وملاءمة دقيقة.

تعليمات الاستخدام

تركيب الغطاء

1. في الجزء السفلي **iPhone 18 Pro** ضع هاتف من الغطاء.
2. اضغط بلطف على الجزء العلوي من الهاتف حتى يثبت تماماً في مكانه.
3. تأكد من أن الغطاء مثبت بشكل صحيح من جميع الجوانب.

استخدام MagSafe

- تثبيت **C** يتيح المغناطيس على شكل حرف **MagSafe** شواحن وملحقات.
- ضع الشاحن أو الملحق على الجزء الخلفي من الهاتف، حيث سيتم محاذاته تلقائياً في الموضع الصحيح.
- يمكن الشحن واستخدام الملحقات دون الحاجة إلى إزالة الغطاء.

استخدام لسان التثبيت (Tether)

1. ضع لسان التثبيت بين الغطاء والهاتف عند فتحة منفذ الشحن.
2. أعد إدخال الهاتف في الغطاء.
3. تثبت السوار أو الحبل بلسان التثبيت لحمل آمن.

التنظيف والعناية

- يمكن تنظيف الغطاء بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً.
- في حال وجود أوساخ أكثر، يمكن استخدام ماء فاتر ومنظف لطيف.
- تجنب استخدام الكحول أو المواد الكيميائية القاسية للحفاظ على السطح الشفاف جيداً لفترة طويلة.

معلومات مفيدة

يوفر الغطاء حماية موثوقة أثناء الاستخدام اليومي، لكنه لا يُعد بديلاً عن أغشية الحماية المصممة للظروف القاسية أو الاستخدامات الشديدة.

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Zatamnjena maska C – Crna**

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Zatamnjena maska C – Crna** dizajnirana je za osobe koje žele zaštititi svoj telefon, a istovremeno zadržati vidljiv originalni dizajn iPhonea. Zatamnjena prozirna maska pruža čist i moderan izgled, dok suptilni bijeli detalji stvaraju elegantan stil bez odvlačenja pažnje s uređaja.

Posebna karakteristika maske je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat pažljivo osmišljenog dizajna. To omogućava da Apple logo ostane potpuno vidljiv, bez prekrivanja punim magnetnim prstenom, a istovremeno osigurava sigurno i stabilno magnetno pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatnu opremu. Na taj način funkcionalnost i estetika su savršeno uravnotežene.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža efikasnu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se mogu dogoditi tokom svakodnevne upotrebe. Precizno pristajanje omogućava lako pritiskanje tipki te nesmetan pristup konektorima i zvučnicima.

Pakovanje također uključuje tether jezičak (umetak za pričvršćivanje), koji je praktično rješenje ako želite povezati telefon s narukvicom, trakom za vrat ili drugim načinom pričvršćivanja – pružajući dodatnu sigurnost tokom putovanja, rada ili aktivne upotrebe.

Zašto je dobar izbor?

- Dizajnirana posebno za iPhone 18 Pro.
- Zatamnjeni prozirni dizajn sa suptilnim bijelim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Apple logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost s punjačima i dodatnom opremom.
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja.
- Dodatni jezičak za sigurnije nošenje.
- Jednostavno postavljanje i precizno pristajanje.

Uputstvo za upotrebu**Postavljanje maske**

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro u donji dio maske.
2. Nježno pritisnite gornji dio telefona dok potpuno ne sjedne na svoje mjesto.
3. Provjerite da li maska pravilno pristaje sa svih strana.

Korištenje MagSafea

- Magnet u obliku slova C omogućava sigurno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodatne opreme.
- Postavite punjač ili dodatak na stražnju stranu telefona, gdje će se automatski poravnati u ispravan položaj.
- Punjenje i korištenje dodatne opreme odvija se bez potrebe za uklanjanjem maske.

Korištenje tether jezička

1. Postavite jezičak između maske i telefona na otvoru za priključak za punjenje.
2. Vratite telefon u masku.
3. Pričvrstite traku ili vezicu na jezičak radi sigurnog nošenja.

Čišćenje i održavanje

- Masku čistite mekom, blago vlažnom krpom.
- Za jaču prljavštinu koristite mlaku vodu i blagi deterdžent.
- Izbjegavajte alkohol i agresivne hemikalije kako biste dugoročno sačuvali prozirnu površinu.

Korisne informacije

Maska pruža pouzdanu zaštitu pri svakodnevnoj upotrebi, ali ne zamjenjuje zaštitne maske namijenjene ekstremnim uslovima.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Опушен калъф С – Черен

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Опушен калъф С – Черен е създаден за хора, които искат да защитят своя телефон, като същевременно запазят видим оригиналния дизайн на iPhone. Опушеният прозрачен калъф придава изчистен външен вид, а деликатните бели детайли създават елегантен и модерен стил, без да отвличат вниманието от устройството.

Специалната характеристика на калъфа е MagSafe магнитът с форма на буквата С, който е резултат от внимателно обмислен дизайн. Това позволява логото на Apple да остане напълно видимо, без да бъде покрито от пълен магнитен пръстен, като същевременно осигурява сигурно и стабилно магнитно закрепване за MagSafe зарядни устройства и аксесоари. По този начин функционалността и естетиката са перфектно балансирани.

Издържливият, но гъвкав материал осигурява ефективна защита срещу надрасквания, леки удари и изпускания, които могат да възникнат при ежедневна употреба. Прецизното прилягане позволява лесно натискане на бутоните и безпрепятствен достъп до конекторите и високоговорителите.

В комплекта е включен и фиксиращ елемент (tether tab), който представлява практично решение, ако искате да свържете телефона си с каишка за ръка, връв за врата или друг вид закрепване – осигурявайки допълнителна сигурност при пътуване, работа или активна употреба.

Защо е добър избор?

- Създаден специално за iPhone 18 Pro.
- Прозрачен опушен дизайн с деликатни бели детайли.
- MagSafe магнит с форма на С, който не покрива логото на Apple.
- Стабилна MagSafe съвместимост със зарядни устройства и аксесоари.
- Надеждна защита срещу ежедневни повреди.
- Допълнителен фиксиращ елемент за по-сигурно носене.
- Лесен за поставяне, с прецизно прилягане.

Инструкции за употреба

Поставяне на калъфа

1. Поставете своя iPhone 18 Pro в долната част на калъфа.
2. Внимателно натиснете горната част на телефона, докато щракне напълно на мястото си.
3. Проверете дали калъфът приляга правилно от всички страни.

Използване на MagSafe

- Магнитът с форма на С позволява сигурно закрепване на MagSafe зарядни устройства и аксесоари.
- Поставете зарядното устройство или аксесоара на задната част на телефона, където той автоматично ще се подравни в правилната позиция.
- Зареждането и използването на аксесоари се извършват без да е необходимо да сваляте калъфа.

Използване на фиксиращия елемент (Tether tab)

1. Поставете фиксиращия елемент между калъфа и телефона при отвора за зарядния порт.
2. Поставете телефона обратно в калъфа.
3. Прикрепете каишката или връвта към фиксиращия елемент за безопасно носене.

Почистване и поддръжка

- Калъфът може да се почиства с мека, леко влажна кърпа.
- При по-силно замърсяване използвайте хладка вода и мек почистващ препарат.
- Избягвайте алкохол и агресивни химикали, за да запазите прозрачната повърхност красива за по-дълго време.

Полезна информация

Калъфът осигурява надеждна защита при ежедневна употреба, но не е заместител на защитни калъфи, предназначени за екстремни условия.

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Zatamnjena maska C – Crna**

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Zatamnjena maska C – Crna** dizajnirana je za osobe koje žele zaštititi svoj telefon, a pritom zadržati vidljiv originalni dizajn iPhonea. Zatamnjena prozirna maska pruža čist i moderan izgled, dok suptilni bijeli detalji stvaraju elegantan stil bez odvlačenja pažnje s uređaja.

Posebna značajka maske je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat pažljivo osmišljenog dizajna. To omogućuje da Apple logo ostane potpuno vidljiv, bez prekrivanja punim magnetskim prstenom, a istovremeno osigurava sigurno i stabilno magnetsko pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatke. Na taj su način funkcionalnost i estetika savršeno uravnotežene.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža učinkovitu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se mogu dogoditi tijekom svakodnevne uporabe. Precizno prijanjanje omogućuje lako pritiskanje tipki te nesmetan pristup priključcima i zvučnicima.

Pakiranje također uključuje tether jezičak (umetak za pričvršćivanje), koji je praktično rješenje ako želite povezati telefon s narukvicom, trakom za vrat ili drugim načinom pričvršćivanja – pružajući dodatnu sigurnost tijekom putovanja, rada ili aktivne uporabe.

Zašto je dobar izbor?

- Dizajnirana posebno za iPhone 18 Pro.
- Zatamnjeni prozirni dizajn s nježnim bijelim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Apple logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost s punjačima i dodacima.
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja.
- Dodatni jezičak za sigurnije nošenje.
- Jednostavno postavljanje i precizno prijanjanje.

Upute za uporabu**Postavljanje maske**

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro u donji dio maske.
2. Nježno pritisnite gornji dio telefona dok potpuno ne sjedne na svoje mjesto.
3. Provjerite pristaje li maska pravilno sa svih strana.

Korištenje MagSafea

- Magnet u obliku slova C omogućuje sigurno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodataka.
- Postavite punjač ili dodatak na stražnju stranu telefona, gdje će se automatski poravnati u ispravan položaj.
- Punjenje i korištenje dodataka odvija se bez potrebe za uklanjanjem maske.

Korištenje tether jezička

1. Postavite jezičak između maske i telefona kod otvora za priključak za punjenje.
2. Vratite telefon u masku.
3. Pričvrstite traku ili vezicu na jezičak radi sigurnog nošenja.

Čišćenje i održavanje

- Masku čistite mekom, blago vlažnom krpom.
- Za jaču prljavštinu koristite mlaku vodu i blagi deterdžent.
- Izbjegavajte alkohol i agresivne kemikalije kako biste dugoročno očuvali prozirnu površinu.

Korisne informacije

Maska pruža pouzdanu zaštitu pri svakodnevnoj uporabi, ali ne zamjenjuje zaštitne maske namijenjene ekstremnim uvjetima.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Kouřové pouzdro C – Černé

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Kouřové pouzdro C – Černé je navrženo pro lidi, kteří chtějí chránit svůj telefon a zároveň zachovat viditelný původní design iPhonu. Kouřově průhledné pouzdro poskytuje čistý a moderní vzhled, zatímco jemné bílé detaily vytvářejí elegantní styl bez odvádění pozornosti od zařízení.

Speciální vlastností pouzdra je magnet MagSafe ve tvaru písmene C, který je výsledkem promyšleného designu. Díky tomu zůstává logo Apple plně viditelné a není zakryto plným magnetickým kroužkem, přičemž je zároveň zajištěno pevné a stabilní magnetické uchycení pro nabíječky a příslušenství MagSafe. Funkčnost a estetika jsou tak dokonale vyvážené.

Odolný, ale flexibilní materiál poskytuje účinnou ochranu proti poškrábání, drobným nárazům a pádům, které se mohou vyskytnout při každodenním používání. Přesné přizpůsobení umožňuje snadné mačkání tlačítek a bezproblémový přístup ke konektorům a reproduktorům.

Součástí balení je také upevňovací vložka (tether), která představuje praktické řešení, pokud chcete telefon připojit k poutku na ruku, šňůrce na krk nebo jinému upevňovacímu prvku – poskytuje tak dodatečnou bezpečnost při cestování, práci nebo aktivním používání.

Proč je to dobrá volba?

- Navrženo speciálně pro iPhone 18 Pro.
- Kouřově průhledný design s jemnými bílými detaily.
- MagSafe magnet ve tvaru C, který nezakrývá logo Apple.
- Stabilní kompatibilita s nabíječkami a příslušenstvím MagSafe.
- Spolehlivá ochrana proti každodennímu poškození.
- Přídavná upevňovací vložka pro bezpečnější nošení.
- Snadné nasazení a přesné přizpůsobení.

Návod k použití

Nasazení pouzdra

1. Vložte svůj iPhone 18 Pro do spodní části pouzdra.
2. Jemně zatlačte horní část telefonu, dokud zcela nezapadne na své místo.
3. Zkontrolujte, zda pouzdro správně přiléhá ze všech stran.

Používání MagSafe

- Magnet ve tvaru C umožňuje bezpečné připevnění nabíječek a příslušenství MagSafe.
- Umístěte nabíječku nebo příslušenství na zadní stranu telefonu, kde se automaticky zarovná do správné polohy.
- Nabíjení a používání příslušenství probíhá bez nutnosti sundávat pouzdro.

Použití upevňovací vložky (Tether)

1. Umístěte vložku mezi pouzdro a telefon u výřezu pro nabíjecí port.
2. Vraťte telefon zpět do pouzdra.
3. Připevněte poutko nebo šňůrku k vložce pro bezpečné nošení.

Čištění a údržba

- Pouzdro lze čistit měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Při silnějším znečištění použijte vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek.
- Vyhněte se alkoholu a agresivním chemikáliím, aby si průhledný povrch zachoval svůj vzhled co nejdéle.

Užitečné informace

Pouzdro poskytuje spolehlivou ochranu při každodenním používání, ale nenahrazuje ochranná pouzdra určená do extrémních podmínek.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Coque Smoke C – Noire

La **Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Coque Smoke C – Noire** est conçue pour les personnes qui souhaitent protéger leur téléphone tout en conservant le design original de l'iPhone visible. La coque fumée transparente offre un aspect propre et moderne, tandis que les délicats détails blancs apportent une touche élégante sans détourner l'attention de l'appareil.

La particularité de cette coque réside dans son aimant MagSafe en forme de C, résultat d'une conception réfléchie. Cela permet au logo Apple de rester entièrement visible, sans être recouvert par un anneau magnétique complet, tout en assurant une fixation magnétique sûre et stable pour les chargeurs et accessoires MagSafe. Ainsi, fonctionnalité et esthétique sont parfaitement équilibrées.

Le matériau durable mais flexible offre une protection efficace contre les rayures, les petits chocs et les chutes pouvant survenir lors d'une utilisation quotidienne. L'ajustement précis permet d'appuyer facilement sur les boutons et d'accéder sans obstacle aux connecteurs et aux haut-parleurs.

L'emballage comprend également une languette d'attache (tether), une solution pratique si vous souhaitez relier votre téléphone à une dragonne, un cordon tour de cou ou tout autre système de fixation – offrant une sécurité supplémentaire lors de vos déplacements, au travail ou pendant une utilisation active.

Pourquoi est-ce un bon choix ?

- Conçue spécialement pour l'iPhone 18 Pro.
- Design fumé transparent avec de délicats détails blancs.
- Aimant MagSafe en forme de C qui ne couvre pas le logo Apple.
- Compatibilité MagSafe stable avec les chargeurs et accessoires.
- Protection fiable contre les dommages du quotidien.
- Languette d'attache pour un transport plus sûr.
- Facile à installer, ajustement précis.

Instructions d'utilisation

Installation de la coque

1. Placez votre iPhone 18 Pro dans la partie inférieure de la coque.
2. Appuyez délicatement sur la partie supérieure du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.
3. Vérifiez que la coque est correctement ajustée sur tous les côtés.

Utilisation de MagSafe

- L'aimant en forme de C permet de fixer en toute sécurité les chargeurs et accessoires MagSafe.
- Placez le chargeur ou l'accessoire au dos du téléphone ; il s'alignera automatiquement dans la bonne position.
- La charge et l'utilisation des accessoires se font sans retirer la coque.

Utilisation de la languette d'attache (Tether)

1. Placez la languette entre la coque et le téléphone au niveau de l'ouverture du port de charge.
2. Remettez le téléphone dans la coque.
3. Fixez la dragonne ou le cordon à la languette pour un transport sécurisé.

Nettoyage et entretien

- La coque peut être nettoyée avec un chiffon doux légèrement humide.
- Pour les salissures plus importantes, utilisez de l'eau tiède et un détergent doux.
- Évitez l'alcool et les produits chimiques agressifs afin de préserver la surface transparente le plus longtemps possible.

Informations utiles

La coque offre une protection fiable pour une utilisation quotidienne, mais elle ne remplace pas les coques de protection conçues pour des conditions extrêmes.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Smoke Hülle C – Schwarz

Die **Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Smoke Hülle C – Schwarz** wurde für Menschen entwickelt, die ihr Smartphone schützen und gleichzeitig das originale Design des iPhones sichtbar lassen möchten. Die rauchfarbene, transparente Hülle sorgt für ein klares und modernes Erscheinungsbild, während die feinen weißen Details einen eleganten Akzent setzen, ohne vom Gerät abzulenken.

Das besondere Merkmal der Hülle ist der C-förmige MagSafe-Magnet, der das Ergebnis eines bewusst durchdachten Designs ist. Dadurch bleibt das Apple-Logo frei sichtbar und wird nicht von einem vollständigen Magnetring verdeckt, während gleichzeitig eine sichere und stabile magnetische Befestigung für MagSafe-Ladegeräte und -Zubehör gewährleistet wird. So sind Funktionalität und Ästhetik perfekt ausbalanciert.

Das robuste und zugleich flexible Material bietet wirksamen Schutz vor Kratzern, kleineren Stößen und Stürzen, die im Alltag auftreten können. Die präzise Passform ermöglicht ein einfaches Bedienen der Tasten sowie einen uneingeschränkten Zugang zu Anschlüssen und Lautsprechern.

Im Lieferumfang ist außerdem eine Befestigungslasche (Tether) enthalten. Diese praktische Lösung ermöglicht es, das Smartphone mit einer Handschlaufe, einem Umhängeband oder einer anderen Befestigung zu verbinden – für zusätzliche Sicherheit auf Reisen, bei der Arbeit oder bei aktiver Nutzung.

Warum ist dies eine gute Wahl?

- Speziell für das iPhone 18 Pro entwickelt.
- Rauchtransparentes Design mit feinen weißen Details.
- C-förmiger MagSafe-Magnet, der das Apple-Logo nicht verdeckt.
- Stabile MagSafe-Kompatibilität mit Ladegeräten und Zubehör.
- Zuverlässiger Schutz vor alltäglichen Beschädigungen.
- Zusätzliche Befestigungslasche für sicheres Tragen.
- Einfach anzubringen, präzise Passform.

Gebrauchsanweisung

Anbringen der Hülle

1. Setzen Sie Ihr iPhone 18 Pro in den unteren Teil der Hülle ein.
2. Drücken Sie anschließend vorsichtig den oberen Teil des Telefons hinein, bis es vollständig einrastet.
3. Überprüfen Sie, ob die Hülle an allen Seiten korrekt sitzt.

Verwendung von MagSafe

- Der C-förmige Magnet ermöglicht eine sichere Befestigung von MagSafe-Ladegeräten und -Zubehör.
- Platzieren Sie das Ladegerät oder Zubehör auf der Rückseite des Telefons, wo es sich automatisch in die richtige Position ausrichtet.
- Das Laden und die Nutzung von Zubehör sind möglich, ohne die Hülle zu entfernen.

Verwendung der Befestigungslasche (Tether)

1. Platzieren Sie die Lasche zwischen Hülle und Telefon an der Aussparung des Ladeanschlusses.
2. Setzen Sie das Telefon wieder vollständig in die Hülle ein.
3. Befestigen Sie die Schlaufe oder das Band an der Lasche für ein sicheres Tragen.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Hülle mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Bei stärkeren Verschmutzungen können lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Vermeiden Sie Alkohol und aggressive Chemikalien, um die transparente Oberfläche langfristig schön zu erhalten.

Nützliche Hinweise

Die Hülle bietet zuverlässigen Schutz im Alltag, ersetzt jedoch keine Schutzhüllen, die für extreme Bedingungen konzipiert sind.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Затаменета футрола C – Црна

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Затаменета футрола C – Црна е дизајнирана за луѓе кои сакаат да го заштитат својот телефон, а притоа да го задржат видлив оригиналниот дизајн на iPhone. Затаменетата просирна футрола обезбедува чист и модерен изглед, додека нежните бели детали создаваат елегантен стил без да го одвлекуваат вниманието од уредот.

Посебната карактеристика на футролата е MagSafe магнетот во форма на буквата C, кој е резултат на внимателен и осмислен дизајн. Ова овозможува логото на Apple да остане целосно видливо, без да биде покриено со целосен магнетен прстен, а истовремено обезбедува сигурно и стабилно магнетно прицврстување за MagSafe полначи и додатоци. Така, функционалноста и естетиката се совршено избалансирани.

Издржливиот, но флексибилен материјал обезбедува ефикасна заштита од гребнатини, помали удари и падови што можат да се случат при секојдневна употреба. Прецизното прилегање овозможува лесно притискање на копчињата и непречен пристап до конекторите и звучниците.

Пакувањето исто така вклучува и прицврстувачка влошка (tether), која е практично решение доколку сакате да го поврзете телефонот со ремче за рака, врвка за околу врат или друг вид прицврстување – обезбедувајќи дополнителна сигурност при патување, работа или активна употреба.

Зошто е добар избор?

- Дизајнирана специјално за iPhone 18 Pro.
- Затаменет просирен дизајн со нежни бели детали.
- MagSafe магнет во форма на C што не го покрива логото на Apple.
- Стабилна MagSafe компатибилност со полначи и додатоци.
- Сигурна заштита од секојдневни оштетувања.
- Дополнителна прицврстувачка влошка за побезбедно носење.
- Лесно поставување и прецизно прилегање.

Упатство за употреба

Поставување на футролата

1. Поставете го вашиот iPhone 18 Pro во долниот дел од футролата.
2. Нежно притиснете го горниот дел од телефонот додека целосно не се намести на своето место.
3. Проверете дали футролата правилно прилега од сите страни.

Користење на MagSafe

- Магнетот во форма на C овозможува сигурно прицврстување на MagSafe полначи и додатоци.
- Поставете го полначот или додатокот на задната страна од телефонот, каде што автоматски ќе се порамни во правилна позиција.
- Полнењето и користењето додатоци се одвива без потреба од вадење на футролата.

Користење на прицврстувачката влошка (Tether)

1. Поставете ја влошката помеѓу футролата и телефонот кај отворот за приклучокот за полнење.
2. Вратете го телефонот повторно во футролата.
3. Прицврстете ремче или врвка на влошката за безбедно носење.

Чистење и одржување

- Футролата може да се чисти со мека, малку навлажнета крпа.
- За потешка нечистотија користете млака вода и благ детергент.
- Избегнувајте алкохол и агресивни хемикалии за да ја зачувате просирната површина убава подолго време.

Корисни информации

Футролата обезбедува сигурна заштита при секојдневна употреба, но не е замена за заштитни футроли наменети за екстремни услови.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Husă Smoke C – Neagră

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Husă Smoke C – Neagră este concepută pentru persoanele care doresc să își protejeze telefonul, păstrând în același timp vizibil designul original al iPhone-ului. Husa transparentă fumurie oferă un aspect curat și modern, iar detaliile albe delicate creează un stil elegant fără a distrage atenția de la dispozitiv.

Caracteristica specială a husei este magnetul MagSafe în formă de C, rezultat al unui design atent gândit. Acesta permite logo-ului Apple să rămână complet vizibil, fără a fi acoperit de un inel magnetic complet, oferind în același timp o fixare magnetică sigură și stabilă pentru încărcătoarele și accesoriiile MagSafe. Astfel, funcționalitatea și estetica sunt perfect echilibrate.

Materialul durabil, dar flexibil, oferă protecție eficientă împotriva zgârieturilor, loviturilor minore și căderilor care pot apărea în utilizarea zilnică. Potrivirea precisă permite apăsarea ușoară a butoanelor și utilizarea fără obstacole a conectorilor și difuzoarelor.

Pachetul include, de asemenea, o inserție de prindere (tether), o soluție practică dacă doriți să conectați telefonul la o curea de mână, un șnur pentru gât sau alt sistem de fixare – oferindu-vă siguranță suplimentară în timpul călătoriilor, la muncă sau în utilizarea activă.

De ce este o alegere bună?

- Concepută special pentru iPhone 18 Pro.
- Design transparent fumuriu cu detalii albe delicate.
- Magnet MagSafe în formă de C care nu acoperă logo-ul Apple.
- Compatibilitate stabilă MagSafe cu încărcătoare și accesorii.
- Protecție fiabilă împotriva deteriorărilor zilnice.
- Inserție suplimentară pentru o purtare mai sigură.
- Ușor de montat, potrivire precisă.

Instrucțiuni de utilizare

Montarea husei

1. Așezați iPhone-ul 18 Pro în partea inferioară a husei.
2. Apăsați ușor partea superioară a telefonului până când se fixează complet în poziție.
3. Verificați dacă husa este montată corect pe toate laturile.

Utilizarea MagSafe

- Magnetul în formă de C permite atașarea sigură a încărcătoarelor și accesoriiilor MagSafe.
- Așezați încărcătorul sau accesoriul pe partea din spate a telefonului, unde se va alinia automat în poziția corectă.
- Încărcarea și utilizarea accesoriiilor se realizează fără a îndepărta husa.

Utilizarea inserției de prindere (Tether)

1. Poziționați inserția între husă și telefon la decupajul portului de încărcare.
2. Introduceți telefonul înapoi în husă.
3. Atașați cureaua sau șnurul la inserție pentru transport în siguranță.

Curățare și întreținere

- Husa poate fi curățată cu o cârpă moale, ușor umedă.
- Pentru murdărie mai persistentă, utilizați apă caldă și un detergent delicat.
- Evitați alcoolul și substanțele chimice agresive pentru a păstra suprafața transparentă frumoasă pentru o perioadă îndelungată.

Informații utile

Husa oferă protecție fiabilă în utilizarea zilnică, însă nu înlocuiește husele de protecție concepute pentru condiții extreme.

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Zatamnjena maska C – Crna**

**Dviced MagSafe iPhone 18 Pro
Zatamnjena maska C – Crna** dizajnirana je za osobe koje žele da zaštite svoj telefon, a da pritom zadrže vidljiv originalni dizajn iPhone-a. Zatamnjena providna maska pruža čist i moderan izgled, dok suptilni beli detalji stvaraju elegantan stil bez odvlačenja pažnje sa uređaja.

Posebna karakteristika maske je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat pažljivo osmišljenog dizajna. To omogućava da Apple logo ostane potpuno vidljiv, bez prekrivanja punim magnetnim prstenom, a istovremeno obezbeđuje sigurno i stabilno magnetno pričvršćivanje za MagSafe punjače i dodatnu opremu. Na taj način funkcionalnost i estetika su savršeno izbalansirane.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža efikasnu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se mogu dogoditi tokom svakodnevne upotrebe. Precizno prijanjanje omogućava lako pritiskanje tastera i nesmetan pristup konektorima i zvučnicima.

Pakovanje takođe sadrži tether jezičak (umetak za pričvršćivanje), koji predstavlja praktično rešenje ako želite da povežete telefon sa narukvicom, trakom za vrat ili drugim sistemom pričvršćivanja – pružajući dodatnu sigurnost tokom putovanja, rada ili aktivne upotrebe.

Zašto je dobar izbor?

- Dizajnirana posebno za iPhone 18 Pro.
- Zatamnjeni providni dizajn sa suptilnim belim detaljima.
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Apple logo.
- Stabilna MagSafe kompatibilnost sa punjačima i dodatnom opremom.
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja.
- Dodatni jezičak za sigurnije nošenje.
- Lako se postavlja, precizno prijanja.

Uputstvo za upotrebu**Postavljanje maske**

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro u donji deo maske.
2. Lagano pritisnite gornji deo telefona dok potpuno ne legne na svoje mesto.
3. Proverite da li maska pravilno prijanja sa svih strana.

Korišćenje MagSafe-a

- Magnet u obliku slova C omogućava sigurno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodatne opreme.
- Postavite punjač ili dodatak na zadnju stranu telefona, gde će se automatski poravnati u pravilan položaj.
- Punjenje i korišćenje dodatne opreme odvija se bez potrebe za skidanjem maske.

Korišćenje tether jezička

1. Postavite jezičak između maske i telefona kod otvora za priključak za punjenje.
2. Vratite telefon u masku.
3. Pričvrstite traku ili kanap na jezičak radi bezbednog nošenja.

Čišćenje i održavanje

- Masku čistite mekom, blago vlažnom krpom.
- Za jaču prljavštinu koristite mlaku vodu i blagi deterdžent.
- Izbegavajte alkohol i agresivne hemikalije kako biste dugoročno sačuvali providnu površinu.

Korisne informacije

Maska pruža pouzdanu zaštitu pri svakodnevnoj upotrebi, ali ne zamenjuje zaštitne maske namenjene ekstremnim uslovima.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Dymový kryt C – Čierny

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Dymový kryt C – Čierny je navrhnutý pre ľudí, ktorí chcú chrániť svoj telefón a zároveň zachovať viditeľný originálny dizajn iPhone. Dymovo priehľadný kryt poskytuje čistý a moderný vzhľad, zatiaľ čo jemné biele detaily vytvárajú elegantný štýl bez toho, aby odvádzali pozornosť od zariadenia.

Špeciálnou vlastnosťou krytu je MagSafe magnet v tvare písmena C, ktorý je výsledkom premysleného dizajnu. Vďaka tomu zostáva logo Apple voľne viditeľné a nie je zakryté plným magnetickým prstencom, pričom je zároveň zabezpečené pevné a stabilné magnetické uchytenie nabíjačiek a príslušenstva MagSafe. Funkčnosť a estetika sú tak dokonale vyvážené.

Odolný, no zároveň flexibilný materiál poskytuje účinnú ochranu proti škrabancom, menším nárazom a pádom, ktoré sa môžu vyskytnúť pri každodennom používaní. Presné prispôsobenie umožňuje jednoduché stláčanie tlačidiel a bezproblémový prístup ku konektorom a reproduktorom.

Balenie obsahuje aj upevňovaciu vložku (tether), ktorá je praktickým riešením, ak chcete telefón pripojiť k náramku, šnúrke na krk alebo inému upevňovaciemu prvku – poskytuje tak dodatočnú bezpečnosť pri cestovaní, práci alebo aktívnom používaní.

Prečo je to dobrá voľba?

- Navrhnutý špeciálne pre iPhone 18 Pro.
- Dymovo priehľadný dizajn s jemnými bielymi detailmi.
- MagSafe magnet v tvare písmena C, ktorý nezakrýva logo Apple.
- Stabilná kompatibilita s nabíjačkami a príslušenstvom MagSafe.
- Spoľahlivá ochrana proti každodennému poškodeniu.
- Doplnková upevňovacia vložka pre bezpečnejšie nosenie.
- Jednoduché nasadenie a presné prispôsobenie.

Návod na použitie

Nasadenie krytu

1. Vložte svoj iPhone 18 Pro do spodnej časti krytu.
2. Jemne zatlačte hornú časť telefónu, kým úplne nezapadne na miesto.
3. Skontrolujte, či kryt správne prilieha zo všetkých strán.

Používanie MagSafe

- Magnet v tvare písmena C umožňuje bezpečné priporevenie nabíjačiek a príslušenstva MagSafe.
- Umiestnite nabíjačku alebo príslušenstvo na zadnú stranu telefónu, kde sa automaticky zarovná do správnej polohy.
- Nabíjanie a používanie príslušenstva prebieha bez nutnosti zložiť kryt.

Používanie upevňovacej vložky (Tether)

1. Umiestnite vložku medzi kryt a telefón pri výreze nabíjacieho portu.
2. Vložte telefón späť do krytu.
3. Pripojte remienok alebo šnúrku k vložke pre bezpečné nosenie.

Čistenie a starostlivosť

- Kryt čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Pri silnejšom znečistení použite vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok.
- Vyhnite sa alkoholu a agresívnym chemikáliám, aby si priehľadný povrch zachoval svoj vzhľad čo najdlhšie.

Užitočné informácie

Kryt poskytuje spoľahlivú ochranu pri každodennom používaní, nenahrádza však ochranné kryty určené do extrémnych podmienok.

Dvised MagSafe iPhone 18 Pro Dimljen ovitek C – Črn

Dvised MagSafe iPhone 18 Pro Dimljen ovitek C – Črn je zasnovan za ljudi, ki želijo zaščititi svoj telefon, hkrati pa ohraniti viden originalni dizajn iPhonea. Dimljen prozoren ovitek zagotavlja čist in sodoben videz, nežni beli detajli pa ustvarjajo eleganten slog, ne da bi odvrčali pozornost od naprave.

Posebnost ovitka je MagSafe magnet v obliki črke C, ki je rezultat premišljenega oblikovanja. To omogoča, da logotip Apple ostane popolnoma viden, saj ga ne prekriva poln magnetni obroč, hkrati pa zagotavlja varno in stabilno magnetno pritrditev za MagSafe polnilnike in dodatke. Tako sta funkcionalnost in estetika popolnoma uravnoteženi.

Trpežen, a hkrati prilagodljiv material nudi učinkovito zaščito pred praskami, manjšimi udarci in padci, ki se lahko zgodijo pri vsakodnevni uporabi. Natančno prileganje omogoča enostavno uporabo gumbov ter nemoten dostop do priključkov in zvočnikov.

V paketu je vključena tudi pritrdilna zanka (tether), ki je praktična rešitev, če želite telefon pritrditi na zapestni trak, vrvico za okoli vratu ali drugo pritrditev – kar zagotavlja dodatno varnost med potovanjem, delom ali aktivno uporabo.

Zakaj je dobra izbira?

- Zasnovan posebej za iPhone 18 Pro.
- Dimljen prozoren dizajn z nežnimi belimi detajli.
- MagSafe magnet v obliki črke C, ki ne prekriva logotipa Apple.
- Stabilna MagSafe združljivost s polnilniki in dodatki.
- Zanesljiva zaščita pred vsakodnevnimi poškodbami.
- Dodatna pritrdilna zanka za varnejše nošenje.
- Enostavna namestitev in natančno prileganje.

Navodila za uporabo

Namestitev ovitka

1. Vstavite svoj iPhone 18 Pro v spodnji del ovitka.
2. Nežno pritisnite zgornji del telefona, dokler popolnoma ne zaskoči na svoje mesto.
3. Preverite, ali se ovitek pravilno prilega na vseh straneh.

Uporaba MagSafe

- Magnet v obliki črke C omogoča varno pritrditev MagSafe polnilnikov in dodatkov.
- Polnilnik ali dodatek postavite na zadnjo stran telefona, kjer se bo samodejno poravnal v pravilen položaj.
- Polnjenje in uporaba dodatkov potekata brez odstranjevanja ovitka.

Uporaba pritrdilne zanke (Tether)

1. Zanko namestite med ovitek in telefon pri izrezu za polnilni priključek.
2. Telefon ponovno vstavite v ovitek.
3. Na zanko pritrdite trak ali vrvico za varno nošenje.

Čiščenje in vzdrževanje

- Ovitek čistite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Pri večji umazaniji uporabite mlačno vodo in blag detergent.
- Izogibajte se alkoholu in agresivnim kemikalijam, da ohranite prozorno površino lepo čim dlje.

Koristne informacije

Ovitek zagotavlja zanesljivo zaščito pri vsakodnevni uporabi, vendar ne nadomešča zaščitnih ovitkov, namenjenih ekstremnim pogojem.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Funda Smoke C – Negra

La **Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Funda Smoke C – Negra** está diseñada para personas que desean proteger su teléfono sin dejar de mostrar el diseño original del iPhone. La funda ahumada transparente ofrece un aspecto limpio y moderno, mientras que los delicados detalles blancos crean un estilo elegante sin distraer la atención del dispositivo.

La característica especial de la funda es el imán MagSafe en forma de C, resultado de un diseño cuidadosamente pensado. Esto permite que el logotipo de Apple permanezca completamente visible, sin quedar cubierto por un anillo magnético completo, y al mismo tiempo proporciona una fijación magnética segura y estable para cargadores y accesorios MagSafe. De este modo, funcionalidad y estética están perfectamente equilibradas.

El material resistente pero flexible proporciona una protección eficaz contra arañazos, pequeños golpes y caídas que pueden ocurrir durante el uso diario. El ajuste preciso facilita la pulsación de los botones y permite utilizar los conectores y altavoces sin obstáculos.

El paquete también incluye una lengüeta de sujeción (tether), que es una solución práctica si deseas conectar tu teléfono a una correa de muñeca, un cordón para el cuello u otro sistema de fijación, proporcionando mayor seguridad durante viajes, trabajo o uso activo.

¿Por qué es una buena elección?

- Diseñada específicamente para el iPhone 18 Pro.
- Diseño ahumado transparente con delicados detalles blancos.
- Imán MagSafe en forma de C que no cubre el logotipo de Apple.
- Compatibilidad estable con cargadores y accesorios MagSafe.
- Protección fiable contra daños cotidianos.
- Lengüeta de sujeción adicional para un transporte más seguro.
- Fácil de colocar, ajuste preciso.

Instrucciones de uso

Colocación de la funda

1. Coloca tu iPhone 18 Pro en la parte inferior de la funda.
2. Presiona suavemente la parte superior del teléfono hasta que encaje completamente en su lugar.
3. Comprueba que la funda esté correctamente ajustada en todos los lados.

Uso de MagSafe

- El imán en forma de C permite fijar de forma segura cargadores y accesorios MagSafe.
- Coloca el cargador o accesorio en la parte posterior del teléfono, donde se alinearán automáticamente en la posición correcta.
- La carga y el uso de accesorios se realizan sin necesidad de retirar la funda.

Uso de la lengüeta de sujeción

1. Coloca la lengüeta entre la funda y el teléfono en la abertura del puerto de carga.
2. Vuelve a colocar el teléfono dentro de la funda.
3. Fija la correa o el cordón a la lengüeta para un transporte seguro.

Limpieza y cuidado

- La funda puede limpiarse con un paño suave ligeramente húmedo.
- Para suciedad más persistente, se puede utilizar agua tibia y un detergente suave.
- Evita el uso de alcohol y productos químicos agresivos para mantener la superficie transparente en buen estado durante más tiempo.

Información útil

La funda ofrece una protección fiable en el uso diario, pero no sustituye a las fundas protectoras diseñadas para condiciones extremas.