

DVICED

DV511074 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English →	p. 2
Hungarian →	p. 4
Albanian →	p. 6
Arabic →	p. 8
Bosnian →	p. 9
Bulgarian →	p. 11
Croatian →	p. 13
Czech →	p. 15
French →	p. 17
German →	p. 19
North Macedonian →	p. 21
Romanian →	p. 23
Serbian →	p. 25
Slovak →	p. 27
Slovenian →	p. 29
Spanish →	p. 31

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – White

The **Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – White** is designed for those who want to protect their phone while still seeing the original design of the iPhone. The clear case provides a clean look, and the delicate white details create a sleek, modern look without distracting from the device.

The special feature of the case is the C-shaped MagSafe magnet, which is the result of conscious design. This allows the Apple logo to remain freely visible, not obscured by a full magnetic ring, yet provides a secure and stable magnetic attachment for MagSafe chargers and accessories. Thus, functionality and aesthetics are perfectly balanced.

The durable yet flexible material provides effective protection against scratches, minor bumps and drops that occur during everyday use. The precise fit makes it easy to press the buttons and the connectors and speakers to be used without obstacles.

The package also includes a tether tab, which is a practical solution if you want to connect your phone to a wristband, neck strap or other fastener – giving you extra security when traveling, working or actively using it.

Why is it a good choice?

- Designed specifically for iPhone 18 Pro Max.
- Transparent design with delicate white details.
- A C-shaped MagSafe magnet that does not cover the Apple logo.
- Stable MagSafe compatibility with chargers and accessories.
- Reliable protection against everyday damage.
- Accessory tether tab for safer carrying.
- Easy to put on, precise fit.

Instructions for use

Fitting the case

1. Place your iPhone 18 Pro Max in the bottom of the case.
2. Gently press in the top of the phone until it snaps completely into place.
3. Check that the case fits correctly on all sides.

Using MagSafe

- The C-shaped magnet allows you to securely attach your MagSafe chargers and accessories.
- Place the charger or accessory on the back of your phone, where it will automatically adjust to the correct position.
- Charging and using accessories are uninterrupted without removing the case.

Using Tether tab

1. Place the tether tab between the case and the phone at the cutout of the charging port.
2. Fit your phone back into the case.
3. Attach the strap or cord to the tether tab for safe carrying.

Cleaning and care

- The case can be cleaned with a soft, slightly damp cloth.
- For heavier dirt, lukewarm water and a mild detergent can be used.
- Avoid alcoholic and aggressive chemicals to keep the transparent surface beautiful for a long time.

Useful information

The case provides reliable protection in everyday use, but at the same time it is not a substitute for protective cases designed for extreme conditions.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Fehér

A **Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Fehér** azoknak készült, akik szeretnék megvédeni telefonjukat, miközben az iPhone eredeti dizájnya továbbra is látható marad. Az átlátszó tok letisztult megjelenést biztosít, a finom fehér részletek pedig elegáns, modern hatást keltenek anélkül, hogy elvonnák a figyelmet a készülékről.

A tok különlegessége a C alakú MagSafe mágnes, amely tudatos tervezés eredménye. Ennek köszönhetően az Apple logó szabadon látható marad, nem takarja el egy teljes mágnesgyűrű, mégis biztos és stabil mágneses rögzítést nyújt MagSafe töltőkhöz és kiegészítőkhöz. Így a funkcionalitás és az esztétika tökéletes egyensúlyban van.

A strapabíró, mégis rugalmas anyag hatékony védelmet nyújt a mindennapi használat során keletkező karcok, kisebb ütődések és leejtések ellen. A pontos illeszkedésnek köszönhetően a gombok könnyen nyomhatók, a csatlakozók és hangszórók akadálymentesen használhatók.

A csomag tether tabet is tartalmaz, amely praktikus megoldást nyújt, ha szeretnéd a telefonodat csuklópánthoz, nyakpánthoz vagy más rögzítőhöz kapcsolni – extra biztonságot adva utazás, munka vagy aktív használat közben.

Miért jó választás?

- Kifejezetten iPhone 18 Pro Max készülékhez tervezve.
- Átlátszó kialakítás, finom fehér részletekkel.
- C alakú MagSafe mágnes, amely nem takarja az Apple logót.
- Stabil MagSafe kompatibilitás töltőkkel és kiegészítőkkel.
- Megbízható védelem a mindennapi sérülések ellen.
- Tartozék tether tab a biztonságosabb hordozáshoz.
- Könnyű felhelyezés, pontos illeszkedés.

Használati útmutató

A tok felhelyezése

1. Helyezd az iPhone 18 Pro Max készüléket a tok alsó részébe.
2. Finoman nyomd bele a telefon felső részét is, amíg teljesen a helyére nem pattan.
3. Ellenőrizd, hogy a tok minden oldalon megfelelően illeszkedik.

MagSafe használata

- A C alakú mágnes lehetővé teszi a MagSafe töltők és kiegészítők stabil rögzítését.
- Helyezd a töltőt vagy kiegészítőt a telefon hátlapjára, ahol az automatikusan a megfelelő pozícióba igazodik.
- A töltés és a kiegészítők használata a tok levétele nélkül is zavartalan.

Tether tab használata

1. Helyezd a tether tabet a tok és a telefon közé, a töltőcsatlakozó kivágásánál.
2. Illeszd vissza a telefont a tokba.
3. Rögzítsd a pántot vagy zsinórt a tether tabhez a biztonságos hordozáshoz.

Tisztítás és ápolás

- A tok puha, enyhén nedves kendővel tisztítható.
- Erősebb szennyeződés esetén langyos víz és enyhe tisztítószer használható.
- Kerüld az alkoholos és agresszív vegyszereket, hogy az átlátszó felület sokáig szép maradjon.

Hasznos tudnivaló

A tok megbízható védelmet nyújt a mindennapi használat során, ugyanakkor nem helyettesíti az extrém körülményekhez tervezett védőtokokat.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – E Bardhë

Mbulesa Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – e Bardhë është projektuar për ata që duan të mbrojnë telefonin e tyre duke ruajtur njëkohësisht të dukshëm dizajnin origjinal të iPhone-it. Mbulesa transparente ofron një pamje të pastër, ndërsa detajet delikate të bardha krijojnë një stil elegant dhe modern pa e shpërqendruar vëmendjen nga pajisja.

Veçoria e veçantë e kësaj mbulese është magneti MagSafe në formë C, rezultat i një dizajni të menduar me kujdes. Kjo lejon që logoja Apple të mbetet plotësisht e dukshme, pa u mbuluar nga një unazë e plotë magnetike, duke siguruar njëkohësisht një lidhje magnetike të sigurt dhe të qëndrueshme me karikuesit dhe aksesoret MagSafe. Në këtë mënyrë, funksionaliteti dhe estetika janë në ekuilibër të përkryer.

Materiali i qëndrueshëm por fleksibël ofron mbrojtje efektive kundër gërvishtjeve, goditjeve të vogla dhe rënieve që mund të ndodhin gjatë përdorimit të përditshëm. Përshtatja e saktë e bën të lehtë shtypjen e butonave dhe përdorimin e porteve dhe altoparlantëve pa pengesa.

Paketa përfshin gjithashtu një tether tab (fletë lidhëse), një zgjidhje praktike nëse dëshironi ta lidhni telefonin me një rrip dore, varëse për qafë ose një sistem tjetër fiksimit – duke ju ofruar siguri shtesë gjatë udhëtimeve, punës ose përdorimit aktiv.

Pse është një zgjedhje e mirë?

- Projektuar posaçërisht për iPhone 18 Pro Max
- Dizajn transparent me detaje delikate të bardha
- Magnet MagSafe në formë C që nuk mbulon logon Apple
- Përputhshmëri e qëndrueshme me karikues dhe aksesore MagSafe
- Mbrojtje e besueshme nga dëmtimet e përditshme
- Fletë lidhëse për mbajtje më të sigurt
- Vendosje e lehtë, përshtatje e saktë

Udhëzime për përdorim

Vendosja e mbulesës

1. Vendoseni iPhone 18 Pro Max në pjesën e poshtme të mbulesës.
2. Shtypni butësisht pjesën e sipërme të telefonit derisa të fiksohet plotësisht në vend.
3. Kontrolloni që mbulesa të përshtatet saktë në të gjitha anët.

Përdorimi i MagSafe

- Magneti në formë C ju lejon të lidhni në mënyrë të sigurt karikuesit dhe aksesoret MagSafe.
- Vendoseni karikuesin ose aksesoren në pjesën e pasme të telefonit, ku do të pozicionohet automatikisht në vendin e duhur.
- Karikimi dhe përdorimi i aksesoreve mund të bëhen pa e hequr mbulesën.

Përdorimi i tether tab

1. Vendoseni fletën lidhëse midis mbulesës dhe telefonit të hapja e portës së karikimit.
2. Vendoseni sërish telefonin në mbulesë.
3. Lidhni rripin ose kordonin të fletës lidhëse për mbajtje të sigurt.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

- Mbulesa mund të pastrohet me një leckë të butë dhe pak të lagur.
- Për papastërti më të forta, përdorni ujë të vakët dhe një detergjent të butë.
- Shmangni përdorimin e substancave me alkool ose kimikateve agresive për të ruajtur sipërfaqen transparente të bukur për një kohë të gjatë.

Informacion i dobishëm

Mbulesa ofron mbrojtje të besueshme gjatë përdorimit të përditshëm, por nuk zëvendëson mbulesat mbrojtëse të dizajnuara për kushte ekstreme.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – أبيض

لماذا يُعد خيارًا جيدًا؟

- iPhone 18 Pro Max مصمم خصيصًا لهاتف
- تصميم شفاف مع تفاصيل بيضاء دقيقة
- لا يغطي شعار C على شكل MagSafe مغناطيس Apple
- MagSafe توافق مستقر مع شواحن وملحقات
- حماية موثوقة من الأضرار اليومية
- قطعة تثبيت إضافية لحمل أكثر أمانًا
- سهل التركيب وملاءمة دقيقة

أبيض لأولئك الذين يرغبون في Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – أبيض تم تصميم غطاء iPhone حماية هواتفهم مع الحفاظ على التصميم الأصلي لهاتف ظاهراً. يوفر الغطاء الشفاف مظهرًا أنيقًا ونظيفًا، بينما تضيف التفاصيل البيضاء الدقيقة لمسة عصرية راقية دون تشتيت الانتباه عن الجهاز.

تعليمات الاستخدام

تركيب الغطاء

1. في الجزء iPhone 18 Pro Max ضع هاتف السفلي من الغطاء.
2. اضغط برفق على الجزء العلوي من الهاتف حتى يثبت في مكانه تمامًا.
3. تأكد من أن الغطاء مثبت بشكل صحيح من جميع الجوانب.

على شكل MagSafe الميزة الخاصة لهذا الغطاء هي مغناطيس وهو نتيجة تصميم مدروس بعناية. يتيح ذلك بقاء شعار C، حرف مرئيًا بالكامل دون أن يغطيه حلقة مغناطيسية كاملة، مع Apple توفير تثبيت مغناطيسي آمن ومستقر لشواحن وملحقات MagSafe. وبهذا يتحقق توازن مثالي بين الوظيفة والجمال.

استخدام MagSafe

- تثبيت شواحن وملحقات C يتيح المغناطيس على شكل MagSafe بأمان.
- ضع الشاحن أو الملحق على الجزء الخلفي من الهاتف حيث سيحاذي نفسه تلقائيًا في الموضع الصحيح.
- يمكن الشحن واستخدام الملحقات دون الحاجة إلى إزالة الغطاء.

توفر المادة المتينة والمرنة في الوقت نفسه حماية فعالة ضد الخدوش والصدمات الخفيفة والسقوط الذي قد يحدث أثناء الاستخدام اليومي. كما يضمن التصميم الدقيق سهولة الضغط على الأزرار واستخدام المنافذ ومكبرات الصوت دون عوائق.

وهي حل (Tether Tab) تتضمن العبوة أيضًا قطعة تثبيت عملي إذا كنت ترغب في توصيل هاتفك بسوار يد أو حزام رقبة أو أي وسيلة تثبيت أخرى، مما يمنحك أمانًا إضافيًا أثناء السفر أو العمل أو الاستخدام النشط.

(Tether Tab) استخدام قطعة التثبيت

1. ضع قطعة التثبيت بين الغطاء والهاتف عند فتحة منفذ الشحن.
2. أعد إدخال الهاتف في الغطاء بشكل صحيح.
3. ثبت السوار أو الحبل بقطعة التثبيت لحمل آمن.

التنظيف والعناية

- يمكن تنظيف الغطاء بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً.
- في حالة الاتساخ الشديد، يمكن استخدام ماء فاتر مع منظف لطيف.
- تجنب استخدام المواد الكحولية أو الكيماوية القوية للحفاظ على السطح الشفاف جميلًا لفترة طويلة.

معلومات مفيدة

يوفر الغطاء حماية موثوقة للاستخدام اليومي، لكنه لا يُعد بديلاً عن الأغشية الواقية المصممة للظروف القاسية.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bijela

Maska Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bijela dizajnirana je za one koji žele zaštititi svoj telefon, a istovremeno zadržati vidljiv originalni dizajn iPhonea. Providna maska pruža čist izgled, dok nježni bijeli detalji stvaraju elegantan i moderan stil bez odvlačenja pažnje sa uređaja.

Posebna karakteristika ove maske je MagSafe magnet u obliku slova C, rezultat pažljivo osmišljenog dizajna. Zahvaljujući tome, Apple logo ostaje potpuno vidljiv i nije prekriven punim magnetnim prstenom, a istovremeno je osigurano sigurno i stabilno magnetno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodatne opreme. Na taj način funkcionalnost i estetika su savršeno usklađene.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža efikasnu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se mogu desiti tokom svakodnevne upotrebe. Precizno prianjanje omogućava lako pritiskanje tipki i nesmetano korištenje konektora i zvučnika.

U pakovanju se nalazi i tether tab (umetak za vezicu), praktično rješenje ako želite povezati telefon s narukvicom, trakom za vrat ili drugim načinom pričvršćivanja – pružajući dodatnu sigurnost tokom putovanja, rada ili aktivne upotrebe.

Zašto je dobar izbor?

- Dizajnirana posebno za iPhone 18 Pro Max
- Providan dizajn s nježnim bijelim detaljima
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Apple logo
- Stabilna MagSafe kompatibilnost s punjačima i dodatnom opremom
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja
- Umetak za vezicu za sigurnije nošenje
- Jednostavno postavljanje, precizno prianjanje

Upute za upotrebu

Postavljanje maske

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro Max u donji dio maske.
2. Lagano pritisnite gornji dio telefona dok potpuno ne sjedne na mjesto.
3. Provjerite da li maska pravilno prianja sa svih strana.

Korištenje MagSafea

- Magnet u obliku slova C omogućava sigurno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodatne opreme.
- Postavite punjač ili dodatak na zadnju stranu telefona, gdje će se automatski poravnati u pravilan položaj.
- Punjenje i korištenje dodatne opreme moguće je bez skidanja maske.

Korištenje tether taba

1. Postavite umetak između maske i telefona kod otvora za punjenje.
2. Ponovo pravilno vratite telefon u masku.
3. Pričvrstite traku ili vezicu na tether tab radi sigurnog nošenja.

Čišćenje i održavanje

- Masku čistite mekom, blago vlažnom krpom.
- Kod jačeg zaprljanja koristite mlaku vodu i blagi deterdžent.
- Izbjegavajte alkohol i agresivna hemijska sredstva kako bi providna površina dugo ostala lijepa.

Korisne informacije

Maska pruža pouzdanu zaštitu pri svakodnevnoj upotrebi, ali nije zamjena za zaštitne maske namijenjene ekstremnim uslovima.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Бял

Калъфът Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Бял е създаден за тези, които искат да защитят своя телефон, като същевременно запазят видим оригиналния дизайн на iPhone. Прозрачният калъф осигурява изчистен външен вид, а фините бели детайли придават елегантен и модерен стил, без да отвличат вниманието от устройството.

Специалната характеристика на калъфа е С-образният MagSafe магнит, резултат от внимателен дизайн. Това позволява логото на Apple да остане напълно видимо, без да бъде покрито от цял магнитен пръстен, като същевременно осигурява сигурно и стабилно магнитно закрепване към MagSafe зарядни устройства и аксесоари. Така функционалността и естетиката са перфектно балансирани.

Издръжливият, но гъвкав материал осигурява ефективна защита срещу надрасквания, леки удари и изпускания при ежедневна употреба. Прецизното прилягане позволява лесно натискане на бутоните и безпрепятствен достъп до конекторите и високоговорителите.

В комплекта е включен и tether tab (прикрепяща вложка), практично решение, ако желаете да свържете телефона си към каишка за китка, връзка за врат или друго закрепване – осигурявайки допълнителна сигурност по време на пътуване, работа или активна употреба.

Защо е добър избор?

- Специално проектиран за iPhone 18 Pro Max
- Прозрачен дизайн с фини бели детайли
- С-образен MagSafe магнит, който не покрива логото на Apple
- Стабилна MagSafe съвместимост със зарядни устройства и аксесоари
- Надеждна защита срещу ежедневни повреди
- Включена прикрепяща вложка за по-сигурно носене
- Лесен за поставяне, прецизно прилягане

Инструкции за употреба

Поставяне на калъфа

1. Поставете вашия iPhone 18 Pro Max в долната част на калъфа.
2. Внимателно натиснете горната част на телефона, докато щракне напълно на място.
3. Проверете дали калъфът приляга правилно от всички страни.

Използване на MagSafe

- С-образният магнит позволява сигурно прикрепяне на MagSafe зарядни устройства и аксесоари.
- Поставете зарядното устройство или аксесоара на гърба на телефона, където той автоматично ще се подравни в правилната позиция.
- Зареждането и използването на аксесоари са възможни без сваляне на калъфа.

Използване на tether tab

1. Поставете прикрепящата вложка между калъфа и телефона при отвора за порта за зареждане.
2. Поставете отново телефона в калъфа.

3. Прикрепете каишката или връзката към вложката за безопасно носене.

Почистване и поддръжка

- Калъфът може да се почиства с мека, леко влажна кърпа.
- При по-силно замърсяване използвайте хладка вода и мек почистващ препарат.
- Избягвайте алкохолни и агресивни химически средства, за да запазите прозрачната повърхност красива за дълго време.

Полезна информация

Калъфът осигурява надеждна защита при ежедневна употреба, но не е предназначен да замести защитни калъфи, създадени за екстремни условия.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bijela

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bijela dizajnirana je za sve koji žele zaštititi svoj telefon, a istovremeno zadržati vidljiv originalni dizajn iPhonea. Prozirna maska pruža čist izgled, dok nježni bijeli detalji stvaraju elegantan i moderan dojam bez odvlačenja pažnje s uređaja.

Posebnost ove maske je MagSafe magnet u obliku slova C, rezultat promišljenog dizajna. Zahvaljujući tome, Apple logotip ostaje potpuno vidljiv i nije prekriven punim magnetskim prstenom, a istodobno je osigurano sigurno i stabilno magnetsko pričvršćivanje MagSafe punjača i dodataka. Na taj su način funkcionalnost i estetika savršeno usklađene.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža učinkovitu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se mogu dogoditi tijekom svakodnevne uporabe. Precizno prianjanje omogućuje jednostavno pritiskanje tipki te nesmetan pristup priključcima i zvučnicima.

U pakiranju se nalazi i tether tab (umetak za vezicu), praktično rješenje ako želite povezati telefon s ručnom vezicom, trakom za oko vrata ili drugim pričvršćivačem – pružajući dodatnu sigurnost tijekom putovanja, rada ili aktivne uporabe.

Zašto je dobar izbor?

- Posebno dizajnirana za iPhone 18 Pro Max
- Prozirni dizajn s nježnim bijelim detaljima
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Apple logotip
- Stabilna MagSafe kompatibilnost s punjačima i dodacima
- Pouzdana zaštita od svakodnevnih oštećenja
- Umetak za vezicu za sigurnije nošenje
- Jednostavno postavljanje, precizno prianjanje

Upute za uporabu

Postavljanje maske

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro Max u donji dio maske.
2. Nježno pritisnite gornji dio telefona dok potpuno ne sjedne na mjesto.
3. Provjerite prianja li maska pravilno sa svih strana.

Korištenje MagSafea

- Magnet u obliku slova C omogućuje sigurno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodataka.
- Postavite punjač ili dodatak na stražnju stranu telefona, gdje će se automatski poravnati u ispravan položaj.
- Punjenje i korištenje dodataka moguće je bez skidanja maske.

Korištenje tether taba

1. Postavite tether tab između maske i telefona na izrezu za priključak za punjenje.
2. Ponovno pravilno umetnite telefon u masku.
3. Pričvrstite vezicu ili traku na tether tab za sigurno nošenje.

Čišćenje i održavanje

- Masku možete očistiti mekom, lagano navlaženom krpom.
- Kod jače zaprljanosti koristite mlaku vodu i blagi deterdžent.
- Izbjegavajte alkohol i agresivna kemijska sredstva kako bi prozirna površina dugo ostala lijepa.

Korisne informacije

Maska pruža pouzdanu zaštitu u svakodnevnoj uporabi, ali nije zamjena za zaštitne maske namijenjene ekstremnim uvjetima.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bílá

Pouzdro Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bílá je navrženo pro ty, kteří chtějí chránit svůj telefon a zároveň zachovat viditelný originální design iPhone. Průhledné pouzdro zajišťuje čistý vzhled a jemné bílé detaily vytvářejí elegantní a moderní styl, aniž by odváděly pozornost od zařízení.

Speciální vlastností pouzdra je magnet MagSafe ve tvaru písmene C, který je výsledkem promyšleného designu. Díky tomu zůstává logo Apple volně viditelné, není zakryto plným magnetickým kroužkem, a přesto je zajištěno bezpečné a stabilní magnetické připojení k nabíječkám a příslušenství MagSafe. Funkčnost a estetika jsou tak dokonale vyváženy.

Odolný a zároveň flexibilní materiál poskytuje účinnou ochranu proti poškrábání, menším nárazům a pádům, ke kterým může dojít při každodenním používání. Přesné zpracování umožňuje snadné mačkání tlačítek a bezproblémový přístup ke konektorům i reproduktorům.

Součástí balení je také tether tab (upevňovací vložka), což je praktické řešení, pokud chcete telefon připojit k poutku na ruku, šňůrce na krk nebo jinému upevnění – poskytuje tak dodatečnou bezpečnost při cestování, práci nebo aktivním používání.

Proč je to dobrá volba?

- Navrženo speciálně pro iPhone 18 Pro Max
- Transparentní design s jemnými bílými detaily
- Magnet MagSafe ve tvaru C, který nezakrývá logo Apple
- Stabilní kompatibilita s nabíječkami a příslušenstvím MagSafe
- Spolehlivá ochrana proti každodennímu poškození
- Upevňovací vložka pro bezpečnější nošení
- Snadné nasazení, přesné přilnutí

Návod k použití

Nasazení pouzdra

1. Vložte svůj iPhone 18 Pro Max do spodní části pouzdra.
2. Jemně zatlačte horní část telefonu, dokud zcela nezapadne na místo.
3. Zkontrolujte, zda pouzdro správně sedí na všech stranách.

Používání MagSafe

- Magnet ve tvaru C umožňuje bezpečné připojení nabíječek a příslušenství MagSafe.
- Přiložte nabíječku nebo příslušenství na zadní stranu telefonu, kde se automaticky vyrovná do správné polohy.
- Nabíjení i používání příslušenství je možné bez sejmutí pouzdra.

Použití upevňovací vložky (tether tab)

1. Umístěte upevňovací vložku mezi pouzdro a telefon v oblasti výřezu nabíjecího portu.
2. Znovu vložte telefon zpět do pouzdra.
3. Připevňte poutko nebo šňůrku k vložce pro bezpečné nošení.

Čištění a péče

- Pouzdro lze čistit měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Při silnějším znečištění lze použít vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek.
- Vyhněte se alkoholovým a agresivním chemikáliím, aby si průhledný povrch dlouhodobě zachoval svůj vzhled.

Užitečné informace

Pouzdro poskytuje spolehlivou ochranu při každodenním používání, ale nenahrazuje ochranná pouzdra určená pro extrémní podmínky.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Blanc

La coque Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Blanc est conçue pour celles et ceux qui souhaitent protéger leur téléphone tout en conservant le design original de l'iPhone. La coque transparente offre un aspect épuré, tandis que les délicats détails blancs apportent une touche élégante et moderne sans détourner l'attention de l'appareil.

La particularité de cette coque réside dans son aimant MagSafe en forme de C, issu d'une conception réfléchie. Cela permet de laisser le logo Apple entièrement visible, sans être recouvert par un anneau magnétique complet, tout en garantissant une fixation magnétique sûre et stable avec les chargeurs et accessoires MagSafe. Fonctionnalité et esthétique sont ainsi parfaitement équilibrées.

Le matériau durable et flexible assure une protection efficace contre les rayures, les petits chocs et les chutes du quotidien. L'ajustement précis permet d'appuyer facilement sur les boutons et d'utiliser les connecteurs et haut-parleurs sans aucune gêne.

L'emballage comprend également un tether tab (languette d'attache), une solution pratique si vous souhaitez relier votre téléphone à une dragonne, une bandoulière ou tout autre système d'attache, offrant ainsi une sécurité supplémentaire lors de vos déplacements, au travail ou lors d'une utilisation active.

Pourquoi est-ce un bon choix ?

- Conçue spécialement pour l'iPhone 18 Pro Max
- Design transparent avec de délicats détails blancs
- Aimant MagSafe en forme de C qui ne couvre pas le logo Apple
- Compatibilité MagSafe stable avec chargeurs et accessoires
- Protection fiable contre les dommages du quotidien
- Languette d'attache incluse pour un transport plus sûr
- Installation facile, ajustement précis

Instructions d'utilisation

Installation de la coque

1. Placez votre iPhone 18 Pro Max dans la partie inférieure de la coque.
2. Appuyez doucement sur le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.
3. Vérifiez que la coque est correctement ajustée sur tous les côtés.

Utilisation de MagSafe

- L'aimant en forme de C permet de fixer solidement vos chargeurs et accessoires MagSafe.
- Placez le chargeur ou l'accessoire à l'arrière de votre téléphone ; il s'alignera automatiquement dans la bonne position.
- La recharge et l'utilisation des accessoires peuvent se faire sans retirer la coque.

Utilisation de la languette d'attache

1. Placez la languette d'attache entre la coque et le téléphone au niveau de l'ouverture du port de charge.
2. Replacez correctement le téléphone dans la coque.
3. Fixez la dragonne ou le cordon à la languette pour un transport sécurisé.

Nettoyage et entretien

- La coque peut être nettoyée avec un chiffon doux légèrement humide.
- En cas de saleté plus importante, utilisez de l'eau tiède et un détergent doux.
- Évitez les produits alcoolisés ou chimiques agressifs afin de préserver la surface transparente.

Informations utiles

La coque offre une protection fiable pour une utilisation quotidienne, mais ne remplace pas une coque spécialement conçue pour des conditions extrêmes.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Weiß

Das Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Weiß wurde für alle entwickelt, die ihr Smartphone schützen und gleichzeitig das originale Design des iPhones sichtbar lassen möchten. Das transparente Case sorgt für einen klaren Look, während die feinen weißen Details eine elegante, moderne Optik verleihen, ohne vom Gerät abzulenken.

Das besondere Merkmal der Hülle ist der C-förmige MagSafe-Magnet, der das Ergebnis eines bewussten Designs ist. Dadurch bleibt das Apple-Logo frei sichtbar und wird nicht von einem geschlossenen Magnetring verdeckt, während gleichzeitig eine sichere und stabile magnetische Verbindung mit MagSafe-Ladegeräten und Zubehör gewährleistet wird. So werden Funktionalität und Ästhetik perfekt miteinander kombiniert.

Das robuste und dennoch flexible Material bietet wirksamen Schutz vor Kratzern, kleineren Stößen und Stürzen im Alltag. Die präzise Passform ermöglicht ein einfaches Bedienen der Tasten sowie eine uneingeschränkte Nutzung von Anschlüssen und Lautsprechern.

Im Lieferumfang ist außerdem ein Tether-Tab enthalten. Dieses praktische Zubehör ermöglicht es, das Smartphone mit einer Handschlaufe, einem Umhängeband oder einer anderen Befestigung zu verbinden – für zusätzliche Sicherheit auf Reisen, bei der Arbeit oder bei aktiver Nutzung.

Warum ist es eine gute Wahl?

- Speziell entwickelt für das iPhone 18 Pro Max
- Transparentes Design mit feinen weißen Details
- C-förmiger MagSafe-Magnet, der das Apple-Logo nicht verdeckt
- Stabile MagSafe-Kompatibilität mit Ladegeräten und Zubehör
- Zuverlässiger Schutz vor alltäglichen Beschädigungen
- Tether-Tab für sicheres Tragen
- Einfaches Anbringen, präzise Passform

Gebrauchsanweisung

Anbringen der Hülle

1. Setzen Sie Ihr iPhone 18 Pro Max zunächst in den unteren Teil der Hülle ein.
2. Drücken Sie anschließend vorsichtig die Oberseite des Telefons hinein, bis es vollständig einrastet.
3. Überprüfen Sie, ob die Hülle an allen Seiten korrekt sitzt.

Verwendung von MagSafe

- Der C-förmige Magnet ermöglicht das sichere Anbringen von MagSafe-Ladegeräten und Zubehör.
- Platzieren Sie das Ladegerät oder Zubehör auf der Rückseite des Telefons; es richtet sich automatisch korrekt aus.
- Laden und Nutzung von Zubehör sind möglich, ohne die Hülle zu entfernen.

Verwendung des Tether-Tabs

1. Platzieren Sie den Tether-Tab zwischen Hülle und Smartphone an der Aussparung des Ladeanschlusses.
2. Setzen Sie das Telefon wieder vollständig in die Hülle ein.

3. Befestigen Sie die Schlaufe oder das Band am Tether-Tab für sicheres Tragen.

Reinigung und Pflege

- Die Hülle kann mit einem weichen, leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen können lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Vermeiden Sie alkoholhaltige oder aggressive Chemikalien, um die transparente Oberfläche dauerhaft schön zu erhalten.

Wichtige Hinweise

Die Hülle bietet zuverlässigen Schutz im Alltag, ersetzt jedoch keine speziell für extreme Bedingungen entwickelten Schutzhüllen.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Бела

Маската Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Бела е дизајнирана за оние кои сакаат да го заштитат својот телефон, а истовремено да го задржат видлив оригиналниот дизајн на iPhone. Транспарентната маска обезбедува чист изглед, додека нежните бели детали создаваат елегантен и модерен стил без да го одвлекуваат вниманието од уредот.

Посебната карактеристика на маската е MagSafe магнетот во форма на буквата C, кој е резултат на внимателен дизајн. Ова овозможува логото на Apple да остане целосно видно, без да биде покриено со целосен магнетен прстен, а во исто време обезбедува сигурно и стабилно магнетно прицврстување за MagSafe полначи и додатоци. Така, функционалноста и естетиката се совршено избалансирани.

Издржливиот, но флексибилен материјал обезбедува ефикасна заштита од гребнатини, помали удари и падови што можат да се случат при секојдневна употреба. Прецизното прилегање овозможува лесно притискање на копчињата и непречено користење на приклучоците и звучниците.

Во пакувањето е вклучен и tether tab (вметка за прицврстување), практично решение ако сакате да го поврзете телефонот со ремче за рака, врвка за околу врат или друг вид прицврстување – обезбедувајќи дополнителна сигурност при патување, работа или активна употреба.

Зошто е добар избор?

- Дизајнирана специјално за iPhone 18 Pro Max
- Транспарентен дизајн со нежни бели детали
- MagSafe магнет во форма на C што не го покрива логото на Apple
- Стабилна MagSafe компатибилност со полначи и додатоци
- Сигурна заштита од секојдневни оштетувања
- Вметка за прицврстување за побезбедно носење
- Лесно поставување, прецизно прилегање

Упатство за употреба

Поставување на маската

1. Поставете го вашиот iPhone 18 Pro Max во долниот дел од маската.
2. Нежно притиснете го горниот дел од телефонот додека целосно не се намести на своето место.
3. Проверете дали маската правилно прилега од сите страни.

Користење на MagSafe

- Магнетот во форма на C овозможува сигурно прицврстување на MagSafe полначи и додатоци.
- Поставете го полначот или додатокот на задната страна од телефонот, каде што автоматски ќе се порамни во правилната позиција.
- Полнењето и користењето на додатоци се можни без отстранување на маската.

Користење на tether tab

1. Поставете ја вметката за прицврстување помеѓу маската и телефонот кај отворот за полнење.

2. Повторно вметнете го телефонот во маската.
3. Прикачете ремче или врвка на вметката за безбедно носење.

Чистење и одржување

- Маската може да се исчисти со мека, малку навлажнета крпа.
- За посилна нечистотија користете млака вода и благ детергент.
- Избегнувајте алкохолни и агресивни хемикалии за да ја зачувате транспарентната површина убава подолго време.

Корисни информации

Маската обезбедува сигурна заштита при секојдневна употреба, но не е замена за заштитни маски наменети за екстремни услови.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Alb

Husa Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Alb este concepută pentru cei care doresc să își protejeze telefonul, păstrând în același timp vizibil designul original al iPhone-ului. Husa transparentă oferă un aspect curat, iar detaliile albe delicate creează un stil elegant și modern, fără a distrage atenția de la dispozitiv.

Caracteristica specială a husei este magnetul MagSafe în formă de C, rezultat al unui design atent gândit. Acesta permite ca logo-ul Apple să rămână complet vizibil, fără a fi acoperit de un inel magnetic complet, oferind totodată o fixare magnetică sigură și stabilă pentru încărcătoarele și accesoriile MagSafe. Astfel, funcționalitatea și estetica sunt perfect echilibrate.

Materialul durabil, dar flexibil, oferă protecție eficientă împotriva zgârieturilor, loviturilor minore și căderilor care pot apărea în utilizarea zilnică. Potrivirea precisă permite apăsarea ușoară a butoanelor și utilizarea conectorilor și a difuzoarelor fără obstacole.

Pachetul include, de asemenea, un tether tab (inserție de prindere), o soluție practică dacă doriți să conectați telefonul la o curea de mână, la un șnur pentru gât sau la alt sistem de prindere – oferindu-vă siguranță suplimentară în timpul călătoriilor, la muncă sau în utilizarea activă.

De ce este o alegere bună?

- Proiectată special pentru iPhone 18 Pro Max
- Design transparent cu detalii albe delicate
- Magnet MagSafe în formă de C care nu acoperă logo-ul Apple
- Compatibilitate stabilă cu încărcătoare și accesorii MagSafe
- Protecție fiabilă împotriva deteriorărilor zilnice
- Inserție de prindere pentru transport mai sigur
- Ușor de montat, potrivire precisă

Instrucțiuni de utilizare

Montarea husei

1. Așezați iPhone-ul 18 Pro Max în partea inferioară a husei.
2. Apăsați ușor partea superioară a telefonului până când se fixează complet la locul său.
3. Verificați dacă husa este montată corect pe toate laturile.

Utilizarea MagSafe

- Magnetul în formă de C permite atașarea sigură a încărcătoarelor și accesoriilor MagSafe.
- Așezați încărcătorul sau accesoriul pe partea din spate a telefonului, unde se va alinia automat în poziția corectă.
- Încărcarea și utilizarea accesoriilor sunt posibile fără a scoate husa.

Utilizarea tether tab-ului

1. Plasați inserția de prindere între husă și telefon, la decupajul portului de încărcare.
2. Reintroduceți telefonul corect în husă.
3. Atașați cureaua sau șnurul la inserție pentru un transport sigur.

Curățare și întreținere

- Husa poate fi curățată cu o cârpă moale, ușor umezită.
- Pentru murdărie mai persistentă, utilizați apă caldă și un detergent delicat.
- Evitați substanțele alcoolice și chimicalele agresive pentru a menține suprafața transparentă frumoasă pentru o perioadă îndelungată.

Informații utile

Husa oferă protecție fiabilă în utilizarea de zi cu zi, însă nu înlocuiește husele de protecție concepute pentru condiții extreme.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bela

Maska Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bela dizajnirana je za one koji žele da zaštite svoj telefon, a da pritom zadrže vidljiv originalni dizajn iPhone-a. Providna maska pruža čist i elegantan izgled, dok nežni beli detalji daju moderan stil bez odvlačenja pažnje sa uređaja.

Posebna karakteristika ove maske je MagSafe magnet u obliku slova C, koji je rezultat pažljivo osmišljenog dizajna. Zahvaljujući tome, Apple logo ostaje potpuno vidljiv, nije prekriven punim magnetnim prstenom, a istovremeno je obezbeđeno sigurno i stabilno magnetno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodatne opreme. Na taj način su funkcionalnost i estetika savršeno usklađene.

Izdržljiv, ali fleksibilan materijal pruža efikasnu zaštitu od ogrebotina, manjih udaraca i padova koji se mogu dogoditi tokom svakodnevne upotrebe. Precizno prijanjanje omogućava lako pritiskanje tastera i nesmetano korišćenje konektora i zvučnika.

U pakovanju se nalazi i tether tab (umetak za vezicu), praktično rešenje ako želite da povežete telefon sa narukvicom, trakom oko vrata ili drugim pričvršćivačem – pružajući dodatnu sigurnost tokom putovanja, rada ili aktivne upotrebe.

Zašto je dobar izbor?

- Dizajnirana posebno za iPhone 18 Pro Max
- Providan dizajn sa nežnim belim detaljima
- MagSafe magnet u obliku slova C koji ne prekriva Apple logo
- Stabilna MagSafe kompatibilnost sa punjačima i dodatnom opremom
- Pouzdana zaštita od svakodnevni oštećenja
- Umetak za vezicu za bezbednije nošenje
- Jednostavno postavljanje, precizno prijanjanje

Uputstvo za upotrebu

Postavljanje maske

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro Max u donji deo maske.
2. Lagano pritisnite gornji deo telefona dok potpuno ne legne na svoje mesto.
3. Proverite da li maska pravilno naleže sa svih strana.

Korišćenje MagSafe-a

- Magnet u obliku slova C omogućava sigurno pričvršćivanje MagSafe punjača i dodatne opreme.
- Postavite punjač ili dodatak na zadnju stranu telefona, gde će se automatski poravnati u pravilan položaj.
- Punjenje i korišćenje dodatne opreme moguće je bez skidanja maske.

Korišćenje tether taba

1. Postavite umetak između maske i telefona kod otvora za punjenje.
2. Ponovo pravilno vratite telefon u masku.
3. Pričvrstite traku ili vezicu na tether tab radi bezbednog nošenja.

Čišćenje i održavanje

- Masku čistite mekom, blago vlažnom krpom.
- Kod jačeg zaprljanja koristite mlaku vodu i blagi deterdžent.
- Izbegavajte alkohol i agresivna hemijska sredstva kako bi providna površina dugo ostala lepa.

Korisne informacije

Maska pruža pouzdanu zaštitu pri svakodnevnoj upotrebi, ali nije zamena za zaštitne maske namenjene ekstremnim uslovima.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Biela

Puzdro Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Biela je navrhnuté pre tých, ktorí chcú chrániť svoj telefón a zároveň zachovať viditeľný originálny dizajn iPhonu. Transparentné puzdro poskytuje čistý vzhľad a jemné biele detaily vytvárajú elegantný a moderný štýl bez toho, aby odvádzali pozornosť od zariadenia.

Špeciálnou vlastnosťou puzdra je MagSafe magnet v tvare písmena C, ktorý je výsledkom premysleného dizajnu. Vďaka tomu zostáva logo Apple voľne viditeľné a nie je prekryté celým magnetickým prstencom, pričom je zabezpečené pevné a stabilné magnetické uchytenie pre MagSafe nabíjačky a príslušenstvo. Funkčnosť a estetika sú tak dokonale vyvážené.

Odolný, no zároveň flexibilný materiál poskytuje účinnú ochranu pred poškrabávaním, menšími nárazmi a pádmi, ku ktorým môže dôjsť pri každodennom používaní. Presné prispôsobenie umožňuje jednoduché stláčanie tlačidiel a bezproblémové používanie konektorov a reproduktorov.

Súčasťou balenia je aj upevňovací prvok (tether tab), čo je praktické riešenie, ak chcete telefón pripojiť k zápäšnému pútku, šnúrke na krk alebo inému upevneniu – poskytuje tak dodatočnú bezpečnosť pri cestovaní, práci alebo aktívnom používaní.

Prečo je to dobrá voľba?

- Navrhnuté špeciálne pre iPhone 18 Pro Max
- Transparentný dizajn s jemnými bielymi detailmi
- MagSafe magnet v tvare C, ktorý nezakrýva logo Apple
- Stabilná MagSafe kompatibilita s nabíjačkami a príslušenstvom
- Spoľahlivá ochrana pred každodenným poškodením
- Upevňovací prvok pre bezpečnejšie nosenie
- Jednoduché nasadenie, presné prispôsobenie

Návod na použitie

Nasadenie puzdra

1. Vložte svoj iPhone 18 Pro Max do spodnej časti puzdra.
2. Jemne zatlačte hornú časť telefónu, kým úplne nezapadne na miesto.
3. Skontrolujte, či puzdro správne sedí na všetkých stranách.

Používanie MagSafe

- Magnet v tvare C umožňuje bezpečné pripevnenie MagSafe nabíjačiek a príslušenstva.
- Položte nabíjačku alebo príslušenstvo na zadnú stranu telefónu, kde sa automaticky zarovná do správnej polohy.
- Nabíjanie a používanie príslušenstva je možné bez odstránenia puzdra.

Používanie upevňovacieho prvku (tether tab)

1. Umiestnite upevňovací prvok medzi puzdro a telefón pri výreze nabíjacieho portu.
2. Znovu správne vložte telefón do puzdra.
3. Pripojte pútko alebo šnúrku k upevňovaciemu prvku pre bezpečné nosenie.

Čistenie a starostlivosť

- Puzdro možno čistiť mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Pri väčšom znečistení použite vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok.
- Vyhýbajte sa alkoholovým a agresívnym chemikáliám, aby si transparentný povrch dlhodobo zachoval svoj vzhľad.

Užitočné informácie

Puzdro poskytuje spoľahlivú ochranu pri každodennom používaní, nie je však náhradou za ochranné puzdrá určené do extrémnych podmienok.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bela

Ovitje Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Bela je zasnovano za vse, ki želijo zaščititi svoj telefon, hkrati pa ohraniti viden izvirni dizajn iPhonea. Prozorno ohišje zagotavlja čist videz, nežni beli detajli pa ustvarjajo eleganten in sodoben slog, ne da bi odvrčali pozornost od naprave.

Posebnost ovitja je MagSafe magnet v obliki črke C, ki je rezultat premišljene zasnove. Tako ostane logotip Apple popolnoma viden in ni prekrit s celotnim magnetnim obročem, hkrati pa je zagotovljena varna in stabilna magnetna pritrditev za MagSafe polnilnike in dodatke. Na ta način sta funkcionalnost in estetika popolnoma uravnoteženi.

Trpežen, a hkrati prilagodljiv material zagotavlja učinkovito zaščito pred praskami, manjšimi udarci in padci, do katerih lahko pride pri vsakodnevni uporabi. Natančno prileganje omogoča enostavno pritiskanje gumbov ter nemoten dostop do priključkov in zvočnikov.

V paketu je priložen tudi pritrdilni vložek (tether tab), ki je praktična rešitev, če želite telefon povezati z zapestnim trakom, vrvico za okoli vratu ali drugim načinom pritrditve – za dodatno varnost med potovanjem, delom ali aktivno uporabo.

Zakaj je to dobra izbira?

- Zasnovano posebej za iPhone 18 Pro Max
- Prozoren dizajn z nežnimi belimi detajli
- MagSafe magnet v obliki črke C, ki ne prekriva logotipa Apple
- Stabilna MagSafe združljivost s polnilniki in dodatki
- Zanesljiva zaščita pred vsakodnevnimi poškodbami
- Pritrdilni vložek za varnejše nošenje
- Enostavna namestitev, natančno prileganje

Navodila za uporabo

Namestitev ovitja

1. Postavite svoj iPhone 18 Pro Max v spodnji del ovitja.
2. Nežno pritisnite zgornji del telefona, dokler se popolnoma ne zaskoči na svoje mesto.
3. Preverite, ali se ovitje pravilno prilega na vseh straneh.

Uporaba MagSafe

- Magnet v obliki črke C omogoča varno pritrditev MagSafe polnilnikov in dodatkov.
- Polnilnik ali dodatek namestite na zadnjo stran telefona, kjer se bo samodejno poravnal v pravilen položaj.
- Polnjenje in uporaba dodatkov sta mogoča brez odstranjevanja ovitja.

Uporaba pritrdilnega vložka (tether tab)

1. Pritrdilni vložek namestite med ovitje in telefon pri izrezu za polnilni priključek.
2. Telefon ponovno pravilno namestite v ovitje.
3. Na vložek pritrdite trak ali vrvico za varno nošenje.

Čiščenje in vzdrževanje

- Ovitje lahko očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
- Pri večji umazaniji uporabite mlačno vodo in blag detergent.
- Izogibajte se alkoholu in agresivnim kemičnim sredstvom, da bo prozorna površina dolgo ostala lepa.

Koristne informacije

Ovitje zagotavlja zanesljivo zaščito pri vsakodnevni uporabi, vendar ni nadomestilo za zaščitna ohišja, namenjena ekstremnim pogojem.

Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Blanco

La funda Dviced MagSafe iPhone 18 Pro Max Clear Case C – Blanco está diseñada para quienes desean proteger su teléfono sin dejar de lucir el diseño original del iPhone. La funda transparente ofrece un aspecto limpio, mientras que los delicados detalles en blanco aportan un estilo moderno y elegante sin distraer la atención del dispositivo.

La característica especial de esta funda es el imán MagSafe en forma de C, resultado de un diseño consciente y cuidado. Esto permite que el logotipo de Apple permanezca completamente visible, sin quedar cubierto por un anillo magnético completo, y al mismo tiempo garantiza una sujeción magnética segura y estable para cargadores y accesorios MagSafe. De este modo, funcionalidad y estética se equilibran perfectamente.

El material resistente pero flexible proporciona una protección eficaz contra arañazos, pequeños golpes y caídas que pueden ocurrir durante el uso diario. El ajuste preciso facilita presionar los botones y utilizar los conectores y altavoces sin obstáculos.

El paquete también incluye una lengüeta de sujeción (tether tab), una solución práctica si desea conectar su teléfono a una correa de muñeca, una cinta para el cuello u otro tipo de sujeción, brindándole mayor seguridad al viajar, trabajar o usar el dispositivo de forma activa.

¿Por qué es una buena elección?

- Diseñada específicamente para iPhone 18 Pro Max
- Diseño transparente con delicados detalles en blanco
- Imán MagSafe en forma de C que no cubre el logotipo de Apple
- Compatibilidad estable con cargadores y accesorios MagSafe
- Protección fiable contra daños cotidianos
- Lengüeta de sujeción incluida para un transporte más seguro
- Fácil de colocar, ajuste preciso

Instrucciones de uso

Colocación de la funda

1. Coloque su iPhone 18 Pro Max en la parte inferior de la funda.
2. Presione suavemente la parte superior del teléfono hasta que encaje completamente en su lugar.
3. Verifique que la funda esté correctamente ajustada en todos los lados.

Uso de MagSafe

- El imán en forma de C permite fijar de manera segura cargadores y accesorios MagSafe.
- Coloque el cargador o accesorio en la parte posterior del teléfono, donde se alinearán automáticamente en la posición correcta.
- Puede cargar y utilizar accesorios sin necesidad de retirar la funda.

Uso de la lengüeta de sujeción

1. Coloque la lengüeta de sujeción entre la funda y el teléfono en la abertura del puerto de carga.
2. Vuelva a colocar el teléfono correctamente dentro de la funda.
3. Fije la correa o el cordón a la lengüeta para un transporte seguro.

Limpieza y cuidado

- La funda puede limpiarse con un paño suave ligeramente húmedo.
- Para suciedad más intensa, puede utilizar agua tibia y un detergente suave.
- Evite productos alcohólicos o químicos agresivos para mantener la superficie transparente en buen estado durante más tiempo.

Información útil

La funda ofrece una protección fiable para el uso diario, pero no sustituye a fundas protectoras diseñadas para condiciones extremas.