

Navodila za uporabo

(DV300006)

Pregled izdelka

Adapter Type-C v HDMI je visoko zmogljiva naprava, zasnovana za povezovanje naprav z USB Type-C priključkom na zaslone, združljive s HDMI. Podpira ločljivost do 4K pri 60Hz, kar zagotavlja jasno in podrobno sliko ter zvok. S svojo trpežno sivo aluminijasto ohišje in črnim pletenim kablom ponuja eleganten, robusten in prenosljiv pripomoček, idealen za delo, igre in zabavo.

Tehnične specifikacije

- **Vhod:** USB Type-C (moški)
- **Izhod:** HDMI (ženski)
- **Napetost:** 5V
- **Tok:** 50mA
- **Moč:** 0,25W
- **Podprta ločljivost:** HDMI 2.0, do 4K pri 60Hz
- **Ohišje:** Sivo aluminijasto
- **Kabel:** Pleteni, črn

Glavne značilnosti

- **Visoka ločljivost:** Podpira HDMI 2.0 s video izhodom do 4K pri 60Hz za ostro in kakovostno sliko.
- **Trpežna zasnova:** Sivo aluminijasto ohišje in močan pleteni kabel

zagotavljata dolgo življenjsko dobo in odpornost na obrabo.

- **Plug-and-Play:** Ni potrebna namestitev gonilnikov ali dodatne programske opreme—preprosto priključite in uporabite.
- **Kompakten in prenosen:** Lahek dizajn omogoča enostavno prenašanje na potovanjih ali za delo na poti.

Navodila za uporabo

1. **Priklop adapterja:**
Priključite USB Type-C (moški) konektor v USB-C priključek na vašem prenosniku, pametnem telefonu, tablici ali drugi združljivi napravi.
2. **Povezava z zaslonom:**
HDMI kabel priključite v HDMI (ženski) priključek na adapterju, nato pa drugi konec kabla priključite na zaslon, združljiv s HDMI (npr. monitor, televizor ali projektor).
3. **Nastavitev zaslona (če je potrebno):**
 - Odprite nastavitve zaslona na napravi in konfigurirajte svoje nastavitve (npr. razširitev zaslona, zrcaljenje ali nastavitev ločljivosti).
 - Prepričajte se, da zaslon podpira HDMI 2.0 in 4K/60Hz izhod.
4. **Napajanje:**
Adapter napaja naprava z USB-C priključkom. Zunanji vir napajanja ni potreben.

Varnostna navodila

1. Adapter uporabljajte samo v okviru določenega napetostnega območja (5V, 50mA).
2. Adapterja ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vlagi ali fizičnim poškodbam.
3. Prepričajte se, da so vse povezave varne, da preprečite prekinitev signala.
4. Ne poskušajte odpirati ali spreminjati adapterja.

- Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno priključeni in niso poškodovani.

4. Adapter ne deluje:

- Preverite, ali je adapter združljiv z vašo napravo.
- Znova zaženite napravo in poskusite znova priključiti adapter.

Hvala, ker uporabljate **Type-C v HDMI adapter!** Uživajte v visokokakovostni sliki in zvoku z lahkoto!

Odpravljanje težav

1. Ni slike na zaslonu:

- Preverite, ali sta HDMI kabel in adapter pravilno priključena.
- Preverite, ali vaša naprava podpira video izhod prek USB-C (DisplayPort Alt Mode).

2. Ločljivost je nižja od 4K:

- Preverite, ali vaša naprava in zaslon podpirata ločljivost 4K/60Hz.
- Odprite nastavitve zaslona na napravi in izberite ustrezno ločljivost.

3. Utripajoč ali nestabilen zaslon:

- Za stabilno povezavo uporabite visokokakovostni HDMI kabel.