

Cablu USB 2.0 A/M la USB-C (125 cm)



1. Introducere

Cablul USB 2.0 A/M la USB-C este proiectat pentru încărcare și transfer de date pentru dispozitive care acceptă USB-C. Dispune de o carcasă durabilă din ABS și o textură textilă din nailon pentru durabilitate și flexibilitate sporite. Cablul suportă până la 5V / 3.0A pentru încărcare eficientă.

2. Specificatii

- Lungime cablu: 125 cm
- Tip conector: USB 2.0 A/M la USB-C
- Material conector: ABS
- Textura cablului: Nailon Textile
- Suport maxim: 5V/3.0A

3. Caracteristici

- Construcție durabilă: Conectorii sunt fabricați din material ABS, oferind rezistență și durabilitate.
- Cablu flexibil: Textura textilă din nailon oferă flexibilitate și rezistență la încovoiere.
- Eficiență ridicată: Suportă până la 5V / 3.0A pentru încărcare rapidă și eficientă.

- Lungime extinsă: Lungimea cablului de 125 cm este ideală pentru acoperire extinsă și flexibilitate în diferite scenarii de încărcare.

4. Conținutul pachetului

- 1 x cablu USB 2.0 A/M la USB-C (125 cm)

5. Instrucțiuni de siguranță

- Utilizați cablul numai în scopul propus.
- Nu expuneți cablul la apă, umiditate sau temperaturi extreme.
- Evitați tragerea sau îndoirea excesivă a cablului.
- Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor.
- Deconectați cablul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.
- Verificați cablul în mod regulat pentru orice semne de deteriorare. Înlocuiți, dacă este necesar.

6. Instrucțiuni de folosire

- Conectarea la alimentare:
 - Conectați conectorul USB A la un adaptor de alimentare sau la un port USB compatibil.
 - Conectați conectorul USB-C la dispozitiv.
- Încărcare și transfer de date:
 - Cablul poate fi utilizat atât pentru încărcare, cât și pentru transferul de date.
 - Asigurați-vă că conectorii sunt conectați în siguranță pentru performanțe optime.

- Nu utilizați cablul dacă oricare dintre conectori este slăbit sau deteriorat.

7. Depanare

- Dispozitivul nu se încarcă:
 - Asigurați-vă că ambii conectori sunt conectați corespunzător.
 - Verificați dacă adaptorul de alimentare sau portul USB funcționează corect.
 - Încercați să utilizați o altă sursă de alimentare sau un alt port USB.
 - Verificați cablul pentru orice semne de deteriorare.
- Încărcare lentă:
 - Asigurați-vă că adaptorul de alimentare acceptă ieșirea necesară (5V / 3.0A).
 - Evitați utilizarea dispozitivului în timpul încărcării pentru a îmbunătăți viteza de încărcare.
 - Verificați dacă există aplicații sau funcții de fundal care ar putea consuma bateria.

8. Întreținere

- Păstrați cablul uscat și evitați expunerea la umiditate.
- Curățați conectorii cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau solvenți.
- Depozitați cablul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu îl utilizați.
- Evitați înfășurarea cablului strâns în jurul obiectelor, care poate provoca deteriorări interne.