

Stolni punjač (140 W)



1. Uvod

Hvala vam što ste kupili stolni punjač (140 W). Ovaj punjač dizajniran je za učinkovito punjenje više uređaja istovremeno s velikom izlaznom snagom. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe punjača kako biste osigurali pravilan rad i sigurnost.

2. Specifikacije

- Model: Stolni punjač (140 W)
- Ulaz: AC 100-240V, 50/60Hz
- Ukupna izlazna snaga: 140W

➤ *USB-C priključci*

- Tip-C1/C2/C3/C4: 140 W svaki

➤ *Kombinirani izlazi*

- Tip-C1 + C2: 65 W + 65 W
- Tip-C1/C2 + C3/C4: 100 W + 30 W
- Tip-C3 + C4: 65 W + 65 W
- Tip-C1 + C2 + C3/C4: 65 W + 30 W + 30 W
- Tip-C1/C2 + C3 + C4: 65 W + 30 W + 30 W
- Tip-C1 + C2 + C3 + C4: 65W + 20W + 20W + 20W

➤ *Fizičke dimenzije*

- Maksimalna veličina: 84 mm x 33 mm x 70 mm

- Vrsta utikača: EU

3. Značajkama

- Velika izlazna snaga: Sposoban isporučiti do 140 W za učinkovito punjenje više uređaja.
- Punjenje s više priključaka: Opremljen s četiri USB-C priključka za punjenje više uređaja istovremeno.
- Kompaktan dizajn: Elegantan i prenosiv, savršen za korištenje kod kuće, u uredu ili na putovanju.
- EU utikač: Prikladno za korištenje s europskim utičnicama.

4. Upute za korištenje

- Spajanje na napajanje:
 - Uključite punjač u utičnicu za izmjeničnu struju (100-240V, 50/60Hz).
 - Provjerite je li svjetlo indikatora napajanja uključeno.
- Uređaji za punjenje:
 - Povežite svoje uređaje s odgovarajućim USB-C priključcima.
 - Punjač će automatski otkriti i isporučiti optimalnu snagu za svaki spojeni uređaj.
- Kombinacije punjenja:
 - Koristite različite kombinacije USB-C priključaka na temelju zahtjeva za napajanjem vaših uređaja (pojednosti potražite u odjeljku sa specifikacijama).

5. Sigurnosne informacije

- Zaštita od pregrijavanja: Punjač je opremljen mehanizmom za zaštitu od pregrijavanja.
- Zaštita od prekomjerne struje: Automatski ograničava struju kako bi se spriječilo oštećenje povezanih uređaja.
- Zaštita od kratkog spoja: Isključuje punjač u slučaju kratkog spoja kako bi se osigurala sigurnost.

6. Rješavanje problema

- Nema snage:
 - Provjerite je li punjač dobro uključen u ispravnu utičnicu za izmjeničnu struju.
 - Provjerite je li svjetlo indikatora napajanja uključeno.
- Uređaj se ne puni:
 - Provjerite je li uređaj pravilno spojen na punjač.
 - Provjerite odgovara li izlazna snaga punjača zahtjevima uređaja.

7. Sigurnosne upute

- Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute.
- Koristite punjač samo kako je predviđeno.
- Ne izlažite punjač vodi, vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Punjač držite izvan dohvata djece.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada se ne koristi.
- Nemojte rastavljati ili modificirati punjač na bilo koji način.
- Koristite samo isporučeni kabel za napajanje ili certificirane zamjenske uređaje.

8. Održavanje

- Održavajte punjač suhim i izbjegavajte izlaganje vlazi.
- Očistite punjač suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala.
- Čuvati na hladnom i suhom mjestu kada se ne koristi.