

## Dviced 3 en 1 support de chargeur magnétique sans fil pliable



Merci d'avoir choisi le **support de chargeur magnétique sans fil pliable 3-en-1 Dviced**. Ce manuel vous aidera à configurer et à utiliser correctement votre chargeur tout en l'entretenant pour des performances durables.

### 1. Aperçu du produit

- Nom du produit : Dviced 3-en-1 support de chargeur magnétique sans fil pliable
- Matériel : alliage d'aluminium + ABS + TPU
- Entrée : 9V / 3.33A
- Sortie téléphone : 15 W max
- Sortie des écouteurs : 5 W max
- Sortie de la montre : 5 W max
- Interface de charge : USB-C

Ce support de charge est conçu pour charger sans fil trois appareils simultanément, y compris les smartphones, les écouteurs et les montres intelligentes. Il présente un design pliable, ce qui le rend portable et facile à transporter.

### 2. Appareils compatibles

- iPhones (avec fixation magnétique) :
  - iPhone 16 Pro Max / 16 Pro / 16 Plus / 16 (Le chargeur est équipé de la technologie Qi2, qui permet une charge plus

efficace pour la série iPhone 16.)

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15
- iPhone 14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14
- iPhone 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 mini
- iPhone 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 mini
- Montres Apple :
  - Apple Watch Series Ultra 2 / 10 / 9 / 8 / Ultra / SE 2 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2
- AirPods :
  - AirPods Pro 2 / AirPods 4 / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2

### 3. Instructions d'installation

#### a. Configuration:

- Connectez le **câble USB-C** fourni au port de charge à l'arrière du support.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans un adaptateur secteur prenant en charge l'entrée requise (9V / 3.33A).

#### b. Charger plusieurs appareils :

- **Pour iPhone** : Alignez votre iPhone avec la zone de charge magnétique. Les aimants maintiendront le téléphone en toute sécurité et assureront une charge efficace (jusqu'à 15W).
- **Pour les AirPods** : placez vos AirPods sur l'emplacement de charge désigné pour commencer la charge sans fil (jusqu'à 5 W).
- **Pour l'Apple Watch** : posez votre Apple Watch sur la zone de charge de la montre pour lancer la charge (jusqu'à 5 W).

### c. Conception pliage :

- Le support est doté d'une conception pliable pour une portabilité facile. Ajustez l'angle à votre position de visualisation préférée pendant la charge.

## 4. Nettoyage et entretien

- **Nettoyage** : Essuyez la surface du chargeur avec un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser de l'eau ou des produits chimiques agressifs pour nettoyer le chargeur, car ils pourraient endommager les matériaux.
- **Stockage** : Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le chargeur dans un endroit frais et sec. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une chaleur élevée pour éviter de l'endommager.

## 5. Dépannage

### L'appareil ne se charge pas :

- Vérifiez si les appareils sont compatibles avec le chargeur et s'ils sont correctement alignés avec les points de charge.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation répond aux exigences d'entrée (9 V / 3,33 A).

### Charge lente :

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur fournit suffisamment d'énergie pour prendre en charge la charge rapide. Vérifiez que le câble de charge ne pose aucun problème.

### Surchauffe :

- Si le chargeur devient chaud pendant l'utilisation, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de reprendre l'utilisation.

## 6. Informations de sécurité


- Ne stockez pas l'appareil dans un environnement à haute température, y compris la chaleur causée par la lumière intense du soleil ou d'autres formes de chaleur.
- Ne placez pas l'appareil au feu ou dans d'autres environnements excessivement chauds. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 212 ° F (100 ° C) peut provoquer une explosion.
- N'utilisez pas le chargeur sans fil au-delà de sa puissance nominale. Une surcharge des sorties supérieures à la valeur nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
- N'exposez pas le chargeur sans fil à la pluie ou à la neige.
- Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'unité, si c'est le cas, veuillez contacter le fabricant. Éteignez le chargeur sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur sans fil s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera déconnecté de son chargeur mural.

## 7. Garantie


Ce produit est couvert par une garantie. Si vous rencontrez des problèmes ou des défauts, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

## 8. Comment l'utiliser ?


- Chargez le téléphone uniquement



- Charger l'écouteur uniquement




- Chargement pour Apple Watch uniquement




- Conseils de pliage :


Actuellement en état entièrement plié  
(adapté au transport).



Soulevez dans le sens de la flèche à 65°  
(pour obtenir la meilleure vue).



Tournez de droite à gauche, tournez  
pour  
Réglage à 90° ou 180°  
(pour charger la montre).



## 9. Veuillez noter :

- N'utilisez que l'adaptateur mural de charge certifié 25W pour charger l'appareil, ne le branchez pas sur le port USB de l'ordinateur ou tout autre port USB non certifié.
- Placez votre appareil compatible Qi avec précision dans la zone de charge sans fil lors de la charge.
- Un adaptateur 25W est nécessaire lorsque la charge des téléphones portables peut être rapidement chargée.
- Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation lors du nettoyage.
- Il est normal et sûr d'entendre un bourdonnement lorsque vous êtes très proche du chargeur. Cela signifie que ce chargeur sans fil ajuste sa température pour obtenir une vitesse de charge plus efficace.

- Si votre appareil ne peut pas être complètement chargé, cela peut être dû à une température ambiante élevée, veuillez le recharger après que la température soit abaissée. Notre chargeur dispose d'un contrôle de la température pour protéger votre appareil lors de la charge.