

\*\*30W GaN  
Брзи пуњач\*\*



## 1. Увод

Хвала вам што сте купили наш зидни пуњач. Овај приручник ће вас водити кроз инсталацију, употребу и решавање проблема са вашим новим зидним пуњачем. Молимо вас да пажљиво прочитате овај приручник пре употребе уређаја.

## 2. Садржај пакета

\* Зидни пуњач

## 3. Карактеристике

\* \*\*Универзална компатибилност\*\*: Ради са широким спектром уређаја укључујући паметне телефоне, таблете и лаптопове.  
\* \*\*Вишеструки протоколи пуњења\*\*: Подржава PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

\* \*\*Брзо пуњење\*\*: Пружа до 30W излазне снаге за брзо пуњење.

\* \*\*Вишеструки AC утикачи\*\*: Укључује адаптере за CN, US, DE, JP и EU.

\* \*\*Сигурносне функције\*\*: Опремљен заштитом од прекомерне струје (OCP), заштитом од кратког споја (SCP) и заштитом од прекомерног напона (OVP).

\* \*\*Ватроотпорни материјал\*\*:

Направљен од ватроотпорног PC 94V0 материјала.

\* \*\*Компактан и преносив\*\*: Лако се носи за путовања и свакодневну употребу.

## 4. Спецификације

\* \*\*AC улаз\*\*: 100-240V~0.8A 50/60Hz

\* \*\*USB-C излаз (макс. 30W)\*\*:

- \* 5V/3A
- \* 9V/3A
- \* 12V/2.5A
- \* 15V/2A
- \* 20V/1.5A

\* \*\*PPS\*\*: 3.3-11V/3A

\* \*\*AC утикач\*\*: CN, US, DE, JP, EU

\* \*\*Боја\*\*: црн

\* \*\*Материјал\*\*: Ватроотпорни PC 94V0

\* \*\*Заштита\*\*: OCP, SCP, OVP

\* \*\*Радна температура\*\*: -10°C до +25°C

\* \*\*Подржава протоколе брзог пуњења\*\*:

- \* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
- \* QC2.0/QC3.0/QC4.0+
- \* SCP/FCP/AFC
- \* BC1.2/DCP1.5A
- \* MTK PE+2.0/2.1
- \* APPLE 2.4A

## 5. Инсталација и подешавање

Корак 1: Распакивање пуњача  
Пажљиво извадите зидни пуњач из паковања.

Корак 2: Повезивање са извором напајања

1. Укључите зидни пуњач у стандардну AC утичницу.

Корак 3: Повезивање вашег уређаја

1. Користите компатибилан USB-C кабл за повезивање вашег уређаја са пуњачем.

2. Пуњач ће автоматски детектовати оптимални протокол пуњења и почети да пуни ваш уређај.

## 6. Упутства за употребу

\* \*\*Пуњење\*\*: Повежите свој уређај са USB-C портом користећи компатибилан кабл. Пуњач подржава протоколе брзог пуњења за брзо и ефикасно пуњење.

## 7. Решавање проблема

Проблем: Уређај се не пуни

\* Проверите да ли је зидни пуњач правилно повезан са AC утичницом.

\* Проверите да ли је USB-C кабл сигурно повезан и са пуњачем и са вашим уређајем.

\* Покушајте да користите други USB-C кабл.

\* Проверите да ли је ваш уређај компатибилан са излазним спецификацијама пуњача.

Проблем: Спора брзина пуњења

\* Уверите се да ваш уређај подржава протоколе брзог пуњења.

\* Покушајте да користите други USB-C кабл.

\* Проверите да ли постоје препреке у USB-C порту вашег уређаја.



Проблем: Пуњач се не укључује

- \* Уверите се да је адаптер АС утикача сигурно причвршћен за пуњач.
- \* Покушајте да укључите пуњач у другу АС утичницу.

#### 8. Безбедносне информације

- \* Не излажите пуњач влази или екстремним температурама.
- \* Избегавајте испуштање или излагање пуњача јаким ударцима.
- \* Држите пуњач даље од запаљивих материјала.
- \* Искључите пуњач из извора напајања пре чишћења. Користите суву крпу за чишћење.
- \* Не покушавајте сами да расклапате или поправљате пуњач.