

Adapter tipa C na USB A 3.0 Priručnik



1. Uvod

Hvala vam što ste kupili naš adapter tipa C na USB A 3.0. Ovaj priručnik će vas voditi kroz instalaciju, korištenje i rješavanje problema s vašim novim adapterom. Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

2. Sadržaj pakiranja

- Adapter tipa C na USB A 3.0

3. Značajkama

- Brzi prijenos podataka:** Podržava USB 3.0 s brzinama prijenosa podataka do 5 Gbps.
- Kompaktan i prenosiv:** Mala veličina za jednostavno nošenje.
- Izdržljiv dizajn:** Izrađen od visokokvalitetnih materijala za dugotrajnu upotrebu.
- Plug and Play:** Nisu potrebni upravljački programi.
- Kompatibilan s prethodnim verzijama:** Radi s USB 2.0 i 1.1 uređajima.
- Svestrana upotreba:** Kompatibilan s raznim uređajima uključujući prijenosna računala, tablete i pametne telefone s priključkom tipa C.

4. Specifikacije

- Konektor 1:** Muški tip C
- Priključak 2:** USB A 3.0 ženski

- Brzina prijenosa podataka:** do 5 Gbps
- Kompatibilnost:** USB 1.1, 2.0 i 3.0
- Materijal:** Kućište od aluminijskog legura

5. Instalacija i postavljanje

Korak 1: Raspakirajte adapter

Pažljivo izvadite adapter iz pakiranja.

2. korak: povežite se s uređajem

- Umetnute konektor tipa C u priključak tipa C vašeg uređaja (npr. prijenosno računalo, tablet, pametni telefon).
- Spojite svoj USB A uređaj (npr. flash pogon, tipkovnicu, miš) na USB A priključak na adapteru.

Korak 3: Provjerite vezu

Vaš bi uređaj trebao automatski prepoznati adapter i sve povezane uređaje.

6. Upute za korištenje

- Prijenos podataka:** Koristite adapter za spajanje USB A uređaja za prijenos podataka. Provjerite jesete li sigurno izbacili uređaje prije nego što ih isključite kako biste izbjegli gubitak podataka.
- Punjjenje:** Upotrijebite adapter za spajanje USB A kabla za punjenje za punjenje kompatibilnih uređaja. Imajte na umu da brzina punjenja može varirati ovisno o izvoru napajanja i uređaju.

7. Rješavanje problema

Problem: Uredaj ne prepoznae adapter

- Provjerite je li adapter pravilno spojen na priključak tipa C.
- Pokušajte spojiti adapter na drugi priključak tipa C na uređaju.
- Ponovno pokrenite uređaj.

Problem: Povezani uređaji ne rade

- Provjerite jesu li uređaji pravilno priključeni na adapter.
- Uvjerite se da adapter prima napajanje.
- Pokušajte povezati uređaje izravno s uređajem kako biste bili sigurni da rade ispravno.

Problem: Spore brzine prijenosa podataka

- Provjerite koristite li USB 3.0 priključke i kabele za brze prijenose.
- Provjerite ima li drugih uređaja koji možda koriste istu propusnost.

8. Sigurnosne informacije

- Ne izlažite adapter vazi ili ekstremnim temperaturama.
- Izbjegavajte ispuštanje ili izlaganje adaptera jakim udarcima.
- Držite adapter dalje od zapaljivih materijala.
- Prije čišćenja odspojite adapter s uređaja. Za čišćenje koristite suhu krpu.