

35W GaN

**\*\*Chargeur Rapide\*\***

**\*\* \*\***



## 1. Introduction

Merci d'avoir acheté notre Chargeur Mural. Ce manuel vous guidera à travers l'installation, l'utilisation et le dépannage de votre nouveau chargeur mural. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

## 2. Contenu du paquet

\* Chargeur Mural

## 3. Caractéristiques

**\*\*Compatibilité Universelle\*\*** : Fonctionne avec une large gamme d'appareils incluant smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

**\*\*Multiples Protocoles de Charge\*\*** :

Supporte

PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPEIL APPLE/APPEIL SAMSUNG.

**\*\*Charge Haute Vitesse\*\*** : Fournit jusqu'à 30W de sortie pour une charge rapide.

**\*\*Multiples Prises AC\*\*** : Inclut des adaptateurs pour CN, US, DE, JP et EU.

**\*\*Fonctions de Sécurité\*\*** : Équipé d'une protection contre les surintensités (OCP), protection contre les courts-circuits (SCP) et protection contre les surtensions (OVP).

**\*\*Matériau Ignifuge\*\*** : Fabriqué avec un matériau PC 94V0 ignifuge.

**\*\*Compact et Portable\*\*** : Facile à transporter pour les voyages et l'utilisation quotidienne.

## 4. Spécifications

**\*\*Entrée AC\*\*** : 100-240V~0.8A 50/60Hz

**\*\*Sortie USB-C (35W Max)\*\*** :

\* 5V/3A

\* 9V/3A

\* 12V/2.92A

\* 15V/2.33A

\* 20V/1.75A

**\*\*Sortie USB-A (18W)\*\*** : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

**\*\*C+A\*\*** : 5V/3A 15W

**\*\*PPS\*\*** : 3.3-11V/3A

**\*\*Prise AC\*\*** : CN, US, DE, JP, EU

**\*\*Couleur\*\*** : Noir

**\*\*Matériau\*\*** : PC 94V0 ignifuge

**\*\*Protection\*\*** : OCP, SCP, OVP

**\*\*Température de fonctionnement\*\*** : -10°C à +25°C

**\*\*Supporte les protocoles de charge rapide\*\*** :

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC/SFCP

\* BC1.2/DCP1.5A

\* PE+1.1/2.0

\* APPAREIL APPLE

\* APPAREIL SAMSUNG

## 5. Installation et Configuration

Étape 1 : Déballage du Chargeur

Retirez soigneusement le chargeur mural de l'emballage.

Étape 2 : Connexion à la source d'alimentation

1. Branchez le chargeur mural dans une prise AC standard.

Étape 3 : Connexion de votre appareil

1. Utilisez un câble USB-C compatible pour connecter votre appareil au chargeur.

2. Le chargeur détectera automatiquement le protocole de charge optimal et commencera à charger votre appareil.

## 6. Instructions d'utilisation

**\*\*Charge\*\*** : Connectez votre appareil au port USB-C et/ou USB-A en utilisant un câble compatible. Le chargeur supporte les protocoles de charge rapide pour une charge rapide et efficace.

## 7. Dépannage

Problème : L'appareil ne se charge pas

\* Assurez-vous que le chargeur mural est correctement branché à la prise AC.

\* Vérifiez que le câble USB est fermement connecté au chargeur et à votre appareil.

\* Essayez d'utiliser un autre câble USB.

\* Vérifiez que votre appareil est compatible

avec les spécifications de sortie du chargeur.

Problème : Vitesse de charge lente

- \* Assurez-vous que votre appareil supporte les protocoles de charge rapide.
- \* Essayez d'utiliser un autre câble USB.
- \* Vérifiez s'il y a des obstructions dans les ports USB de votre appareil.

Problème : Le chargeur ne s'allume pas

- \* Assurez-vous que l'adaptateur de prise AC est fermement attaché au chargeur.
- \* Essayez de brancher le chargeur dans une autre prise AC.

8. Informations de sécurité

- \* N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- \* Évitez de laisser tomber ou de soumettre le chargeur à des chocs violents.
- \* Gardez le chargeur loin des matériaux inflammables.
- \* Débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant le nettoyage. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
- \* N'essayez pas de démonter ou de réparer le chargeur vous-même.