

Upute za upotrebu

(DV300006)

Pregled proizvoda

Type-C to HDMI Adapter je visokoučinkovit uređaj dizajniran za povezivanje uređaja s USB Type-C priključkom na HDMI-kompatibilne zaslone. Podržava rezoluciju do 4K pri 60Hz, osiguravajući jasan i detaljan video i audio izlaz. Njegovo izdržljivo kućište od sivog aluminijskog i crni pleteni kabel pružaju elegantno, robusno i prijenosno rješenje za posao, igre i zabavu.

Tehničke specifikacije

- **Ulaz:** USB Type-C (muški)
- **Izlaz:** HDMI (ženski)
- **Napon:** 5V
- **Struja:** 50mA
- **Snaga:** 0.25W
- **Podržana rezolucija:** HDMI 2.0, do 4K pri 60Hz
- **Kućíšte:** Sivi aluminij
- **Kabel:** Crni pleteni

Glavne značajke

- **Visoka rezolucija:** Podržava HDMI 2.0 s video izlazom do 4K pri 60Hz za kristalno jasnu sliku.
- **Izdržljiv dizajn:** Kućište od sivog aluminijskog i snažan crni pleteni kabel

osiguravaju dugovječnost i otpornost na habanje.

- **Plug-and-Play:** Nije potreban nikakav softver ili dodatni upravljački programi—samo spojite i koristite.
- **Kompaktan i prijenosan:** Lagani dizajn omogućava jednostavno nošenje tijekom putovanja ili rada u pokretu.

Upute za upotrebu

1. **Spojite adapter:**
Umetnite USB Type-C priključak (muški) u USB-C priključak vašeg prijenosnog računala, pametnog telefona, tableta ili drugog kompatibilnog uređaja.
2. **Spojite na zaslon:**
Spojite HDMI kabel u HDMI priključak (ženski) na adapteru, a drugi kraj kabela povežite s HDMI-kompatibilnim zaslonom (npr. monitorom, TV-om ili projektorom).
3. **Postavite zaslon (ako je potrebno):**
 - Na svom uređaju otvorite postavke zaslona kako biste konfigurirali preferencije (npr. prošireni zaslon, zrcalni zaslon ili postavke rezolucije).
 - Provjerite podržava li zaslon HDMI 2.0 i 4K/60Hz izlaz.
4. **Napajanje:**
Adapter crpi energiju izravno iz uređaja s USB-C priključkom. Nije potrebno vanjsko napajanje.

Sigurnosne upute

1. Koristite adapter samo unutar specificiranog raspona napajanja (5V, 50mA).
2. Izbjegavajte izlaganje adaptera ekstremnim temperaturama, vlazi ili fizičkim oštećenjima.
3. Provjerite jesu li svi priključci sigurni kako biste spriječili prekid signala.
4. Nemojte pokušavati otvarati ili mijenjati adapter.

Rješavanje problema

1. **Nema prikaza na zaslonu:**
 - Provjerite je li HDMI kabel ispravno povezan s adapterom i zaslonom.
 - Provjerite podržava li vaš uređaj video izlaz putem USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Rezolucija je niža od 4K:**
 - Provjerite podržavaju li vaš uređaj i zaslon 4K/60Hz rezoluciju.
 - U postavkama zaslona na uređaju odaberite odgovarajuću rezoluciju.
3. **Trepereći ili nestabilan zaslon:**
 - Koristite visokokvalitetni HDMI kabel za stabilnu vezu.

- Provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani i nisu oštećeni.

4. Adapter ne radi:

- Provjerite je li adapter kompatibilan s vašim uređajem.
- Ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno spojiti adapter.

Hvala vam što koristite **Type-C to HDMI Adapter**! Uživajte u visokokvalitetnom videu i zvuku s lakoćom!