


## Kabel USB 2.0 C-C z oznako E (125 cm)



### 1. Uvod

Kabel USB 2.0 C-C z oznako E-Mark je zasnovan za polnjenje in prenos podatkov za naprave, ki podpirajo USB-C. Ima trpežno ABS lupino in najlonsko tekstilno teksturo za večjo vzdržljivost in prilagodljivost. Kabel podpira do 20V/5A (100W) za učinkovito polnjenje in hitrost prenosa 480 Mbps.

### 2. Specifikacije

- Dolžina kabla: 125 cm
- Vrsta priključka: USB 2.0 C-C z oznako E-Mark
- Material priključka: ABS
- Tekstura kabla: najlonski tekstil
- Največja podpora: 20V / 5A (100W)
- Hitrost prenosa: 480 Mbps

### 3. Funkcije

- Trpežna konstrukcija: Konektorji so izdelani iz ABS materiala, ki zagotavlja trdnost in vzdržljivost.
- Prilagodljiv kabel: Najlonska tekstilna tekstura ponuja fleksibilnost in odpornost proti zapletu.
- Visoka učinkovitost: Podpira do 20V/5A (100W) za hitro in učinkovito polnjenje.

- Visoka hitrost prenosa: Podpira hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbps.
- Podaljšana dolžina: Dolžina kabla 125 cm je idealna za večji doseg in prilagodljivost v različnih scenarijih polnjenja.

### 4. Vsebina paketa

- 1 x kabel USB 2.0 C-C z oznako E (125 cm)

### 5. Varnostna navodila

- Kabel uporabljajte samo za predvideni namen.
- Kabla ne izpostavljajte vodi, vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- Izogibajte se pretiranemu vlečenju ali upogibanju kabla.
- Kabel hranite izven dosega otrok.
- Ko ga ne uporabljate, odklopite kabel iz vira napajanja.
- Redno preverjajte kabel za kakršne koli znake poškodb. Po potrebi zamenjajte.

### 6. Navodila za uporabo

- **Priključitev na napajanje:**
  - Priključite en priključek USB-C v združljiv napajalnik ali vrata USB-C.
  - Priključite drugi priključek USB-C na napravo.
- **Polnjenje in prenos podatkov:**
  - Kabel se lahko uporablja tako za polnjenje kot za prenos podatkov.
  - Prepričajte se, da so priključki varno priključeni za optimalno delovanje.
  - Ne uporabljajte kabla, če je kateri koli priključek ohlapen ali poškodovan.

## 7. Odpravljanje težav

- **Naprava se ne polni:**
  - Prepričajte se, da sta oba priključka pravilno priključena.
  - Preverite, ali napajalnik ali vrata USB-C delujejo pravilno.
  - Poskusite uporabiti drug vir napajanja ali vrata USB-C.
  - Preglejte kabel, ali je prišlo do poškodb.
  
- **Počasno polnjenje:**
  - Prepričajte se, da napajalnik podpira zahtevani izhod (20V/5A).
  - Izogibajte se uporabi naprave med polnjenjem, da izboljšate hitrost polnjenja.
  - Preverite, ali obstajajo aplikacije ali funkcije v ozadju, ki morda praznijo baterijo.
  
- **Počasen prenos podatkov:**
  - Prepričajte se, da obe napravi podpirata hitrosti prenosa podatkov USB 2.0.
  - Preverite povezavo in se prepričajte, da so priključki varno priključeni.
  - Poskusite uporabiti druga vrata ali napravo USB-C.

## 8. Vzdrževanje

- Kabel naj bo suh in se izogibajte izpostavljanju vlagi.
- Priključke očistite s suho krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.
- Kabel shranjujte na hladnem in suhem mestu, ko ga ne uporabljate.
- Izogibajte se tesnemu ovivanju kabla okoli predmetov, ki lahko povzročijo notranje poškodbe.