

Chargeur Rapide 30W GaN



1. Introduction

Merci d'avoir acheté notre chargeur mural. Ce manuel vous guidera à travers l'installation, l'utilisation et le dépannage de votre nouveau chargeur mural. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

2. Contenu de l'emballage

* Chargeur mural

3. Caractéristiques

* **Compatibilité universelle** : Fonctionne avec une large gamme d'appareils, y compris les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

* **Multiples protocoles de charge** :

Prend en charge
PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

* **Charge rapide** : Fournit jusqu'à 30W de puissance de sortie pour une charge rapide.

* **Multiples prises AC** : Inclut des adaptateurs pour CN, US, DE, JP et EU.

* **Fonctions de sécurité** : Équipé d'une protection contre les surintensités (OCP), d'une protection contre les courts-circuits (SCP) et d'une protection contre les surtensions (OVP).

* **Matériau ignifuge** : Fabriqué en matériau PC 94V0 ignifuge.

* **Compact et portable** : Facile à transporter pour les voyages et l'utilisation quotidienne.

4. Spécifications

* **Entrée AC** : 100-240V~0.8A 50/60Hz

* **Sortie USB-C (max. 30W)** :

* 5V/3A

* 9V/3A

* 12V/2.5A

* 15V/2A

* 20V/1.5A

* **PPS** : 3.3-11V/3A

* **Prise AC** : CN, US, DE, JP, EU

* **Couleur** : Blanc

* **Matériau** : PC 94V0 ignifuge

* **Protection** : OCP, SCP, OVP

* **Température de fonctionnement** : -10°C à +25°C

* **Prend en charge les protocoles de charge rapide** :

* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

* SCP/FCP/AFC

* BC1.2/DCP1.5A

* MTK PE+2.0/2.1

* APPLE 2.4A

5. Installation et configuration

Étape 1 : Déballage du chargeur

Retirez soigneusement le chargeur mural de l'emballage.

Étape 2 : Connexion à la source d'alimentation

1. Branchez le chargeur mural dans une prise AC standard.

Étape 3 : Connexion de votre appareil

1. Utilisez un câble USB-C compatible pour connecter votre appareil au chargeur.

2. Le chargeur détectera automatiquement le protocole de charge optimal et commencera à charger votre appareil.

6. Instructions d'utilisation

* **Charge** : Connectez votre appareil au port USB-C à l'aide d'un câble compatible.

Le chargeur prend en charge les protocoles de charge rapide pour une charge rapide et efficace.

7. Dépannage

Problème : L'appareil ne se charge pas

* Assurez-vous que le chargeur mural est correctement branché à la prise AC.

* Vérifiez que le câble USB-C est solidement connecté à la fois au chargeur et à votre appareil.

* Essayez d'utiliser un autre câble USB-C.

* Vérifiez que votre appareil est compatible avec les spécifications de sortie du chargeur.

Problème : Vitesse de charge lente

* Assurez-vous que votre appareil prend en charge les protocoles de charge rapide.

* Essayez d'utiliser un autre câble USB-C.

* Vérifiez s'il y a des obstructions dans le port USB-C de votre appareil.

Problème : Le chargeur ne s'allume pas
* Assurez-vous que l'adaptateur de prise AC est solidement fixé au chargeur.
* Essayez de brancher le chargeur dans une autre prise AC.

8. Informations de sécurité

- * N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- * Évitez de faire tomber ou de soumettre le chargeur à de forts impacts.
- * Gardez le chargeur à l'écart des matériaux inflammables.
- * Débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
- * N'essayez pas de démonter ou de réparer le chargeur vous-même.