

Rozbočovač USB 9 v 1 typu C Uživatelský manuál



1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš rozbočovač USB. Tato příručka vás provede instalací, používáním a odstraňováním problémů s vaším novým rozbočovačem USB. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.

2. Obsah balení

- Rozbočovač USB 9 v 1

3. Funkce

- **Rozbočovač USB 9 v 1:** Poskytuje více portů pro různá zařízení.
- **Rozbočovač typu C:** Obsahuje 2 USB 3.0 (A), 3 USB C, HDMI, SLOT PRO SD kartu, slot pro Micro SD kartu, ethernetový port RJ45.
- **Hliníkové pouzdro:** Odolný a stylový design.
- **Plug and play:** Není potřeba žádný ovladač.
- **Kompatibilní:** Funguje se zařízeními USB 2.0/3.0/3.1.
- **Vysokorychlostní přenos dat:** Podporuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s (pro USB 3.0).
- **Nadproudová ochrana:** Zajišťuje bezpečný provoz.

4. Specifikace

Přístav	Q'TY	Specifikace.
USB3.0 A/F	2	5 Gb/s
USBC/F	2	5 Gb/s
USBC/F	1	PD/100W
HDMI/F	1	4K 60Hz
SD	1	3.0
Micro SD	1	3.0
RJ45	1	10/100/1000

5. Instalace a nastavení

Krok 1: Rozbalte rozbočovač USB

Opatrně vyjměte rozbočovač USB z obalu.

Krok 2: Připojte se k počítači

1. Připojte rozbočovač USB k volnému portu USB na vašem počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Pokud váš model vyžaduje externí napájecí adaptér, připojte jej k rozbočovači USB a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Krok 3: Připojte zařízení

Zapojte svá USB zařízení (např. myš, klávesnici, flash disk) do dostupných USB portů na rozbočovači.

Krok 4: Ověřte instalaci

Váš počítač by měl automaticky rozpoznat rozbočovač USB a nainstalovat všechny potřebné ovladače.

6. Návod k použití

- **Přenos dat:** Připojte úložná zařízení pro přenos souborů. Před odpojením zařízení se ujistěte, že jste je bezpečně vysunuli, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- **Nabíjení:** Pokud rozbočovač podporuje nabíjení, připojte zařízení k příslušnému portu pro nabíjení. Upozorňujeme, že rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na zdroji napájení a zařízení.
- **Video výstup:** Pomocí portu HDMI se připojte k displeji, který podporuje výstup 4K 60 Hz.
- **Přístup k SD kartě:** Vložte SD kartu do SD slotu pro přenos dat.
- **Přístup na kartu Micro SD:** Vložte kartu Micro SD do slotu Micro SD pro přenos dat.
- **Síťové připojení:** Pomocí portu RJ45 se připojte ke kabelové síti pro stabilní přístup k internetu.

7. Řešení problémů

Problém: Rozbočovač USB není počítačem rozpoznán

- Ujistěte se, že je rozbočovač USB správně připojen k počítači.
- Zkuste rozbočovač USB připojit k jinému portu USB v počítači.
- Restartujte počítač.

Problém: Připojená zařízení nefungují

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně zapojena do rozbočovače USB.
- Zkuste zařízení připojit přímo k počítači, abyste se ujistili, že fungují správně.

Problém: Pomalý přenos dat

- Ujistěte se, že používáte porty a kabely USB 3.0 pro vysokorychlostní přenosy.
- Zkontrolujte, zda jiná zařízení nepoužívají stejnou šířku pásma.

Problém: Žádné připojení k síti přes port RJ45

- Ujistěte se, že je ethernetový kabel správně připojen k portu RJ45.
- Zkontrolujte nastavení sítě v počítači a ujistěte se, že rozpozná kabelové připojení.
- Restartujte počítač a router.

8. Bezpečná informace

- Nevystavujte rozbočovač USB vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Vyvarujte se pádu nebo vystavení rozbočovače USB silným nárazům.
- Udržujte rozbočovač USB mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním odpojte rozbočovač USB od napájení. K čištění použijte suchý hadřík.