

شاحن سطح المكتب (140 واط)

3. ملامح



- خرج طاقة عالي: قادر على توصيل ما يصل إلى 140 واط لشحن أجهزة متعددة بكفاءة.
- شحن متعدد المنافذ: مزود بأربعة منافذ USB-C لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد.
- تصميم مدمج: أنيق ومحمول ، مثالي للاستخدام في المنزل أو المكتب أو أثناء السفر.
- قابس الاتحاد الأوروبي: مناسب للاستخدام مع منافذ الطاقة الأوروبية.

4. تعليمات للاستخدام

1. مقدمة

شكرا لك على شراء شاحن سطح المكتب (140 واط). تم تصميم هذا الشاحن لشحن أجهزة متعددة بكفاءة في وقت واحد مع خرج طاقة عالي. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الشاحن لضمان التشغيل السليم والسلامة.

2. المواصفات

- الموديل: شاحن سطح المكتب (140 واط)
- الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت ، 60/50 هرتز
- إجمالي إنتاج الطاقة: 140W

➤ منافذ يو إس بي سي

- النوع 140: C1/C2/C3/C4 وات لكل منهما

➤ المخرجات المجمعة

- النوع 65: C1 + C2 وات + 65 وات
- النوع 100: C1/C2 + C3/C4 وات + 30 وات
- النوع 65: C3 + C4 وات + 65 وات
- النوع 65: C1 + C2 + C3/C4 وات + 30 وات
- النوع 65: C1/C2 + C3 + C4 وات + 30 وات
- النوع 65: C1 + C2 + C3 + C4 وات + 20 وات

➤ الأبعاد المادية

- الحجم الأقصى: 84 مم × 33 مم × 70 مم
- نوع المكونات: الاتحاد الأوروبي

- الاتصال بالطاقة:

- قم بتوصيل الشاحن بمأخذ التيار المتردد (100-240 فولت ، 60/50 هرتز).
- تأكد من أن ضوء مؤشر الطاقة مضاء.

- أجهزة الشحن:

- قم بتوصيل أجهزتك بمنافذ USB-C المناسبة.
- سيكتشف الشاحن تلقائياً الطاقة المثلى لكل جهاز متصل ويقدمها.

- مجموعات الشحن:

- استخدم مجموعات مختلفة من منافذ USB-C بناء على متطلبات الطاقة لأجهزتك (راجع قسم المواصفات للحصول على التفاصيل).

5. معلومات السلامة

- الحماية من الحرارة الزائدة: الشاحن مزود بألية حماية من الحرارة الزائدة.
- حماية التيار الزائد: يحد التيار تلقائياً لمنع تلف الأجهزة المتصلة.
- حماية ماس كهربائي: يغلق الشاحن في حالة حدوث ماس كهربائي لضمان السلامة.

6. استكشاف الأخطاء

- لا قوة:

- تأكد من توصيل الشاحن بإحكام بمأخذ تيار متردد يعمل.
- تحقق مما إذا كان ضوء مؤشر الطاقة مضاء.

- الجهاز لا يشحن:
 - تأكد من توصيل الجهاز بالشاحن بشكل صحيح.
 - تحقق من أن خرج طاقة الشاحن يطابق متطلبات الجهاز.

7 . تعليمات السلامة

- اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الشاحن.
- استخدم الشاحن فقط على النحو المنشود.
- لا تعرض الشاحن للماء أو الرطوبة أو درجات الحرارة القصوى.
- احفظ الشاحن بعيدا عن متناول الأطفال.
- افصل الشاحن عن مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تقم بفك أو تعديل الشاحن بأي شكل من الأشكال.
- استخدم فقط كبل الطاقة المرفق أو البدائل المعتمدة.

8 . صيانة

- حافظ على الشاحن جافا وتجنب التعرض للرطوبة.
- نظف الشاحن بقطعة قماش جافة. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات الكاشطة.
- يحفظ في مكان بارد وجاف عندما لا يكون قيد الاستعمال.