

Упутство за употребу (DV120015)

Спецификације

- **Тип кабла:** USB-C/M на USB-C/M
- **Материјал:** Плетени најлон, метални конектори црне боје
- **Дужина кабла:** 1,25 метара
- **Напон:** 20V
- **Јачина струје:** 3A
- **Снага:** 60W (Power Delivery - PD)
- **Боја:** Тамносива
- **Главна карактеристика:** Магнетни самоорганизујући дизајн

Безбедносне информације

- Користите кабл само са компатибилним адаптерима или уређајима како бисте избегли оштећења.
- Немојте користити кабл ако је оштећен, похабан или ако су жице изложене.
- Држите кабл даље од воде, извора топлоте и оштрих предмета.
- Избегавајте прекомерно савијање или јако повлачење кабла.
- Држите магнете даље од пејсмејкера, кредитних картица и других осетљивих предмета.

Карактеристике

- **Самоорганизујући магнетни дизајн:** Уграђени магнети омогућавају каблу да се организује у уредне петље, спречавајући запетљавање и одржавајући радни простор уредним.
- **Брзо пуњење:** Подржава до 60W Power Delivery (PD) за брзо пуњење лаптопова, таблета и паметних телефона.
- **Пренос података великом брзином:** Омогућава ефикасан пренос података између уређаја са USB-C портом.
- **Изддржљив дизајн:** Плетени најлон и метални конектори обезбеђују дуг век трајања.
- **Универзална компатибилност:** Ради са свим USB-C уређајима, укључујући лаптопове, паметне телефоне, таблете и друге периферне уређаје.

Како користити

- **За пуњење**
 - Повежите један крај кабла са адаптером за напајање који има USB-C порт.
 - Други крај прикључите на USB-C порт вашег уређаја (нпр. лаптоп, паметни телефон или таблет).
 - Проверите да ли је веза стабилна. Пуњење ће почети аутоматски.
- **За пренос података**

- Повежите један крај кабла са USB-C уређајем (нпр. паметни телефон или таблет).
- Други крај прикључите у USB-C порт на рачунару или другом уређају.
- Уверите се да је веза стабилна; пренос података ће почети аутоматски.
- **Самоорганизујући магнетни дизајн**
- Да бисте организовали кабл, дозволите уграђеним магнетима да се повежу и формирају уредне петље.
- Ова функција помаже да кабл остане компактан и уредан.

• _____

Одржавање и нега

- Периодично чистите кабл сувом крпом како бисте уклонили прашину и прљавштину.
- Избегавајте изложеност кабла прекомерној влази или екстремним температурама.
- Када се не користи, кабл чувајте на сувом и хладном месту.
- Не покушавајте да сами расклопите или поправљате кабл.

• _____

Решавање проблема

- **Кабл не пуни:**
- Могући узрок: Лабава веза или некомпатибилан адаптер.

- Решење: Проверите све везе и уверите се да адаптер подржава 60W PD.
- **Споро пуњење:**
- Могући узрок: Недовољна снага адаптера.
- Решење: Користите адаптер компатибилан са 60W PD.
- **Пренос података не ради:**
- Могући узрок: Оштећен порт или кабл.
- Решење: Тестирајте кабл са другим уређајем или портом како бисте идентификовали проблем.
- **Магнети се не повезују исправно:**
- Могући узрок: Прашина или прљавштина на магнетним површинама.
- Решење: Очистите магнете сувом крпом како бисте обезбедили правилну везу.
- _____
- Хвала вам што сте изабрали овај магнетни кабл за пуњење и пренос података са самоорганизујућим дизајном!

•