

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Fehér



A **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Fehér** azoknak készült, akik szeretnék megvédeni telefonjukat, miközben az iPhone eredeti dizájnya továbbra is látható marad. Az átlátszó tok letisztult megjelenést biztosít, a finom fehér részletek pedig elegáns, modern hatást keltenek anélkül, hogy elvonnák a figyelmet a készülékről.

A tok különlegessége a C alakú MagSafe mágnes, amely tudatos tervezés eredménye. Ennek köszönhetően az Apple logó szabadon látható marad, nem takarja el egy teljes mágnesgyűrű, mégis biztos és stabil mágneses rögzítést nyújt MagSafe töltőkhöz és kiegészítőkhöz. Így a funkcionalitás és az esztétika tökéletes egyensúlyban van.

A strapabíró, mégis rugalmas anyag hatékony védelmet nyújt a mindennapi használat során keletkező karcolások, kisebb ütődések és leejtések ellen. A pontos illeszkedésnek köszönhetően a gombok könnyen nyomhatók, a csatlakozók és hangszórók akadálymentesen használhatók.

A csomag tether tabet is tartalmaz, amely praktikus megoldást nyújt, ha szeretnéd a telefonodat csuklópánthoz, nyakpánthoz vagy más rögzítőhöz kapcsolni – extra biztonságot adva utazás, munka vagy aktív használat közben.

Miért jó választás?

- Kifejezetten iPhone 17 Pro Max készülékhez tervezve.
- Átlátszó kialakítás, finom fehér részletekkel.
- C alakú MagSafe mágnes, amely nem takarja az Apple logót.
- Stabil MagSafe kompatibilitás töltőkkel és kiegészítőkhöz.
- Megbízható védelem a mindennapi sérülések ellen.
- Tartozék tether tab a biztonságosabb hordozáshoz.
- Könnyű felhelyezés, pontos illeszkedés.

Használati útmutató

A tok felhelyezése

1. Helyezd az iPhone 17 Pro Max készüléket a tok alsó részébe.
2. Finoman nyomd bele a telefon felső részét is, amíg teljesen a helyére nem pattan.
3. Ellenőrizd, hogy a tok minden oldalon megfelelően illeszkedik.

MagSafe használata

- A C alakú mágnes lehetővé teszi a MagSafe töltők és kiegészítők stabil rögzítését.
- Helyezd a töltőt vagy kiegészítőt a telefon hátlapjára, ahol az automatikusan a megfelelő pozícióba igazodik.
- A töltés és a kiegészítők használata a tok levétele nélkül is zavartalan.

Tether tab használata

1. Helyezd a tether tabet a tok és a telefon közé, a töltőcsatlakozó kivágásánál.
2. Illeszd vissza a telefont a tokba.
3. Rögzítsd a pántot vagy zsinórt a tether tabhez a biztonságos hordozáshoz.

Tisztítás és ápolás

- A tok puha, enyhén nedves kendővel tisztítható.
- Erősebb szennyeződés esetén langyos víz és enyhe tisztítószer használható.
- Kerüld az alkoholos és agresszív vegyszereket, hogy az átlátszó felület sokáig szép maradjon.

Hasznos tudnivaló

A tok megbízható védelmet nyújt a mindennapi használat során, ugyanakkor nem helyettesíti az extrém körülményekhez tervezett védőtokokat.