

Desktop punjač (140V)



1. Uvod

Hvala vam što ste kupili Desktop punjač (140V). Ovaj punjač je dizajniran da efikasno puni više uređaja istovremeno sa velikom izlaznom snagom. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe punjača kako biste osigurali pravilan rad i bezbednost.

2. Specifikacije

- Model: Desktop punjač (140V)
- Ulaz: AC 100-240V, 50 / 60Hz
- Ukupna izlazna snaga: 140V

➤ USB-C portovi

- Tip-C1 / C2 / C3 / C4: 140V svaki

➤ Kombinovani izlazi

- Tip-C1 + C2: 65V + 65V
- Tip-C1 / C2 + C3 / C4: 100V + 30V
- Tip-C3 + C4: 65V + 65V
- Tip-C1 + C2 + C3 / C4: 65V + 30V + 30V
- Tip-C1 / C2 + C3 + C4: 65V + 30V + 30V
- Tip-C1 + C2 + C3 + C4: 65V + 20V + 20V + 20V

➤ Fizičke dimenzije

- Maksimalna veličina: 84mm k 33mm k 70mm

- Tip štekera: EU

3. Funkcije

- Izlazna snaga: Sposoban da isporuči do 140V za efikasno punjenje više uređaja.
- Punjenje sa više portova: Opremljen sa četiri USB-C porta za punjenje više uređaja istovremeno.
- Kompaktan dizajn: Elegantan i prenosiv, savršen za upotrebu kod kuće, kancelarije ili tokom putovanja.
- EU utikač: Pogodan za upotrebu sa evropskim utičnicama.

4. Uputstvo za upotrebu

- Povezivanje na napajanje:
 - Uključite punjač u utičnicu za naizmeničnu struju (100-240V, 50 / 60Hz).
 - Uverite se da je indikator napajanja uključen.
- Uređaji za punjenje:
 - Povežite svoje uređaje na odgovarajuće USB-C portove.
 - Punjač će automatski detektovati i isporučiti optimalnu snagu za svaki povezani uređaj.
- Kombinacije punjenja:
 - Koristite različite kombinacije USB-C portova na osnovu zahteva za napajanje vaših uređaja (pogledajte odeljak specifikacije za detalje).

5. Bezbednosne informacije

- Zaštita od pregrevanja: Punjač je opremljen mehanizmom za zaštitu od pregrevanja.

- Prekomerna zaštita: Automatski ograničava struju kako bi se sprečilo oštećenje povezanih uređaja.
- Zaštita od kratkog spoja: Isključuje punjač u slučaju kratkog spoja kako bi se osigurala sigurnost.
- Čuvati na hladnom i suvom mestu kada se ne koristi.

6. Rešavanja problema

- Nema snage:
 - Uverite se da je punjač sigurno priključen na radnu utičnicu za naizmeničnu struju.
 - Proverite da li je indikator napajanja uključen.
- Uređaj se ne puni:
 - Uverite se da je uređaj pravilno povezan sa punjačem.
 - Proverite da li izlazna snaga punjača odgovara zahtevima uređaja.

7. Bezbednosne instrukcije

- Pročitajte sva uputstva pre upotrebe punjača.
- Koristite punjač samo kako je predviđeno.
- Ne izlažite punjač vodi, vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Držite punjač van domašaja dece.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada se ne koristi.
- Nemojte rastavljati ili modifikovati punjač na bilo koji način.
- Koristite samo obezbeđeni kabl za napajanje ili sertifikovane zamene.

8. Održavanje

- Držite punjač suvim i izbegavajte izlaganje vlazi.
- Očistite punjač suvom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.