

حامل بطاقات قابل للطي من جلد Dviced magsafe

- الانفصال: للإزالة ، ما عليك سوى رفع حامل البطاقة بعيدا عن هاتفك.

6 . التنظيف والصيانة

- **التنظيف:** استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة لتنظيف سطح الجلد. تجنب استخدام المواد الكيميائية ، لأنها قد تلحق الضرر بالمواد.
- **العناية بالجلد:** ضعي مكيف الجلد بشكل دوري للحفاظ على جودة الجلد. احفظه بعيدا عن الرطوبة الزائدة وأشعة الشمس المباشرة لتجنب التلف.
- **التخزين:** عندما لا تكون قيد الاستخدام ، قم بتخزين حامل البطاقة في مكان بارد وجاف.

7 . أسئلة مكررة

- كم عدد البطاقات التي يمكن لحامل البطاقة حملها؟
 - تم تصميم حامل البطاقة لحمل ما يصل إلى 3 بطاقات بشكل آمن.
- هل يمكنني شحن هاتفي لاسلكيا مع إرفاق حامل البطاقة؟
 - للحصول على الشحن اللاسلكي الأمثل ، يوصى بإزالة حامل البطاقة قبل وضع الهاتف على الشاحن.
- هل يضيف التصميم القابل للطي كتلة إلى الهاتف؟
 - التصميم القابل للطي نحيف ومضغوط ، مما يضمن أنه لا يضيف حجما غير ضروري إلى هاتفك.

8 . معلومات الضمان

حامل بطاقة ماجسيف الجلدي القابل للطي من Dviced مغطى بضمان. إذا واجهت أي مشاكل مع منتجك ، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء للحصول على المساعدة.

1 . منتج وصف

شكرا لاختيارك حامل بطاقة دافيكيد ليذر ماجسيف القابلة للطي. يوفر هذا الدليل تعليمات حول كيفية استخدام حامل بطاقتك والعناية به وصيانتته لضمان المتانة والأداء الأمثل.

2 . نظرة عامة على المنتج

- **التوافق:** أجهزة iPhone متوافقة مع Magsafe
- **الخامة:** جلد فاخر
- **اللون:** أزرق
- **المميزات:**
 - حامل البطاقة: يحمل بشكل آمن بطاقات متعددة (بطاقات الائتمان ، الهوية ، إلخ.)
 - **تصميم قابل للطي:** مدمج وسهل الحمل ، مع ميزة الطي للتخزين الأنيق.
- **Magsafe:** يضمن المغناطيس المدمج تثبيتا آمنا بجهاز iPhone الخاص بك.

3 . تعليمات التثبيت

1 . الإرفاق بجهاز iPhone:

- قم بمحاذاة الجانب المغناطيسي لحامل البطاقة مع الجزء الخلفي من جهاز iPhone المتوافق مع Magsafe.
- ستقوم مغناطيسات Magsafe المدمجة بتوصيل حامل البطاقة بإحكام بالجزء الخلفي من هاتفك.

2 . إدخال البطاقات:

- حرك بطاقتك في فتحة حامل البطاقة. سيحمل الجلد الفاخر البطاقات بشكل مريح وآمن.

4 . وظائف قابلة للطي:

- يمكن طي حامل البطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام للحصول على تصميم مضغوط موفر للمساحة يتناسب بشكل مريح مع جيبك أو حقيبتك.

5 . باستخدام Magsafe

- **المرفقات:** يسمح مغناطيس Magsafe بالاتصال السهل بالجزء الخلفي من جهاز iPhone الخاص بك. قم بمحاذاة حامل البطاقة مع منطقة Magsafe على جهازك للحصول على مرفق آمن.