

Magnetisches Autoladegerät



1. Produktübersicht

- Eingang: Typ C, 9V 2A
- Leistung: 15W / 10W / 7,5W / 5W
- Bauform: MagSafe Design

Dieses magnetische Autoladegerät wurde entwickelt, um ein schnelles und effizientes Aufladen Ihrer Geräte während der Fahrt zu ermöglichen. Das MagSafe-Design sorgt für eine sichere Verbindung zu Ihrem Gerät.

2. Funktionen

- Schnelles Aufladen: Mehrere Ausgangsstufen (15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W) für verschiedene Geräte.
- MagSafe-Design: Sorgt für eine sichere und stabile Verbindung während der Fahrt.
- Typ-C-Eingang: Effizienter und vielseitiger Stromeingang mit Typ-C-Stecker.

3. Packungsinhalt

- 1 x magnetisches Autoladegerät

4. Einbauanleitung

Einrichten des Ladegeräts

1. Mit Stromquelle verbinden:
 - Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in das Autoladegerät.

- Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Autos oder dem Zigarettenanzünderadapter mit einem kompatiblen Netzteil.

2. Platzieren Sie das Ladegerät:
 - Befestigen Sie das magnetische Autoladegerät an einer geeigneten Position in Ihrem Auto und stellen Sie sicher, dass es leicht zu erreichen ist und Ihre Sicht oder Ihr Fahren nicht behindert.

Verwenden des Ladegeräts

1. Schließen Sie Ihr Gerät an:
 - Richten Sie Ihr Gerät auf das magnetische Ladegerät aus. Das MagSafe-Design hält Ihr Gerät sicher an Ort und Stelle.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Ladeeffizienz zu erzielen.
2. Überwachen Sie das Aufladen:
 - Das Ladegerät erkennt automatisch den für Ihr Gerät geeigneten Ausgangspegel (15 W / 10 W / 7,5 W / 5 W).
 - Überprüfen Sie den Bildschirm Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass es aufgeladen wird.

5. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die richtigen Adapter: Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel und kompatible Netzteile.

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen: Setzen Sie das Ladegerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Nicht zerlegen: Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Von Wasser fernhalten: Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

6. Wartung und Pflege

- Reinigung: Wischen Sie das Ladegerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Materialien.
- Lagerung: Bewahren Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.

7. Fehlerbehebung

- Nicht geladen: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß an die Stromquelle angeschlossen ist und Ihr Gerät auf das MagSafe-Ladegerät ausgerichtet ist.
- Langsames Laden: Überprüfen Sie die Stromquelle und stellen Sie sicher, dass sie eine ausreichende Ausgangsleistung (9 V 2 A) bietet.