

Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Boîtier transparent C – Blanc



Le **Dviced MagSafe iPhone 17 Pro Max Clear Case C – Blanc** est conçu pour ceux qui souhaitent protéger leur téléphone tout en conservant le design original de l'iPhone. Le boîtier transparent offre un aspect épuré, et les détails blancs délicats créent un aspect moderne et élégant sans détourner l'attention de l'appareil.

La particularité du boîtier est l'aimant MagSafe en forme de C, résultat d'une conception consciente. Cela permet au logo Apple de rester librement visible, sans être masqué par un anneau magnétique complet, tout en offrant une fixation magnétique sécurisée et stable pour les chargeurs et accessoires MagSafe. Ainsi, fonctionnalité et esthétique sont parfaitement équilibrées.

Ce matériau durable mais flexible offre une protection efficace contre les rayures, les petites bosses et les chutes qui surviennent au quotidien. La précision permet d'appuyer facilement sur les boutons, les connecteurs et les enceintes à utiliser sans obstacles.

Le pack inclut également une languette de câble, une solution pratique si vous souhaitez connecter votre téléphone à un bracelet, une sangle de cou ou un autre attachement – vous offrant une sécurité supplémentaire lors des déplacements, du travail ou de l'utilisation active.

Pourquoi est-ce un bon choix ?

- Conçu spécifiquement pour l'iPhone 17 Pro Max.
- Design transparent avec des détails blancs délicats.
- Un aimant MagSafe en forme de C qui ne couvre pas le logo Apple.
- Compatibilité stable avec MagSafe avec les chargeurs et accessoires.
- Protection fiable contre les dommages quotidiens.
- Une languette d'attache accessoire pour un port plus sûr.
- Facile à enfiler, ajustement précis.

Instructions d'utilisation

Adaptation à l'affaire

1. Placez votre iPhone 17 Pro Max au fond de la coque.
2. Appuyez doucement sur le dessus du téléphone jusqu'à ce qu'il s'ajuste complètement.
3. Vérifiez que le boîtier s'ajuste correctement de tous les côtés.

Utilisation de MagSafe

- L'aimant en forme de C vous permet de fixer solidement vos chargeurs et accessoires MagSafe.
- Placez le chargeur ou l'accessoire à l'arrière de votre téléphone, où il s'ajustera automatiquement à la bonne position.
- La recharge et l'utilisation des accessoires se font sans interruption sans retirer l'étui.

Utilisation de la languette Tether

1. Placez la languette de fixation entre l'étui et le téléphone à la découpe du port de charge.
2. Remets ton téléphone dans l'étui.
3. Attachez la sangle ou le cordon à la languette de la corde pour un transport sûr.

Nettoyage et entretien

- Le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Pour une saleté plus épaisse, on peut utiliser de l'eau tiède et un détergent doux.
- Évitez les produits alcoolisés et agressifs pour garder la surface transparente belle pendant longtemps.

Informations utiles

L'étui offre une protection fiable dans un usage quotidien, mais en même temps, il ne remplace pas les étuis de protection conçus pour des conditions extrêmes.