

Magnetický bezdrôtový nabíjací stojan Používateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali mobilnú powerbanku vyrábanú našou spoločnosťou. Aby ste s týmto výrobkom mali lepšie skúsenosti, prečítajte si, prosím, pred použitím pozorne túto používateľskú príručku.

1. Stojan je možné používať ako magnetickú bezdrôtovú nabíjaciu mobilnú powerbanku, kompatibilnú s mobilnými telefónmi Apple radu 12 a vyšších.
2. Stojan je možné používať ako bežnú bezdrôtovú nabíjaciu mobilnú powerbanku a je kompatibilný so všetkými mobilnými telefónmi, ktoré podporujú protokol Qi. Podporuje mobilné telefóny OP, HW, XM a SAM, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie.
3. Je možné ho používať ako prenosnú powerbanku, je malý a ľahký, ľahko sa prenáša a podporuje nabíjanie 99 % mobilných telefónov.
4. Je možné ho používať ako bezdrôtový nabíjací stojanček, umiestniť na pracovný stôl a kedykoľvek nabíjať.

Poznámka: Popis funkcie bezdrôtového nabíjania

- * Umiestnite telefón na bezdrôtovú nabíjačku a stlačením bočného tlačidla zapnete funkciu bezdrôtového nabíjania.
- * Pri nabíjaní mobilnej powerbanky pomocou nabíjačky, keď je vstup v režime rýchleho nabíjania a powerbanka je nastavená na bezdrôtové nabíjanie, môžete použiť funkciu bezdrôtového rýchlonabíjania. Pokiaľ najprv zapnete bezdrôtové nabíjanie a na nabíjanie powerbanky používate nabíjačku, je v tejto chvíli k dispozícii iba funkcia bežného bezdrôtového nabíjania 5 W.
- * Počas procesu nabíjania plne nabitou mobilnou powerbankou prejdete kvôli nabíjacíemu protokolu do stavu 5 V na vstupe, zapnete v tomto okamihu bezdrôtové nabíjanie a k dispozícii bude iba bežné nabíjanie 5 W. Pri odpojení zo zásuvky po vložení nabíjacieho kábla je možné bezdrôtové nabíjanie automaticky reštartovať a prejsť do režimu rýchleho nabíjania.

Vlastnosti produktu

- * 15 W bezdrôtový výstup, neobmedzené

rýchle nabíjanie pomocou magnetov.

- * Novo tri v jednom: powerbanka + bezdrôtový nabíjací stojan + magnetické prichytenie
- * Rýchlonabíjanie 18 W/PD 20 W, vysoká účinnosť nabíjania.
- * Zariadenie je možné nabíjať aj vybiť súčasne a mobilný telefón aj powerbanku je možné rýchlo plne nabiť.
- * LED indikátor, ktorý ukazuje výkon v reálnom čase.
- * Vysoko kvalitná polymérová lítiová batéria, bezpečná a bezproblémová.

Obsah balenia

- * Powerbanka 1x

Popis súčastí

1. Tlačidlo napájania bezdrôtového nabíjania
2. Držiak
3. Vstup/výstup Type C
4. Výstupné rozhranie USB
5. Indikátor stavu batérie
6. Bezdrôtové nabíjanie (vyžaduje mobilný telefón, ktorý túto funkciu podporuje)



Špecifikácie výrobku

- Názov výrobku: Magnetický bezdrôtový nabíjací stojan
- Kapacita článku: 10 000 mAh
- Typ batérie: polymérová lítiová batéria
- Maximálny výstupný výkon: 18 W/20 W
- Výkon bezdrôtového nabíjania: 5 W/7,5 W/10 W/15 W max.
- Výstup USB: 5 V – 3 A/9 V – 2 A/12 V – 1,5 A max.
- Výstup Type C: 5 V = 3 A/9 V = 2,2 A/12 V = 1,5 A max.
- Súčasný výstup USB + Type C: 5 V/3 A
- Vstup Type C: 5 V = 3 A/9 V 2 A max.

Popis kontrolky nabíjania a batérie

* Pokyny na nabíjanie

Nabíjanie na vstupe Type C

Pripojte nabíjací kábel Type C k vstupnému rozhraniu a začnite nabíjať mobilnú powerbanku, pričom počas nabíjania začnú blikať LED kontrolky. Keď LED kontrolka neblinká, znamená to, že nabíjanie je dokončené.

Funkcia bočného tlačidla

Kliknite na bočné tlačidlo bezdrôtovej nabíjačky a powerbanky a mobilná powerbanka sa automaticky vypne a uspí.

* Popis indikátora stavu batérie

Piata kontrolka svieti modro, keď je aktivované bezdrôtové nabíjanie.



Zobrazenie napájania

Okrúhle kontrolky na mobilnej powerbanke vám umožňujú pohodlne kontrolovať zostávajúcu energiu a funkcie powerbanky.

Bezpečnostné opatrenia

- * Pokiaľ powerbanku dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace. Počas používania bude zariadenie mierne horúce, ale to je normálne.
- * Prístroj uchovávajte v suchu a nedrhňte ho chemickými čistiacimi prostriedkami.
- * Je možné ju nabíjať aj vybíjať súčasne a mobilný telefón aj powerbanku je možné rýchlo plne nabiť.
- * Dbajte, prosím, na životné prostredie, prístroj zlikvidujte a recyklujte na mieste na to určenom, nelikvidujte ho svojvoľne.
- * Nedovoľte deťom, aby prístroj používali, prípadne aby ho používali iba pod dohľadom dospelého osoby.
- * Do prístroja nenarážajte, nerozoberajte ho, nevstupujte s ním do vody, nenamáčajte ho ani ho nestláčajte.
- * Nepripájajte navrhnutý výstupný zdroj jednosmerného prúdu k zariadeniu, ktoré nezodpovedá požiadavkám na výstupné parametre, pretože to môže spôsobiť poruchu alebo požiar.

* Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.

* Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu.

* Mobilný napájací zdroj používa vysoko kvalitné lítiovo-polymérové batérie, používajte ho s dôverou.

* Powerbanku sami nerozoberajte ani neprepichujte. Nevystavujte powerbanku ohňu, vysokej teplote ani vode.

* Na nabíjanie používajte napájací adaptér DC 5 V, ktorý spĺňa národné normy.

* Pokiaľ zistíte, že sa mobilná powerbanka vydula alebo sa vyskytli iné chybové javy, alebo pokiaľ sa nabíjané zariadenie vydulo, prestaňte powerbanku používať.

Bežné problémy a ich riešenie

* Pokiaľ nie je možné powerbanku nabiť:

* Skontrolujte, či je mobilný napájací adaptér vhodný a či sú pripájací vodič a adaptér v dobrom stave.

* Na nabíjanie odporúčame používať napájací adaptér vhodnej značky.

* Powerbanku sami nerozoberajte ani neprepichujte. Nevystavujte powerbanku ohňu, vysokej teplote ani vode.

* Pokiaľ powerbanka nemôže nabíjať iné zariadenia:

* Napájanie je príliš nízke, nabite, prosím, powerbanku.

* Napätie nabíjaného zariadenia nie je kompatibilné s výstupom mobilného napájacieho zdroja, skontrolujte nabíjacie napätie nabíjaného zariadenia.

* Spôsob pripojenia medzi nabíjaným zariadením a powerbankou je nesprávny.

* Pre kontrolu poruchy vnútorného obvodu mobilného napájacieho zdroja sa obráťte na oddelenie popredajného servisu svojho miestneho predajcu.