

دليل المستخدم

(DV300006)

نظرة عامة على المنتج

جهازاً عالي الأداء **HDMI إلى Type-C** يعد محول USB Type-C مصمماً لتوصيل الأجهزة المزودة بمنفذ يدعم دقة تصيل إلى HDMI. بالشاشات المتوفقة مع معدل تحديث 60 هرتز، مما يضمن إخراج فيديو 4K صوت واضح ومفصل. يضفي هيكله المصنوع من الألمنيوم الرمادي الكلاسيكي وكابله الأسود المضفر تصميماً متيناً وأنيقاً وقابلأً للحمل، مما يجعله مثالياً للعمل، الألعاب، والترفيه.

المواصفات الفنية

- (ذكر) USB Type-C: المدخل
- (أنثى) HDMI: المخرج
- الجهد الكهربائي: 5 فولت
- التيار الكهربائي: 50 ملي أمبير
- الطاقة: 0.25 واط
- ب معدل K حتى 4 HDMI 2.0، دعم الدقة 60 هرتز
- الهيكل: الألمنيوم رمادي
- الكابل: مضفر باللون الأسود

المميزات الرئيسية

- ويوفر إخراج HDMI 2.0 دقة عالية: يدعم ب معدل 60 هرتز للحصول على فيديو بدقة 4 على تجربة مشاهدة واضحة.
- تصميم متين: هيكل مصنوع من الألمنيوم الرمادي وكابل مضفر قوي لضمان طول العمر ومقاومة التآكل.

- سهولة الاستخدام: لا حاجة إلى برامج تشغيل أو برامج إضافية—فقط قم بالتوصيل وابدأ الاستخدام.
- خفيف الوزن وقابل للحمل: تصميم مدمج يجعل من السهل حمله أثناء التنقل أو للسفر.

كيفية الاستخدام

1. **توصيل المحول:** (الذكر) في منفذ USB Type-C أدخل موصل الخاص بجهاز الكمبيوتر المحمول أو USB-C، الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز متافق آخر.
2. **التوصيل بالشاشة:** HDMI بمنفذ HDMI قم بتوصيل كابل (الأنثى) الخاص بالمحول، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بشاشة متوفقة مع HDMI. (مثل شاشة، تلفاز، أو جهاز عرض).
3. **إعداد الشاشة (إذا لزم الأمر):**
 - انقل إلى إعدادات العرض على جهازك لتكون التفضيلات (مثل تمديد العرض، عكس الشاشة، أو ضبط الدقة).
 - تأكد من أن الشاشة تدعم HDMI 2.0 4K/60Hz.
4. **تشغيل الجهاز:** يستمد المحول الطاقة مباشرة من جهاز USB-C. لا حاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

تعليمات السلامة

1. استخدم المحول فقط ضمن نطاق الطاقة المحدد (5 فولت، 50 ملي أمبير).
2. تجنب تعريض المحول لدرجات حرارة شديدة أو رطوبة أو أضرار مادية.
3. تأكد من أن جميع التوصيلات آمنة لتجنب انقطاع الإشارة.
4. لا تحاول فتح المحول أو تعديله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. لا يوجد إخراج على الشاشة:

- تأكد من توصيل كابل HDMI والمحول بطريقة صحيحة.
- تحقق من أن جهازك يدعم إخراج USB-C الفيديو عبر DisplayPort Alt).

2. الدقة أقل من 4K:

- تأكد من أن جهازك والشاشة يدعمان دقة 4K/60Hz.
- تتحقق من إعدادات العرض على جهازك واختر الدقة المناسبة.

3. الشاشة تومض أو غير مستقرة:

- عالي الجودة HDMI استخدم كابل لضمان اتصال ثابت.
- تأكد من أن جميع الكابلات متصلة بشكل صحيح وخالية من التلف.

4. المحول لا يعمل:

- تأكد من أن المحول متواافق مع جهازك.
- أعد تشغيل جهازك وحاول توصيل المحول مرة أخرى.

شكراً لاستخدامك محول Type-C إلى HDMI!
استمتع بجودة فيديو وصوت عالية بكل سهولة!