

## Suport pentru încărcător wireless magnetic pliabil 3 în 1 Dviced



Vă mulțumim că ați ales suportul pentru încărcător fără fir magnetic pliabil 3 în 1 Dviced. Acest manual vă va ajuta să configurați și să utilizați încărcătorul corect, întreținându-l în același timp pentru performanțe de lungă durată.

### 1. Prezentare generală a produsului

- Nume produs: Suport pentru încărcător fără fir magnetic pliabil 3-în-1 Dviced
- Material: aliaj de aluminiu + ABS + TPU
- Intrare: 9V / 3.33A
- Leșire telefon: 15W Max
- Leșire căști: 5W Max
- Leșire ceas: 5W Max
- Interfață de încărcare: USB-C

Acest suport de încărcare este conceput pentru a încărca fără fir trei dispozitive simultan, inclusiv smartphone-uri, căști și ceasuri inteligente. Are un design pliabil, făcându-l portabil și ușor de transportat.

### 2. Dispozitive compatibile

- iPhone-uri (cu atașament magnetic):
  - iPhone 16 Pro Max / 16 Pro / 16 Plus / 16 (Încărcătorul este echipat cu tehnologia Qi2, care permite o încărcare mai eficientă pentru seria iPhone 16.)

- iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 15 Plus / 15
- iPhone 14 Pro Max / 14 Pro / 14 Plus / 14
- iPhone 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 mini
- iPhone 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 mini
- Ceasuri Apple:
  - Apple Watch Series Ultra 2 / 10 / 9 / 8 / Ultra / SE 2 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2
- AirPods:
  - AirPods Pro 2 / AirPods 4 / AirPods 3 / AirPods Pro / AirPods 2

### 3. Instrucțiuni de instalare

#### a. Configurarea:

- Conectați cablul **USB-C furnizat** la portul de încărcare din spatele suportului.
- Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor de alimentare care acceptă intrarea necesară (9V / 3.33A).

#### b. Încărcarea mai multor dispozitive:

- **Pentru iPhone:** Aliniați iPhone-ul cu zona de încărcare magnetică. Magnetii vor ține telefonul în siguranță și vor asigura o încărcare eficientă (până la 15W).
- **Pentru căștile AirPods:** Așezați căștile AirPods în punctul de încărcare desemnat pentru a începe încărcarea wireless (până la 5 W).
- **Pentru Apple Watch:** Așezați Apple Watch-ul pe zona de încărcare a ceasului pentru a iniția încărcarea (până la 5 W).

### c. Design pliabil:

- Suportul are un design pliabil pentru o portabilitate ușoară. Reglați unghiul la poziția preferată de vizualizare în timpul încărcării.

## 4. Curățare și întreținere

- **Curățare:** Ștergeți suprafața încărcătorului cu o cârpă moale și uscată. Evitați utilizarea apei sau a substanțelor chimice dure pentru a curăța încărcătorul, deoarece acestea pot deteriora materialele.
- **Depozitare:** Când nu este utilizat, depozitați încărcătorul într-un loc răcoros și uscat. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui sau de căldură ridicată pentru a preveni deteriorarea.

## 5. Depanare

### Dispozitivul nu se încarcă:

- Verificați dacă dispozitivele sunt compatibile cu încărcătorul și sunt aliniate corect cu punctele de încărcare.
- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare îndeplinește cerințele de intrare (9V / 3.33A).

### Încărcare lentă:

- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare oferă suficientă energie pentru a accepta încărcarea rapidă. Verificați din nou cablul de încărcare pentru orice probleme.

### Supraîncălzire:

- Dacă încărcătorul se încălzește în timpul utilizării, deconectați-l și lăsați-l să se răcească înainte de a relua utilizarea.

## 6. Informații de siguranță


- Nu depozitați dispozitivul în medii cu temperaturi ridicate, inclusiv căldură cauzată de lumina intensă a soarelui sau alte forme de căldură.
- Nu așezați dispozitivul în foc sau în alte medii excesiv de fierbinți. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 212 ° F (100 ° C) poate provoca explozie.
- Nu utilizați încărcătorul wireless care depășește puterea nominală de ieșire. Supraîncărcarea puterilor peste valoarea nominală poate duce la risc de incendiu sau rănire a persoanelor.
- Nu expuneți încărcătorul wireless la ploaie sau zăpadă.
- Nu modificați, reparați sau dezasamblați unitatea, dacă da, vă rugăm să contactați producătorul. Opriți încărcătorul wireless atunci când nu îl utilizați. Încărcătorul wireless se va opri automat când este deconectat de la încărcătorul de perete.

## 7. Garanție


Acest produs este acoperit de o garanție. Dacă întâmpinați probleme sau defecte, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți pentru asistență.

## 8. Cum se utilizează?


- Încărcați numai telefonul



- Încărcați numai căștile




- Încărcarea numai pentru Apple Watch



- Sfaturi pliabile:


În prezent în stare complet pliată  
(potrivită pentru transport).



Ridicați în direcția săgeții la 65° (pentru a obține cea mai bună vedere).



Rotiți de la dreapta la stânga, rotiți la reglați cu 90° sau 180° (pentru încărcarea ceasului).



## 9. Vă rugăm să rețineți:

- Utilizați numai adaptorul de perete de încărcare certificat PD 25W up pentru a încărca dispozitivul, nu conectați-l la portul USB al computerului sau la orice alt port USB necertificat.
- Așezați dispozitivul compatibil Qi cu precizie în zona de încărcare wireless atunci când încărcați.
- Adaptorul PD 25W up este necesar atunci când încărcarea telefoanelor mobile poate fi încărcată rapid.
- Asigurați-vă că deconectați dispozitivul de la alimentare atunci când curățați.
- Este normal și sigur să auziți un zumzet când sunteți foarte aproape de încărcător. Înseamnă că acest încărcător

wireless își reglează temperatura pentru a obține o viteză de încărcare mai eficientă.

- Dacă dispozitivul nu poate fi încărcat complet, acest lucru se poate datora temperaturii ridicate a mediului, vă rugăm să reîncărcați după scăderea temperaturii. Încărcătorul nostru are control al temperaturii pentru a vă proteja dispozitivul la încărcare.