

Încărcător rapid GaN de 140W



1. Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat încărcătorul nostru de perete. Acest manual vă va ghida prin instalarea, utilizarea și depanarea noului încărcător de perete. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul.

2. Conținutul pachetului

- Încărcător de perete

3. Caracteristici

- Compatibilitate universală: Funcționează cu o gamă largă de dispozitive, inclusiv smartphone-uri, tablete și laptopuri.
- Protocoale multiple de încărcare: Suportă PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.
- Încărcare de mare viteză: oferă o ieșire de până la 140 W pentru încărcare rapidă.
- Mufe multiple de curent alternativ: Include adaptoare pentru CN, SUA, DE, JP și UE.
- Caracteristici de siguranță: Echipat cu protecție la supracurent (OCP), protecție la scurtcircuit (SCP) și protecție la supratensiune (OVP).
- Material ignifug: Fabricat din material ignifug PC 94V0.

4. Specificatii

- Intrare AC: 100-240V ~ 2.5A 50 / 60Hz
- Ieșire USB-C1 (max. 140W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/5A
 - 28V/5A
 - PPS: 3.3-11V/5A, 3.3-21V/3.25A
- Ieșire USB-C2 (max. 140W):
 - 5V/3A
 - 9V/3A
 - 12V/3A
 - 15V/3A
 - 20V/5A
 - 28V/5A
 - PPS: 3.3-11V/5A, 3.3-21V/3.25A
- Ieșire USB-A (22,5W):
 - 5V/3A
 - 9V/2A
 - 12V/1.5A
 - 10V/2.25A
- C1+C2 / C2+C1: 100W+30W
- C1+A / C2+A: 100W+22.5W
- C1+(C2+A): 70W+30W+22.5W
- Mufă c.a.: CN, SUA, DE, JP, EU
- Culoare: Negru
- Material: PC ignifug 94V0
- Protecție: OCP, SCP, OVP
- Temperatura de lucru: -10°C până la +25°C
- Suportă protocoale de încărcare rapidă:
 - PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
 - QC2.0/QC3.0/QC4.0+
 - SCP/FCP/AFC/SFCP
 - BC1.2/DCP1.5A
 - PE+1.1/2.0
 - DISPOZITIV APPLE
 - DISPOZITIV SAMSUNG

5. Instalare și configurare

Pasul 1: Despachetați încărcătorul

- Scoateți cu grijă încărcătorul de perete din ambalaj.

Pasul 2: Conectați-vă la sursa de alimentare

- Conectați încărcătorul de perete la o priză standard de c.a.

Pasul 3: conectați dispozitivul

- Utilizați un cablu USB-C și/sau USB-A compatibil pentru a conecta dispozitivul la încărcător.
- Încărcătorul va detecta automat protocolul optim de încărcare și va începe încărcarea dispozitivului.

6. Instrucțiuni de utilizare

- Încărcare: conectați dispozitivul la portul USB-C sau USB-A utilizând un cablu compatibil. Încărcătorul acceptă protocoale de încărcare rapidă pentru încărcare rapidă și eficientă.

7. Depanare

Problemă: Dispozitivul nu se încarcă

- Asigurați-vă că încărcătorul de perete este conectat corect la priza de curent alternativ.
- Verificați dacă cablul USB este conectat în siguranță atât la încărcător, cât și la dispozitiv.
- Încercați să utilizați un alt cablu USB.
- Verificați dacă dispozitivul este compatibil cu specificațiile de ieșire ale încărcătorului.

Problemă: Viteză de încărcare lentă

- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă protocoale de încărcare rapidă.
- Încercați să utilizați un alt cablu USB.
- Verificați dacă există obstacole în porturile USB ale dispozitivului.

Problemă: Încărcătorul nu pornește

- Asigurați-vă că adaptorul de priză la curent alternativ este atașat în siguranță la încărcător.
- Încercați să conectați încărcătorul la o altă priză de curent alternativ.

8. Informații privind siguranța

- Nu expuneți încărcătorul la umiditate sau temperaturi extreme.
- Evitați scăparea sau supunerea încărcătorului la impacturi puternice.
- Păstrați încărcătorul departe de materiale inflamabile.
- Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Utilizați o cârpă uscată pentru curățare.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați singur încărcătorul.