

35W GaN
****Încărcător rapid****
 ** **



1. Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea încărcătorului nostru de perete. Acest manual vă va ghida prin instalarea, utilizarea și depanarea noului dumneavoastră încărcător de perete. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul.

2. Conținutul pachetului

* Încărcător de perete

3. Caracteristici

* ****Compatibilitate universală****:

Funcționează cu o gamă largă de dispozitive, inclusiv smartphone-uri, tablete și laptopuri.

* ****Multiple protocoale de încărcare****:

Suportă

PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/APPLE DEVICE/SAMSUNG DEVICE.

* ****Încărcare rapidă****: Oferă până la 30W putere de ieșire pentru încărcare rapidă.

* ****Multiple ștechere AC****: Include adaptoare pentru CN, US, DE, JP și EU.

* ****Caracteristici de siguranță****: Echipat cu protecție la supracurent (OCP), protecție la scurtcircuit (SCP) și protecție la supratensiune (OVP).

* ****Material ignifug****: Fabricat din material PC 94V0 ignifug.

* ****Compact și portabil****: Ușor de transportat pentru călătorii și utilizare zilnică.

4. Specificații

* ****Intrare AC****: 100-240V~0.8A 50/60Hz

* ****Ieșire USB-C (35W Max)****:

* 5V/3A

* 9V/3A

* 12V/2.92A

* 15V/2.33A

* 20V/1.75A

* ****Ieșire USB-A (18W)****: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

* ****C+A****: 5V/3A 15W

* ****PPS****: 3.3-11V/3A

* ****Ștecher AC****: CN, US, DE, JP, EU

* ****Culoare****: negru

* ****Material****: PC 94V0 ignifug

* ****Protecție****: OCP, SCP, OVP

* ****Temperatură de funcționare****: -10°C până la +25°C

* ****Suportă protocoale de încărcare rapidă****:

* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

* SCP/FCP/AFC/SFCP

* BC1.2/DCP1.5A

* PE+1.1/2.0

* DISPOZITIV APPLE

* DISPOZITIV SAMSUNG

5. Instalare și configurare

Pasul 1: Scoateți cu grijă încărcătorul din ambalaj

Pasul 2: Conectarea la sursa de alimentare

1. Conectați încărcătorul de perete la o priză AC standard.

Pasul 3: Conectarea dispozitivului dumneavoastră

1. Utilizați un cablu USB-C compatibil pentru a conecta dispozitivul dumneavoastră la încărcător.

2. Încărcătorul va detecta automat protocolul de încărcare optim și va începe să încarce dispozitivul dumneavoastră.

6. Instrucțiuni de utilizare

* ****Încărcare****: Conectați dispozitivul la portul USB-C și/sau USB-A folosind un cablu compatibil. Încărcătorul suportă protocoale de încărcare rapidă pentru o încărcare rapidă și eficientă.

7. Depanare

Problemă: Dispozitivul nu se încarcă

* Asigurați-vă că încărcătorul de perete este conectat corect la priza AC.

* Verificați dacă cablul USB este conectat în siguranță atât la încărcător, cât și la dispozitivul dumneavoastră.

* Încercați să utilizați un alt cablu USB.

* Verificați dacă dispozitivul dumneavoastră

este compatibil cu specificațiile de ieșire ale încărcătorului.

Problemă: Viteză de încărcare lentă

- * Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră suportă protocoale de încărcare rapidă.
- * Încercați să utilizați un alt cablu USB.
- * Verificați dacă există obstrucții în porturile USB ale dispozitivului dumneavoastră.

Problemă: Încărcătorul nu pornește

- * Asigurați-vă că adaptorul pentru ștecher AC este atașat în siguranță la încărcător.
- * Încercați să conectați încărcătorul la o altă priză AC.

8. Informații de siguranță

- * Nu expuneți încărcătorul la umezeală sau temperaturi extreme.
- * Evitați scăparea sau supunerea încărcătorului la impacturi puternice.
- * Păstrați încărcătorul departe de materiale inflamabile.
- * Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Utilizați o cârpă uscată pentru curățare.
- * Nu încercați să dezasamblați sau să reparați singur încărcătorul.