

35W GaN  
**\*\*Cargador Rápido\*\***  
**\*\* \*\***



## 1. Introducción

Gracias por comprar nuestro Cargador de Pared. Este manual le guiará a través de la instalación, uso y solución de problemas de su nuevo cargador de pared. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

## 2. Contenido del Paquete

\* Cargador de Pared

## 3. Características

\* **\*\*Compatibilidad Universal\*\***: Funciona con una amplia gama de dispositivos incluyendo smartphones, tabletas y laptops.

\* **\*\*Múltiples Protocolos de Carga\*\***:

Soporta

PD2.0/PD3.0/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/SFCP/BC1.2/DCP1.5A/PE+1.1/2.0/DISPOSITIVOS APPLE/DISPOSITIVOS SAMSUNG.

\* **\*\*Carga de Alta Velocidad\*\***:

Proporciona hasta 30W de salida para carga rápida.

\* **\*\*Múltiples Enchufes AC\*\***: Incluye adaptadores para CN, US, DE, JP y EU.

\* **\*\*Características de Seguridad\*\***:

Equipado con protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra cortocircuitos (SCP) y protección contra sobrevoltaje (OVP).

\* **\*\*Material Ignífugo\*\***: Fabricado con material PC 94V0 ignífugo.

\* **\*\*Compacto y Portátil\*\***: Fácil de llevar para viajes y uso diario.

## 4. Especificaciones

\* **\*\*Entrada AC\*\***: 100-240V~0.8A

50/60Hz

\* **\*\*Salida USB-C (35W Máx)\*\***:

\* 5V/3A

\* 9V/3A

\* 12V/2.92A

\* 15V/2.33A

\* 20V/1.75A

\* **\*\*Salida USB-A (18W)\*\***: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

\* **\*\*C+A\*\***: 5V/3A 15W

\* **\*\*PPS\*\***: 3.3-11V/3A

\* **\*\*Enchufe AC\*\***: CN, US, DE, JP, EU

\* **\*\*Color\*\***: Blanco

\* **\*\*Material\*\***: PC 94V0 ignífugo

\* **\*\*Protección\*\***: OCP, SCP, OVP

\* **\*\*Temperatura de Trabajo\*\***: -10°C a +25°C

\* **\*\*Soporta Protocolos de Carga Rápida\*\***:

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC/SFCP

\* BC1.2/DCP1.5A

\* PE+1.1/2.0

\* DISPOSITIVO APPLE

\* DISPOSITIVO SAMSUNG

## 5. Instalación y Configuración

Paso 1: Desempacar el Cargador

Retire cuidadosamente el cargador de pared del embalaje.

Paso 2: Conectar a la Fuente de Alimentación

1. Enchufe el cargador de pared en una toma de corriente AC estándar.

Paso 3: Conectar su Dispositivo

1. Use un cable USB-C compatible para conectar su dispositivo al cargador.

2. El cargador detectará automáticamente el protocolo de carga óptimo y comenzará a cargar su dispositivo.

## 6. Instrucciones de Uso

\* **\*\*Carga\*\***: Conecte su dispositivo al puerto USB-C y/o USB-A usando un cable compatible. El cargador soporta protocolos

de carga rápida para una carga rápida y eficiente.

#### 7. Solución de Problemas

Problema: El dispositivo no se carga

\* Asegúrese de que el cargador de pared esté correctamente conectado a la toma de corriente AC.

\* Verifique que el cable USB esté firmemente conectado tanto al cargador como a su dispositivo.

\* Intente usar un cable USB diferente.

\* Verifique que su dispositivo sea compatible con las especificaciones de salida del cargador.

Problema: Velocidad de carga lenta

\* Asegúrese de que su dispositivo soporte protocolos de carga rápida.

\* Intente usar un cable USB diferente.

\* Verifique si hay obstrucciones en los puertos USB de su dispositivo.

Problema: El cargador no enciende

\* Asegúrese de que el adaptador de enchufe AC esté firmemente conectado al cargador.

\* Intente enchufar el cargador en una toma de corriente AC diferente.

#### 8. Información de Seguridad

\* No exponga el cargador a la humedad o temperaturas extremas.

\* Evite dejar caer o someter el cargador a fuertes impactos.

\* Mantenga el cargador alejado de materiales inflamables.

\* Desconecte el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Use un paño seco para la limpieza.

\* No intente desmontar o reparar el cargador usted mismo.