



واقي شاشة iWatch مقاس 49 ملم مع أداة محاذاة



1. نظرة عامة على المنتج

 مواد:
 0.33
 مواد:
 0.33
 9H

 المقسى:
 نفاذية:
 92٪

 الميزات:
 مضاد للخدوش ، سهل التركيب مع أداة

 المحاذاة

تم تصميم واقي الشاشة iWatch مقاس 49 مم لتوفير حماية قوية لساعتك مع الحفاظ على الوضوح العالي وحساسية اللمس. تضمن أداة المحاذاة المضمنة تثبيتا سهلا وخاليا من الفقاعات.

2. ملامح

- حماية رقيقة للغاية: سمك 0.33 مم يحافظ على تجربة اللمس الأصلية.
- صلابة عالية: صلابة 9H تقاوم الخدوش والتأثيرات.
- **شفافية عالية:** تضمن النفاذية بنسبة 92٪ جودة عرض واضحة.
- **مضاد للخدوش:** يحمي شاشة الساعة من البلى اليومي.
- سهل التركيب: يأتي مع أداة محاذاة لتطبيق دقيق وخالى من الفقاعات.

3. محتويات العبوة

- 49mm iWatch × 1 حامي الشاشة (0.33mm)
 - 1 × أداة المحاذاة

4. تعليمات التثبيت

إعداد iWatch الخاص بك

1. نظف يديك:

اغسل وجفف يديك لتجنب نقل
 الأوساخ أو الزيوت إلى واقي الشاشة.

2. تنظيف شاشة الساعة:

- استخدم مندیل التنظیف المرفق لتنظیف شاشة iWatch تماما.
- استخدم قطعة القماش الجافة لإزالة
 أي رطوبة متبقية.
- استخدم ملصق إزالة الغبار لالتقاط
 أى جزيئات غبار متبقية.

تطبيق واقي الشاشة

1. انزع الدعم:

انزع بعناية الدعم الواقي من واقي
 الشاشة ، وفضح الجانب اللاصق.

2. ضع واقي الشاشة:

- امسك واقى الشاشة.
- ضع واقي الشاشة برفق على الشاشة ،
 مع التأكد من توافقه تماما مع الحواف.

3 . تأمين الحامي:

- اضغط لأسفل على منتصف واقي
 الشاشة للسماح للمادة اللاصقة
 بالالتصاق بالشاشة.
- استخدم أداة المحاذاة أو قطعة قماش ناعمة لدفع أي فقاعات هواء ، بدءا من المركز والتحرك نحو الحواف.

التشطيب

تحقق من وجود فقاعات:

افحص الشاشة بحثا عن أي فقاعات متبقية واضغط عليها برفق باتجاه الحواف إذا لزم الأمر.

5. الصيانة والرعاية

- التنظيف: استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف واقي الشاشة. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية.
- تجنب القوة المفرطة: لا تستخدم القوة المفرطة على واقي الشاشة لمنع التلف.



6. معلومات السلامة

- **لا تنحني:** لا تحاول ثني واقي الشاشة أو ثنيه ، فقد يتسبب ذلك في تشققه.
- الابتعاد عن متناول الأطفال: يمكن أن تكون الأجزاء الصغيرة والمواد اللاصقة خطر الاختناق للأطفال الصغار.