

Tischladegerät (140W)



1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Desktop-Ladegerät (140 W) entschieden haben. Dieses Ladegerät wurde entwickelt, um mehrere Geräte gleichzeitig effizient und mit hoher Ausgangsleistung aufzuladen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Ladegerät verwenden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und Sicherheit zu gewährleisten.

2. Leistungsbeschreibung

- Modell: Desktop-Ladegerät (140W)
- Eingang: AC 100-240V, 50/60Hz
- Gesamtleistung: 140W

➤ *USB-C-Anschlüsse*

- Typ-C1/C2/C3/C4: je 140W

➤ *Kombinierte Ausgänge*

- Typ-C1 + C2: 65W + 65W
- Typ-C1/C2 + C3/C4: 100W + 30W
- Typ-C3 + C4: 65W + 65W
- Typ-C1 + C2 + C3/C4: 65W + 30W + 30W
- Typ-C1/C2 + C3 + C4: 65W + 30W + 30W
- Typ-C1 + C2 + C3 + C4: 65W + 20W + 20W + 20W

➤ *Physikalische Abmessungen*

- Maximale Größe: 84 mm x 33 mm x 70 mm
- Steckertyp: EU

3. Funktionen

- Hohe Ausgangsleistung: Kann bis zu 140 W liefern, um mehrere Geräte effizient aufzuladen.
- Multi-Port-Laden: Ausgestattet mit vier USB-C-Anschlüssen zum gleichzeitigen Aufladen mehrerer Geräte.
- Kompaktes Design: Schlank und tragbar, perfekt für den Einsatz zu Hause, im Büro oder auf Reisen.
- EU-Stecker: Geeignet für die Verwendung mit europäischen Steckdosen.

4. Gebrauchsanweisung

- Anschluss an die Stromversorgung:
 - Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose (100-240 V, 50/60 Hz).
 - Stellen Sie sicher, dass die Betriebskontrollleuchte leuchtet.
- Ladegeräte für Geräte:
 - Schließen Sie Ihre Geräte an die entsprechenden USB-C-Anschlüsse an.
 - Das Ladegerät erkennt automatisch die optimale Leistung für jedes angeschlossene Gerät und liefert sie.
- Ladekombinationen:
 - Verwenden Sie verschiedene Kombinationen der USB-C-Anschlüsse, je nach dem Strombedarf Ihrer Geräte

(weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Spezifikationen").

5. Sicherheitshinweise

- Überhitzungsschutz: Das Ladegerät ist mit einem Überhitzungsschutzmechanismus ausgestattet.
- Überstromschutz: Begrenzt automatisch den Strom, um Schäden an angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
- Kurzschlusschutz: Schaltet das Ladegerät im Falle eines Kurzschlusses ab, um die Sicherheit zu gewährleisten.

6. Fehlerbehebung

- Kein Strom:
 - Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät fest an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
 - Überprüfen Sie, ob die Betriebskontrollleuchte leuchtet.
- Gerät wird nicht aufgeladen:
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an das Ladegerät angeschlossen ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung des Ladegeräts den Anforderungen des Geräts entspricht.

7. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Ladegerät verwenden.
- Verwenden Sie das Ladegerät nur wie vorgesehen.

- Setzen Sie das Ladegerät keinem Wasser, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Bewahren Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät in keiner Weise.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel oder zertifizierte Ersatzkabel.

8. Instandhaltung

- Halten Sie das Ladegerät trocken und vermeiden Sie es, Feuchtigkeit ausgesetzt zu werden.
- Reinigen Sie das Ladegerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort lagern.