

Autós töltő 60W 1 USB-A, 2 USB-C Felhasználói kézikönyv




Köszönjük, hogy minket választott

Nagyra értékeljük bizalmát. Reméljük, hogy elégedett lesz termékünkkel, és ugyanolyan izgatott lesz, mint mi. Igyekszünk a legmagasabb minőségű termékeket kínálni, amelyek a legigényesebb igényeket is kielégítik. Ha elégedett, nagyon örülnénk, ha a következő vásárláskor újra minket választana.

Műszaki adatok

- Bemeneti feszültség: 12-24V
- Max. kimeneti teljesítmény: 48 W
- USB-C kimeneti teljesítmény: 5V/3A; 9V/2,77A; 12V/2.5A; 15V/2A; 20V/1.5A
- USB-A kimeneti teljesítmény: 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A
- Maximális bemeneti áram: 5A
- Kimeneti feszültség stabilitása: $\leq 0,1V$
- Támogatott gyorsöltési szabványok: PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, BC1.2, DCP, Apple2.4A stb.
- Méretek: 60x25x 25mm
- Súly: 60g

Áttekintés



1. USB-A csatlakozó: USB-A töltőkábel csatlakoztatására szolgáló csatlakozó
2. Dugó szivargyújtó aljzathoz
3. USB-C csatlakozó: USB-C töltőkábel csatlakoztatására szolgáló csatlakozó

Használ

1. Csatlakoztassa az adaptert az autó egyik aljzatához.
2. Csatlakoztassa a tölteni kívánt eszközt USB-kábellel. Az USB-kábel nem tartozék.
3. A készülék feltöltése után először húzza ki az USB-kábelt, majd húzza ki az adaptert a konnektorból.
4. Mindig húzza ki az adaptert a konnektorból, ha nem használja.

Biztonsági információk

- Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást a terméken megadott információkkal.
- Ez a termék nem játék. Kis összetevőket tartalmazhat. Kérjük, gyermekektől távol tartsa.
- Ne használja a terméket olyan eszközök töltésére, amelyek a műszaki specifikációban meghatározottnál nagyobb töltőáramot igényelnek. Miután a készülék teljesen feltöltődött, válassza le a

készülékről

- Húzza ki a terméket a szivargyújtó aljzatából, ha nem használja
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja
- Tilos a terméket és a behelyezett telefont vezetés közben kezelni. Teljes figyelmet fordítson a vezetésre.
- A termék helytelen használata tűz-, robbanás- vagy egyéb veszélyhez vezethet, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne használja és ne hagyja a terméket poros vagy más módon szennyezett környezetben.
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, hőforrásoknak stb. Kerülje a nyílt lánggal való érintkezést. Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát a termékre. Tartsa a terméket száraz környezetben.
- Ne tegye ki a terméket csöpögő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen víztartályokat, például vázákat a termékre.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Ne tegye ki ütésnek, esésnek vagy más mechanikai sérülésnek
- Ne szerelje szét a terméket. A termék módosításának megkísérlése károsíthatja azt, és súlyos sérülést okozhat
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy szokatlan szagot bocsát ki.
- A felület tisztításához csak puha, tiszta, száraz ruhát használjon. Ne használjon kemény vagy vegyi tisztítószereket, benzint, hígítókat stb.