

**\*\*Chargeur Rapide  
30W GaN avec câble USB C\*\***



## 1. Introduction

Merci d'avoir acheté notre chargeur mural. Ce manuel vous guidera à travers l'installation, l'utilisation et le dépannage de votre nouveau chargeur mural. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

## 2. Contenu de l'emballage

- \* Chargeur mural
- \* Câble C à C de 1, 25 m

## 3. Caractéristiques

\* **\*\*Compatibilité universelle\*\*** : Fonctionne avec une large gamme d'appareils, y compris les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

\* **\*\*Multiples protocoles de charge\*\*** :

Prend en charge  
PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DCP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

\* **\*\*Charge rapide\*\*** : Fournit jusqu'à 30W de puissance de sortie pour une charge rapide.

\* **\*\*Multiples prises AC\*\*** : Inclut des adaptateurs pour CN, US, DE, JP et EU.

\* **\*\*Fonctions de sécurité\*\*** : Équipé d'une protection contre les surintensités (OCP), d'une protection contre les courts-circuits (SCP) et d'une protection contre les surtensions (OVP).

\* **\*\*Matériau ignifuge\*\*** : Fabriqué en matériau PC 94V0 ignifuge.

\* **\*\*Compact et portable\*\*** : Facile à transporter pour les voyages et l'utilisation quotidienne.

## 4. Spécifications

\* **\*\*Entrée AC\*\*** : 100-240V~0.8A 50/60Hz

\* **\*\*Sortie USB-C (max. 30W)\*\*** :

- \* 5V/3A
- \* 9V/3A
- \* 12V/2.5A
- \* 15V/2A
- \* 20V/1.5A

\* **\*\*PPS\*\*** : 3.3-11V/3A

\* **\*\*Prise AC\*\*** : CN, US, DE, JP, EU

\* **\*\*Couleur\*\*** : Noir

\* **\*\*Matériau\*\*** : PC 94V0 ignifuge

\* **\*\*Protection\*\*** : OCP, SCP, OVP

\* **\*\*Température de fonctionnement\*\*** : -10°C à +25°C

\* **\*\*Prend en charge les protocoles de charge rapide\*\*** :

\* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS

\* QC2.0/QC3.0/QC4.0+

\* SCP/FCP/AFC

\* BC1.2/DCP1.5A

\* MTK PE+2.0/2.1

\* APPLE 2.4A

## 5. Installation et configuration

Étape 1 : Déballage du chargeur

Retirez soigneusement le chargeur mural de l'emballage.

Étape 2 : Connexion à la source d'alimentation

1. Branchez le chargeur mural dans une prise AC standard.

Étape 3 : Connexion de votre appareil

1. Utilisez un câble USB-C compatible pour connecter votre appareil au chargeur.

2. Le chargeur détectera automatiquement le protocole de charge optimal et commencera à charger votre appareil.

## 6. Instructions d'utilisation

\* **\*\*Charge\*\*** : Connectez votre appareil au port USB-C à l'aide d'un câble compatible.

Le chargeur prend en charge les protocoles de charge rapide pour une charge rapide et efficace.

## 7. Dépannage

Problème : L'appareil ne se charge pas

\* Assurez-vous que le chargeur mural est correctement branché à la prise AC.

\* Vérifiez que le câble USB-C est solidement connecté à la fois au chargeur et à votre appareil.

\* Essayez d'utiliser un autre câble USB-C.

\* Vérifiez que votre appareil est compatible avec les spécifications de sortie du chargeur.

Problème : Vitesse de charge lente

\* Assurez-vous que votre appareil prend en charge les protocoles de charge rapide.

\* Essayez d'utiliser un autre câble USB-C.

\* Vérifiez s'il y a des obstructions dans le port USB-C de votre appareil.

Problème : Le chargeur ne s'allume pas  
\* Assurez-vous que l'adaptateur de prise AC est solidement fixé au chargeur.  
\* Essayez de brancher le chargeur dans une autre prise AC.

#### 8. Informations de sécurité

- \* N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- \* Évitez de faire tomber ou de soumettre le chargeur à de forts impacts.
- \* Gardez le chargeur à l'écart des matériaux inflammables.
- \* Débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
- \* N'essayez pas de démonter ou de réparer le chargeur vous-même.