



Cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1 Manual del usuario



Prefacio:


Estimados clientes, gracias por comprar nuestros productos. Con el fin de comprender mejor el producto. Lea atentamente este manual antes de usarlo. ¡Te deseamos una grata experiencia!



1. Área de carga magnética para teléfono móvil
2. Área de carga inalámbrica para Apple Watch
3. Área de carga de teléfonos o auriculares
4. Indicador de carga del teléfono móvil
5. Indicador de carga del Apple Watch
6. Indicador de carga de auriculares
7. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
8. Diseño de silicona de almacenamiento plegable
9. Silicona antideslizante
10. Interfaz USB-C
11. Silicona antideslizante

Consejos de almacenamiento:

- Si solo desea cargar su teléfono o auriculares, puede plegar el cargador inalámbrico para ocupar la menor cantidad de espacio posible y aún así cargar sus dispositivos.



- Del mismo modo, cuando solo desee cargar su reloj, puede plegar el cargador inalámbrico para ocupar la menor cantidad de espacio posible y aún así cargar su Apple Watch.

Aspecto después del plegado



¡Gracias por elegir nuestro producto

Características técnicas



- Cargador inalámbrico magnético plegable 3 en 1
- Entrada: 9V 2.66A
- Salida del teléfono (magnética): 7,5 W máx.
- Reloj: 3W Max
- Salida de auriculares: 5 W máx. o teléfono: 15 W máx.
- Interfaz de entrada: USB-C
- Dispositivos compatibles
- iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 mini (y otros cargadores inalámbricos magnéticos para teléfonos)
- AirPods Pro de 2.ª generación/AirPods 3/AirPods Pro/AirPods de 2.ª generación (derecha) sin aspiración magnética
- Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 / S23 FE / S23 Ultra / S23 + / S23 / S22 Ultra / S22 +

/ S22 / S21 FE / S21 Ultra / S21 / S21 + / S20 FE / S20 / S20 + / S20Ultra / S10E / S10 / S10 + / S9 / S9 / S9 9+/S8/S8+/S7/S7+/S7 Edge/S7 Active/S6/6 Edge+/S6 Active/Z Flip4/Z Flip3/Z Flip/Z Fold4/Z Fold3/Z Fold2/ Note 20 Ultra/Note 20/Note10 (5G)/Note10+ (5G)/ Note9/Note 8/Note7/Note 6/Note 5 (plegable) pantalla

● Apple Watch Series Ultra 2/9/8/Ultra/SE 2/7/6/SE/5/4/3/2

(Para obtener la mejor experiencia de carga, utilice el adaptador de corriente QC3.0/24W o un adaptador de corriente más grande)

Descripción de la luz LNDICATOR

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| Instrucciones de carga | iPhone |  | 20 segundos para sonar |
| | Reloj |  | 20 segundos para sonar |
| | Auricular o Teléfono |  | 20 segundos para sonar |
| Quando el producto esté completamente cargado para su dispositivo |  | Luz indicadora permanece apagado | |
| Quando la fuente de alimentación al adaptador es insuficiente |  | Todas las luces parpadearán continuamente | |
| Quando hay un objeto extraño en el producto |  | El correspondiente ¡La luz parpadea cuando la posición es anormal! | |

Notas de seguridad

- Úselo en interiores o en ambientes secos, evite colocarlo o usarlo en ambientes de alta temperatura, humedad, estática fuerte electricidad y fuerte campo magnético; Por su seguridad, no use el enchufe de mano mojado y desenchufe los aparatos eléctricos;
- Evite colocarlo en un lugar de fácil acceso para bebés y niños;
- No utilice el producto si está contaminado con agua o suciedad;
- No se permite que personal no profesional abra y repare sin autorización.

Instrucciones de uso

- Encienda la alimentación, el dispositivo entrará en el estado de espera después de que el indicador azul parpadee una vez.
- Coloque el Apple Watch en el área de carga del soporte para el cargador inalámbrico.
- Coloque el teléfono móvil con succión magnética en la posición de succión magnética para el cargador rápido inalámbrico.
- Conecte los auriculares de carga inalámbrica a la ranura de carga de auriculares para el cargador inalámbrico.

Cómo resolver la carga anormal:

- Confirme si su teléfono móvil tiene función de carga inalámbrica antes de usarlo;
- "Compruebe si el teléfono se desvía del inductivo inalámbrico área de carga del cargador;
- «Si se utiliza una funda protectora no metálica para cargar teléfonos móviles, y se recomienda que el grosor de la funda protectora no supere los 4 mm;
- Quando los objetos metálicos tocan el área de carga, el cargador Identifique automáticamente y proporcione protección contra apagado.
- Quando la temperatura del cargador es demasiado alta, se iniciará

automáticamente la protección. Desconecte primero la fuente de alimentación y utilícela después de que el cargador recupere la temperatura.

Preguntas y respuestas:

P: ¿Por qué hay calentamiento en la carga de productos inductivos de carga inalámbrica?

R: Durante el proceso de carga, habrá una cierta pérdida de conversión magnetoeléctrica, que se convertirá en calor, lo que hará que el teléfono móvil y el cargador generen calor, lo que es un fenómeno normal.

Sugerencias:

- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconéctelo del tiempo de carga para evitar un ciclo prolongado de carga, lo que puede provocar un calentamiento continuo del dispositivo y el cargador;
- Se recomienda dejar de ejecutar el software en segundo plano al cargar el teléfono.
- Si su iPhone no se está cargando, puede ser un problema de versión. Actualice su teléfono al sistema más reciente o reinicie su teléfono para resolver el problema.
- Si el dispositivo no carga su reloj, verifique si su reloj está actualizado, si no, actualice al sistema más reciente para resolver el problema.
- Cargue después de que la temperatura se enfríe. Nuestros cargadores tienen control de temperatura para garantizar que su dispositivo esté seguro mientras se carga.