

## \*\*30W GaN Schnellladegerät\*\*



### 1. Einleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres Wandladegeräts. Dieses Handbuch führt Sie durch die Installation, Nutzung und Fehlerbehebung Ihres neuen Wandladegeräts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

### 2. Packungsinhalt

\* Wandladegerät

### 3. Merkmale

\* **Universelle Kompatibilität**:

Funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets und Laptops.

\* **Mehrere Ladeprotokolle**: Unterstützt PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS/QC2.0/QC3.0/QC4.0+/SCP/FCP/AFC/BC1.2/DACP1.5A/MTK PE+2.0/2.1/APPLE 2.4A.

\* **Schnellladung**: Liefert bis zu 30W Ausgangsleistung für schnelles Laden.

\* **Mehrere AC-Stecker**: Enthält Adapter für CN, US, DE, JP und EU.

\* **Sicherheitsfunktionen**: Ausgestattet mit Überstromschutz (OCP), Kurzschlusschutz (SCP) und Überspannungsschutz (OVP).

\* **Feuerfestes Material**: Hergestellt aus feuerfestem PC 94V0 Material.

\* **Kompakt und tragbar**: Leicht zu transportieren für Reisen und täglichen Gebrauch.

### 4. Spezifikationen

\* **AC-Eingang**: 100-240V~0.8A 50/60Hz

\* **USB-C-Ausgang (max. 30W)**:

- \* 5V/3A
- \* 9V/3A
- \* 12V/2.5A
- \* 15V/2A
- \* 20V/1.5A

\* **PPS**: 3.3-11V/3A

\* **AC-Stecker**: CN, US, DE, JP, EU

\* **Farbe**: Schwarz

\* **Material**: Feuerfestes PC 94V0

\* **Schutz**: OCP, SCP, OVP

\* **Betriebstemperatur**: -10°C bis +25°C

\* **Unterstützt Schnellladeprotokolle**:

- \* PD2.0/PD3.0/PD3.1/PPS
- \* QC2.0/QC3.0/QC4.0+
- \* SCP/FCP/AFC
- \* BC1.2/DACP1.5A
- \* MTK PE+2.0/2.1
- \* APPLE 2.4A

### 5. Installation und Einrichtung

Schritt 1: Auspacken des Ladegeräts

Nehmen Sie das Wandladegerät vorsichtig aus der Verpackung.

Schritt 2: Anschluss an die Stromquelle

1. Stecken Sie das Wandladegerät in eine Standard-AC-Steckdose.

Schritt 3: Anschließen Ihres Geräts

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-C-Kabel, um Ihr Gerät mit dem Ladegerät zu verbinden.

2. Das Ladegerät erkennt automatisch das optimale Ladeprotokoll und beginnt mit dem Laden Ihres Geräts.

### 6. Gebrauchsanweisung

\* **Laden**: Verbinden Sie Ihr Gerät über ein kompatibles Kabel mit dem USB-C-Anschluss. Das Ladegerät unterstützt Schnellladeprotokolle für schnelles und effizientes Laden.

### 7. Fehlerbehebung

Problem: Gerät lädt nicht

\* Stellen Sie sicher, dass das Wandladegerät korrekt an die AC-Steckdose angeschlossen ist.

\* Überprüfen Sie, ob das USB-C-Kabel sowohl am Ladegerät als auch an Ihrem Gerät sicher angeschlossen ist.

\* Versuchen Sie, ein anderes USB-C-Kabel zu verwenden.

\* Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät mit den Ausgangsspezifikationen des Ladegeräts kompatibel ist.

Problem: Langsame Ladegeschwindigkeit

\* Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Schnellladeprotokolle unterstützt.

\* Versuchen Sie, ein anderes USB-C-Kabel zu verwenden.

\* Überprüfen Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts auf Hindernisse.

Problem: Ladegerät schaltet sich nicht ein

\* Stellen Sie sicher, dass der AC-Steckeradapter sicher am Ladegerät befestigt ist.

\* Versuchen Sie, das Ladegerät in eine andere AC-Steckdose zu stecken.

#### 8. Sicherheitshinweise

\* Setzen Sie das Ladegerät nicht Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.

\* Vermeiden Sie es, das Ladegerät fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen.

\* Halten Sie das Ladegerät von brennbaren Materialien fern.

\* Trennen Sie das Ladegerät vor der Reinigung von der Stromquelle.

Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.

\* Versuchen Sie nicht, das Ladegerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.