

شاحن سيارة مغناطيسي



1 . نظرة عامة على المنتج

- الإدخال: نوع 9V 2A ، C
- الإخراج: 15 واط / 10 واط / 7.5 واط / 5 واط
- التصميم: ماج سيف ديزاين

تم تصميم شاحن السيارة المغناطيسي هذا لتوفير شحن سريع وفعال لأجهزتك أثناء القيادة. يتضمن تصميم MagSafe اتصالاً آمناً بجهازك.

2 . ملامح

- الشحن السريع: مستويات إخراج متعددة (15 واط / 10 واط / 7.5 واط / 5 واط) لتناسب الأجهزة المختلفة.
- تصميم MagSafe: يتضمن اتصالاً آمناً ومستقراً أثناء القيادة.
- إدخال من النوع C: إدخال طاقة فعال ومتعدد الاستخدامات مع موصل من النوع C.

3 . محتويات العبوة

- 1 × شاحن سيارة مغناطيسي

4 . تعليمات التثبيت

إعداد الشاحن

1 . الاتصال بمصدر الطاقة:

- قم بتوصيل كابل USB من النوع C بشاحن السيارة.
- قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ USB أو محول ولاعة السجائر في سيارتك باستخدام محول طاقة متوافق.

2 . ضع الشاحن:

- قم بتوصيل شاحن السيارة المغناطيسي بموضع مناسب في سيارتك ، مما يضمن سهولة الوصول إليه ولا يعيق رؤيتك أو قيادتك.

استخدام الشاحن

1 . قم بتوصيل جهازك:

- قم بمحاذاة جهازك مع الشاحن المغناطيسي. سيثبت تصميم MagSafe جهازك في مكانه بشكل آمن.
- تأكد من محاذاة جهازك بشكل صحيح لتحقيق كفاءة الشحن المثلى.

2 . مراقبة الشحن:

- سيكتشف الشاحن تلقائياً مستوى الإخراج المناسب لجهازك (15 واط / 10 واط / 7.5 واط / 5 واط).
- تحقق من شاشة جهازك للتأكد من شحنه.

5 . معلومات السلامة

- استخدم المحولات المناسبة: استخدم فقط كبل USB من النوع C ومحولات الطاقة المتوافقة المرفقة.
- تجنب درجات الحرارة القصوى: لا تعرض الشاحن للحرارة أو البرودة الشديدة.
- عدم التفكيك: لا تحاول فك الشاحن أو تعديله.
- الابتعاد عن الماء: تجنب ملامسة الماء أو السوائل الأخرى.

6 . الصيانة والرعاية

- التنظيف: امسح الشاحن بقطعة قماش جافة وناعمة. لا تستخدم المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة.
- التخزين: عندما لا تكون قيد الاستخدام ، قم بتخزين الشاحن في مكان بارد وجاف.

7 . استكشاف الأخطاء

- لا يشحن: تأكد من توصيل الشاحن بشكل صحيح بمصدر الطاقة وأن جهازك محاذاً لشاحن MagSafe.

- الشحن البطيء: تحقق من مصدر الطاقة وتأكد من أنه يوفر خرج طاقة كاف (9 فولت 2 أمبير).