

Manual de utilizare

(DV300006)

Prezentare generală a produsului

Adaptorul Type-C la HDMI este un dispozitiv de înaltă performanță, conceput pentru a conecta dispozitivele cu port USB Type-C la ecrane compatibile HDMI. Acesta suportă rezoluții de până la 4K la 60Hz, asigurând o calitate excelentă a imaginii și sunetului. Cu o carcasă durabilă din aluminiu gri și un cablu negru împletit, acest adaptor oferă o soluție elegantă, rezistentă și portabilă, ideală pentru muncă, jocuri și divertisment.

Specificații tehnice

- **Intrare:** USB Type-C (masculin)
- **Ieșire:** HDMI (feminin)
- **Tensiune:** 5V
- **Curent:** 50mA
- **Putere:** 0,25W
- **Rezoluție suportată:** HDMI 2.0, până la 4K la 60Hz
- **Carcasă:** Aluminiu gri
- **Cablu:** Împletit, negru

Caracteristici principale

- **Rezoluție înaltă:** Suportă HDMI 2.0, cu ieșire video de până la 4K la 60Hz, pentru o imagine clară și detaliată.
- **Design durabil:** Carcasa din aluminiu gri și cablul împletit

asigură o durată lungă de viață și rezistență la uzură.

- **Plug-and-Play:** Nu sunt necesare drivere sau software suplimentar — doar conectați și utilizați.
- **Compact și portabil:** Designul ușor facilitează transportul în timpul călătoriilor sau al muncii în mișcare.

Instrucțiuni de utilizare

1. **Conectați adaptorul:**
Introduceți conectorul USB Type-C (masculin) în portul USB-C al laptopului, smartphone-ului, tabletei sau altui dispozitiv compatibil.
2. **Conectați la un ecran:**
Conectați un cablu HDMI în portul HDMI (feminin) al adaptorului, apoi conectați celălalt capăt al cablului la un ecran compatibil HDMI (de exemplu, monitor, televizor sau proiector).
3. **Configurați ecranul (dacă este necesar):**
 - Accesați setările de afișare ale dispozitivului pentru a configura preferințele (de exemplu, extinderea ecranului, oglindirea sau setarea rezoluției).
 - Asigurați-vă că ecranul suportă HDMI 2.0 și ieșire 4K/60Hz.
4. **Alimentare:**
Adaptorul se alimentează direct din dispozitivul USB-C. Nu este

necesară o sursă de alimentare externă.

Instrucțiuni de siguranță

1. Utilizați adaptorul doar în intervalul specificat de alimentare (5V, 50mA).
2. Evitați expunerea adaptorului la temperaturi extreme, umezeală sau daune fizice.
3. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure pentru a evita întreruperile semnalului.
4. Nu încercați să deschideți sau să modificați adaptorul.

Depanare

1. Nu există afișaj pe ecran:

- Asigurați-vă că cablul HDMI și adaptorul sunt conectate corect.
- Verificați dacă dispozitivul dvs. suportă ieșirea video prin USB-C (DisplayPort Alt Mode).

2. Rezoluția este mai mică decât 4K:

- Verificați dacă dispozitivul și ecranul suportă rezoluția 4K/60Hz.
- Accesați setările de afișare ale dispozitivului și selectați rezoluția corectă.

3. Ecranul tremură sau este instabil:

- Utilizați un cablu HDMI de înaltă calitate pentru o conexiune stabilă.

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și nu sunt deteriorate.

4. Adaptorul nu funcționează:

- Verificați dacă adaptorul este compatibil cu dispozitivul dvs.
- Reporniți dispozitivul și încercați să reconectați adaptorul.

Vă mulțumim că utilizați **Adaptorul Type-C la HDMI!** Bucurați-vă de o calitate excelentă a imaginii și sunetului cu ușurință!