

Încărcător auto 60W 1 USB-A, 2 USB-C Manualul




Vă mulțumim că ne-ați ales

Apreciem încrederea dumneavoastră. Sperăm că veți fi mulțumiți de produsul nostru și la fel de încântați de el ca și noi. Încercăm să oferim produse de cea mai înaltă calitate care satisfac chiar și cele mai exigente cerințe. Dacă sunteți mulțumit, ne-ar face foarte fericiți dacă ne-ați alege din nou data viitoare când faceți o achiziție.

Specificații tehnice

- Tensiune de intrare: 12-24V
- Max. putere de ieșire: 48W
- USB- Putere de ieșire C: 5V / 3A; 9V/2,77A; 12V/2,5A; 15V/2A; 20V/1.5A
- Putere de ieșire USB-A: 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A
- Curent maxim de intrare: 5A
- Stabilitatea tensiunii de ieșire: $\leq 0,1$ V
- Standarde de încărcare rapidă suportate: PPS, PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, BC1.2, DCP, Apple2.4A etc.
- Dimensiuni: 60x25x 25mm
- Greutate: 60g

Prezentare generală



1. Conector USB-A: conector pentru conectarea unui cablu de încărcare USB-A
2. Mufă pentru priză brichetă
3. Conector USB-C: conector pentru conectarea unui cablu de încărcare USB-C

Folosi

1. Conectați adaptorul la o priză din mașină.
2. Conectați dispozitivul pe care doriți să îl încărcați utilizând un cablu USB. Cablul USB nu este inclus.
3. Odată ce dispozitivul este încărcat, deconectați mai întâi cablul USB și apoi deconectați adaptorul de la priză.
4. Deconectați întotdeauna adaptorul de la priză atunci când nu îl utilizați.

Informații privind siguranța

- Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu informațiile specificate pe produs înainte de utilizare.
- Acest produs nu este o jucărie. Poate conține componente mici. Vă rugăm să nu vă lăsați departe de copii.
- Nu utilizați produsul pentru a încărca dispozitive care necesită un curent de încărcare mai mare decât cel specificat în specificațiile tehnice. După ce dispozitivul este încărcat complet, deconectați-l de la

produs

- Deconectați produsul de la priza brichetei atunci când nu îl utilizați
- Utilizați produsul numai în scopul propus
- Este interzisă manipularea produsului precum și a telefonului introdus în timpul conducerii. Acordați atenție deplină conducerii.
- Utilizarea incorectă a produsului poate duce la un risc de incendiu, explozie sau alt pericol și poate duce la o garanție anulată.
- Nu utilizați și nu lăsați produsul în medii cu praf sau contaminate în alt mod.
- Nu expuneți produsul la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, surse de căldură etc. Evitați contactul cu flacăra deschisă. Nu așezați surse de flacăra deschisă, cum ar fi lumânări aprinse, pe produs. Păstrați produsul într-un mediu uscat.
- Nu expuneți produsul la picurare sau stropire cu apă. Nu așezați recipiente de apă, cum ar fi vase, pe produs.
- Nu așezați obiecte grele pe produs. Nu-l supuneți șocurilor, căderilor sau altor deteriorări mecanice
- Nu dezamblați produsul. Încercarea de a modifica produsul îl poate deteriora și poate duce la vătămări grave
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau emite un miros neobișnuit.
- Utilizați numai o cârpă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața. Nu utilizați agenți de curățare duri sau chimici, benzină, diluanți etc.